

Предварительная настройка телевизионных каналов с помощью пульта IRC 21 F (код 108).



1. Нажмите кнопку ⇨.

2. Пользуясь цифровыми кнопками (1, 2, ...9) или кнопками **CH ▲** и **CH ▼**, выберите тот номер программы, на который Вы хотите настроить канал. Чтобы выбрать двухзначный номер, нажмите и отпустите кнопку **-/-**, а затем при помощи цифровых кнопок выберите желаемый номер программы.

3. При помощи кнопок **◀** и **▶** (функции **⇐** и **⇒**) настройте телевизор на желаемый канал.

В случае появления дефектов звука Вам следует выбрать правильную телевизионную систему. Для этого выполните следующее:

3.1) нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите кнопку **RED** (доп. функция **⊗**), на экране появится название действующей в данный момент системы;

3.2) пока на экране есть еще название телевизионной системы, выполните еще раз п. 3.1 (телевизионная система меняется на другую: **B/G - > D/K** или **D/K -> B/G**).

4. Чтобы запомнить канал, нажмите кнопку ⇨.

Кнопки пульта IRC 21 F	Код 108	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	⇨	
AUDIO ; NICAM	⊗	
VIDEO ; SYS	⇨	
⊞ ; ZOOM	⊞	
▼ ; TV	TV	
⊞ ; ⇨	⇨	
⊞ ; LOCK	⇨⇩	
▲ ; FAV	◇	
⏻	⏻	
AV	⇨	
⊞	⊞	
MENU	⊞	
EXIT	C	
▲	⇨+	
◀	⇨-	
OK	OK	
▶	⇨+	
▼	⇨-	
⊞ ; SETUP	PIC MODE	
♪ ; TITLE	A/B	
⊞	⊞	
GUIDE	⊞	
⏻	⏻	WAKE UP
⊞	⊞	
RED ; ●	RED	⊞
GREEN ; ⏻	GREEN	⊞
YELLOW ; ⇩	YELLOW	⊞
BLUE ; ⏻	BLUE	∨
⊞	⊞ ; ⊞	
↻	P/C	
VOL -	↘	
VOL +	↗	
CH V ; ⇩⇩	PROGR -	
CH ▲ ; ⇨⇨	PROGR +	
+/- ; SAT	-/-	
CLEAR ; X	⊞ / ⊞	
⇩ ; ●	⊞	⊞
▶ ; i	⊞	
▶▶ ; ?	⊞	
■ ; ✕	⊞	
⏻ ; ⇨	⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	