

Предварительная настройка телевизионных каналов с помощью пульта IRC 21 F (код 108).



1. Нажмите кнопку .

2. Пользуясь цифровыми кнопками (1, 2, ...9) или кнопками **CH \wedge** и **CH \vee** , выберите тот номер программы, на который Вы хотите настроить канал. Чтобы выбрать двухзначный номер, нажмите и отпустите кнопку **-/--**, а затем при помощи цифровых кнопок выберите желаемый номер программы.

3. При помощи кнопок **\leftarrow** и **\rightarrow** (функции **$\boxed{\leftarrow}$** и **$\boxed{\rightarrow}$**) настройте телевизор на желаемый канал.

В случае появления дефектов звука Вам следует выбрать правильную телевизионную систему. Для этого выполните следующее:

3.1) нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите кнопку **RED** (доп. функция **$\boxed{\star}$**), на экране появится название действующей в данный момент системы;

3.2) пока на экране есть еще название телевизионной системы, выполните еще раз п. 3.1 (телевизионная система меняется на другую: **V/G** -> **D/K** или **D/K** -> **V/G**).

4. Чтобы запомнить канал, нажмите кнопку .

Кнопки пульта IRC 21 F	Код 108	Доп. функция
; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
; ZOOM		
; TV	TV	
;		
; LOCK		
; FAV		
AV		
MENU		
EXIT	C	
OK	OK	
; SETUP	PIC MODE	
; TITLE	A/B	
GUIDE		
		WAKE UP
RED ;	RED	
GREEN ;	GREEN	
YELLOW ;	YELLOW	
BLUE ;	BLUE	
	P/C	
VOL -		
VOL +		
CH V ;	PROGR -	
CH \wedge ;	PROGR +	
-/-- ; SAT	-/--	
CLEAR ; X	/	
;		
; i		
; ?		
;		
;		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	