

Модель **IRC 395 D**
к DVB
устройствам марок
ТТК, СМОТРЕШКА

Заменяет следующие модели пультов:



Батарейки не вставлены! Необходимы 2 щелочные (Alkaline) батарейки AAA-размера (LR 03).

Инструкция по применению пульта IRC 395 D.

Установка батареек.

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки AAA - размера (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны прямо в батарейном отсеке). **Желательно применение качественных щелочных (Alkaline) батареек.**

Функции пульта IRC.

Функции всех кнопок пульта IRC 395 D приведены в таблице справа.

Примечания.

1) Светодиод-индикатор (расположен сверху со стороны кнопок пульта) начинает светиться при нажатии любой задействованной в пульте кнопки.

2) Если при нажатии кнопок пульта светодиод-индикатор светится, но команды при этом не выполняются устройством, то нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите кнопку **1**. Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и погаснуть. Если это не произошло, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите и удерживайте нажатой несколько секунд одну из кнопок пульта;
- вставьте опять батарейки. Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и погаснуть.

3) При неустойчивой работе пульта IRC необходимо заменить батарейки.

Гарантийные обязательства.

Предприятием-изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без каких-либо механических повреждений.

Предприятие-изготовитель гарантирует устойчивую работу пульта IRC, если применяются только качественные щелочные батарейки. Предприятие-изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

Кнопки пульта IRC	IRC 395 D
	Функция
OFF/ON	
+/- ;	
P/C ;	
AUDIO ;	
RADIO ;	
VIDEO ;	
	OK
TUNER ;	
CD ;	
TAPE ;	-
MODE	
-	-
+	+
P + ;	
VOL - ;	
SEL	OK
VOL + ;	
P - ;	
MENU	
EXIT	
TV	
EPG	
;	
;	
;	
;	
1, 2, ... 9, 0	