

Модель **IRC 395 D**
к DVB
устройствам марок
ТТК, СМОТРЕШКА

и к TV устройствам различных марок

Заменяет следующие модели пультов:



Полная инструкция (см. примечание 5) находится на сайте www.pult-irc.ru в Интернете.

Батарейки не вставлены! Необходимы 2 щелочные (Alkaline) батарейки AAA-размера (LR 03).



Инструкция по применению пульта IRC 395 D.

Установка батареек.

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки AAA - размера (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны прямо в батарейном отсеке). **Желательно применение качественных щелочных (Alkaline) батареек.**

Функции пульта IRC.

Функции всех кнопок пульта IRC 395 D приведены в таблице справа.

Примечания.

1) Светодиод-индикатор (расположен сверху со стороны кнопок пульта) начинает светиться при нажатии любой задействованной в пульте кнопки.

2) Если при нажатии кнопок пульта светодиод-индикатор светится, но команды при этом не выполняются устройством, то нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите кнопку **1**. Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и погаснуть. Если это не произошло, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите и удерживайте нажатой несколько секунд одну из кнопок пульта;
- вставьте опять батарейки. Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и погаснуть.

3) При неустойчивой работе пульта IRC необходимо заменить батарейки.

4) Номер последнего текущего режима при замене батареек и в случае, если пульт находится длительное время без батареек, сохраняется.

5) Данный пульт заменяет некоторые пульты к TV устройствам. Полная инструкция находится на сайте www.pult-irc.ru в Интернете.

Гарантийные обязательства.

Предприятием-изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без каких-либо механических повреждений.

Предприятие-изготовитель гарантирует устойчивую работу пульта IRC, если применяются только качественные щелочные батарейки. Предприятие-изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

Кнопки пульта IRC	IRC 395.401
	Функция
AV ;	
OFF/ON	
;	
1- ; +/- ;	
2- ; P/C ;	
; ; AUDIO	
; ; RADIO	
; VIDEO	+
;	OK
; ; TUNER	
; ; CD	
; TAPE	-
MODE ;	
RED ; -	-
GREEN ; +	+
YELLOW ;	
BLUE ;	
P + ;	
VOL - ;	
OK	OK
VOL + ;	
P - ;	
MENU ; M	
; EXIT	
; TV	
; EPG	
; ;	
; ;	
; ;	
; ;	
;	
;	
1, 2, ... 9, 0	