

Приложение IRC 10 E от 26.10.2012

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 10 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 111
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 496

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 10 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 10 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 10 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 10 E.

Коды к TV, SAT устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
9600S	SAT, STB	401
A29-1A	TV	104,105
C1	TV	106
C11/1	TV	106
C2	TV	106
C3	TV	106
C4	TV	106
CM1	TV	106
D1	TV	106
D2	TV	106
E1	TV	106
E2	TV	106
EM1	TV	104,105
EM2	TV	104,105
ES1KD	TV	104,105
ES3B	TV	104,105
FSD	TV	106
FSDF	TV	106
IL1S	TV	106
IL1SK	TV	106
IRC1	TV	106
IRC2	TV	106
IRC3	TV	106
IRM1	TV	106
MN6014W	TV	108
PRC54	TV	106
PRC57	TV	106
RC 2061	TV	104,105
RC 2261	TV	104,105
RC 4818	TV	106
RC 571	TV	111
RC 700A	TV	102
RC 710	TV	103
RC 803	TV	104,105
RC0862	TV	104,105
RCN 600	TV	101
RCN 602	TV	101
RCN 610	TV	101
RCN 613	TV	101

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	496, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494
HITACHI	473
HOMECAST (БОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436

Марка	Код
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 10 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 10 E	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	AV	TV/VCR	AV		AV	
⊕	⊕	TV/SAT				
※ ▲	※	■; ●	※		※ ; MUTE	
1- ./-- ☎	UPD		/-- ; UPDATE		/-- ; UPD ; X	
2- P/C ⊖	P/C	□	P/C ; □	LIST	□ ; AUTO	□
⊗ + ♫ + AUDIO	AUDIO	⊗ +	⊗ +		AUDIO ; SOUND	⊗ +
⊕ + ♫ + RADIO	RADIO	⊕ +	⊕ +		⊕ +	⊕ (VIDEO)
⊗ + △ □ + VIDEO	WAKE	□ +	PICTURE ; □ .	⊕ +	⊗ +	(AUDIO)
⊗ ⊖ ☰ ☱	REC	17-28	P-; ALT	I/I	I/II	
⊗ - ♫ - TUNER		⊗ -	⊗ -	⊗ -	⊗ -	⊗ - (VIDEO)
⊕ - ♫ - CD		⊕ -	⊕ -	⊕ -	⊕ -	⊕ - (VIDEO)
⊕ - △ - TAPE	IDEAL	⊕ -	⊕ -	⊕ -	⊕ -	⊕ -
MODE	IDEAL	→→→	MEMORY	→→→	M ; STORE	M ; STORE
RED -	RED ; ZOOM ; M	RED ; 13	R	⊕ -	RED ; □ ; P - □	RED ; □ ; P - □
GREEN +	GREEN ; SOUND	GREEN ; 14	G	□ +	GREEN ; ⊖ ; P + □	GREEN ; ⊖ ; P + □
YELLOW ↵	YELLOW ; VISION	YELLOW ; 15/av	Y		YELLOW ; ⊖ ; □	YELLOW ; ⊖ ; □
BLUE ▶	BLUE ; PIP	BLUE ; 16/av	B		BLUE ; ⊖ ; □	BLUE ; ⊖ ; □
P + ▲		P + ; □ .	P +		+ ; P + ; SAT ▶	+ ; P + ; SAT ▶
VOL - ↵		△ -	△ -		VOLUME - ; △ -	◀ (MENU)
OK	OK				VIDEO ; PICTURE	→→→ ; IDEAL
VOL + ▶		△ +	△ +		VOLUME + ; △ +	▶ (MENU)
P - ▾		P - ; □ .	P -		- ; P - ; SAT ▲	- ; P - ; SAT ▲
MENU M	MENU ; PRG		MENU		MENU	PROG
☒ EXIT	TEXT		☒		☒ ; TEXT	☒ ; TEXT
□ TV	TV	□	TV ; C ▶ ; □		TV	MAC
□ EPG	i	i	RECALL ; S	□	S ; R ; ZOOM ; SAT	□
▶ ☰ ☱	STOP		□ ; STOP	□ ; ☰	□ ; ☰	□ ; ☰
☒ ☰ ☱	SIZE		□ ; SIZE	□ ; S-AV ; ⊖ ; ☰	□ ; S-AV ; ⊖ ; ☰	□ ; S-AV ; ⊖ ; ☰
☰ ☱	SLEEP		□	□	□	□
▶ ☰ ☱		P-;P	□		□	□
◀ ☰ ☱			□ ; REVEAL	□ ; ?	□ ; ?	□ ; ?
▶ ☰ ☱	INFO		□ ; INDEX	□ ; i	□ ; i	□ ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 10 E	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		POWER		∅	
⊖ AV	AV		AV ; TV/AV		VCR	
⊕	⊕ ; ▶	WHITE	AV 1-2 CHECK	⊕ ; SLEEP	⊕	※
※ ▲	※	※		MUTE	※	※
1- ./-- ☎	/--	□	/--	1- ; --		--
2- P/C ⊖	P/C		P/C ; S+ VHS		NEXTVIEW	
⊗ + ♫ + AUDIO	⊗ +	♫ +	⊗ +	PICT +	+	
⊕ + ♫ + RADIO	⊕ +	♫ +	⊕ +			
⊗ + △ □ + VIDEO	⊗ +	△ R □ ▶	⊗ +	3- ; WOOFER		AUTO
☒ ☰ ☱			MONO			
⊗ - ♫ - TUNER	⊗ -	♫ -	⊗ -	PICT -	-	
⊕ - ♫ - CD	⊕ -	♫ -	⊕ -			
⊕ - △ - TAPE	⊕ -	L △ ▲	⊕ -	PICT -		
MODE	NORM ; ⊖		SCART RGB	SCART VIDEO	AUD ; AUDIO	
RED -	RED	T-	PK -	PAG -		SAT
GREEN +	GREEN	T+	PK +	PAG +		RED ; ZOOM
YELLOW ↵	YELLOW	◀				GREEN ; SOUND
BLUE ▶	BLUE	▶				YELLOW ; ⊖ ; VIDEO
P + ▲	P +	P +		PROG. +	▲	BLUE ; ⊖ ; EXTR.
VOL - ↵	△ -	△ -		VOL. -	◀	P ▲
OK					OK	OK
VOL + ▶	△ +	△ +		VOL. +	▶	△ +
P - ▾	P -	P -		PROG. -	▼	P ▾
MENU M	M	M	PICTURE ; VIDEO		MENU	i
☒ EXIT	☒	☒	RETURN ; S-VIDEO		TEXT	TXT
□ TV	TV	□	CLK		TV	TV
□ EPG	C	CAN	CAN +	RECALL ; □		□
▶ ☰ ☱	□	□	100 ; SYSTEM		STOP	□
☒ ☰ ☱	□	□	ADIC BORR.		SIZE	□
☰ ☱	□	□			REC	
▶ ☰ ☱	□	□ ; AB ; MIX	□ ; i			
◀ ☰ ☱	□	□ ; ⊖ ; ?	N		?	
▶ ☰ ☱	□	□ ; 100 ; R	S		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 10 E	Код 111
Функция	Доп. функция
∅	∅
⊖ AV	
⊕	SLEEP
※ ▲	※
1- ./-- ⊖	
2- P/C ⊖	
⊗ + ⚡ + AUDIO	BRI +
⊗ + ⚡ + RADIO	RADIO
⊗ + △ ⊕ + VIDEO	
⊗ ⊕ ⊖	
⊗ - ⚡ - TUNER	BRI -
⊗ - ⚡ - CD	
⊗ - △ - TAPE	
MODE	-
RED -	-
GREEN +	-
YELLOW ▲	-
BLUE ▼	-
P + ▲	STEP +
VOL - ▲	VOL -
OK	OK
VOL + ▼	VOL +
P - ▼	STEP -
MENU M	
■ EXIT	TEXT
□ TV	TV
□ EPG	INFO
▶ ⊖ ⊖	
■ ⊖ ⊖	
II ⊖ ●	⊕
▶ ⊖ ◀	
◀ ⊖ ▶	
▶ ⊖ ▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 10 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ ; POWER		∅		∅	
⊖ AV			TV/SAT;STB;SOUR.				⊖		TV/SAT ; ТВ/СП	
⊕			WHITE ; ⊕				Format ; Format		⊗	
※ ▲	※		※		※ ; MUTE		※		※	
1- ./-- ⊖			* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/-- ; Aux			
2- P/C ⊖			⊖ ; RCL; LAST		⊖ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⊖	
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; CTP ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	△+		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
⊗ + △ ⊕ + VIDEO	♫		♫ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Radio ; TV/Radio			
⊗ ⊕ ⊖										
⊗ - ⚡ - TUNER	▼		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
⊗ - ⚡ - CD	△-		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⊗ - △ - TAPE			GAMES ; UHF	ATTR			Режим		□	
MODE			RED ; i		RED		RED			
RED -	RED ; i		RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED					
GREEN +	GREEN ; EXIT		GREEN ; ※? ; □		GREEN		GREEN			
YELLOW ▲	YELLOW ; MENU		YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ▼	BLUE ; GUIDE		BL.; ■;UHF;FAV; □		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲		▲		▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ▲	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ▲	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ▼	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▼	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; ■;MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
■ EXIT	■		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; □ ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
□ TV	TV		STATUS		TV/RADIO		Список		□	
□ EPG	GUIDE		ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG; ■; TV GUIDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ⊖ ⊖	#						⊗ ; Info			
■ ⊖ ⊖	WIDE		■ ; STOP		■ ; STOP		□ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
II ⊖ ●	LIST		II ; PAUSE		II ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶ ⊖ ◀	■ II / ▶		■ II / ▶		■ II / ▶					
◀ ⊖ ▶	? ; HELP ; INFO		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW			◀ ?	
▶ ⊖ ▶	i		i		i	▶ ; INFO	▶ ; FWD		i ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 10 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⌚	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
※ ▲	MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE	*	*
1- ↵						
2- P/C	LAST		LAST	RECALL	↖ ; BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
⊗ + △ □ + VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖				UHF ; SAT	ZOOM	
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
⊗ - ⚡ - CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
⊗ - △ □ - TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE				GROUP	OPTION	
RED -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ←	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE →	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P + ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ←	VOL - : ←		VOL - : ←	◀	◀	VOL ←
OK	OK		OK ; ⊖	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + →	VOL + : →		VOL + : →	▶	▶	VOL →
P - ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU ; ☰	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		☒ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	☒ ; EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV : SAT/TV	TV/R	TV ☰
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ☰ ☰	FAV		FAV		FAV	FAV
☒ ☰ ☰						UHF
II ☰ ●					PAUSE	
▶ ☰ ←				TEXT		
◀ ☰						□?
▶ ☰				INFO ; i	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 10 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
⌚	*	*	*	*	SLEEP	TIMER
※ ▲					MUTE	MUTE
1- ↵						
2- P/C	RCL		○		RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		F1		AUDIO	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD	⌘			
⊗ + △ □ + VIDEO			P/N			
⊗ ⊖ ⊕ ⊖			☒/☒			GAME
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		F2			SCAN
⊗ - ⚡ - CD			⌘			
⊗ - △ □ - TAPE	MODE	WHITE	SAT	SAT	TEL	
MODE	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ⚡?	RED ; TXT	RED	
RED -	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; ☰	GREEN ; SUB.T	GREEN	
GREEN +	YELLOW	YELLOW ; ☰?	YELLOW ; ⚡	YELLOW ; ZOOM	YELLOW	
YELLOW ←	BLUE	BLUE	BLUE ; ☰	BLUE ; MP	BLUE	
BLUE →	CH ▲	CH ▲	▲	▲	▲	▲
P + ▲	VOL ←	VOL ←	◀	◀	◀	◀
VOL - ←	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK	OK	OK
OK	VOL + →	VOL + →	▶	▶	▶	▶
VOL + →	CH ▼	CH ▼	▼	▼	▼	▼
P - ▼	MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
MENU M	☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
☒ EXIT	□ TV	□	□ ; WHITE	TV/R	T/R	
□ TV	□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG
□ EPG	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV
FAV					STILL	
	II ☰ ●		II	PAUSE	ZOOM	
II ☰ ●	▶ ☰ ←		UHF		☒	
▶ ☰ ←	◀ ☰	□?	HELP		HELP	
◀ ☰	i	i	i	INFO	INFO	INFO
i	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 10 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	UHF		TV/SAT	AV +	SAT/TV	TV / SAT
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP			
※ ▲		※	※ ; MUTE	MUTE ; ※	※	※
1- ↵	A-Z		UHF	A.LANG		
2- P/C ⊖	BACK		RECALL	RECALL		
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲ ; + 100		OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +
⊗ + ⚡ + RADIO	+		TV/RADIO		VOL ▲	□ +
⊗ + □ + VIDEO	F3 ; □		COLOR	→	RADIO	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	□ ; ⚡		PAUSE	A.L/R	AUDIO	RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼ ; - 100		FINE TUNE	CHANNEL ▼	CH ▼	PR -
⊗ - ⚡ - CD	-		MOTOR	VOLUME -	VOL ▼	□ -
⊗ - □ - TAPE	F4		HD	◀▶		OK
MODE	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	SIGNAL	
RED -	RED ; FTA/CAS		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ; □	GREEN	GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ▲	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; □	YELLOW ; □	YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP	◀ : ▶	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN	▶ : ▷	▶	▶
P - ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU	SAVE	MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT	TEXT	ESC	EXIT
□ TV	□		INFO	TV/STB	TV	TV
□ EPG	EPG		EPG	EPG	□	GUIDE
▶ ■ ⊖	FAV ; □		FAV	▶	◀	FAV
■ ■ ⊖			■	■		
□ ⊖ ●	□		□	□		
▶ □ ⊖	■		▶	▶		
◀ □ ⊖	■		◀	◀		
▶ □ ⊖	▶		▶	▶		
INFO			▶	▶		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 10 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅	∅	
⊖ AV	SAT		SAT	AV ; □ ; TV	SAT	SAT
⊕			SUB	SUB ; □	MUTE	※
※ ▲	MUTE		※ ; MUTE			
1- ↵				BACK ; EXIT	RCL	
2- P/C ⊖				PAGE □ ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		P +	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO			
⊗ + □ + VIDEO	DIGITAL TV					
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	SOUND			AUDIO ; ▲	SOUND	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		P -	PAGE □ ; PAGE ▼ ; -	P -	
⊗ - ⚡ - CD	ANALOG RADIO					
⊗ - □ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC	FUNC			FUNC ; EPG	
RED -		RED ; LANG		RED	RED ; LANG	
GREEN +		GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE	
YELLOW ▲		YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND	
BLUE ▶		BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT	
P + ▲	▲	▲	CHANNEL ▲	▲	CH ▲	
VOL - ▲	◀	◀	VOL -	◀	VOL ▲	
OK	SLCT	OK	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶	▶	VOL +	▶	VOL ▶	
P - ▼	▼	▼	CHANNEL ▼	▼	CH ▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT	EXIT	■ ; TEXT	EXIT	EXIT	
□ TV	LANG	TV	SAT ; □ ; BROWSE	TV		TV.MODE
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ■ ⊖	FAV	FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV	
■ ■ ⊖				SUB ; INFO		
□ ⊖ ●	PAUSE	□	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE	PAUSE
▶ □ ⊖	■	■		—		
◀ □ ⊖	■	■		—		
▶ □ ⊖	▶	▶	①	—		INFO
INFO				1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 10 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		POWER		∅	
⊖ AV		SAT	TV/STB			STANDBY
⊕		⊕	⊕		⊕	TV/SAT
※ ▲	※	※	※	※	※	MUTE
1- -/- ☎		M1	-	All CH		
2- P/C ☎	RECALL	U	RCL	U	P +	CH ▲
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	CH ▶	P +	VOL ▲	
⊕ + ⚡ + RADIO		V +	VOL ▶			
⊗ + △ ▲ + VIDEO		M2				
⊗ - ⚡ - TUNER		M3 ; N/P				RADIO
⊕ - ⚡ - CD		UHF	FUNC	⊕ ?	ZOOM	
⊕ - △ - TAPE		RED ; F1	RED	RED ; □ / ↻	RED ; ADD ; EAST	
MODE		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG	
RED -		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE	
GREEN +		BLUE ; INFO	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST	
YELLOW ▲		BLUE ; UHF				
BLUE ▶			CH ▲	CH ▲	▲	
P + ▲			CH ▲	VOL ▲	◀	
VOL - ▲			CH ▲	VOL ▲	▶	
OK	OK/LIST	OK/LIST	OK	OK / STORE	MENU ; OK	
VOL + ▶			OK	VOL ▶	▶	
P - ▼			OK	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU ; OK
■ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	ESC	
□ TV	□	AUD	□	□	□	
□ EPG	GUIDE	EPG ; GUIDE	EPG	EPG	PGUIDE	
► ☎ ☎	GREEN ; FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ☎ ☎		⊗	A-Z	⊗		
II ☎ ☎		II	LANG	II		
► ☎ ☎		■	TEXT	■		
◀ ☎ ☎		⊕ ?	?	?	FREEZE ; HELP	
► ☎ ☎	BLUE ; INFO	i	i	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 10 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV		SAT	VIDEO		SAT	
⊕		⊕	RADIO		AUX IN ; TV/AV	
※ ▲		※	※	※	※	MUTE
1- -/- ☎	CANCEL			RECALL ; ⊗		
2- P/C ☎		RCL				
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	VOLUME +			CH ▲
⊕ + ⚡ + RADIO		TV/RADIO	▶			VOL +
⊗ + △ ▲ + VIDEO			BOUQUET +		PAL/NTSC	PAGE ±
⊗ - ⚡ - TUNER		P -	AUDIO			CH ▼
⊕ - ⚡ - CD			VOLUME -			VOL -
⊕ - △ - TAPE			◀			PAGE ±
MODE	ACCESS		BOUQUET -			
RED -		RED ; F1	LAME! ; ZOOM		UHF	
GREEN +		GREEN ; F2	RED		RED ; AUDIO	
YELLOW ▲		YELLOW ; F3	GREEN		RED ; LANG	
BLUE ▶		BLUE ; F4	YELLOW		GREEN ; POSITION,	
P + ▲		CH ▲	YELLOW		GREEN ; SOUND	
VOL - ▲		CH ▲	TEXT ; ☎		YELLOW ; PAUSE	
OK	SELECT	OK/STORE	OK		OK	OK
VOL + ▶		VOL ▶	OK		OK	OK
P - ▼		CH ▼	OK		OK	OK
MENU M	MENU	MENU	DREAM ; MENU		MENU	
■ EXIT	EXIT	EXIT	HELP ; EXIT		EXIT	
□ TV	□	□	TV		TV/RADIO ; ☎ / ↻	
□ EPG	GUIDE	EPG	INFO		GUIDE ; EPG	
► ☎ ☎		FAV			FAV	
■ ☎ ☎					INFO	
II ☎ ☎		■	TEXT		FREEZE ; ▶ II	
► ☎ ☎	HELP	⊕ ?			◀	
◀ ☎ ☎	INFO	i			▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		INFO ; i	
					1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 10 E	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		STANDBY ; POWER	∅	∅	
⊖ AV			MAIL	∅ ; MULTI-SCR		
⊕						
※ ▲	※		MUTE	⊗	⊗	
1- ↵			QUALITY	TRACK		
2- P/C ⊞	LAST ; ⊞		RECALL	BACK	RETURN	RETURN
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲		PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +
⊗ + △ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		AUDIO		AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼		PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -
⊕ - ⚡ - CD					VOL -	VOL -
⊕ - △ - TAPE			F3 ; PGUP		PGDW	PGDW
MODE	SIG ; SIGNAL			ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT	RED	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲			▲ ; CH +	▲	
VOL - ←	◀ ; VOL ▲			◀ ; VOL -	◀	
OK	OK		OK ; □	OK	OK	OK
VOL + →	▶ ; VOL ▶			▶ ; VOL +	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼			▼ ; CH -	▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	EPG
▶ ⊞ ⊖	FAV		FAV	FAV	FAV	FAV
■ ■ ■	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ⊞ ●	PAUSE		PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT
▶ ⊞ ◀	TTX. ; EPG		TXT	TELETEXT	TTX	TTX
◀ ⊞ ◀				LIST		
▶ ⊞ ◀				INFO	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 10 E	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV		POWER	
⊕			QUELLE		STB/TV	
※ ▲	※	※	UHF	⊕		
1- ↵				⊗	MUTE	
2- P/C ⊞	BACK		⊗	⊗	QUALITY	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		◀ PR	LETZTER	RECALL	RECALL
⊕ + ⚡ + RADIO	VOL +		▲	P + ; SEITE +	PGUP	AUDIO
⊗ + △ + VIDEO	PG +		V +			F1
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		i			F2
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		RED ; AUDIO	ZURUCK	AUDIO	⊗/♂
⊕ - ⚡ - CD	VOL -			P - ; SEITE -	PGDN	
⊕ - △ - TAPE	PG -			V -		F3
MODE	ZOOM		FUNC	↑		F4
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO	LISTE	E-MAIL ; GROUP	✉
GREEN +	GREEN		RED ; PRO	RED ; PRO	RED ; TXT	RED
YELLOW ←	YELLOW		GREEN ; □	GREEN ; □	GREEN ; MOSAIC	GREEN
BLUE →	BLUE		YELLOW ; OPT +	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG	YELLOW
P + ▲	▲		BLUE	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE
VOL - ←	◀		PR +	▲	▲	▲
OK	OK		PR -	◀	◀	◀
VOL + →	▶		PR +	◀	▶	▶
P - ▼	▼		PR -	▼	▼	▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT		EXIT	⊗	EXIT	
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	⊗	TV/RADIO	i
□ EPG	EPG		EPG	GUIDE	ZOOM	EPG
▶ ⊞ ⊖	FAV		FAV	▶	FAV	FAV
■ ■ ■				■ ; LIVE		
II ⊞ ●	▶ / II		PAUSE	II ; TIME SHIFT	PAUSE	⊗
▶ ⊞ ◀	TELETEXT			●		
◀ ⊞ ◀	LIST			▶		◀
▶ ⊞ ◀	INFO			◀		▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 10 E	Код 446	Функция	Доп. функция	Код 447	Функция	Доп. функция	Код 448	Функция	Доп. функция	Код 449	Функция	Доп. функция	Код 450	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅ ; POWER			∅			∅		
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4									MAIL					
∅								TIMER					SAP		
∅ ▲	MUTE			∅			∅ ; MUTE			∅			MUTE		
1- ↵															
2- P/C	RECALL			PREV			LAST			∅					
∅ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲			AUDIO			CH ▲			AUDIO			CHANNEL +		
∅ + ⚡ + RADIO				RADIO			VOL +						VOLUME +		
∅ + ⚡ + VIDEO							PG +						AUDIO CH		
∅ ⊖ ⊕	ZOOM												CHANNEL -		
∅ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼						CH ▼						VOLUME -		
∅ - ⚡ - CD							VOL -								
∅ - ⚡ - TAPE							PG -								
MODE	SAT			UHF						REMINDER			PROGRAMS		
RED -	RED ; AUDIO ; F2			PG DN			GREEN ; TEXT			RED ; P+					
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1			PG UP			YELLOW ; ALT			GREEN ; P-					
YELLOW ▲	YELLOW;PAUSE;F3			F1			BLUE ; AUDIO			YELLOW ; VOL+					
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5			F2			RED ; i			BLUE ; VOL-					
P + ▲	△ ; CH ▲			CH ▲			▲			▲ ; CH +			▲		
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲			VOL ▲			◀			◀ ; VOL -			◀		
OK	OK ; LIST			OK			OK ; □			OK			SELECT ; ←		
VOL + ▶	▷ ; VOL ▶			VOL ▶			▶			▶ ; VOL +			▶		
P - ▼	▽ ; CH ▼			CH ▼			▼			▼ ; CH -			▼		
MENU M	MENU			MENU			MENU ; □			MENU			MENU		
EXIT	EXIT			EXIT			* ; EXIT			EXIT			TV/EXIT		
TV	TV/RAD			TV			TV/RADIO			□/▫			TV CH		
EPG	EPG			EPG			EPG			EPG			INFO		
▶ ⊖ ⊕	FAV			FAV			FAV			FAV					
■ ⊖ ⊕															
II ⊖ ⊕				PAUSE						▶ II					
▶ ⊖ ⊕															
◀ ⊖ ⊕															
▶ ⊖ ⊕	i			INFO						INFO					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 10 E	Код 451	Функция	Доп. функция	Код 452	Функция	Доп. функция	Код 453	Функция	Доп. функция	Код 454	Функция	Доп. функция	Код 455	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
⊖ AV	SOURCE			TV/SAT			TV/SAT			SOURCE					
∅	∅			SLEEP			SAT								
∅ ▲	∅			∅			∅			∅			∅		
1- ↵	*			UHF			▲			OPT+					
2- P/C	LAST			∅			RECALL			BACK			∅		
∅ + ⚡ + AUDIO	CH ▲			∅ ; □			∅			P +			AUDIO		
∅ + ⚡ + RADIO	VOL ▲			▶						V +					
∅ + ⚡ + VIDEO	GAME			INFO						PAGE ▲					
∅ ⊖ ⊕	#			□/▫			AUDIO			WIDE					
∅ - ⚡ - TUNER	CH ▼			∅ ; □			∅			P -					
∅ - ⚡ - CD	VOL ▼			∅ ; □			∅			V -					
∅ - ⚡ - TAPE	HELP			□						PAGE ▼					
MODE	REC LIST	SPLIT FILE		SAT			QUALITY			V-FORMAT			SEARCH		
RED -	RED ; INFO	F1		RED ; □			RED ; TV/SAT			RED					
GREEN +	GREEN ; □	F2		GREEN ; □						GREEN					
YELLOW ▲	YELLOW ; □			YELLOW ; □?			YELLOW ; EPG			YELLOW					
BLUE ▶	BLUE ; FAV			BLUE ; □			BLUE ; SAT			BLUE					
P + ▲	▲			CH ▲			▲			▲			▲		
VOL - ▲	◀			VOL ▲			◀			◀			◀		
OK	OK			OK			OK			OK			OK		
VOL + ▶	▶			VOL ▶			▶			▶			▶		
P - ▼	▼			CH ▼			▼			▼			▼		
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT		MENU			MENU			MENU			MENU		
EXIT	EXIT	✉		EXIT			EXIT			EXIT			EXIT		
TV	TV/RADIO	TV CHAT		□			TV/RA			TV/RADIO			TV/R		
EPG	GUIDE	□/▫		EPG			EPG			EPG			INFO		
SLOW				FAV			FAV								
▶ ⊖ ⊕	■			■											
II ⊖ ⊕	▶ II	● ; REC		II	●		PAUSE			TEXT			II / ▶		
▶ ⊖ ⊕	▶ II			▶ ; TIME ▽			TXT			LIST					
◀ ⊖ ⊕	◀									INFO	i				
▶ ⊖ ⊕	▶									1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 10 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV			TV/STB		SAT	AUX
⌚	TIMER		PAUSE			SAT ; ☰
※ ▲	* ; MUTE		* ; MUTE		MUTE	*
1- ./-- ☰						A/R
2- P/C ☰			RECALL		RECALL	∅
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	▶
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +	☞
⊗ + △ - VIDEO			ℳ ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
⊗ ☰ ☰	LANGUAGE			ZOOM	AUDIO	□?
⊗ - ⚡ - TUNER	P - ; CH -		VOL -		CH -	◀
⊗ - ⚡ - CD	VOL -		PAGE -		VOL -	■
⊗ - △ - TAPE			ℳ ; PREV		SIGNAL	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO	OPTION	GAME	WHITE ; △ ; ☰
RED -	RED		RED ; TTX	RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY	RED ; ☰
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB	GREEN ; SUB	GREEN ; PAUSE	GREEN ; ☰
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; ☰
BLUE ▶	BLUE		BLUE	BLUE ; SLEEP	BLUE ; ☰	GREEN ; ✓
P + ▲	▲		▲	▲ ; CH +	▲	P +
VOL - ↵	◀		◀	◀ ; VOL -	◀	V -
OK	OK		OK	OK	OK	OK ; LIST
VOL + ▶	▶		▶	▶ ; VOL +	▶	V +
P - ▼	▼		▼	▼ ; CH -	▼	P -
MENU M	MENU ; ☰		MENU	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	☒ ; EXIT		☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	☒
□ TV	□ : TV/RADIO		INF	TV/R	TV/RAD	i
□ EPG	GUIDE		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ☰ ☰			FAV	FAV	FAV	▶
■ ☰ ☰			■ ; STOP			■
II ☰ ●	II ; PAUSE	II / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE		II
▶ ☰ ◀	☒ ; TEXT	II / ▶ ; PLAY/PAUSE				▶
◀ ☰	☒ ; INFO	☒ ; FB				◀
▶ ☰	SUBTITLE	▶ ; FF		INFO	INFO	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 10 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	TV/SAT
⌚	SLEEP					SLEEP
※ ▲	*		*		*	*
1- ./-- ☰		CANCEL ; SOUND				UHF
2- P/C ☰	RECALL		RECALL		LAST	RCL
⊗ + ⚡ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	SAT	W	VOL +	▶		TV/RADIO
⊗ + △ - VIDEO	AUX IN			▲		COLOR
⊗ ☰ ☰	AUDIO	P.STORE	RADIO	AUDIO		□?
⊗ - ⚡ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ⚡ - CD		E	VOL -	◀		
⊗ - △ - TAPE		SET	SAT	↙		MODE
MODE						
RED -	RED ; AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1		RED
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2		GREEN
YELLOW ↵	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3		YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4		BLUE
P + ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲		▲
VOL - ↵	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲		◀
OK	OK	ENT	OK	OK		OK
VOL + ▶	▶	VOL ▲	VOL ▼	VOL ▼		▶
P - ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼		▼
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU		MENU
☒ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT		EXIT
□ TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL		□
□ EPG	GUIDE		EPG	GUIDE		EPG
▶ ☰ ☰		FAV	FAV	FAV		FUN KEY
■ ☰ ☰						
II ☰ ●	PAUSE			PAUSE		
▶ ☰ ◀	TEXT			TEXT		
◀ ☰	INFO		INFO	i		HELP
▶ ☰	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 10 E	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅ ; ВКЛ		POWER	∅
⊖ AV	PURPLE		TV		TV/SAT	TV/SAT (?)
⊕	ORANGE		∅ ; ИГРЫ			
※ ▲	MUTE		※		MUTE	MUTE (?)
1- ./-- ⊞	BACK		--			
2- P/C ⊞	∅ ; CH RTN		∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲		• +		F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶
⊗ + ⚡ + RADIO	▶		◀ +		F2 ; SAT	VOL ▶
⊗ + △ - VIDEO	PAGE ▲		∅ ; ВВЕРХ		F3 ; ♡	P/N
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	L/R		◀ ▶		∅/♂	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼		• -		F4	CH & PAGE ▲
⊗ - ⚡ - CD	◀		◀ -			VOL ▲
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼		∅ ; ВНИЗ			T/S
MODE	KEYB		∅ ; СИМВ	♀ ; ПОИСК	FILTER	SAT
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN	RED ; TTX
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH	GREEN ; SUB.T
YELLOW ▲	YELLOW	■	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT	YELLOW ; ZOOM
BLUE ▶	BLUE	■	BLUE ; F4		BLUE ; A/V	BLUE ; MP
P + ▲	CHANNEL +		▲		CH ▲	▲
VOL - ▲	VOLUME -		◀		VOL ▲	◀
OK	OK		OK	ВЫБР	OK	OK
VOL + ▶	VOLUME +		▶		VOL ▶	▶
P - ▼	CHANNEL -		▼		CH ▼	▼
MENU M	MENU		∅ ; ГИД		MENU	MENU (?)
☒ EXIT	↔		УСТ		EXIT	EXIT (?)
□ TV	HOME		ТИТР		TV/RADIO	
□ EPG	HELP		ИНФО		EPG	EPG (?)
▶ ⊞ ⊖			▼ ; ЛЮБИМ		∅	FAV
■ ⊖ ⊕			■ ; СТОП		⊕	
II ⊖ ●	II	● ; REC	▶ II ; ИГР/ПАУЗА			PAUSE
▶ ⊖ ⊖	▶		▶ II ; ИГР/ПАУЗА			REC
◀ ⊖ ⊖	◀		◀ ; НАЗАД			PAUSE (?)
▶ ⊖ ⊖	▶		▶ ; ВПЕРЕД			POS
INFO					INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 10 E	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			⊖		SAT	MAIL
⊕	⊕		WWW		UHF	
※ ▲	※		※	□?	※	MUTE
1- ./-- ⊞			⊖	--		
2- P/C ⊞	∅		RCL		RECALL	□□
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
⊗ + ⚡ + RADIO	⊗/♂		◀ +		TV/RADIO	VOL +
⊗ + △ - VIDEO			i			LANG
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	♀		✉	MUSIC	I-II	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
⊗ - ⚡ - CD			◀ -			VOL -
⊗ - △ - TAPE			✓			REMIND
MODE	UHF		TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED -	RED ; □?		RED	⊖	RED ; LIST	RED
GREEN +	GREEN ; ■		GREEN	⊖	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊖		YELLOW	⊖ ⊖	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; ■		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.	BLUE ; PAUSE
P + ▲	▲		△		P + ; ▲	PR ▲
VOL - ▲	◀		◀		◀	VOL ▼
OK	OK		OK		SELECT	OK
VOL + ▶	▶		▷		▶	VOL ▲
P - ▼	▼		▼		P - ; ▼	PR ▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		EXIT	⊖	LANG.	EXIT
□ TV	WHITE ; ⊖		⊖	⊖	TV/RADIO	SAT/TV
□ EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE	EPG
▶ ⊞ ⊖	FAV		FAV	▶▶	FAV.	FAV
■ ⊖ ⊕	■		■			
II ⊖ ●	∅		II	●		PAUSE
▶ ⊖ ⊖	▶		▶ ; □?			TEXT
◀ ⊖ ⊖	◀		◀			
INFO			▶		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 10 E	Код 476	Функция	Доп. функция	Код 477	Функция	Доп. функция	Код 478	Функция	Доп. функция	Код 479	Функция	Доп. функция	Код 480	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY			∅			∅			POWER			∅		
⊖ AV	USB			BХ.СИГН.			SAT			SAT			SAT		
⌚	TIMER			ВРЕМЯ ; ⌚						TIME					
* ▲	* ; MUTE			*			*			*			*		
1- ./-- ☎	MEDIA			СПИСОК ВОСПР.											
2- P/C ☎	BACK			⊗			⊗ ; A			RCL			▲		
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗			КАНАЛ +						CH&PAGE ▶			▼		
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO			ГРОМК +			TV/RADIO			VOL ▶			RADIO		
⊗ + △ - VIDEO	INFO			ИНФО		ФРАГМ.				-			AUDIO		
⊗ ⊖ ☰	AUDIO									AUD					
⊗ - ⚡ - TUNER	⊗			КАНАЛ -						CH&PAGE ▲			▼		
⊗ - ⚡ - CD				ГРОМК -						VOL ▲					
⊗ - △ - TAPE	SUBTITLE			⊗											
MODE	MODE	16:9		ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ			UHF ; F			MULTI			MLP		
RED -	RED	RED ; F1		A			AUD ; RED ; B			RED			RED ; FAV		
GREEN +	GREEN	GREEN ; F2		B			POS ; GREEN ; C			GREEN			GREEN ; RCL		
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; F3		C			⊗ ; YELLOW ; D			YELLOW			YELLOW ; EPG		
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; F4		D			■ ; BLUE ; E			BLUE			BLUE ; MLA		
P + ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲			CH +					▲			▲		
VOL - ▲	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ▲			◀					◀			◀		
OK	OK	OK					OK/LIST			OK			OK		
VOL + ▶	▶ ; VOL +	▶ ; ГРОМК. ▶					+◀			▶			▶		
P - ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼			CH -					▼			▼		
MENU M	MENU	МЕНЮ		COXP.			MENU			MENU			MENU		
☒ EXIT	EXIT	ВЫХОД		☒			EXIT			EXIT			EXIT		
□ TV	TTX	ТВ/РАДИО		ТВ ЧАТ			INFO			TV/R			ZOOM		
□ EPG	EPG	ТЕЛЕГИД		WWW			EPG			EPG			EPG		
▶ ☰ ☰	FAV	МЕДЛ.					FAV			FAV					
☒ ☰ ☰	■ ; STOP	■		СТОП КАДР						ZOOM					
☰ ☰	▶ RECORD	ПАУЗА		REC ; ●						PAUSE			PAUSE		
▶ ☰ ☰	▶	▶		■						TEXT					
◀ ☰ ☰	◀	◀		ПОМОЩЬ			◀								
▶ ☰ ☰	▶	▶		№ ID			»			INF			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 10 E	Код 481	Функция	Доп. функция	Код 482	Функция	Доп. функция	Код 483	Функция	Доп. функция	Код 484	Функция	Доп. функция	Код 485	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
⊖ AV				TV/SAT			MAIL			TV/SAT			SAT		
⌚	MUTE	MUTE		SLEEP			*			MUTE			*		
1- ./-- ☎	VIEW			RECAL			⊗			CLEAR			⊗		
2- P/C ☎	BACK			PAGE ▲		F1							⊗		
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +			PAGE ▲		F1							▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	VOLUME +					F2							RADIO		
⊗ + △ - VIDEO	PAGEUP					F3							EAST		
⊗ ⊖ ☰	AUDIO	LANG					AUDIO						AUDIO		
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -	PAGE ▼											▼		
⊗ - ⚡ - CD	VOLUME -												F.BK		
⊗ - △ - TAPE	PAGEDOWN												WEST		
MODE	OPTION	SAT					NVOD			LANG			IHF		
RED -	RED	RED ; GUIDE					RED						RED ; AUDIO		
GREEN +	GREEN	GREEN ; TEXT											GREEN ; POSITION		
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; SUB.T					YELLOW						YELLOW ; □		
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE					BLUE						BLUE ; □		
P + ▲	▲	CH ▲					▲ ; P +			CH ▲			CH +		
VOL - ▲	◀	VOL ▲					◀ ; V-			VOL ▲			◀		
OK	OK	OK					OK			OK			OK/LIST		
VOL + ▶	▶	VOL ▶					▶ ; V+			VOL ▶			+◀		
P - ▼	▼	CH ▼					▼ ; P -			CH ▼			CH -		
MENU M	MENU	MENU					MENU			MENU			MENU		
☒ EXIT	EXIT	ESC					EXIT			EXIT			EXIT		
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO					TV/RADIO			TV			TV/RADIO		
□ EPG	GUIDE	GUIDE					EPG			GUIDE			EPG		
▶ ☰ ☰	FAV	FAV					FAV			FAV			FAV		
☒ ☰ ☰	WIDE									SIZE					
☰ ☰	SUBTITLE									OSD					
▶ ☰ ☰	TEXT	GREEN ; TEXT								TEXT					
◀ ☰ ☰															
INFO	INFO	INFO								INFO			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 10 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT				TV/SAT	↔
⊕			⊕		⊕	⇒
※ ▲	※		※		※ ; MUTE	MUTE
1- ↵		i	PVR			
2- P/C ⊞	RECALL	⌚	P+P	⌚		LAST CH
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE ▲	Ⓜ	P +	Ⓜ	CH +	F1
⊗ + ⚡ + RADIO		⌚?	PAGE ▲	⌚	VOL +	F2
⊗ + △ + VIDEO	9PIC	UHF	TITLES	P/N	PG UP	F3
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO	⌚?	BACK	⌚?	LANG	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE ▼	Ⓜ	P -	P -	CH -	F4
⊗ - ⚡ - CD		⌚	PAGE ▼		VOL -	F5
⊗ - △ - TAPE	MODE	LANG	PIP SWAP		PG DN	F6
RED -	RED ; F1 ; RECALL	RED ; ⚡	PIP ON/OFF	SAT		
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC	GREEN ; ⚡	RED	RED ; ⚡?	RED	
YELLOW ↵	BLUE ; F3 ; ADD	YELLOW ; ⚡	GREEN	GREEN ; ⚡	GREEN	
BLUE ▶	BLUE ; F4 ; INFO	BLUE ; V	YELLOW	YELLOW ; ⚡	YELLOW	
P + ▲		P +	BLUE	BLUE ; ⚡	BLUE	
VOL - ↵		V -			▲	
OK	OK	OK		OK	OK	
VOL + ▶		V +		▶	▶	
P - ▼		P -		▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	HOME	
□ TV	TV/RA	☒	INFO	☒	SUBT	
□ EPG	GUIDE		GUIDE	EPG		
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	▶	◀	FAV	
☒ ☱ ☱		■	■	■	UHF	■
⏸ ☰ ☱	PAUSE	⏸	⏸	⏸	⏸	⏸
▶ ☱ ☱		▶	▶	▶	F1	⏸
◀ ☱ ☱		◀	◀	◀	HELP	◀
▶ ☱ ☱	INFO	▶	▶	▶	▶	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⌚	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
IRC 10 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		USB		TV/R	
⊕	V-FORMAT		F1 ; INFO		HOME	
※ ▲	※ ?	※	※	※ ; MUTE	※ ; MUTE	
1- ↵	TV PORTAL	10		FAV	A	
2- P/C ⊞	BACK	RETOUR ; ⚡	RECALL	⌚ ; RECALL	⌚	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	PROG +	PAGE +	PAGE +	AUDIO	P +
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +	VOL +	Ⓜ	VOL +	TV/RADIO	TV/♂
⊗ + △ + VIDEO	Ⓜ		F2 ; SUB	Ⓜ ; NEXT	Ⓜ ; USB	B
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	MEDIA	RADIO	F3 ; GOTO	□ ; FOLDER	WHITE ; AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼	PROG -	PAGE -	PAGE -	P -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL -	VOL -	Ⓜ	VOL -	C	
⊗ - △ - TAPE	Ⓜ		SCAN	Ⓜ ; PREV	D	
MODE	i	OPT+	ZOOM	TXT	JMK ; PLAY MODE	FIND
RED -	RED ; ☰		RED ; A	RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	RED ; CARD
GREEN +	GREEN ; ☱		GREEN ; B	GREEN ; MODE	GREEN ; OPTION	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ↵	YELLOW ; ⚡		YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT	YELLOW ; MODE
BLUE ▶	BLUE ; ☱		BLUE ; D	BLUE	BLUE	BLUE ; STATUS
P + ▲			▲	CH +	▲	
VOL - ↵			◀	VOL -	◀	
OK	OK		OK	OK	OK	
VOL + ▶			▶	VOL +	▶	
P - ▼			CH -	CH -	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	F1	MENU
☒ EXIT	EXIT	TEXT	QUITTER	EXIT	TXT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	☒	INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
□ EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE	EPG	□/⌚ ; ZOOM	EPG
▶ ☰ ☱	LIST		FAV	▶	◀	FAV
☒ ☱ ☱		■	■/USB	■	STOP	
⏸ ☰ ☱	⏸	●	⏸	⏸	⏸ ; PAUSE	● ; REC
▶ ☱ ☱	▶	TEXT	▶	▶	▶ ; PLAY	TEXT
◀ ☱ ☱		◀	◀	◀	◀ ; PAGE -	
▶ ☱ ☱	▶		▶	▶	▶ ; PAGE +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 10 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта		
IRC 10 E	Код 496	
	Функция	Доп. функция
∅	∅	
AV		
∅		
∅ ▲		
1- ↵ ↷	↖ ↷	
2- P/C ⌂	LAST CH	
∅ + ⌂ + AUDIO	CH +	
∅ + ⌂ + RADIO	⇒ ; PG FWD	
∅ + ⌂ + VIDEO	↑ ; PG UP	
∅ ⌂ ⌂		
∅ - ⌂ - TUNER	CH -	
∅ - ⌂ - CD	◀ ; PG BACK	
∅ - ⌂ - TAPE	↓ ; PG DOWN	
MODE	■ ; HOME	
RED -	RED	
GREEN +	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW	
BLUE ↷	BLUE	
P + ▲	△	
VOL - ↵	◀	
OK	OK	
VOL + ↷	▶	
P - ▽	▽	
MENU M	MENU	
■ EXIT	X ; REFRESH	
□ TV		
□ EPG		
▶ ⌂ ⌂	● ; RECORD	
■ ⌂ ■	■ ; STOP	
⌂ ●	; HOLD	
▶ ⌂ <	▶ ; TEXT	
< ⌂ ▶	◀ ; TV	
> ⌂ ▶	▶ ; MIX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	