

Приложение IRC 115 Е от 10.10.2012

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 115 Е
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 106
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 312
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 495

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 115 Е". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 115 Е
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 115 Е
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	301
SHIFT + 8	302

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 115 Е.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
AF2007K	AUX	303
DF-65	TV	102
DVD1	AUX	306
DVD2	AUX	311
DVD3	AUX	312
HR14	TV	105
HS-2	AUX	305
JX-2002A	AUX	302
JX-3009B	AUX	304
K18F-C18	TV	101
KEX1D-C55	TV	104
KM-198	AUX	309
KM-198A	AUX	310
OST 1000	TV	106
RC-600	TV	103
RC-FX41	TV	106
RM-3112	AUX	308
SF091	AUX	301
SX-366	AUX	307
TVD3	TV	101

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACЕ	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	496
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436

Марка	Код
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 115 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER; ⏻		POWER; ⏻; ST-BY		⏻; POWER; СЕТЬ		⏻		⏻	
AV	AV; TV/AV		TV/AV; ТВ/AB; AV		TV/AV; ТВ/AB		TV/AV		TV/AV; TV/AV/HOLD	
⏸	SLEEP		ТАЙМЕР; SLEEP		ВРЕМЯ; TIME		TIMER		SLEEP; SLEEP/SIZE	
🔇	MUTE		MUTE; 🔇		🔇; MUTE		MUTE		MUTE	
1- /- /	DIGIT; -	DEMO; TUNE; ⏸	- /-	CANCEL	- /-		DIGIT		CANCEL	
2- P/C	RECALL		QV; ⏸; A/CH; ALT		Q.VIEW; ⏸		RECALL			
🔊 + 🗣️ + AUDIO	ACOUSTICS						HELP			
📻 + 📻 + RADIO	ZOOM						AUTO			
📺 + 📺 + VIDEO	AUTO; DPF						ZOOM			
🔍	S.MODE		→ S ←; S.MODE		СБРОС; CANCEL		S.MODE		TIMER; T.CANCEL	
📶 - 📶 - TUNER	SCAN						EAST/WEST			
📀 - 📀 - CD	STILL									
📀 - 📀 - TAPE	CAL; BIORHYTHM									
MODE	P.MODE		→ P ←; P.M.; PICT.		FUZZY; РЕЖИМ				P.MODE	FUZZY
RED -	RED; PICTURE; INFO	📺; E/W; CC	RED; PICT.; ИЗОБР.		RED		RED; PICTURE		RED; R	
GREEN +	GREEN; SOUND	📺; FAVS	GREEN; ⏸; CLOCK		GREEN		GREEN; SWAP; SND.		GREEN; G	
YELLOW ←	YELLOW; TIMER	📺	YEL.; TIME.; ТАЙМЕР		YELLOW		YELLOW; TIMER		YELLOW; Y	
BLUE →	BLUE; SETUP	📺	BLUE; SOUND; ЗВУК		BLUE		BLUE; SETUP		C	
P + ▲	CH +; P +; 📺	CH +	CH +; ПР +; ↑; P +		ПР +; CH +		CH +		CH +	
VOL - ◀	VOL -; V -; 🔇		V -; ЗВ -; 🔇; 🔇		ЗВ -; VOL -		VOL -		VOL -	
OK	ENTER; OK		MENU; МЕНЮ		ВВОД; MENU				OK	
VOL + ▶	VOL +; V +; 🔇		V +; ЗВ +; 🔇; 🔇		ЗВ +; VOL +		VOL +		VOL +	
P - ▼	CH -; P -; 📺	CH -	CH -; ПР -; ↓; P -		ПР -; CH -		CH -		CH -	
MENU M	MENU	F.MENU	MENU; МЕНЮ		МЕНЮ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT	EXIT	TEXT; GAME		TV/TXT; ТВ/ТЕКСТ		TEXT		TV/TTX	
TV	TV	📺	ZOOM; 📺		AUTO/LIST		BIORHYTHM		PICTURE; REVEAL	
EPG	DISPLAY; DSP		?; CALL; 📺		ДИСПЛ; DISP		DISPLAY		DISPLAY; MIX	
▶ 📺 ◀	FAV		HOLD; GAME		СТОП; HOLD		HOLD		HOLD	
📺	📺		📺; LOCK		BOOK'; EXPAND		CANCEL		SIZE	
📺 ●	📺; GAME		SUBCODE		ЛИСТАТЬ; BROWS.		SUBCODE		Q.VIEW; SUB	
▶ 📺 ◀	📺; E/W		MIX; CALENDAR		ТВ+ТТ; MIX		MIX		MIX	
◀ 📺 ▶	📺; LOCK		REVEAL		📺; REVEAL		REVEAL		REVEAL	
▶ 📺 ▶	📺; HELP; 📺/II		SCAN		ИНДЕКС; INDEX		TUNE; INDEX		INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 106	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; СЕТЬ	
AV	ТВ/AB1/AB2; AB	
⏸	АВТО/ЛИСТ; ⏸	
🔇	🔇	
1- /- /	- /-	СБРОС
2- P/C	⏸	
🔊 + 🗣️ + AUDIO	К/К	
📻 + 📻 + RADIO	ЛИСТАТЬ	
📺 + 📺 + VIDEO	ВЫБОР	
🔍	ЗВУК	
📶 - 📶 - TUNER	ПАУЗА	
📀 - 📀 - CD	ПЕРЕМЕЩ	
📀 - 📀 - TAPE	ПАУЗА	
MODE	РЕЖИМ; ПУ	
RED -	RED	
GREEN +	GREEN	
YELLOW ←	YELLOW	
BLUE →	BLUE	
P + ▲	ПР +	
VOL - ◀	ЗВ -	
OK	ВВОД	
VOL + ▶	ЗВ +	
P - ▼	ПР -	
MENU M	📺	
EXIT	ТВ/ТЕКСТ; ТТ	
TV	ТВ	
EPG	ДИСПЛ	
▶ 📺 ◀	ПЕРЕМ.; ТАЙМЕР	
📺	СТОП	
📺 ●	ВРЕМЯ	
▶ 📺 ◀	ТВ+ТТ	
◀ 📺 ▶	📺	
▶ 📺 ▶	ИНДЕКС	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 Е	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; OPER; STANDBY		⏻; POWER		⏻; POWER		⏻; STANDBY		⏻; POWER	
AV	PROGRAM		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⌚	TIME; DISPLAY		TIME		A-TIME		SUBTITLE		ZOOM	
⏸	OPEN/CLOSE; ▲	MUTE	▲; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE
1- /- 10	+10	A→B; A-B	10+	CLEAR	10+	CLEAR	10+		+10	CLEAR
2- P/C	C; WATCH TV/C	REPEAT	A-B	REPEAT	CHANNEL	A-B	A-B RPT		REPEAT	A-B RPT
🔊 + 🎧 + AUDIO	AUDIO		LANGUAGE		#		AUDIO		AUDIO	
📻 + 📻 + RADIO	ZOOM		N/P		LANGUAGE		RESET		SHUFFLE	
📺 + 📺 + VIDEO	TITLE		PBC		P/N		NTSC/PAL		P/N	
🔍	SOUND EFFECT		L/R		REPEAT		REPEAT		SETUP	
📡 - 📡 - TUNER	TEST TONE		RESUME; EQ		b		PROG		PROGRAM	
📀 - 📀 - CD	SPEAKER VOL		OSD; SURROUND		PROGRAM		SEARCH		GOTO	
📼 - 📼 - TAPE	ANGLE		TITLE		INTRO		ZOOM		KODAK T.E.; I/P	
MODE	SEARCH MODE	MODE	SETUP	PROGRAM	SETUP		V.MODE		TV MODE	
RED -	VOLUME -		VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -	
GREEN +	VOLUME +		VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +	
YELLOW ◀	⏮ SKIP/FRAME		⏮		⏮		⏮		⏮ SKIP	
BLUE ▶	⏭ SKIP/FRAME		⏭		⏭		⏭		⏭ SKIP	
P+ ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀; KEY -		◀		◀		◀	
OK	SELECT; OK		ENTER		PLAY		ENTER		ENTER/▶	
VOL+ ▶	▶		▶; KEY +		▶		▶		▶	
P- ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU	MEMORY	MENU		MENU	
EXIT	RETURN		RETURN; TV MODE		SUBTITLE		SETUP		SUB-T	RESUME
TV	SUBTITLE		SUBTITLE		TITLE-PBC		TITLE/PBC		TITLE	
EPG	DISPL.; SETUP; REP.		DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD		DISPLAY	
▶▶	SHUFFLE		SLOW	STEP; OSD	SLOW	STEP	▶▶; SLOW		SLOW	STEP
■	■; STOP		STOP		STOP		■		■; STOP	
⏸	▶/ ; PLAY/PAUSE		PAUSE		PAUSE		/▶▶		; PAUSE	
▶▶	▶/ ; PLAY/PAUSE		PLAY		PLAY		▶▶		▶▶	
◀◀	◀◀; SLOW/SEARCH		◀◀		◀◀		◀◀		◀◀; REV	
▶▶	▶▶; SLOW/SEARCH		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 Е	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; POWER		⏻/ ; STANDBY/ON		⏻; STANDBY		⏻; POWER		⏻; POWER	
AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⌚	A-TIME		SUBTITLE		TIME		TIME		TIME	
⏸	▲	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲; OPEN/CLOSE	MUTE	▲; OPEN/CLOSE	MUTE	▲; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- 10	10+	CLEAR	+10	CLEAR; RAN	10+		10+	CLEAR	CLEAR	A-B
2- P/C	RETURN	A-B	RETURN	GOTO	RETURN		RETURN		RETURN	REPEAT
🔊 + 🎧 + AUDIO	#; 3D		AUDIO		LANGUAGE		LANGUAGE		LANGUAGE	
📻 + 📻 + RADIO	LANGUAGE		N/P		SUBTITLE		SUBTITLE		ECHO +	
📺 + 📺 + VIDEO	P/N		VIDEO		N/P		N/P		N/P	
🔍	REPEAT		R/L		L/R; MIC		R/L		R/L	SURROUND
📡 - 📡 - TUNER	b; RESET		PROG		PROG		PROG		PROG	
📀 - 📀 - CD	Y.Pr.Pb; RETURN		REPEAT		REPEAT		REPEAT		ECHO -	
📼 - 📼 - TAPE	CHANNEL		A-B		A-B		A-B		SUBTITLE	
MODE	SUBTITLE	PROGRAM	PBC		PBC	MODE	PBC		PBC	
RED -	VOLUME -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN +	VOLUME +		VOLUME +		VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW ◀	⏮		⏮; PREV		⏮; PREV		⏮		⏮	
BLUE ▶	⏭		⏭; NEXT		⏭; NEXT		⏭		⏭	
P+ ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀		◀; b	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL+ ▶	▶		▶		▶		▶		▶; #	
P- ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	MEMORY	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	SETUP		SETUP		SETUP	RESUME; KARAOKE	SETUP	RESUME	SETUP	RESUME
TV	TITLE; PBC	INTRO	TITLE		TITLE		TITLE	OSD	TITLE	
EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶▶	SLOW	STEP	▶▶; SLOW	▶▶; STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
■	■		■; STOP		■; STOP		■; STOP		■; STOP	
⏸			▶/ ; PLAY/PAUSE		; PAUSE		; PAUSE		▶/ ; PLAY/PAUSE	
▶▶	▶▶		▶/ ; PLAY/PAUSE		▶; PLAY		▶; PLAY		▶/ ; PLAY/PAUSE	
◀◀	◀◀		◀◀; REV		◀◀; REV		◀◀		◀◀	
▶▶	▶▶		▶▶; FWD		▶▶; FWD		▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 311		Код 312	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; STANDBY	
↶ AV	ANGLE		INPUT	
⌂	SUBTITLE		TIMER	
🔇	OPEN/CLOSE	MUTE	🔇 ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- /	10+		ADD/CLEAR	
2- P/C	GOTO		RETURN	GOTO
🔊 + 🎧 + AUDIO	AUDIO		CH +	
📻 + 📻 + RADIO	I/P		VOL +	
📺 + 📺 + VIDEO	P/N		I/P	
🔄	SHUFFLE		AUDIO	REPEAT
🔍 - 🎧 - TUNER	CLEAR		CH -	
📀 - 📀 - CD	REPET		VOL -	
📀 - 📀 - TAPE	A-B REP		SHUFFLE	
MODE	PROGRAM		EDIT	DISC OPER
RED -	VOLUME -		SUB-T	
GREEN +	VOLUME +		NAVIGATION	
YELLOW ◀	⏪		⏪ ; PREV	
BLUE ▶	⏩		⏩ ; NEXT	
P + ▲	▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀	
OK	ENTER		SELECT	
VOL + ▶	▶		▶	
P - ▼	▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	
EXIT	SETUP		SETUP	
TV	TITLE		TITLE	
EPG	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ANGLE
▶ ⏪ ⏩ ◀	SLOW		SLOW	
■ ⏪ ⏩ ■	STOP		■ ; STOP	
⏸	PAUSE/STEP		⏸ / ⏸ ; PAUSE/STEP	REC/OTR
▶ ⏪ ◀	PLAY		▶ ; PLAY	
◀ ⏪	◀		◀ ; REV	
▶ ⏩	▶		▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
↶ AV			TV/SAT;STB;SOUR.				↶		TV/SAT ; ТВ/СП	
⌂			WHITE ; ⌂				Формат ; Format			
🔇			🔇		🔇 ; MUTE		🔇		🔇	
1- /- /	/- /		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- / ; Aux			
2- P/C	LAST CH		⏪ ; RCL; LAST		⏪ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏪	
🔊 + 🎧 + AUDIO	CH +		К+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; CTP ▲	
📻 + 📻 + RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
📺 + 📺 + VIDEO	▲ ; PG UP		▲							
🔄			📻 ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
🔍 - 🎧 - TUNER	CH -		К- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
📀 - 📀 - CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
📀 - 📀 - TAPE	▼ ; PG DOWN		▼							
MODE	🏠 ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим		🏠	
RED -	RED		RED ; ИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; 🎧 ? ; 📺		GREEN		GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; 📺 ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE		BL. ; 📺 ; UHF ; FAV ; 📺		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲				▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ◀	◀				◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ▶	▶				▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶	
P - ▼	▼				▼		▼		P - ; ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; 📺 ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; 📺 ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список		📺	
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; 📺 ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ⏪ ⏩ ◀	● ; RECORD		#				Info			
■ ⏪ ⏩ ■	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		📺 ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏸	⏸ ; HOLD		LIST		⏸ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶ ⏪ ◀	▶ ; TEXT		⏪ ; ⏩ / ▶		▶ ; PLAY					
◀ ⏪	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW			⏪ ?	
▶ ⏩	▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶ ; FWD			i ; ИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1-										
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		UHF ; SAT		ZOOM			
			VOL -		CH		CH/PG			
			PG -		VOL		VOL -			
MODE					PAGE					
RED -	RED ; i		RED ; i		GROUP		OPTION			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
P +	CH + ;		CH + ;		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						CH	
OK	OK		OK ;						VOL	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
P -	CH - ;		CH - ;						VOL	
MENU M	MENU		MENU ;						CH	
	EXIT		; EXIT		MENU		MENU		MENU	
	TV/RADIO		TV/RADIO		EXIT ; EXIT/ZOOM		; EXIT		EXIT	
	EPG		EPG		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	FAV		FAV		EPG		EPG		GUIDE	
							FAV		FAV	
									UHF	
							PAUSE			
					TEXT					
					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1-										
2- P/C			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
									GAME	
			P -		F2				SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
					II		PAUSE		ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		⏻	
⏻ AV			SAT		TV/STB				STANDBY	
⏻			⏻		⏻		⏻		TV/SAT	
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		MUTE	
1- /- /			M1		-		All CH			
2- P/C	RECALL		⏻		RCL		⏻			
⏻ + ⏻ + AUDIO			P +		CH ⏻		P +		CH ⏻	
⏻ + ⏻ + RADIO			V +		VOL ⏻				VOL ⏻	
⏻ + ⏻ + VIDEO			M2							
⏻ - ⏻ - TUNER	⏻		⏻ P -		CH ⏻		⏻ P -		RADIO	
⏻ - ⏻ - CD			V -		VOL ⏻				CH ⏻	
⏻ - ⏻ - TAPE			M3 ; N/P						VOL ⏻	
MODE			UHF		FUNC		⏻?		ZOOM	
RED -	RED ; ⏻?		RED ; F1		RED		RED ; ⏻/⏻		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ⏻	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ⏻	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ⏻	⏻ ; +		⏻		⏻		CH ⏻		⏻	
VOL - ⏻	⏻ ; -		⏻		⏻		VOL ⏻		⏻	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ⏻	⏻ ; +		⏻		⏻		VOL ⏻		⏻	
P - ⏻	⏻ ; -		⏻		⏻		CH ⏻		⏻	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV	⏻/⏻		⏻		AUD		⏻		⏻	
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
⏻ ⏻ ⏻	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⏻		FAV	
⏻ ⏻ ⏻			⏻		A-Z		⏻			
⏻ ⏻ ⏻			⏻		LANG		⏻			
⏻ ⏻ ⏻			⏻		TEXT		⏻			
⏻ ⏻ ⏻			⏻?				?		FREEZE ; HELP	
⏻ ⏻ ⏻	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	FUNC		⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
⏻ AV			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⏻			⏻		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⏻			⏻		⏻		⏻		⏻ ; MUTE	
1- /- /	CANCEL									
2- P/C			RCL				RECALL ; ⏻			
⏻ + ⏻ + AUDIO			P +		VOLUME +				CH ⏻	
⏻ + ⏻ + RADIO			TV/RADIO		⏻				VOL +	
⏻ + ⏻ + VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ⏻	
⏻ - ⏻ - TUNER			P -		AUDIO				CH ⏻	
⏻ - ⏻ - CD					VOLUME -				VOL -	
⏻ - ⏻ - TAPE					⏻					
MODE	ACCESS				BOUQUET -				PAGE ⏻	
RED -			RED ; F1		LAME! ; ZOOM		UHF			
GREEN +			GREEN ; F2		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
YELLOW ⏻			YELLOW ; F3		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
BLUE ⏻			YELLOW ; F4		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; ⏻		YELLOW ; PAUSE	
P + ⏻	⏻		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; ⏻		BLUE ; RECALL	
VOL - ⏻	⏻		CH ⏻		⏻				⏻	
OK	SELECT		VOL ⏻		⏻				⏻	
VOL + ⏻	⏻		OK/STORE		OK		OK		OK	
P - ⏻			VOL ⏻		⏻		⏻		⏻	
MENU M	MENU		CH ⏻		⏻		⏻		⏻	
EXIT	EXIT		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
TV			EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
EPG	GUIDE		⏻		TV		TV/RADIO ; ⏻/⏻		TV/RADIO	
⏻ ⏻ ⏻			EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
⏻ ⏻ ⏻			FAV				FAV		FAV	
⏻ ⏻ ⏻										
⏻ ⏻ ⏻			⏻				INFO			
⏻ ⏻ ⏻	HELP		⏻ ?		TEXT		FREEZE ; ⏻		TEXT	
⏻ ⏻ ⏻	INFO		i				⏻			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
⊖ AV			MAIL		⊖ ; MULTI-SCR					
⊕										
⊗	⊗		MUTE		⊗		⊗		⊗	
1- /- /			QUALITY		TRACK					
2- P/C	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
⊕ + ⊗ + AUDIO	⊕		PGUP		⊕ ; PAGE +		CH +		CH +	
⊕ + ⊕ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊕ + ⊖ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊕ ⊕ ⊕	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
⊕ - ⊗ - TUNER	⊖		PGDN ; PIG		⊖ ; PAGE -		CH -		CH -	
⊕ - ⊕ - CD							VOL -		VOL -	
⊕ - ⊖ - TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ^	^ ; CH ^		⊕		^ ; CH +		^		^	
VOL - <	< ; VOL <		⊖		< ; VOL -		<		<	
OK	OK		OK ; □		OK		OK		OK	
VOL + >	> ; VOL >		⊕		> ; VOL +		>		>	
P - v	v ; CH v		⊖		v ; CH -		v		v	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
S.L. ; SAT							VOD		VOD	
PAUSE			PAUSE		⊏ / II		EVENT		EVENT	
TTX. ; EPG			TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
					LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊕			UHF		⊕					
⊗	⊗		⊗		⊗		MUTE		⊗	
1- /- /					⊖		QUALITY			
2- P/C	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
⊕ + ⊗ + AUDIO	CH +		⊕		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL +				V +				F1	
⊕ + ⊖ + VIDEO	PG +				i				F2	
⊕ ⊕ ⊕	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊕ / ⊖	
⊕ - ⊗ - TUNER	CH -		⊖		P - ; SEITE -		PGDN			
⊕ - ⊕ - CD	VOL -				V -				F3	
⊕ - ⊖ - TAPE	PG -				!				F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊖	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊖	RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊖	⊖	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ; ⊖		YELLOW ; OPT +	⊖	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE ; ⊖		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ^	^		PR +		^		^		^	
VOL - <	<		⊖		<		<		<	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + >	>		⊕ +		>		>		>	
P - v	v		PR -		v		v		v	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		⊏	⊖	EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊖	TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊖	ZOOM		EPG	
FAV	FAV		FAV		⊏		FAV		FAV	
S.L. ; SAT					■ ; LIVE				⊖	
PAUSE			PAUSE		II ; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊖	
TTX. ; EPG			TXT		>				⊖	
			LIST		<<				⊖	
			INFO		>>				⊖	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / ⊖	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⏸					TIMER				SAP	
⏸	MUTE		⏸		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE	
1- /- /										
2- P/C	RECALL		PREV		LAST		↶			
⊕ + ⊕ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊕ + ⊕ + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊕ + ⊕ + VIDEO					PG +					
⊕ + ⊕ +	ZOOM								AUDIO CH	
⊕ - ⊕ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
⊕ - ⊕ - CD					VOL -				VOLUME -	
⊕ - ⊕ - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ◀	YELLOW;PAUSE;F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⏸		OK		SELECT ; ←	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ; □		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; ⏸		EXIT		TV/EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		□ / ⏸		TV CH	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ⏸ ◀	FAV		FAV		FAV		FAV			
⏸										
⏸			PAUSE							
▶ ⏸ ◀							▶			
◀ ⏸ ▶										
▶ ⏸ ◀	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⏸	⏸		SLEEP		SAT					
⏸	⏸	▲	⏸	▲	⏸		⏸		⏸	
1- /- /	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST		⏻		RECALL		BACK		⏸	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⏸		⏸		P+		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊕ + ⊕ + VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊕ + ⊕ +	#		□ / ⏸		AUDIO		WIDE			
⊕ - ⊕ - TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⏸		⏸		P-			
⊕ - ⊕ - CD	VOL ▼		◀				V-			
⊕ - ⊕ - TAPE	HELP		□				PAGE ▼			
MODE	⏸ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; □		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ; ⏸	F2	GREEN ; □				GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW ; □		YELLOW ; ⏸?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⏸		BLUE ; SAT		BLUE			
P + ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT	⏸	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO	TV CHAT	□		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
EPG	GUIDE	⏸	EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ⏸ ◀	SLOW		FAV		FAV					
⏸	⏸		⏸							
▶ ⏸ ◀	▶	● ; REC		●	PAUSE					
▶ ⏸ ◀	▶		▶ ; TIME ◻				TEXT		/ ▶	
◀ ⏸ ▶	◀		◀				LIST			
▶ ⏸ ◀	▶		▶				i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ;
⏸	TIMER		PAUSE		SLEEP				⏸	
⊘	⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE		MUTE		MUTE		⊘	
1- /- /									A/R	
2- P/C			RECALL		BACK		RECALL		⏮	
⊕ + ⊕ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +		⊕	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +		⏮	
⊕ + ⊕ + VIDEO			⏮ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⏮	
⊕ + ⊕ +	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⏮?	
⊕ - ⊕ - TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -		⏮	
⊕ - ⊕ - CD	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -		⏮	
⊕ - ⊕ - TAPE			⏮ ; PREV		SIGNAL				WHITE ;	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ;	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ;	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ;	
BLUE >	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ;		GREEN ;	
P +	▲		▲		▲ ; CH +		▲		P +	
VOL - <	<		<		< ; VOL -		<		V -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + >	>		>		> ; VOL +		>		V +	
P -	▼		▼		▼ ; CH -		▼		P -	
MENU M	MENU ;		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT ;		EXIT ;		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV ; RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV			FAV		FAV		FAV		FAV	
■			■ ; STOP						■	
⏸	⏸ ; PAUSE		⏸ / > ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE				⏸	●
> <	TEXT		⏸ / > ; PLAY/PAUSE						>	
⏮	INFO		⏮ ; FB						⏮	
⏭	SUBTITLE		⏭ ; FF		INFO		INFO		⏭	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⏸	SLEEP								SLEEP	
⊘	⊘		MUTE		⊘		⊘		⊘	
1- /- /			CANCEL ; SOUND						UHF	
2- P/C	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
⊕ + ⊕ + AUDIO	PGUP		SAT ▲		P +		▲			
⊕ + ⊕ + RADIO	SAT		W		VOL +		▶		TV/RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	AUX IN						▲		COLOR	
⊕ + ⊕ +	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⏮?	
⊕ - ⊕ - TUNER	PGDN		SAT ▼		P -		▼			
⊕ - ⊕ - CD			E		VOL -		<			
⊕ - ⊕ - TAPE							▼			
MODE			SET		SAT		⏮		MODE	
RED -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW <	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE >	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P +	▲		CH ▲		CH ▲		CH ▲		▲	
VOL - <	<		VOL ▼		VOL <		VOL <		<	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + >	>		VOL ▲		VOL >		VOL >		>	
P -	▼		CH ▼		CH ▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		⏮	
EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
FAV			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
■										
⏸	PAUSE						PAUSE			
> <	TEXT						TEXT			
⏮									HELP	
⏭	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		⊙ ; ВКЛ		⊙		POWER		⊙	
	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
	ORANGE		⊞ ; ИГРЫ							
	MUTE		⊞		⊞		MUTE		MUTE (?)	
1-	BACK		-/-							
2-	⊞ ; CH RTN		⊞ ; ВЫХОД	⊞ ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
	^		•+		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ⊃		AUDIO (?)	
	⊃		⊃		F2 ; SAT		VOL ⊃		TV/RADIO (?)	
	PAGE ^		⊞ ; ВВЕРХ		F3 ; ♥		P/N		P/N (?)	
	L/R		⊃				AUDIO			
	∇		•-		F4		CH & PAGE ⊂		-	
	⊂		⊃				VOL ⊂		-	
	PAGE ∇		⊞ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE	KEYB		⊞ ; СИМВ	⊞ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED -	RED	-	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ⊂	YELLOW	⊞	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ⊃	BLUE	⊞	BLUE ; F4		BLUE ; A/V		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ^	CHANNEL +		^		CH ^		^		^	
VOL - ⊂	VOLUME -		⊂		VOL ⊂		⊂		⊂	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL+ ⊃	VOLUME +		⊃		VOL ⊃		⊃		⊃	
P- ∇	CHANNEL -		∇		CH ∇		∇		∇	
MENU M	MENU		⊞ ; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
	EXIT		УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
	HOME		ТИТР				TV/RADIO			
	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
			♥ ; ЛЮБИМ		♥		FAV		FAV (?)	
			■ ; СТОП		■					
⏸	⏸	• ; REC	⏸ ; ИГР/ПАУЗА				PAUSE	REC	PAUSE (?)	
⏸			⏸ ; ИГР/ПАУЗА							
⏮	⏮		⏮ ; НАЗАД				POS			
⏭	⏭		⏭ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
	⊞		WWW				SAT		MAIL	
	⊞		⊞	⊞?	⊞		MUTE		⊞	
1-			⊞		--					
2-	⊞		RCL				RECALL		⊞	
	P+		P/PG ^				FAV ^		PAGE +	
			⊃				TV/RADIO		VOL +	
			i				AUDIO		LANG	
	⊞			MUSIC	I-II		FAV ∇		AUDIO	
	P-		P/PG ∇						PAGE -	
			⊃						VOL -	
			∇						REMIND	
MODE	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ∇		ASPECT	
RED -	RED ; ⊞?		RED		RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN +	GREEN ;		GREEN		GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ⊂	YELLOW ; ⊞		YELLOW	L-⊞	YELLOW		YELLOW ; FAV ^		YELLOW	
BLUE ⊃	BLUE ;		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P+ ^	^		Δ		P+ ; ^		PR ^		^	
VOL - ⊂	⊂		⊂		⊂		VOL ∇		⊂	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL+ ⊃	⊃		⊃		⊃		VOL ^		⊃	
P- ∇	∇		∇		P- ; ∇		PR ∇		∇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		LANG.		EXIT		EXIT	
	WHITE ;				TV/RADIO		SAT/TV			
	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
	FAV		FAV	⏮	FAV.		FAV		FAV	
			■							
⏸	⏸		⏸	•			PAUSE			
⏸			⏸ ; ⏮				TEXT			
⏮			⏮		?					
⏭	INFO		⏭		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊞		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 Е	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		POWER		⏻	
AV	USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT		SAT	
⌚	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌚				TIME			
🔇	MUTE		🔇		🔇		🔇		🔇	
1- /- /-	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.							
2- P/C	BACK				CD ; A		RCL			
🔊 + AUDIO	🔊		КАНАЛ +				CH&PAGE ▶		⬆️	
📻 + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ▶		RADIO	
📺 + VIDEO	INFO		🔊				-			
🔊	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD		AUDIO	
🔊 - TUNER	🔊		КАНАЛ -				CH&PAGE ◀		⬇️	
📀 - CD			ГРОМК -				VOL ◀			
📀 - TAPE	SUBTITLE		🔊							
MODE	MODE		16:9	ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ	UHF ; F		MULTI		MLP	
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B		RED		RED ; FAV	
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; F3	C	POS ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	🔊 ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; MLA	
P + ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +		▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ◀		🔊		◀		◀	
OK	OK		OK		OK/LIST		OK		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶		+🔊		▶		▶	
P - ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼		CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	СОХР.	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		ВЫХОД	✉	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO		TV/R		ZOOM	
EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG		EPG		EPG	
▶	FAV		МЕДЛ.		FAV		FAV			
■	■ ; STOP		■	СТОП КАДР			ZOOM			
⏸	▶	RECORD	▶	ПАУЗА	REC ; ●		PAUSE		PAUSE	
▶ ◀	▶		⏸				TEXT			
◀ ▶	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀					
▶ ▶	▶		▶	№ ID	▶		INF		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 Е	Код 481		Код 482		Код 483		Код 484		Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV			TV/SAT		MAIL		TV/SAT		SAT	
⌚			SLEEP				ANA/DIGI			
🔇	MUTE		MUTE		🔇		MUTE		🔇	
1- /- /-			VIEW				CLEAR			
2- P/C	BACK		RECAL		↶				↶	
🔊 + AUDIO	CH +		PAGE ▲		F1		⬆️		⬆️	
📻 + RADIO	VOLUME +				F2		RADIO			
📺 + VIDEO	PAGEUP				F3		EAST			
🔊	AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO			
🔊 - TUNER	CH -		PAGE ▼		-		🔊		🔊	
📀 - CD	VOLUME -				-		F.BK			
📀 - TAPE	PAGEDOWN				-		WEST			
MODE	OPTION		SAT		NVOD		LANG		UHF	
RED -	RED		RED ; GUIDE		RED				RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN		GREEN ; TEXT						GREEN ; POSITION	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW				YELLOW ; ◻	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE				BLUE ; 🔊	
P + ▲	▲		CH ▲		▲ ; P +		CH ▲		CH +	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀ ; V-		VOL ◀		🔊	
OK	OK		OK		OK		OK		OK/LIST	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶ ; V+		VOL ▶		+🔊	
P - ▼	▼		CH ▼		▼ ; P -		CH ▼		CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	ESC	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		GUIDE		EPG		GUIDE		EPG	
▶	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■	WIDE						SIZE			
⏸	SUBTITLE						OSD			
▶ ◀	TEXT		GREEN ; TEXT				TEXT			
◀ ▶										
▶ ▶	INFO		INFO				INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 486		Код 487		Код 488		Код 489		Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV	SAT						TV/SAT		←	
⊙			⊙				⊙		→	
⌘ ▲	⌘		⌘				⌘ ; MUTE		MUTE	
1- /- /			i		PVR					
2- P/C	RECALL		⊙		PP		⊙		LAST CH	
⊕ + ♪ + AUDIO	PAGE ▲		⌘		P +		P +		CH +	F1
⊕ + ♪ + RADIO			⌘		PAGE ▲		⌘		VOL +	F2
⊕ + ♪ + VIDEO	9PIC		UHF		TITLES		P/N		PG UP	F3
⊕ + ♪ + VIDEO	AUDIO		⌘ ?		BACK		⌘		LANG	
⊕ + ♪ - TUNER	PAGE ▼		⌘		P -		P -		CH -	F4
⊕ + ♪ - CD					PAGE ▼				VOL -	F5
⊕ + ♪ - TAPE			⌘		PIP SWAP				PG DN	F6
MODE	LANG		⌘		PIP ON/OFF		SAT			
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED ; ⌘		RED		RED ; ⌘ ?		RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ; ⌘		GREEN		GREEN ; ⌘		GREEN	
YELLOW ←	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ; ⌘		YELLOW		YELLOW ; ⌘		YELLOW	
BLUE →	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ; √		BLUE		BLUE ; ⌘		BLUE	
P + ▲	▲		P +		▲		▲		▲	
VOL - ←	←		V -		←		←		←	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + →	→		V +		→		→		→	
P - ▼	▼		P -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		HOME	
TV	TV/RA		⌘		INFO		⌘		SUBT	
EPG			GUIDE		GUIDE		EPG			
▶ ⌘ ◀	FAV		FAV		▶	◀	FAV			
■ ⌘ ■			■		■		UHF		■	
⌘ ●	PAUSE			●		●				●
▶ ⌘ ◀			▶		▶		F1			
◀ ⌘ ▶			◀		◀		HELP		◀	
▶▶ ⌘	INFO		▶▶		▶▶		i		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⌘		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 115 E	Код 491		Код 492		Код 493		Код 494		Код 495	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV	SOURCE				USB		TV/SAT	SAT	TV/R	
⊙	V-FORMAT				F1 ; INFO		⊙	Tms	HOME	
⌘ ▲	⌘	⌘ ?	⌘		⌘		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE	
1- /- /	TV PORTAL		10				FAV		A	
2- P/C	BACK		RETOUR ; ⊙		RECALL		⊙ ; RECALL		⊙	
⊕ + ♪ + AUDIO	CH ▲		PROG +		PAGE +		PAGE +	AUDIO	P +	
⊕ + ♪ + RADIO	VOL +		VOL +		⌘		VOL +	TV/RADIO	TV/♫	
⊕ + ♪ + VIDEO	⌘				F2 ; SUB		⌘ ; NEXT	⌘ ; USB	B	
⊕ + ♪ + VIDEO	MEDIA		RADIO		F3 ; GOTO		⌘ ; FOLDER		WHITE ; AUDIO	
⊕ + ♪ - TUNER	CH ▼		PROG -		PAGE -		PAGE -		P -	
⊕ + ♪ - CD	VOL -		VOL -		⌘		VOL -		C	
⊕ + ♪ - TAPE	⌘				SCAN		⌘ ; PREV		D	
MODE	i	OPT+	ZOOM		TXT		⌘ ; PLAY MODE	⌘ ; FIND	FIND	
RED -	RED ; ⌘		RED ; A		RED ; AUDIO		RED ; AUDIO		RED ; CARD	
GREEN +	GREEN ; ⌘		GREEN ; B		GREEN ; MODE		GREEN ; OPTION		GREEN ; MAILBOX	
YELLOW ←	YELLOW ; ⊙		YELLOW ; C		YELLOW ; DISP		YELLOW ; TXT		YELLOW ; MODE	
BLUE →	BLUE ; ⌘		BLUE ; D		BLUE		BLUE		BLUE ; STATUS	
P + ▲	▲		▲		CH +		▲		▲	
VOL - ←	←		←		VOL -		←		←	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + →	→		→		VOL +		→		→	
P - ▼	▼		▼		CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU	F1	MENU	
EXIT	EXIT	TEXT	QUITTER		EXIT		EXIT	TXT	EXIT	
TV	TV/RADIO	⌘	INFOS		TV/R		INFO	V.FORMAT	INFO	
EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE		EPG		EPG	⌘/⌘ ; ZOOM	EPG	
▶ ⌘ ◀	LIST				FAV		▶	◀	FAV	
■ ⌘ ■	■				■/USB		■ ; STOP			
⌘ ●		●				●	; PAUSE	● ; REC	SUB-T	
▶ ⌘ ◀	▶	TEXT			▶		▶ ; PLAY		TEXT	
◀ ⌘ ▶	◀				◀		◀ ; PAGE -			
▶▶ ⌘	▶▶				▶▶		▶▶ ; PAGE +			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0	