

Приложение IRC 126 E от 31.03.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 126 E
Телевизоры (база 1)	TV	101 - 199
Телевизоры (база 2)	TV	201 - 239
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 411

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 126 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 126 E
SHIFT + 1 *	401
SHIFT + 2	402
SHIFT + 3	403
SHIFT + 4	404

Устройство	Код пульта IRC 126 E
SHIFT + 5	405
SHIFT + 6	406
SHIFT + 7	407
SHIFT + 8	408

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 126 E.

Коды к SAT устройствам.

Марка	Модель*	Код
GOLDEN INTERSTAR	ADB066	401
GOLDEN INTERSTAR	DM-329	401
GOLDEN INTERSTAR	GI-T-S84CI	404
GOLDEN INTERSTAR	HOF09C483D9	410
GOLDEN INTERSTAR	KOR-4619C	401
GOLDEN INTERSTAR	R803	402
GOLDEN INTERSTAR	SAT1	401
GOLDEN INTERSTAR	WJ-350	401
GALAXY INNOVATIONS	HOF54B1-3	406
GALAXY INNOVATIONS	HOF-55D	408
GALAXY INNOVATIONS	HST-317**	409
GALAXY INNOVATIONS	JH-656B	403
GALAXY INNOVATIONS	KOR-S45K-1	407
GALAXY INNOVATIONS	S2121	411
GALAXY INNOVATIONS	SAT1	405
GALAXY INNOVATIONS	SAT2	407

Коды к TV устройствам.

Воспользуйтесь таблицей ниже или процедурой «Поиска» основной инструкции для программируемых пультов IRC.

В пульте две базы ТВ с кодами 101 - 199 и 201 - 239. Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

* По каталогу «IRC»

** - в версиях до 31/03/2014 была ошибка. Оригинальный пульт HST-317 заменяется пультом IRC 126 E, произведенным после 31/03/2014.

Коды к ТВ устройствам.

Марка	Код
AIWA	102, 103, 123, 128, 234
AKAI	101, 112, 116, 120, 122, 124, 125, 134, 137, 138, 140, 145, 146, 147, 150, 171, 172, 175, 182, 184, 185, 198, 208, 213
AKIRA	111, 114, 116, 124, 125, 137, 138, 141, 145, 147, 156, 177, 186, 194, 197, 198, 201, 223, 226, 229, 231
AMCOL	125
ANITECH	101, 125
ATLANTA	101
AVEST	137, 138, 139
BBK	122, 151, 194
BEKO	125, 130, 135, 159
BIGSTON	101, 103
BLAUPUNKT	112
BORK	125, 147
BROKSONIC	101
CAMERON	150, 167
CLATRONIC	101
CONTEC	101, 203, 204, 213
CROWN	101, 103, 111, 124, 125, 130, 171
DAEWOO	101, 108, 118, 120, 125, 126, 136, 139, 165, 171, 176, 198, 213
DAYTRON	101
DISTAR	162, 216
ELEKTA	101, 103, 120, 125, 127, 215
ELEKTRONIKA	183
ELENBERG	138, 145, 150, 165, 167, 179, 181
ERC	137, 231
ERISSON	111, 114, 116, 125, 126, 137, 138, 141, 150, 156, 161, 168, 186, 199, 223, 226, 229, 231
EVGO	138, 230
FUJITSU	173
FUNAI	101, 102, 103, 104, 105, 125, 137, 138, 181, 203
GBS	101, 120, 125, 171, 175
GENERAL	137, 156
GOLD STAR / LG	101, 112, 118, 125, 127, 159, 170, 175, 184, 189, 209, 213
GRUNDIG	101, 112, 125, 206
HAIER	126, 161
HAPPY	101
HIL	103
HITACHI	101, 115, 118, 122, 125, 134, 137, 148, 154, 178, 184, 187, 188, 204, 213
HORIZONT	125, 140, 145, 150, 159, 183
HPC	146
HYUNDAI	116, 122, 125, 126, 140, 141, 146, 156, 180, 181, 199, 226
IVA (ИВА)	137, 161
IZUMI	116, 137
JINLIPIU	137
JVC	113, 115, 174, 193, 204
KANSAI	101, 125
KENSTAR	116
KITT	213
KONKA	160, 181, 216
LOEWE	142
MITSUBISHI	101, 112, 120, 122, 125, 204, 211
MIYOTA	137
MTC	101, 175
MULTITECH	101
MYSTERY	197
NASH	137
NEC	101, 117, 120, 126, 152, 204, 225
NESCO	101, 125
NOKIA	119, 134, 184, 210, 214, 216
NOVA	101, 216, 238
NOVEX	116, 146, 199
OMEGA	101, 171
ONIDA	113
ONIKS	116, 146, 147
ONWA	124, 125
ORBITA	235
ORION	101, 103, 106, 107, 109, 125, 128, 137, 183, 191, 203, 217, 219, 227
ORSON	126, 137
PANASONIC	112, 131, 132
PHILIPS	101, 111, 125, 149, 228, 239
PHOENIX	213
PIONEER	155, 166
POLAR	125, 126, 138, 140, 143
POWER VISION	101
RADUGA	125, 145, 169, 183
RECOR	111, 125
REKORD	120, 125, 126, 137, 138, 139, 145, 147
RFT	135
ROADSTAR	101, 108, 125, 171
ROLSEN	103, 116, 125, 137, 138, 140, 143, 146, 164, 176, 192, 194
RUBIN	104, 116, 125, 137, 146, 183, 219
SABA	110, 121, 202
SALORA	184
SAMSUNG	101, 125, 126, 129, 163, 180, 195, 208, 212, 213, 222
SANYO	101, 119, 125, 130, 140, 150, 158, 204, 208, 210, 218, 221
SATELLITE	216
SCARLETT	141, 145
SCHNEIDER	125, 140, 171
SHARP	126, 148, 204
SHERION	216
SHIVAKI	101, 103, 108, 116, 118, 120, 125, 126, 127, 136, 138, 139, 140, 146, 150, 156, 175, 180, 185, 196, 199, 209, 219, 230, 232, 235, 236
SIEMENS	112, 125
SIESTA	101, 137, 237
SILELIS	213
SILVER	233
SITRONICS	103, 116, 125, 137, 138, 143, 145, 194, 226, 229
SOKOL	116, 125, 147, 235
SONY	133, 204
SPEKTR	125, 138
START	125, 137, 146, 147

STASSFURT	135, 218
STINOL	125
SUPER	137, 161
SUPRA	101, 108, 118, 120, 125, 127, 136, 141, 163, 180, 196, 212
TCL	138, 140
TECHNO	101, 146, 156, 179, 199
TECKTON	122, 182, 201
TELEFUNKEN	110, 121, 190, 202, 205
THOMSON	109, 110, 121, 202, 224
TOSHIBA	116, 128, 153, 204
TRONY	116, 137, 138, 150
TVT	111, 125, 130, 135, 138, 183, 186, 220
VESTEL	125, 144, 156, 175, 219
VIEWSONIC	157
VITEK	137
VOLNA (ВОЛНА)	235
VR	137
WALTHAM	103, 109, 111, 175, 184, 207, 213
WESTON	183
XORO	122, 126, 145

Функции кнопок пульта IRC 126 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 126 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		POWER		⊙	
AV ; ⊞	UHF		TV/SAT	AV +	TV/SAT		TV/SAT			
⊙ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP						⊙	
⌘ ; ▲	⌘		⌘ ; MUTE		⌘		MUTE		⌘	
1- ; + ; ⊞	A-Z		UHF							
2- ; P/C ; ⊞	BACK		RECALL		BACK		RECALL		⊞	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	F1 ; ZOOM		CH & PAGE ▶		P+	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		F2 ; SAT		VOL ▶		⊞/▶	
⊞+ ; ⊞/▲+ ; VIDEO	F3 ; ⊞ ; PIP		COLOR		F3 ; ♥		P/N		?	
⊞ ; ⊞	⊞ ; ▶		PAUSE		⊞/▶		AUDIO			
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		F4		CH & PAGE ◀		P-	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR				VOL ◀			
⊞- ; ⊞/▲- ; TAPE	F4 ; ⊞		HD				T/S			
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		FILTER		SAT		UHF	
RED ; -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SCAN		RED ; TTX		RED ; ◀?	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; ⊞		GREEN ; ⊞		GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN ; ⊞	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; ⊞	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; AV		BLUE ; MP		BLUE ; ⊞	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		CH ▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		VOL ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		VOL ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		CH ▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	⊞		INFO		⊞		TV/RADIO		WHITE ; ⊞	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV ; ♥		FAV		♥		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			■		⊞					
⊞ ; ⊞ ; ●	⊞		⊞	●			PAUSE	REC	⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶		▶				▶	
◀ ; ⊞			◀				POS			
▶▶ ; ⊞	INFO		▶▶		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⊞	

Функции кнопок пульта IRC 126 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 126 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ ; POWER		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞	TV/SAT	SAT	TV/SAT	SAT	TV/SAT	SAT	AV+	SAT	TV/SAT	⌘
⊙ OFF/ON	⊙	Tms	SLEEP		⊙ ; SLEEP	TIME SHIFT	⊙		⊙	
⌘ ; ▲	⌘ ; MUTE		⌘	▲ ; PLAY LIST	⌘ ; MUTE		⌘		⌘	◀?
1- ; + ; ⊞	FAV		✓		⊞ ; FOLDER		PAUSE		⊞	
2- ; P/C ; ⊞	⊞ ; RECALL		⊞ ; RECALL		⊞ ; RECALL		⊞		⊞/RECALL	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	PAGE +	AUDIO	CH ▲	UHF	P ▲		CH ▲		FAV	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	VOL +	TV/RADIO	VOL +	TV/RAD	V +		VOL +	TV/RADIO	▶▶	
⊞+ ; ⊞/▲+ ; VIDEO	▶▶ ; NEXT	⊞ ; USB	▶▶	RESOLUTION	▶▶ ; NEXT		▶▶		V.FORMAT	
⊞ ; ⊞	⊞ ; FOLDER		⊞ ; PIP SWAP		⊞ ; PORTAL	⊞ ; FIND	⊞	⊞	⊞/▶	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	PAGE -		CH ▼		P ▼		CH ▼		⊞	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	VOL -		VOL -		V -		VOL -		◀	
⊞- ; ⊞/▲- ; TAPE	◀◀ ; PREV		◀		◀◀ ; PREV		◀◀		UHF	
MODE ; →	⊞/⌘ ; PLAY MODE	⊞ ; FIND	⊞ ; PIP		⊞/⌘ ; PLAY MODE	⌘ ; USB	OPT+	HD	⊞/⌘ ; PLAY MODE	
RED ; -	RED ; AUDIO	-	RED ; ⊞		RED ; AUDIO	F1	RED		RED ; ⊞ ; PIP	F1
GREEN ; +	GREEN ; OPTION	-	GREEN ; ⊞		GREEN ; OPTION	F2	GREEN		GREEN ; ⊞ ; ⊞	F2
YELLOW ; ◀	YELLOW ; TXT		YELLOW ; ◀?		YELLOW ; TXT	F3	YELLOW		YELLOW ; ⊞ ; ⊞	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE ; ⊞	⊞ ; ZOOM	BLUE		BLUE ; ⊞ ; ⊞	
P+ ; ▲	▲		▲	▲ ; PAGE UP	▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼	▼ ; PAGE DOWN	▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	F1	MENU		MENU	FAV	MENU	SAVE	MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT	TXT	⊞ ; EXIT	⊞ ; TELETEXT	EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	INFO	V.FORMAT	⊞ ; INFO	⊞ ; SUBTITLE	TV/RADIO	V.FORMAT	i	TV/SAT	i	SAT
⊞ ; EPG	EPG	⊞/⊞ ; ZOOM	⊞ ; EPG	⊞ ; PIPS.LIST	EPG	INFO	EPG	SCREEN	EPG	⊞ /FIND
▶ ; ⊞ ; ♥	▶	◀	FAV		▶	◀	▶	FAV	◀/▶ ; SLOW MOT.	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■		■ ; STOP		■		■	
⊞ ; ⊞ ; ●	⊞ ; PAUSE	● ; REC	⊞	●	⊞ ; PAUSE	● ; RECORD	⊞	●	⊞	●/REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; ▶		▶ ; PLAY		▶		▶	
◀◀ ; ⊞	◀◀ ; PAGE -		◀◀		◀◀ ; PAGE -		◀◀		◀◀ ; P -	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; PAGE +		▶▶		▶▶ ; PAGE +		▶▶		▶▶ ; P +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⊞/ZOOM		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 /⊞	

Функции кнопок пульта IRC 126 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 126 E	Код 411	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY	
AV ;	TV/SAT	SAT
⊖ OFF/ON	SLEEP	
1- ;	PAUSE	
2- ; P/C ;	⏪	
; ; AUDIO	UHF	
; ; RADIO	TV/RADIO	
; ; VIDEO	HD	
	FINE TUNE	
	AV+	
	ORT+	
	X+	
MODE ; →	; PVR LIST	
RED ; -	RED ;	MOTOR
GREEN ; +	GREEN ;	COLOR
YELLOW ;	YELLOW ;	
BLUE ;	BLUE ;	
P+ ;		
VOL- ;		
OK	OK	
VOL+ ;		
P- ;		
MENU ; M	MENU	SAVE
; EXIT	; EXIT	
; TV	i ; INFO	
; EPG	; EPG	
	FAV	
		; REC
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 126 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 126 E	Коды 101 - 199, 201 - 239	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
AV ;	AV	
⊖ OFF/ON		
1- ;		
2- ; P/C ;		
; ; AUDIO		
; ; RADIO		
; ; VIDEO		
MODE ; →		
RED ; -		
GREEN ; +		
YELLOW ;		
BLUE ;		
P+ ;	P+	
VOL- ;	VOL-	
OK		
VOL+ ;	VOL+	
P- ;	P-	
MENU ; M		
; EXIT		
; TV		
; EPG		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	