

# Приложение IRC 133 DD от 16.11.2012

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 133 DD
Телевизоры (база 1)	TV	101 - 199
Телевизоры (база 2)	TV	201 - 246
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 307
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 133 DD". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 133 DD
SHIFT + 1 *	301
SHIFT + 2	302
SHIFT + 3	303
SHIFT + 4	304

Устройство	Код пульта IRC 133 DD
SHIFT + 5	305
SHIFT + 6	306
SHIFT + 7	307
SHIFT + 8	101

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 133 DD.

### Коды к AUX устройствам.

Модель*	Устройство	Код
12-00172-187	AUX	301
AUX1	AUX	302
DMZ3306AX	AUX	305
DVD1	AUX	303
DVD2	AUX	304
DVD3	AUX	306
DVD4	AUX	307

### Коды к TV устройствам.

Воспользуйтесь таблицей ниже или процедурой «Поиска» основной инструкции для программируемых пультов IRC.

В пульте две базы ТВ с кодами 101 - 199 и 201 - 246. Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

\* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам.

Марка	Код
AIWA	102, 103, 123, 128, 234
AKAI	101, 112, 116, 120, 122, 124, 125, 134, 137, 138, 140, 145, 146, 147, 150, 171, 172, 175, 182, 184, 185, 198, 208, 213
AKIRA	111, 114, 116, 124, 125, 137, 138, 141, 145, 147, 156, 177, 186, 194, 197, 198, 201, 223, 226, 229, 231
AMCOL	125
ANITECH	101, 125
ATLANTA	101
AVEST	137, 138, 139
BBK	122, 151, 194
BEKO	125, 130, 135, 159
BIGSTON	101, 103
BLAUPUNKT	112
BORK	125, 147, 246
BROKSONIC	101
CAMERON	150, 167
CLATRONIC	101
CONTEC	101, 203, 204, 213
CROWN	101, 103, 111, 124, 125, 130, 171
DAEWOO	101, 108, 118, 120, 125, 126, 136, 139, 165, 171, 176, 198, 213
DAYTRON	101
DISTAR	162, 216
ELEKTA	101, 103, 120, 125, 127, 215
ELEKTRONIKA	183
ELENBERG	138, 145, 150, 165, 167, 179, 181, 244
ERC	137, 231
ERISSON	111, 114, 116, 125, 126, 137, 138, 141, 150, 156, 161, 168, 186, 199, 223, 226, 229, 231
EVGO	138, 230
FUJITSU	173
FUNAI	101, 102, 103, 104, 105, 125, 137, 138, 181, 203
GBS	101, 120, 125, 171, 175
GENERAL	137, 156
GOLD STAR / LG	101, 112, 118, 125, 127, 159, 170, 175, 184, 189, 209, 213
GRUNDIG	101, 112, 125, 206
HAIER	126, 161
HAPPY	101
HIL	103
HITACHI	101, 115, 118, 122, 125, 134, 137, 148, 154, 178, 184, 187, 188, 204, 213, 240
HORIZONT	125, 140, 145, 150, 159, 183
HPC	146
HYUNDAI	116, 122, 125, 126, 140, 141, 146, 156, 180, 181, 199, 226
IVA (ИВА)	137, 161
IZUMI	116, 137
JINLIPIU	137
JVC	113, 115, 174, 193, 204
KANSAI	101, 125
KENSTAR	116
KITT	213
KONKA	160, 181, 216
LOEWE	142
MINISUBISHI	101, 112, 120, 122, 125, 204, 211
MIYOTA	137, 244
MTC	101, 175
MULTITECH	101
MYSTERY	197
NASH	137
NEC	101, 117, 120, 126, 152, 204, 225
NESTCO	101, 125
NOKIA	119, 134, 184, 210, 214, 216
NOVA	101, 216, 238
NOVEX	116, 146, 199
OMEGA	101, 171
ONIDA	113
ONIKS	116, 146, 147
ONWA	124, 125
ORBITA	235
ORION	101, 103, 106, 107, 109, 125, 128, 137, 183, 191, 203, 217, 219, 227, 241
ORSON	126, 137
PANASONIC	112, 131, 132
PHILIPS	101, 111, 125, 149, 228, 239
PHOENIX	213
PIONEER	155, 166
POLAR	125, 126, 138, 140, 143
POWER VISION	101
RADUGA	125, 145, 169, 183
RECOR	111, 125
REKORD	120, 125, 126, 137, 138, 139, 145, 147
RFT	135
ROADSTAR	101, 108, 125, 171
ROLSEN	103, 116, 125, 137, 138, 140, 143, 146, 164, 176, 192, 194
RUBIN	104, 116, 125, 137, 146, 183, 219
SABA	110, 121, 202
SALORA	184
SAMSUNG	101, 125, 126, 129, 163, 180, 195, 208, 212, 213, 222, 241, 245
SANYO	101, 119, 125, 130, 140, 150, 158, 204, 208, 210, 218, 221
SATELLITE	216
SCARLETT	141, 145
SCHNEIDER	125, 140, 171
SHARP	126, 148, 204
SHERION	216
SHIVAKI	101, 103, 108, 116, 118, 120, 125, 126, 127, 136, 138, 139, 140, 146, 150, 156, 175, 180, 185, 196, 199, 209, 219, 230, 232, 235, 236, 243
SIEMENS	112, 125
SIESTA	101, 137, 237
SILELIS	213
SILVER	233
SITRONICS	103, 116, 125, 137, 138, 143, 145, 194, 226, 229
SOKOL	116, 125, 147, 235
SONY	133, 204
SPEKTR	125, 138
START	125, 137, 146, 147

STASSFURT	135, 218
STINOL	125
SUPER	137, 161, 244
SUPRA	101, 108, 118, 120, 125, 127, 136, 141, 163, 180, 196, 212, 243
TCL	138, 140
TECHNO	101, 146, 156, 179, 199
TECKTON	122, 182, 201
TELEFUNKEN	110, 121, 190, 202, 205
THOMSON	109, 110, 121, 202, 224, 242
TOSHIBA	116, 128, 153, 204
TRONY	116, 137, 138, 150
TVT	111, 125, 130, 135, 138, 183, 186, 220
VESTEL	125, 144, 156, 175, 219
VIEWSONIC	157
VITEK	137
VOLNA (ВОЛНА)	235
VR	137
WALTHAM	103, 109, 111, 175, 184, 207, 213
WESTON	183
XORO	122, 126, 145

Функции кнопок пульта IRC 133 DD к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 133 DD	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV	PAL/NTSC		ANGLE		ANGLE		ANGLE			
⌂	PBC		CLK		SUBTITLE		SUBTITLE		OPEN	
⊲ ⊳	⊲ ; EJECT	MUTE	⊲ ; MUTE		⊲	MUTE	⊲ ; OPEN		MUTE	
1- /- /	10+	CLEAR	+10		10+		+10		A→B	
2- P/C	GOTO		⏪ ; REPEAT		GOTO		⏪		⏪	
⊲ + ⊳ + AUDIO	AUDIO				AUDIO		AUDIO		AUDIO	
⊲ + ⊳ + RADIO	ANGLE				RPT		REPEAT		TITLE	
⊲ + ⊳ + VIDEO	A-B				P/N		A-B		SUB-T ; VIDEO	
⏪ ⏩	REPEAT		ST ; AUDIO		PBC ; ZOOM		C ; CLEAR		ANGLE ; MUSIC	
⊲ - ⊳ - TUNER	PROGRAM						SEARCH		SRCH	
⊲ - ⊳ - CD	RANDOM						ZOOM		ROOT	
⊲ - ⊳ - TAPE	RESUME								ZOOM	
MODE	SETUP		MODE		AUX ; MODE		SHIFT		MODE	
RED -	VOLUME -		- ; VOL -		VOL -				VOL -	
GREEN +	VOLUME +		+ ; VOL +		VOL +				VOL +	
YELLOW ⊲	SKIP ⊲				⊲		⊲ ; PREV		⊲	
BLUE ⊳	SKIP ⊳		SEL		⊳		⊳ ; NEXT		⊳	
P+ ⊲	⊲		⊲ UP		⊲		⊲		⊲	
VOL - ⊲	⊲		⊲		⊲		⊲		⊲	
OK	ENTER		ENTER		ENTER ; PLAY		⏪		OK	
VOL+ ⊳	⊳		⊳		⊳		⊳		⊳	
P- ⊳	⊳		⊳ DN		⊳		⊳		⊳	
MENU M	MENU		BAND ; MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	SUBTITLE		LOC ; SUBTITLE		SETUP		SETUP		ESC	
TV	TITLE		A/P ; TITLE/PBC		TITLE		TITLE		PIC	
EPG	DISPLAY	ZOOM	DSP		DISP		OSD		INFO	
⏪ ⏩	SLOW ⏪	SLOW ⏩	OSD		SLOW		⏪ ; STEP/SLOW			
■	■		■ ; STOP		■ ; STOP ; BAND		■ ; STOP		■ / BAND	
⏪ ⏩	⏪		⏪ ; PLAY PAUSE		PAUSE		⏪ ; PLAY/PAUSE			
⏪ ⏩	⏪	STEP	⏪ ; PLAY PAUSE		ENTER ; PLAY		⏪ ; PLAY/PAUSE		SEL	
⏪ ⏩	SEARCH ⏪		⏪ ; F.BWD/PREV.		⏪		⏪ ; REV		⏪	
⏪ ⏩	SEARCH ⏩		⏪ ; F.FWD/NEXT		⏩		⏩ ; FWD		⏩	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 133 DD к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 133 DD	Код 306		Код 307	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STAND BY		⏻	
AV	ANGLE		ANGLE	
⌂	SUBTITLE		SUB-T	
⊲ ⊳	⊲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	⊲	
1- /- /	+10	A-B	10+	
2- P/C	GO TO	REPEAT	GOTO	
⊲ + ⊳ + AUDIO	CHANNEL		AUDIO	
⊲ + ⊳ + RADIO	RESUME		SEL	
⊲ + ⊳ + VIDEO	P/N		BND/SYS	
⏪ ⏩	3D	SURROUND	ST/PROG	
⊲ - ⊳ - TUNER	PROGRAM		AMS RPT	
⊲ - ⊳ - CD	ITEM		LOC RDM	
⊲ - ⊳ - TAPE	V-MODE		ZOOM	
MODE	PBC	TRACK	MODE	
RED -	VOLUME ⊲		VOL -	
GREEN +	VOLUME ⊳		VOL +	
YELLOW ⊲	⏪ ; LAST		SEEK - ; ⏪	
BLUE ⊳	⏩ ; NEXT		SEEK + ; ⏩	
P+ ⊲	⊲		⊲	
VOL - ⊲	⊲		⊲	
OK	ENTER		ENTER	
VOL+ ⊳	⊳		⊳	
P- ⊳	⊳		⊳	
MENU M	MENU		PBC	
EXIT	SET UP		SETUP	
TV	TITLE	RANDOM	TITLE	
EPG	DISPLAY	ZOOM	OSD	
⏪ ⏩	SLOW	STEP	SLOW	
■	■ ; STOP		■ / ⊳	
⏪ ⏩	⏪ ; PAUSE		⏪	
⏪ ⏩	⏪ ; PLAY		⏪	
⏪ ⏩	⏪ ; BACKWARD			
⏪ ⏩	⏪ ; FORWARD			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 133 DD к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 133 DD	Коды 101 - 199, 201 - 246	
	Функция	Доп. функция
AV	AV	
1-		
2-		
+  + AUDIO		
+  + RADIO		
+  + VIDEO		
-  - TUNER		
-  - CD		
-  - TAPE		
MODE		
RED -		
GREEN +		
YELLOW ←		
BLUE →		
P + ▲	P + ▲	
VOL - ←	VOL - ←	
OK		
VOL + →	VOL + →	
P - ▼	P - ▼	
MENU M		
EXIT		
TV		
EPG		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	