

# Приложение IRC 145 E от 29.09.2012

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 145 E
Телевизоры (база 1)	TV	101 - 199
Телевизоры (база 2)	TV	201 - 244
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 309
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 145 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 145 E
SHIFT + 1 *	301
SHIFT + 2	302
SHIFT + 3	303
SHIFT + 4	304

Устройство	Код пульта IRC 145 E
SHIFT + 5	305
SHIFT + 6	306
SHIFT + 7	307
SHIFT + 8	308

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 145 E.

### Коды к AUX устройствам.

Модель*	Устройство	Код
DVP-315	AUX	301
DVP-316	AUX	304
DVP-355	AUX	301
DVP-357	AUX	304
DVP-360	AUX	304
EG4808-2A	AUX	302
HOF04C133D6	AUX	308
HOF-A-ML16NA	AUX	305
RC-1730A	AUX	307
RC-392	AUX	306
RC-392-1	AUX	309
RX-828	AUX	303

### Коды к TV устройствам.

Воспользуйтесь таблицей ниже или процедурой «Поиска» основной инструкции для программируемых пультов IRC.

В пульте две базы ТВ с кодами 101 - 199 и 201 - 244. Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

\* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам.

Марка	Код
AIWA	102, 103, 123, 128, 234
AKAI	101, 112, 116, 120, 122, 124, 125, 134, 137, 138, 140, 145, 146, 147, 150, 171, 172, 175, 182, 184, 185, 198, 208, 213
AKIRA	111, 114, 116, 124, 125, 137, 138, 141, 145, 147, 156, 177, 186, 194, 197, 198, 201, 223, 226, 229, 231
AMCOL	125
ANITECH	101, 125
ATLANTA	101
AVEST	137, 138, 139
BBK	122, 151, 194
BEKO	125, 130, 135, 159
BIGSTON	101, 103
BLAUPUNKT	112
BORK	125, 147
BROKSONIC	101
CAMERON	150, 167
CLATRONIC	101
CONTEC	101, 203, 204, 213
CROWN	101, 103, 111, 124, 125, 130, 171
DAEWOO	101, 108, 118, 120, 125, 126, 136, 139, 165, 171, 176, 198, 213
DAYTRON	101
DISTAR	162, 216
ELEKTA	101, 103, 120, 125, 127, 215
ELEKTRONIKA	183
ELENBERG	138, 145, 150, 165, 167, 179, 181, 244
ERC	137, 231
ERISSON	111, 114, 116, 125, 126, 137, 138, 141, 150, 156, 161, 168, 186, 199, 223, 226, 229, 231
EVGO	138, 230
FUJITSU	173
FUNAI	101, 102, 103, 104, 105, 125, 137, 138, 181, 203
GBS	101, 120, 125, 171, 175
GENERAL	137, 156
GOLD STAR / LG	101, 112, 118, 125, 127, 159, 170, 175, 184, 189, 209, 213
GRUNDIG	101, 112, 125, 206
HAIER	126, 161
HAPPY	101
HIL	103
HITACHI	101, 115, 118, 122, 125, 134, 137, 148, 154, 178, 184, 187, 188, 204, 213, 240
HORIZONT	125, 140, 145, 150, 159, 183
HPC	146
HYUNDAI	116, 122, 125, 126, 140, 141, 146, 156, 180, 181, 199, 226
IVA (ИВА)	137, 161
IZUMI	116, 137
JINLIPIU	137
JVC	113, 115, 174, 193, 204
KANSAI	101, 125
KENSTAR	116
KITT	213
KONKA	160, 181, 216
LOEWE	142
MINISUBISHI	101, 112, 120, 122, 125, 204, 211
MIYOTA	137, 244
MTC	101, 175
MULTITECH	101
MYSTERY	197
NASH	137
NEC	101, 117, 120, 126, 152, 204, 225
NESCO	101, 125
NOKIA	119, 134, 184, 210, 214, 216
NOVA	101, 216, 238
NOVEX	116, 146, 199
OMEGA	101, 171
ONIDA	113
ONIKS	116, 146, 147
ONWA	124, 125
ORBITA	235
ORION	101, 103, 106, 107, 109, 125, 128, 137, 183, 191, 203, 217, 219, 227, 241
ORSON	126, 137
PANASONIC	112, 131, 132
PHILIPS	101, 111, 125, 149, 228, 239
PHOENIX	213
PIONEER	155, 166
POLAR	125, 126, 138, 140, 143
POWER VISION	101
RADUGA	125, 145, 169, 183
RECOR	111, 125
REKORD	120, 125, 126, 137, 138, 139, 145, 147
RFT	135
ROADSTAR	101, 108, 125, 171
ROLSEN	103, 116, 125, 137, 138, 140, 143, 146, 164, 176, 192, 194
RUBIN	104, 116, 125, 137, 146, 183, 219
SABA	110, 121, 202
SALORA	184
SAMSUNG	101, 125, 126, 129, 163, 180, 195, 208, 212, 213, 222, 241
SANYO	101, 119, 125, 130, 140, 150, 158, 204, 208, 210, 218, 221
SATELLITE	216
SCARLETT	141, 145
SCHNEIDER	125, 140, 171
SHARP	126, 148, 204
SHERION	216
SHIVAKI	101, 103, 108, 116, 118, 120, 125, 126, 127, 136, 138, 139, 140, 146, 150, 156, 175, 180, 185, 196, 199, 209, 219, 230, 232, 235, 236, 243
SIEMENS	112, 125
SIESTA	101, 137, 237
SILELIS	213
SILVER	233
SITRONICS	103, 116, 125, 137, 138, 143, 145, 194, 226, 229
SOKOL	116, 125, 147, 235
SONY	133, 204
SPEKTR	125, 138
START	125, 137, 146, 147

STASSFURT	135, 218
STINOL	125
SUPER	137, 161, 244
SUPRA	101, 108, 118, 120, 125, 127, 136, 141, 163, 180, 196, 212, 243
TCL	138, 140
TECHNO	101, 146, 156, 179, 199
TECKTON	122, 182, 201
TELEFUNKEN	110, 121, 190, 202, 205
THOMSON	109, 110, 121, 202, 224, 242
TOSHIBA	116, 128, 153, 204
TRONY	116, 137, 138, 150
TVT	111, 125, 130, 135, 138, 183, 186, 220
VESTEL	125, 144, 156, 175, 219
VIEWSONIC	157
VITEK	137
VOLNA (ВОЛНА)	235
VR	137
WALTHAM	103, 109, 111, 175, 184, 207, 213
WESTON	183
XORO	122, 126, 145

Функции кнопок пульта IRC 145 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 145 Е	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ ; POWER		POWER		⊙ ; STANDBY		⊙ ; POWER		ST-BY	
AV	ANGLE		CD/AUX		DVD		ANGLE		INPUT SEL	
⊖	SUBTITLE		COAXIAL		OPTICAL		SUBTITLE		RESET	
⊕	⊕ ; EJECT	MUTE	MUTE		⊕ ; MUTE		⊕ ; EJECT	MUTE	MUTE	
1- /- /	-/-	BROWSE	OPTICAL		AUTO.IN	#	-/-	BROWSE		
2- P/C	GOTO	A-B	MR		ANALOG		GOTO	A-B		
⊕ + ⊕ + AUDIO	AUDIO		SURR L +		COAXIAL	TREBLE +	AUDIO		TUNE ▶	
⊕ + ⊕ + RADIO	P/N		WOOFER +		AM/FM	BASS +	P/N		PRESELECT ▶	
⊕ + ⊕ + VIDEO	VIDEO		SURR R +		VCR		VIDEO			
⊕ + ⊕ +	BOOKMARK	REPEAT	5.1		5.1 CH	ST/MONO	BOOKMARK	REPEAT	AM/FM	
⊕ - ⊕ - TUNER	SKIP		SURR L -		TUNER	TREBLE -	SKIP		TUNE ◀	
⊕ - ⊕ - CD	VIRTUAL		WOOFER -		LD/CD	BASS -	VIRTUAL		PRESELECT ◀	
⊕ - ⊕ - TAPE	COLOR		SURR R -		LISTEN.MOD		CAPTURE			
MODE	PROG		MODE		SPK.CFG	SEARCH ; RDS PTY	PROG		MODE	
RED -	VOL -		FRONT L -		SW -	C.DELAY -	VOL -			
GREEN +	VOL +		FRONT L +		SW +	C.DELAY +	VOL +			
YELLOW ◀	⏪		FRONT R -		CHANNEL -	S.DELAY -	⏪			
BLUE ▶	⏩		FRONT R +		CHANNEL +	S.DELAY +	⏩			
P + ▲	▲		CEN +		M.VOL + ; ▲	TUNE +	▲		CHANNEL ▲	
VOL - ◀	◀		MASTER VOL -		BAL.L ◀		◀		VOLUME ▼	
OK	ENTER				PRESET	OK/NUM	ENTER			
VOL + ▶	▶		MASTER VOL +		BAL.R ▶		▶		VOLUME ▲	
P - ▼	▼		CEN -		M.VOL - ; ▼	TUNE -	▼		CHANNEL ▼	
MENU M	MENU		NOISE/TEST		DSP	MEM	MENU		MEMORY	
EXIT	SET UP		RESET		SPK.SELE	NIGHT	SET UP			
TV	TITLE	CAPTURE	FM/AM		HDTV	TEST	TITLE			
EPG	DISPLAY	ZOOM	RD		DISPLAY	TITLE	DISPLAY	ZOOM		
▶ ⊕ ◀	SLOW		SCAN -		SL -		SLOW	STEP		
■ ⊕ ■	■		SCAN +		SL +		■			
⊕ ●	PAUSE/STEP		STEP -		SR -		PAUSE			
▶ ⊕ ◀	▶		STEP +		SR +		▶			
◀ ⊕ ▶	◀		PRE -		CEN -		◀			
▶▶ ⊕ ◀◀	▶▶		PRE +		CEN +		▶▶			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 145 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 145 Е	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	POWER		⊙ ; POWER		ST-BY		POWER	
AV	AUX		DIMMER;USB/CARD	DVD/CARD; USB/C.	INPUT SEL		AUX	
⊖	6CH ON/OFF		TIME SEARCH	REMAIN			6CH ON/OFF	
⊕	MUTE		⊕ ; MUTE	▲ ; OPEN	MUTE		MUTE	
1- /- /	CANCEL		+10	A-B ; WIDE			CANCEL	
2- P/C	FRONT		SYS. ; CLEAR ; ◀	REPEAT			FRONT	
⊕ + ⊕ + AUDIO	TRE		CH ▲ ; VIRT. KEY	AUDIO MODE ; D=Q	SURR +		TRE	
⊕ + ⊕ + RADIO	BASS		SUBTITLE ; ⊕		SUB-W +		BASS	
⊕ + ⊕ + VIDEO	CEN		SETUP	HD/SD	BALANCE R		CEN	
⊕ + ⊕ +	SURR		⊕ ; LANG. ; AUDIO	MPX			SURR	
⊕ - ⊕ - TUNER	AM/FM		CH ▼ ; 2/5.1		SURR -		AM/FM	
⊕ - ⊕ - CD			⊕ ; P.B.C.		SUB-W -			
⊕ - ⊕ - TAPE			BOOK M. ; RESUME		BALANCE L			
MODE	SUB		PLAY MODE	AUTO/USB/CARD	MODE		SUB	
RED -	TUNING -		VOLUME -	KEY CONTROL b			TUNING -	
GREEN +	TUNING +		VOLUME +	KEY CONTROL #			TUNING +	
YELLOW ◀			⏪ SKIP	CAPTURE LOGO				
BLUE ▶			⏩ SKIP	AUTO SKIP				
P + ▲	P + ; ENTER		▲		CENTER +		P + ; ENTER	
VOL - ◀	VOLUME -		◀		VOLUME -		VOLUME -	
OK	ENTER		ENTER ; OK				ENTER	
VOL + ▶	VOLUME +		▶		VOLUME +		VOLUME +	
P - ▼	P - ; CANCEL		▼		CENTER -		P - ; CANCEL	
MENU M	MEMORY		MENU ; DVD MENU	TV MENU			MEMORY	
EXIT			RETURN ; ⏪	DIGEST				
TV	DVD		TITLE ; DVD TITLE	TV/DVD/AUX/PC			DVD	
EPG	DISPLAY		OSD	ZOOM			DISPLAY	
▶ ⊕ ◀			▶ ; ⏩ ; SLOW					
■ ⊕ ■			■ ; STOP					
⊕ ●			/STEP ;    ; PAUSE					
▶ ⊕ ◀			▶ ; PLAY	⏪ ; ANGLE				
◀ ⊕ ▶			◀ SEARCH ; FR					
▶▶ ⊕ ◀◀			▶▶ SEARCH ; FF					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10/0				1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 145 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 145 E	Коды 101 - 199, 201 - 244	
	Функция	Доп. функция
AV	AV	
1-		
2-		
+  + AUDIO		
+  + RADIO		
+  + VIDEO		
-  - TUNER		
-  - CD		
-  - TAPE		
MODE		
RED -		
GREEN +		
YELLOW ←		
BLUE →		
P + ▲	P + ▲	
VOL - ←	VOL - ←	
OK		
VOL + →	VOL + →	
P - ▼	P - ▼	
MENU M		
EXIT		
TV		
EPG		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	