

Приложение IRC 174 E от 11.10.2013

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 174 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 108
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 305
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 499

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 174 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 174 E	Устройство	Код пульта IRC 174 E
SHIFT + 1 *	101	SHIFT + 5	105
SHIFT + 2	102	SHIFT + 6	106
SHIFT + 3	103	SHIFT + 7	107
SHIFT + 4	104	SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 174 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
AUX1	AUX	303
CD1	AUX	302
DV-550	AUX	301
DVD1	AUX	304
DVD2	AUX	305
RC0800	TV	102
RC35	TV	101
RC60021	TV	103
RC903A	TV	104
RC903A-B	TV	104
RM-40	TV	105
TV-DVD1	TV/AUX	106
TV-DVD2	TV/AUX	107
TV-DVD3	TV/AUX	108

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACЕ	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	496
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494, 497
GOLDEN MEDIA	498
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493, 499
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLIME	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472

Марка	Код
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 174 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; ON/OFF		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV	TV/AV		AV		SOURCE		AV		TV/AV	
⏸	TIMER		⏸		SLEEP		⏸		SLEEP	
🔇	🔇 ; MUTE		🔇		🔇		🔇		MUTE	
1- /- /	SWAP		/-		JUMP		P		EXPAND ; /-	
2- P/C	Q.VIEW				ENT		RETURN		CYAN ; RECALL	
🔊 + 🎵 + AUDIO	SOUND				▲				B.E; WOOFER; DVB	
📻 + 📡 + RADIO	P.TIMER		📡 ; LANGUAGE		▶				LOCK/CAPS; CAPS	
📺 + 📺 + VIDEO	PICTURE				I-II				NOTEBOOK	
📺 + 📺 + VIDEO	MI		III		SOUND MODE	S.MODE	SOUND		S.EFFECT	
🔍 - 📺 - TUNER					▼				SCAN	
📻 - 📻 - CD					◀				CALENDAR	
📻 - 📻 - TAPE					SWAP				GAME	
MODE			SYS		PIC MODE ; P.MODE	P.SIZE	FORMAT		SOUND ; S.SYS.	
RED -			RED ; SWAP		RED		RED		RED; DISPL.; INDEX	
GREEN +			GREEN		GREEN		GREEN		GREEN; ZOOM/INS.	
YELLOW ◀			YELLOW		YELLOW		YELLOW ; INFO		YELLOW;FAVORITE	
BLUE ▶			BLUE		BLUE		BLUE		CYAN ; RECALL	
P + ▲	PROG ▲		CH ▲ ; 📺		CHANNEL + ; CH. ▲		P+ ; ▲		PRO. ▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL. -		VOLUME - ; VOL. -		V- ; ◀		VOL. ◀	
OK	MENU		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL. +		VOLUME + ; VOL. +		V+ ; ▶		VOL. ▶	
P - ▼	PROG ▼		CH ▼ ; 📺		CHANNEL - ; CH. ▼		P- ; ▼		PRO. ▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	ZOOM		P.M.		EXIT		EXIT		TXT	
TV	TV		Q.VIEW		TV		PICTURE		PICTURE	
EPG	INFO		📺		DISPLAY ; INFO	FREEZE			DISPLAY ; INDEX	
▶ 📺 ◀			📺 ; HOLD		📺	FAV.CH			AT ; HOLD	
■ 📺 📺			📺 ; SIZE		📺				SRS ; SIZE; ESS/EPS	
📺 ●			📺 ; SUB. PAGE		SCALE ; PIP				SUBPAGE	
▶ 📺 ◀			📺 ; MIX		📺		TXT		MIX	
◀ 📺 ▶			📺 ; REVEAL		📺				REVEAL ; CLOCK	
▶ 📺 ▶			📺 ; INDEX		📺				UPDATE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 106		Код 107		Код 108	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		LCD ON/OFF		⏻ ; POWER	
AV					SOURCE	
⏸	SLEEP		ORDER		⏸	SLEEP ; DVD MENU
🔇	MUTE		MUTE		🔇	▲
1- /- /	/-				/- ; +10 ; STILL	A-B
2- P/C	G		GOTO		🔄	REPEAT
🔊 + 🎵 + AUDIO	MUSIC		SPEAKER VOL +		▲	AUDIO
📻 + 📡 + RADIO	CALE		⌘		▶	LANGUAGE
📺 + 📺 + VIDEO	ZOOM				▶▶	ASPECT
📺 + 📺 + VIDEO	SOUND				S.MODE	GOTO
🔍 - 📺 - TUNER	SEARCH		SPEAKER VOL -		▼	
📻 - 📻 - CD	P.ADJ		⌘		◀	
📻 - 📻 - TAPE					⏮	
MODE	MODE		MODE		P.MODE	SETUP
RED -	VOL -				RED	
GREEN +	VOL +				GREEN	
YELLOW ◀	⌘				YELLOW	
BLUE ▶	⌘				BLUE ; MEDIA	
P + ▲	▲		▲		P ▲ ; P+	
VOL - ◀	◀		◀		◀-	
OK	OK		ENTER		ENTER	
VOL + ▶	▶		▶		◀+	
P - ▼	▼		▼		P ▼ ; P-	
MENU M	MENU		SETUP		MENU	DVD MENU
EXIT	S.SHOW		SUBT		EXIT	📺
TV	PICT		DIGITAL		TITLE	📺 ; SUBTITLE
EPG	CALL		ZOOM		📺	ZOOM
▶ 📺 ◀	REP				ANGLE	📺
■ 📺 📺	■		STOP		■	📺
📺 ●	▶		PAUSE			📺
▶ 📺 ◀	▶					MIX
◀ 📺 ▶	◀◀		◀◀		◀◀	📺
▶ 📺 ▶	▶▶		▶▶		▶▶	📺
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; ST-BY; POWER		STANDBY		⏻ ; POWER		⏻	
AV	ANGLE		BAND		INPUT		DVD/USB		ANGLE	
⌂	SUBTITLE		SLEEP				CLOCK		SRC	
⏸	⏸ ; EJECT	⏸ ; MUTE	⏸ ; MUTE		MUTE		⏸ ; EJECT	⏸ ; MUTE	MUTE	
1- /- /	/- /	CLEAR					/- /	CLEAR	10+	
2- P/C	GOTO	A-B	REPEAT				GOTO	A-B	GOTO ; SLOW	
⊕ + ⊕ + AUDIO	AUDIO				CEN +		AUDIO		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	COLOR ; SKIP				REAR +		SUBTITLE		SUB.T	
⊕ + ⊕ + VIDEO	VIDEO						VIDEO		BAND P/N	
⊕ + ⊕ +	BROWSE	REPEAT	FIND/ESP;MONO/ST		NOR/PRO II		BOOKMARK	REPEAT	REPEAT	
⊕ - ⊕ - TUNER	BOOKMARK				CEN -		PROG		PROG	
⊕ - ⊕ - CD	SKIP ; USB				REAR -		BROWSE		ZOOM	
⊕ - ⊕ - TAPE	P/N						P/N		OSD	
MODE	PROG		EQ				HDMI		SEL	
RED -	VOL -						VOL -		VOL - ; ←	
GREEN +	VOL +						VOL +		VOL + ; →	
YELLOW ←	⏮ ; PREV		⏮ ; TUN ↓				⏮ ; PREV		⏮ ; SEEK - ; ↓	
BLUE →	⏭ ; NEXT		⏭ ; TUN ↑				⏭ ; NEXT		⏭ ; SEEK + ; ↑	
P + ▲	▲		PRESET + ; MEM UP		MAIN +		▲		▲	
VOL - ◀	◀		VOL - ; VOLUME ↓		SWF -		◀		◀	
OK	PLAY						PLAY		ENTER	
VOL + ▶	▶		VOL + ; VOLUME ▲		SWF +		▶		▶	
P - ▼	▼		PRESET - ; M. DOWN		MAIN -		▼		▼	
MENU M	MENU		FUNCTION				MENU		MENU ; PBC	
EXIT	SETUP		PROG. ; MEM. ; CLK.				SETUP		SETUP	
TV	TITLE	VIRTUAL	TIMER				TITLE	ANGLE	TITLE	
EPG	DISPLAY	ZOOM	INTRO		DISP		DISPLAY	ZOOM	DISP	
⏮	⏮ ; SLOW		RANDOM				⏮ ; SLOW		A→B	
■	■ ; STOP		■				■ ; STOP		■	
⏮	⏮ ; PAUSE/STEP		▶ II				⏮ ; PAUSE/STEP		▶ II	
▶	PLAY		▶ II				▶	SKIP	▶ II	
◀	◀ ; REV		TUNING ◀				◀ ; REV		⏮ ; SEEK - ; ↓	
▶	▶ ; FWD		TUNING ▶				▶ ; FWD		⏭ ; SEEK + ; ↑	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV			TV/SAT;STB;SOUR.				AV		TV/SAT ; ТВ/СП	
⌂			WHITE ; ⌂				Формат ; Format			
⏸			⏸		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- /- /	/- /		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- / ; Aux			
2- P/C	LAST CH		⏮ ; RCL; LAST		⏮ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏮	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH +		К+ ; P+ ; CH +		CH +		⏮		Pg Up ; CTP ▲	
⊕ + ⊕ + RADIO	⏮ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
⊕ + ⊕ + VIDEO	⏮ ; PG UP		▲							
⊕ + ⊕ +			⏮ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
⊕ - ⊕ - TUNER	CH -		К- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
⊕ - ⊕ - CD	⏮ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⊕ - ⊕ - TAPE	⏮ ; PG DOWN		▼							
MODE	⏮ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим		⏮	
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⏮ ? ; □		GREEN		GREEN			
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE →	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV. ; 🔍		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲				▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ◀	◀				◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ▶	▶				▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶	
P - ▼	▼				▼		▼		P - ; ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список		TV GUIDE ; ГИД	
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GUIDE		Информ ; Guide			
⏮	● ; RECORD		#				⏮ ; Info			
■	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		■ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏮	⏮ ; HOLD		LIST		⏮ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶	▶ ; TEXT		⏮ ; II / ▶		▶ ; PLAY					
◀	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW			⏮ ?	
▶	▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1-										
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		UHF ; SAT		ZOOM			
			VOL -		CH		CH/PG			
			PG -		VOL		VOL -			
MODE					PAGE					
RED -	RED ; i		RED ; i		GROUP		OPTION			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
P +	CH + ;		CH + ;		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						CH	
OK	OK		OK ;						VOL	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
P -	CH - ;		CH - ;						VOL	
MENU M	MENU		MENU ;						CH	
	EXIT		; EXIT		MENU		MENU		MENU	
	TV/RADIO		TV/RADIO		EXIT ; EXIT/ZOOM		; EXIT		EXIT	
	EPG		EPG		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	FAV		FAV		EPG		EPG		GUIDE	
							FAV		FAV	
									UHF	
							PAUSE			
					TEXT					
					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1-										
2- P/C			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N				GAME	
			P -						SCAN	
					F2					
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
									STILL	
					II		PAUSE		ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⏺	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⏸	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		⏸		⏸	
1- /- /	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
⊕ + ⊕ + AUDIO	⊕ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ⊕		CH ⊕		PR +	
⊕ + ⊕ + RADIO	+ ; VOL ⊕		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ⊕		⏴ +	
⊕ + ⊕ + VIDEO	F3 ; ⊕ ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊕ + ⊕ +	⊕ ; ⊕		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
⊕ - ⊕ - TUNER	⊕ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ⊖		CH ⊖		PR -	
⊕ - ⊕ - CD	- ; VOL ⊖		MOTOR		VOLUME -		VOL ⊖		⏴ -	
⊕ - ⊕ - TAPE	F4 ; ⊕		HD		←				OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED;FTA/CA;GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT ; ⊕		GREEN ; ⊕		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ⊕	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; ⊕		YELLOW ; ⊕		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ⊕	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P + ⊕	CH ⊕		CH ⊕		⊕		⊕		⊕	
VOL - ⊕	VOL ⊕		VOL ⊕ ; PG UP		⊕ ; ⊕		⊕		⊕	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ⊕	VOL ⊕		VOL ⊕ ; PG DN		⊕ ; ⊕		⊕		⊕	
P - ⊖	CH ⊖		CH ⊖		⊖		⊖		⊖	
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
TV	TV		INFO		TV/STB		TV		TV	
EPG	EPG		EPG		EPG		⊕		GUIDE	
FAV ; ⊕	FAV ; ⊕		FAV		⊕		⊕		FAV	
⏸			⏸		⏸					
⏸	⏸		⏸	•	⏸ ; PAUSE	•				
⏴			⏴		⏴					
⏴			⏴		⏴					
⏴	INFO		⏴		⏴				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV	SAT		SAT		AV ; ⊕ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⏺			SUB		SUB ; ←					
⏸	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- /- /										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
⊕ + ⊕ + AUDIO	P +		P +		PAGE ⊕ ; PAGE ⊕ ; +		P +		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	DIGITAL TV									
⊕ + ⊕ +	SOUND				AUDIO ; ⊕		SOUND			
⊕ - ⊕ - TUNER	P -		P -		PAGE ⊕ ; PAGE ⊕ ; -		P -			
⊕ - ⊕ - CD	ANALOG RADIO									
⊕ - ⊕ - TAPE	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ⊕			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ⊕			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P + ⊕	⊕		⊕		CHANNEL ⊕		⊕		CH ⊕	
VOL - ⊕	⊕		⊕		VOL -		⊕		VOL ⊕	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL + ⊕	⊕		⊕		VOL +		⊕		VOL ⊕	
P - ⊖	⊖		⊖		CHANNEL ⊖		⊖		CH ⊖	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		⊕ ; TEXT		EXIT		EXIT	
TV	LANG		TV		SAT ; ⊕ ; BROWSE		TV		TV.MODE	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV ; ⊕	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ⊕		FAV ; SGNL		FAV	
⏸			⏸				SUB ; INFO			
⏸	PAUSE		⏸		PAUSE ; ⊕ ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
⏴			⏴							
⏴			⏴							
⏴			⏴		Ⓜ				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⏪			⏪		⏪		⏪			
⏮			⏮		⏮		⏮		MUTE	
1- /- /			M1		-		All CH			
2- P/C	RECALL		⏪		RCL		⏪			
⚙️ + 📻 + AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
📻 + 📻 + RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
📺 + 📺 + VIDEO			M2							
📺 + 📺 + TUNER			⏪		CH ◀		🔍		RADIO	
📻 - 📻 - CD			V -		VOL ◀				CH ▼	
📻 - 📻 - TAPE			M3 ; N/P						VOL ▼	
MODE			UHF		FUNC		🔍?		ZOOM	
RED -	RED ; 🔍?		RED ; F1		RED		RED ; 🔍/📺		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV	📺)		📺		AUD		📺		📺	
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ 📺 ◀	GREEN ; FAV		FAV		FAV		📺		FAV	
📺 📺 📺			📺		A-Z		📺			
📺 ●					LANG					
▶ 📺 ◀			📺		TEXT		📺			
◀ 📺			🔍?				?		FREEZE ; HELP	
▶ 📺	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	FUNC		⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⏪			⏪		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⏮			⏮		⏮		⏮		⏮ ; MUTE	
1- /- /	CANCEL									
2- P/C			RCL				RECALL ; 📺			
⚙️ + 📻 + AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
📻 + 📻 + RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
📺 + 📺 + VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
📺 + 📺 + TUNER			P -		AUDIO				CH ▼	
📻 - 📻 - CD					VOLUME -				VOL -	
📻 - 📻 - TAPE					◀					
MODE	ACCESS				BOUQUET -				PAGE ▼	
RED -			RED ; F1		LAME! ; ZOOM		UHF			
GREEN +			GREEN ; F2		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
BLUE ▶			YELLOW ; F4		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; 📺		YELLOW ; PAUSE	
P + ▲	↑		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; 🔍/📺		BLUE ; RECALL	
VOL - ◀	◀		CH ▲		▲		▲		▲	
OK	SELECT		VOL ◀		◀		◀		◀	
VOL + ▶	→		OK/STORE		▶		▶		▶	
P - ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV			📺		TV		TV/RADIO ; 📺/📺		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ 📺 ◀			FAV				FAV		FAV	
📺 📺 📺										
📺 ●			📺				INFO			
▶ 📺 ◀			🔍?		TEXT		FREEZE ; ▶		TEXT	
◀ 📺	HELP		i				◀			
▶ 📺	INFO						▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
AV			MAIL		⊞ ; MULTI-SCR					
⊞										
⊞			MUTE		⊞		⊞		⊞	
1- /- /			QUALITY		TRACK					
2- P/C	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
⊞ + ⊞ + AUDIO	⊞		PGUP		⊞ ; PAGE +		CH +		CH +	
⊞ + ⊞ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊞ + ⊞ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊞ ⊞ ⊞	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
⊞ - ⊞ - TUNER	⊞		PGDN ; PIG		⊞ ; PAGE -		CH -		CH -	
⊞ - ⊞ - CD							VOL -		VOL -	
⊞ - ⊞ - TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + >	> ; CH >		⊞		> ; CH +		>		>	
VOL - <	< ; VOL <		⊞		< ; VOL -		<		<	
OK	OK		OK ; ⊞		OK		OK		OK	
VOL + >	> ; VOL >		⊞		> ; VOL +		>		>	
P - <	< ; CH <		⊞		< ; CH -		<		<	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
S.L. ; SAT							VOD		VOD	
PAUSE			PAUSE		> / II		EVENT		EVENT	
TTX. ; EPG			TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
					LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊞			UHF		⊞					
⊞	⊞		⊞		⊞		MUTE		⊞	
1- /- /					⊞		QUALITY			
2- P/C	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
⊞ + ⊞ + AUDIO	CH +		⊞		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
⊞ + ⊞ + RADIO	VOL +				V +				F1	
⊞ + ⊞ + VIDEO	PG +				i				F2	
⊞ ⊞ ⊞	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊞	
⊞ - ⊞ - TUNER	CH -		⊞		P - ; SEITE -		PGDN			
⊞ - ⊞ - CD	VOL -				V -				F3	
⊞ - ⊞ - TAPE	PG -				!				F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊞	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊞	RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊞	⊞	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; OPT +	⊞	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + >	>		PR +		>		>		>	
VOL - <	<		⊞		<		<		<	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + >	>		⊞ +		>		>		>	
P - <	<		PR -		<		<		<	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	⊞	EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊞	TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊞	ZOOM		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
S.L. ; SAT					■ ; LIVE				⊞	
PAUSE			PAUSE		II ; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊞	
TTX. ; EPG	TELETEXT				>				⊞	
	LIST		LIST		<<				⊞	
	INFO		INFO		>>				⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / ⊞	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⊖					TIMER				SAP	
⊖ ▲	MUTE		⊖		⊖ ; MUTE		⊖		MUTE	
1- /- /										
2- P/C	RECALL		PREV		LAST		↶			
⊕ + ⊕ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊕ + ⊕ + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊕ + ⊕ + VIDEO					PG +					
⊕ + ⊕ +	ZOOM								AUDIO CH	
⊕ - ⊕ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
⊕ - ⊕ - CD					VOL -				VOLUME -	
⊕ - ⊕ - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ◀	YELLOW;PAUSE;F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ;		OK		SELECT ; ←	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ;		EXIT		TV/EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		TV/R		TV CH	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV			
			PAUSE							
▶ ◀							▶			
◀ ▶										
▶ ▶	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⊖	⊖		SLEEP		SAT					
⊖ ▲	⊖		⊖	▲	⊖		⊖		⊖	
1- /- /	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST		⊙		RECALL		BACK		↶	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ;		⊖		P+		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊕ + ⊕ + VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊕ + ⊕ +	#		TV/R		AUDIO		WIDE			
⊕ - ⊕ - TUNER	CH ▼		P ▼ ;		⊖		P-			
⊕ - ⊕ - CD	VOL ▼		◀				V-			
⊕ - ⊕ - TAPE	HELP		□				PAGE ▼			
MODE	; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ;		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ;	F2	GREEN ;				GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE ; FAV		BLUE ;		BLUE ; SAT		BLUE			
P + ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO	TV CHAT	TV		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
EPG	GUIDE	e/	EPG		EPG		EPG		INFO	
FAV	SLOW		FAV		FAV					
	■		■							
	▶	● ; REC		●	PAUSE					
▶ ◀	▶		▶ ; TIME		TXT		TEXT		/ ▶	
◀ ▶	◀		◀				LIST			
▶ ▶	▶		▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ;
⏸	TIMER		PAUSE		SLEEP				⏸	
⏸	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		MUTE		MUTE		⏸	
1- /- /									A/R	
2- P/C			RECALL		BACK		RECALL		⏮	
⊕ + ⊕ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +		⏪	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +		⏮	
⊕ + ⊕ + VIDEO			⏮ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⏮	
⊕ + ⊕ +	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⏮?	
⊕ - ⊕ - TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -		⏮	
⊕ - ⊕ - CD	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -		⏮	
⊕ - ⊕ - TAPE			⏮ ; PREV		SIGNAL				WHITE ; ⏮ ;	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ;	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ;	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ;	
BLUE >	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ;		GREEN ; ✓	
P + ^	^		^		^ ; CH +		^		P +	
VOL - <	<		<		< ; VOL -		<		V -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + >	>		>		> ; VOL +		>		V +	
P - v	v		v		v ; CH -		v		P -	
MENU M	MENU ;		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT ;		EXIT ;		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV ; RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ◀			FAV		FAV		FAV		FAV	
■			■ ; STOP						■	
⏸	⏸ ; PAUSE		⏸ / > ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE				⏸	●
> ◀	TEXT		⏸ / > ; PLAY/PAUSE						>	
◀ ◀	INFO		◀ ; FB						◀	
▶ ▶	SUBTITLE		▶ ; FF		INFO		INFO		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⏸	SLEEP								SLEEP	
⏸	⏸		MUTE		⏸		⏸		⏸	
1- /- /			CANCEL ; SOUND						UHF	
2- P/C	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
⊕ + ⊕ + AUDIO	PGUP		SAT ^		P +		^			
⊕ + ⊕ + RADIO	SAT		W		VOL +		▶		TV/RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	AUX IN						⏮		COLOR	
⊕ + ⊕ +	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⏮?	
⊕ - ⊕ - TUNER	PGDN		SAT v		P -		v			
⊕ - ⊕ - CD			E		VOL -		<			
⊕ - ⊕ - TAPE							⏮			
MODE			SET		SAT		⏮		MODE	
RED -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW <	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE >	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + ^	^		CH ^		CH ^		CH ^		^	
VOL - <	<		VOL v		VOL <		VOL <		<	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + >	>		VOL ^		VOL >		VOL >		>	
P - v	v		CH v		CH v		CH v		v	
MENU M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		□	
EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
▶ ◀			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
■										
⏸	PAUSE						PAUSE			
> ◀	TEXT						TEXT			
◀ ◀									HELP	
▶ ▶	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		⊙ ; ВКЛ		⊙		POWER		⊙	
	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
	ORANGE		⊞ ; ИГРЫ							
	MUTE		⊞		⊞		MUTE		MUTE (?)	
1-	BACK		-/-							
2-	Ω ; CH RTN		⊞ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
	▲		●+		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ⊞		AUDIO (?)	
	▶		▲+		F2 ; SAT		VOL ⊞		TV/RADIO (?)	
	PAGE ▲		⊞ ; ВВЕРХ		F3 ;		P/N		P/N (?)	
	L/R		◀▶				AUDIO			
	▼		●-		F4		CH & PAGE ◀		-	
	◀		▲-				VOL ◀		-	
	PAGE ▼		⊞ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE	KEYB		⊞ ; СИМВ	⊞ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED -	RED	-	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW	⊞	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	⊞	BLUE ; F4		BLUE ; A/V		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ▲	CHANNEL +		▲		CH ▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOLUME -		◀		VOL ◀		◀		◀	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL+ ▶	VOLUME +		▶		VOL ▶		▶		▶	
P- ▼	CHANNEL -		▼		CH ▼		▼		▼	
MENU M	MENU		⊞ ; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
	EXIT		УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
	HOME		ТИТР				TV/RADIO			
	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
			♥ ; ЛЮБИМ				FAV		FAV (?)	
			■ ; СТОП							
		● ; REC	▶ ; ИГР/ПАУЗА				PAUSE	REC	PAUSE (?)	
▶	▶		▶ ; ИГР/ПАУЗА							
◀	◀		◀◀ ; НАЗАД				POS			
▶▶	▶▶		▶▶ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
	⊙		WWW				SAT		MAIL	
	⊞		⊞	⊞?	⊞		MUTE		⊞	
1-					--					
2-	⊞		RCL				RECALL			
	P+		P/PG ▲				FAV ▲		PAGE +	
			▲+				TV/RADIO		VOL +	
			i						LANG	
	⊞			MUSIC	I-II		AUDIO		AUDIO	
	P-		P/PG ▼				FAV ▼		PAGE -	
			▲-						VOL -	
			▼						REMIND	
MODE	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ▼		ASPECT	
RED -	RED ; ⊞?		RED		RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN +	GREEN ;		GREEN		GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW ; ⊞		YELLOW	└--┘	YELLOW		YELLOW ; FAV ▲		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ;		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P+ ▲	▲		▲		P+ ; ▲		PR ▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		VOL ▼		◀	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL+ ▶	▶		▶		▶		VOL ▲		▶	
P- ▼	▼		▼		P- ; ▼		PR ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		LANG.		EXIT		EXIT	
	WHITE ;				TV/RADIO		SAT/TV			
	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
	FAV		FAV	▶▶	FAV.		FAV		FAV	
			■							
		●		●			PAUSE		PAUSE	
▶			▶ ;				TEXT			
◀			◀		?					
▶▶	INFO		▶▶		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊞		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		POWER		⏻	
AV	USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT		SAT	
⏸	TIMER		ВРЕМЯ ; ⏸				TIME			
🔇	🔇 ; MUTE		🔇		🔇		🔇		🔇	
1- /- /	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.							
2- P/C	BACK				CD ; A		RCL			
🔊 + 📻 + AUDIO	🔊		КАНАЛ +				CH&PAGE ▶		⬆	
📻 + 📺 + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ▶		RADIO	
📺 + 📺 + VIDEO	INFO		🔊				-			
🔊 + 📺 + AUDIO	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD		AUDIO	
🔊 - 📻 - TUNER	🔊		КАНАЛ -				CH&PAGE ◀		⬇	
📻 - 📻 - CD			ГРОМК -				VOL ◀			
📺 - 📺 - TAPE	SUBTITLE		🔊							
MODE	MODE		16:9 ; 📺	ЗАК.ФИЛЬМ;КИНО.	UHF ; F		MULTI		MLP	
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B		RED		RED ; FAV	
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; F3	C	📺 ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	🔊 ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; MLA	
P + ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +		▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ◀		🔊		◀		◀	
OK	OK		OK		OK/LIST		OK		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶		+🔊		▶		▶	
P - ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼		CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	СОХР.	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		ВЫХОД	✉	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO		TV/R		ZOOM	
EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG		EPG		EPG	
▶ 📺 ◀	FAV		МЕДЛ.		FAV		FAV			
■ 📺 ■	■ ; STOP		■	СТОП КАДР			ZOOM			
📺 ●	▶	RECORD	▶	ПАУЗА	REC ; ●		PAUSE		PAUSE	
▶ 📺 ◀	▶						TEXT			
◀ 📺 ▶	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀					
▶ ▶	▶		▶	№ ID	▶		INF		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 481		Код 482		Код 483		Код 484		Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV			TV/SAT		MAIL		TV/SAT		SAT	
⏸			SLEEP				ANA/DIGI			
🔇	MUTE		MUTE		🔇		MUTE		🔇	
1- /- /			VIEW				CLEAR			
2- P/C	BACK		RECAL		↻				↻	
🔊 + 📻 + AUDIO	CH +		PAGE ▲		F1		⬆		⬆	
📻 + 📺 + RADIO	VOLUME +				F2		RADIO			
📺 + 📺 + VIDEO	PAGEUP				F3		EAST			
🔊 + 📺 + AUDIO	AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO			
🔊 - 📻 - TUNER	CH -		PAGE ▼		-		🔊		🔊	
📻 - 📻 - CD	VOLUME -				-		F.BK			
📺 - 📺 - TAPE	PAGEDOWN				-		WEST			
MODE	OPTION		SAT		NVOD		LANG		UHF	
RED -	RED		RED ; GUIDE		RED				RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN		GREEN ; TEXT						GREEN ; POSITION	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW				YELLOW ; 📺	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE				BLUE ; 🔊	
P + ▲	▲		CH ▲		▲ ; P +		CH ▲		CH +	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀ ; V-		VOL ◀		🔊	
OK	OK		OK		OK		OK		OK/LIST	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶ ; V+		VOL ▶		+🔊	
P - ▼	▼		CH ▼		▼ ; P -		CH ▼		CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	ESC	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		GUIDE		EPG		GUIDE		EPG	
▶ 📺 ◀	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ 📺 ■	WIDE						SIZE			
📺 ●	SUBTITLE						OSD			
▶ 📺 ◀	TEXT		GREEN ; TEXT				TEXT			
◀ 📺 ▶										
▶ ▶	INFO		INFO				INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 486		Код 487		Код 488		Код 489		Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV	SAT						TV/SAT		⏻	
⏻			⏻				⏻		➡	
⏻	⏻		⏻				⏻ ; MUTE		MUTE	
1- /- /			i		PVR					
2- P/C	RECALL		⏻		PP		⏻		LAST CH	
⏻ + ⏻ + AUDIO	PAGE ▲		⏻		P +		P +		CH +	F1
⏻ + ⏻ + RADIO			⏻		PAGE ▲		⏻		VOL +	F2
⏻ + ⏻ + VIDEO	9PIC		UHF		TITLES		P/N		PG UP	F3
⏻ + ⏻	AUDIO		⏻?		BACK		⏻		LANG	
⏻ - ⏻ - TUNER	PAGE ▼		⏻		P -		P -		CH -	F4
⏻ - ⏻ - CD					PAGE ▼				VOL -	F5
⏻ - ⏻ - TAPE			⏻		PIP SWAP				PG DN	F6
MODE	LANG		⏻		PIP ON/OFF		SAT			
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED ; ⏻		RED		RED ; ⏻?		RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ; ⏻		GREEN		GREEN ; ⏻		GREEN	
YELLOW ◀	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ; ⏻		YELLOW		YELLOW ; ⏻		YELLOW	
BLUE ▶	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ; ✓		BLUE		BLUE ; ⏻		BLUE	
P + ▲	▲		P +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		V -		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		V +		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		P -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		HOME	
TV	TV/RA		GUIDE		INFO		EPG		SUBT	
EPG			GUIDE		GUIDE		EPG			
FAV			FAV		▶	◀	FAV			
FAV			■		■		UHF		■	
PAUSE				●		●				●
▶			▶		▶		F1			
◀			◀		◀		HELP		◀	
▶▶	INFO		▶▶		▶▶		i		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⏻		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 491		Код 492		Код 493		Код 494		Код 495	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV	SOURCE		⏻		USB		TV/SAT	SAT	TV/R	
⏻	V-FORMAT		⏻ ; MEDIA		F1 ; INFO		⏻	Tms	HOME	
⏻	⏻	⏻?	⏻	⏻?	⏻		⏻ ; MUTE		⏻ ; MUTE	
1- /- /	TV PORTAL		10				FAV		A	
2- P/C	BACK		RETOUR;⏻;BACK		RECALL		⏻ ; RECALL		⏻	
⏻ + ⏻ + AUDIO	CH ▲		PROG + ; P +		PAGE +		PAGE +	AUDIO	P +	
⏻ + ⏻ + RADIO	VOL +	RADIO	VOL + ; V +		⏻		VOL +	TV/RADIO	TV/⏻	
⏻ + ⏻ + VIDEO	⏻		⏻		F2 ; SUB		⏻ ; NEXT	⏻ ; USB	B	
⏻ + ⏻	MEDIA		⏻ ; RADIO		F3 ; GOTO		⏻ ; FOLDER		WHITE ; AUDIO	
⏻ - ⏻ - TUNER	CH ▼		PROG - ; P -		PAGE -		PAGE -		P -	
⏻ - ⏻ - CD	VOL -		VOL - ; V -		⏻		VOL -		C	
⏻ - ⏻ - TAPE	⏻		⏻		SCAN		⏻ ; PREV		D	
MODE	i	OPT+	⏻ ; DVD		TXT		⏻ ; PLAY MODE	⏻ ; FIND	FIND	
RED -	RED ; ⏻ ; A		RED ; A		RED ; AUDIO		RED ; AUDIO		RED ; CARD	
GREEN +	GREEN ; ⏻ ; B		GREEN ; B		GREEN ; MODE		GREEN ; OPTION		GREEN ; MAILBOX	
YELLOW ◀	YELLOW ; ⏻ ; C		YELLOW ; C		YELLOW ; DISP		YELLOW ; TXT		YELLOW ; MODE	
BLUE ▶	BLUE ; ⏻ ; D		BLUE ; D		BLUE		BLUE		BLUE ; STATUS	
P + ▲	▲		▲		CH +		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		▶		VOL +		▶		▶	
P - ▼	▼		▼		CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		M ; MENU		MENU		MENU	F1	MENU	
EXIT	EXIT	TEXT	⏻ ; EXIT ; QUITTER	⏻	EXIT		EXIT	TXT	EXIT	
TV	TV/RADIO	⏻	⏻ ; LIST ; INFOS	⏻	TV/R		INFO	V.FORMAT	INFO	
EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; ⏻ ; EPG	i ; INFO	EPG		EPG	⏻ ; ZOOM	EPG	
FAV	LIST		ZOOM		FAV		▶	◀	FAV	
FAV	■		■		■/USB		■ ; STOP			
PAUSE		●		●		●	; PAUSE	● ; REC	SUB-T	
▶	▶	TEXT	▶	⏻	▶		▶ ; PLAY		TEXT	
◀	◀	HELP	◀		◀		◀ ; PAGE -			
▶▶	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; PAGE +			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 174 E	Код 496		Код 497		Код 498		Код 499	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; STANDBY							⏻ ; POWER
	HDMI					SAT		
	USB					TIME SHIFT		
	🔇 ; MUTE			📄 ; PLAY LIST				🔇 ; MUTE
1-								
2-	RETURN/EXIT							RECALL
	PAGE UP							PG +
	⏮ ; NEXT							
	TEXT							
	AUDIO							SOUND
	PAGE DOWN							PG -
	⏮ ; PREV							
	TV/RADIO							CHANNEL
	RED					F1		RED
	GREEN					F2		GREEN
	YELLOW					F3		YELLOW
	BLUE							BLUE
	▲ ; CH +			📄 ; PAGE UP				CH ▲
	◀ ; VOL -							VOL ◀
	OK							OK
	▶ ; VOL +							VOL ▶
	▼ ; CH -			⏴ ; PAGE DOWN				CH ▼
	MENU					FAV		MENU
	RETURN/EXIT							EXIT
	INFO					V.FORMAT		TV/RA
	EPG					INFO		EPG
	FAV							FAV
	■ ; STOP							-
	SUBTITLE	● ; REC				● ; RECORD		-
	⏮ ; PLAY/PAUSE							BISS
	◀ ; REV							
	▶ ; FWD							INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 /			1, 2, ... 9, 0