

# Приложение IRC 175 DD от 29.01.2014

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 175 DD
Телевизоры (база 1)	TV	101 - 199
Телевизоры (база 2)	TV	201 - 245
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 307
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	Нет

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 175 DD". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 175 DD
SHIFT + 1 *	301
SHIFT + 2	302
SHIFT + 3	303
SHIFT + 4	304

Устройство	Код пульта IRC 175 DD
SHIFT + 5	305
SHIFT + 6	306
SHIFT + 7	307
SHIFT + 8	102

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 175 DD.

### Коды к AUX устройствам.

Модель*	Устройство	Код
DVD1	AUX	301
QD801	AUX	307
R008	AUX	306
ST1701	AUX	302
ST1704	AUX	303
ST1705	AUX	304
ST1706	AUX	305

### Коды к TV устройствам.

Воспользуйтесь таблицей ниже или процедурой «Поиска» основной инструкции для программируемых пультов IRC.

В пульте две базы ТВ с кодами 101 - 199 и 201 - 245. Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

\* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам.

Марка	Код
AIWA	102, 103, 123, 128, 234
AKAI	101, 112, 116, 120, 122, 124, 125, 134, 137, 138, 140, 145, 146, 147, 150, 171, 172, 175, 182, 184, 185, 198, 208, 213
AKIRA	111, 114, 116, 124, 125, 137, 138, 141, 145, 147, 156, 177, 186, 194, 197, 198, 201, 223, 226, 229, 231
AMCOL	125
ANITECH	101, 125
ATLANTA	101
AVEST	137, 138, 139
BBK	122, 151, 194
BEKO	125, 130, 135, 159
BIGSTON	101, 103
BLAUPUNKT	112
BORK	125, 147
BROKSONIC	101
CAMERON	150, 167
CLATRONIC	101
CONTEC	101, 203, 204, 213
CROWN	101, 103, 111, 124, 125, 130, 171
DAEWOO	101, 108, 118, 120, 125, 126, 136, 139, 165, 171, 176, 198, 213
DAYTRON	101
DISTAR	162, 216
ELEKTA	101, 103, 120, 125, 127, 215
ELEKTRONIKA	183
ELENBERG	138, 145, 150, 165, 167, 179, 181, 244
ERC	137, 231
ERISSON	111, 114, 116, 125, 126, 137, 138, 141, 150, 156, 161, 168, 186, 199, 223, 226, 229, 231
EVGO	138, 230
FUJITSU	173
FUNAI	101, 102, 103, 104, 105, 125, 137, 138, 181, 203
GBS	101, 120, 125, 171, 175
GENERAL	137, 156
GOLD STAR / LG	101, 112, 118, 125, 127, 159, 170, 175, 184, 189, 209, 213
GRUNDIG	101, 112, 125, 206
HAIER	126, 161
HAPPY	101
HIL	103
HITACHI	101, 115, 118, 122, 125, 134, 137, 148, 154, 178, 184, 187, 188, 204, 213, 240
HORIZONT	125, 140, 145, 150, 159, 183
HPC	146
HYUNDAI	116, 122, 125, 126, 140, 141, 146, 156, 180, 181, 199, 226
IVA (ИВА)	137, 161
IZUMI	116, 137
JINLIPIU	137
JVC	113, 115, 174, 193, 204
KANSAI	101, 125
KENSTAR	116
KITT	213
KONKA	160, 181, 216
LOEWE	142
MINISUBISHI	101, 112, 120, 122, 125, 204, 211
MIYOTA	137, 244
MTC	101, 175
MULTITECH	101
MYSTERY	197
NASH	137
NEC	101, 117, 120, 126, 152, 204, 225
NESTCO	101, 125
NOKIA	119, 134, 184, 210, 214, 216
NOVA	101, 216, 238
NOVEX	116, 146, 199
OMEGA	101, 171
ONIDA	113
ONIKS	116, 146, 147
ONWA	124, 125
ORBITA	235
ORION	101, 103, 106, 107, 109, 125, 128, 137, 183, 191, 203, 217, 219, 227, 241
ORSON	126, 137
PANASONIC	112, 131, 132
PHILIPS	101, 111, 125, 149, 228, 239
PHOENIX	213
PIONEER	155, 166
POLAR	125, 126, 138, 140, 143
POWER VISION	101
RADUGA	125, 145, 169, 183
RECOR	111, 125
REKORD	120, 125, 126, 137, 138, 139, 145, 147
RFT	135
ROADSTAR	101, 108, 125, 171
ROLSEN	103, 116, 125, 137, 138, 140, 143, 146, 164, 176, 192, 194
RUBIN	104, 116, 125, 137, 146, 183, 219
SABA	110, 121, 202
SALORA	184
SAMSUNG	101, 125, 126, 129, 163, 180, 195, 208, 212, 213, 222, 241, 245
SANYO	101, 119, 125, 130, 140, 150, 158, 204, 208, 210, 218, 221
SATELLITE	216
SCARLETT	141, 145
SCHNEIDER	125, 140, 171
SHARP	126, 148, 204
SHERION	216
SHIVAKI	101, 103, 108, 116, 118, 120, 125, 126, 127, 136, 138, 139, 140, 146, 150, 156, 175, 180, 185, 196, 199, 209, 219, 230, 232, 235, 236, 243
SIEMENS	112, 125
SIESTA	101, 137, 237
SILELIS	213
SILVER	233
SITRONICS	103, 116, 125, 137, 138, 143, 145, 194, 226, 229
SOKOL	116, 125, 147, 235
SONY	133, 204
SPEKTR	125, 138
START	125, 137, 146, 147

STASSFURT	135, 218
STINOL	125
SUPER	137, 161, 244
SUPRA	101, 108, 118, 120, 125, 127, 136, 141, 163, 180, 196, 212, 243
TCL	138, 140
TECHNO	101, 146, 156, 179, 199
TECKTON	122, 182, 201
TELEFUNKEN	110, 121, 190, 202, 205
THOMSON	109, 110, 121, 202, 224, 242
TOSHIBA	116, 128, 153, 204
TRONY	116, 137, 138, 150
TVT	111, 125, 130, 135, 138, 183, 186, 220
VESTEL	125, 144, 156, 175, 219
VIEWSONIC	157
VITEK	137
VOLNA (ВОЛНА)	235
VR	137
WALTHAM	103, 109, 111, 175, 184, 207, 213
WESTON	183
XORO	122, 126, 145

Функции кнопок пульта IRC 175 DD к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 175 DD	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ SLEEP		⏻ ; SLEEP		SLEEP		SLEEP ; STANDBY	
AV ; ⏻	ANGLE		ANGLE		⏻ ; ANGLE		⏻ ; ANGLE		USB/CARD	
⊖ OFF/ON	SUBTITLE		SUB-T		TIME		⏻ ; SUB-T		SUB-T	
⏸ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⊞	10+		10+		10+		10+	A-B	10+	A-B
2- ; P/C ; ⇄	GOTO	A-B	GOTO		ONE-KEY		GO TO		GO TO	REPEAT
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	AUDIO		AUDIO		VOCAL		⏸ ; AUDIO		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	ECHO+ ; KEY+		A-B		P/N		RESUME		RESUME	
⊞+ ; ▢ ; VIDEO	VIDEO		VIDEO		VIDEO		VIDEO		VIDEO	
⊞ ; ⊞	3D	REPEAT	VOCAL		⏸ ; AUDIO		⏸ ; VOCAL		VOCAL	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	PROG		RESUME		BRAIN ; DEFAULT		DIRECT		DIRECT	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	ECHO- ; KEY-		REPEAT		A-B		REPEAT		DEFAULT	
⊞- ; ▢ ; TAPE	RAN		DEFAULT		REPEAT		P/N		P/N	
MODE ; →	PBC		P/N		PBC		DEFAULT		HDMI	
RED ; -	VOL-		VOL-		VOL-		VOL-		VOL-	
GREEN ; +	VOL+		VOL+		VOL+		VOL+		VOL+	
YELLOW ; ◀	⏮ ; PREV		⏮ ; PREV		⏮ ; PREV		⏮ ; PREV		⏮ ; PREV	
BLUE ; ▶	⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		PBC		VOL MENU		PBC		PBC	
⊞ ; EXIT	SETUP	' ; RETURN	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
□ ; TV	TITLE	LANGUAGE	TITLE		TITLE	□ ; SUB-T	TITLE		TITLE	ANGLE
⊞ ; EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ / ' ; STOP/RET.		■ / ' ; STOP/RET.		■ / ' ; STOP/RET.		■ / ' ; STOP/RET.	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; PAUSE		⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY/PAUSE	
◀ ; ⊞	◀ ; REV		◀ ; F.B		◀ ; F.B		◀ ; F.B		◀ ; F.B	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD		▶▶ ; F.F		▶▶ ; F.F		▶▶ ; F.F		▶▶ ; F.F	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 175 DD к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 175 DD	Код 306		Код 307	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	SOURCE SELECT	ANGLE	ANGLE	
⊖ OFF/ON	SUBTITLE ; AUTO		TIME	
⏸ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	⏸	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⊞	10+	A-B	10+	A-B
2- ; P/C ; ⇄	GOTO	REPEAT	RETURN	REPEAT
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	AUDIO ; MEMORY		LANGUAGE	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	KEY+		SUBTITLE	
⊞+ ; ▢ ; VIDEO	CH-LEVEL ; L/R/ST		V-MODE	
⊞ ; ⊞	A-MODE	S.EFFECT	L/R	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	PROG		PROG	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	KEY-		RESUME	
⊞- ; ▢ ; TAPE	ECHO		P/N	
MODE ; →	V-MODE		PBC	
RED ; -	VOLUME ▼		VOL-	
GREEN ; +	VOLUME ▲		VOL+	
YELLOW ; ◀	⏮ ; RADIO-		⏮ ; PREV	
BLUE ; ▶	⏭ ; RADIO+		⏭ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀	
OK	ENTER		ENTER	DEFAULT
VOL+ ; ▶	▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼	
MENU ; M	MENU ; MO/ST		MENU	
⊞ ; EXIT	SETUP		SETUP	
□ ; TV	TITLE ; AM/FM		TITLE	
⊞ ; EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	TONE ; SLOW	STEP	SLOW	STEP
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■ ; STOP	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; PAUSE		⏸ ; PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
◀ ; ⊞	◀ ; SEARCH-		◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; SEARCH+		▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 175 DD к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 175 DD	Коды 101 - 199, 201 - 245	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
AV ;	AV	
⊖ OFF/ON		
; ▲		
1- ; + ;		
2- ; P/C ;		
▲ ; + ; + ; AUDIO		
▶ ; + ; + ; RADIO		
+ ; + ; VIDEO		
▼ ; - ; - ; TUNER		
◀ ; - ; - ; CD		
- ; - ; TAPE		
MODE ; →		
RED ; -		
GREEN ; +		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
P+ ; ▲	P+ ▲	
VOL- ; ◀	VOL- ◀	
OK		
VOL+ ; ▶	VOL+ ▶	
P- ; ▼	P- ▼	
MENU ; M		
; EXIT		
; TV		
; EPG		
▶ ;  ; ♥		
■ ;  ;		
;  ; ●		
▶ ;  ; ◀		
◀◀ ;		
▶▶ ;		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	