

# Приложение IRC 186 E от 29.01.2014

## Предварительные пояснения.

| Устройство                         | Обозначение устройства | Доступные коды пульта IRC 186 E |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Телевизоры (база 1)                | TV                     | 101 - 199                       |
| Телевизоры (база 2)                | TV                     | 201 - 239                       |
| CD, DVD проигрыватели              | AUX, TV/AUX            | 301 - 311                       |
| Приемники спутникового телевидения | SAT, STB               | Нет                             |

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 186 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

| Устройство  | Код пульта IRC 186 E |
|-------------|----------------------|
| SHIFT + 1 * | 301                  |
| SHIFT + 2   | 302                  |
| SHIFT + 3   | 303                  |
| SHIFT + 4   | 304                  |

| Устройство | Код пульта IRC 186 E |
|------------|----------------------|
| SHIFT + 5  | 305                  |
| SHIFT + 6  | 306                  |
| SHIFT + 7  | 307                  |
| SHIFT + 8  | 308                  |

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 186 E.

### Коды к AUX устройствам.

| Модель*  | Устройство | Код |
|----------|------------|-----|
| CD1      | AUX        | 302 |
| DVD1     | AUX        | 308 |
| DVD2     | AUX        | 310 |
| DVD3     | AUX        | 311 |
| JX-1000A | AUX        | 306 |
| JX-3055B | AUX        | 301 |
| KP-3086  | AUX        | 303 |
| LS-50J   | AUX        | 304 |
| RC1      | AUX        | 307 |
| RC-11191 | AUX        | 301 |
| TT-6011A | AUX        | 305 |
| WS-510   | AUX        | 309 |

### Коды к TV устройствам.

Воспользуйтесь таблицей ниже или процедурой «Поиска» основной инструкции для программируемых пультов IRC.

В пульте две базы ТВ с кодами 101 - 199 и 201 - 239. Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

\* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам.

| Марка          | Код   |
|----------------|---|
| AIWA           | 102, 103, 123, 128, 234   |
| AKAI           | 101, 112, 116, 120, 122, 124, 125, 134, 137, 138, 140, 145, 146, 147, 150, 171, 172, 175, 182, 184, 185, 198, 208, 213                |
| AKIRA          | 111, 114, 116, 124, 125, 137, 138, 141, 145, 147, 156, 177, 186, 194, 197, 198, 201, 223, 226, 229, 231                               |
| AMCOL          | 125   |
| ANITECH        | 101, 125  |
| ATLANTA        | 101   |
| AVEST          | 137, 138, 139   |
| BBK            | 122, 151, 194   |
| BEKO           | 125, 130, 135, 159  |
| BIGSTON        | 101, 103  |
| BLAUPUNKT      | 112   |
| BORK           | 125, 147  |
| BROKSONIC      | 101   |
| CAMERON        | 150, 167  |
| CLATRONIC      | 101   |
| CONTEC         | 101, 203, 204, 213  |
| CROWN          | 101, 103, 111, 124, 125, 130, 171   |
| DAEWOO         | 101, 108, 118, 120, 125, 126, 136, 139, 165, 171, 176, 198, 213   |
| DAYTRON        | 101   |
| DISTAR         | 162, 216  |
| ELEKTA         | 101, 103, 120, 125, 127, 215  |
| ELEKTRONIKA    | 183   |
| ELENBERG       | 138, 145, 150, 165, 167, 179, 181   |
| ERC            | 137, 231  |
| ERISSON        | 111, 114, 116, 125, 126, 137, 138, 141, 150, 156, 161, 168, 186, 199, 223, 226, 229, 231  |
| EVGO           | 138, 230  |
| FUJITSU        | 173   |
| FUNAI          | 101, 102, 103, 104, 105, 125, 137, 138, 181, 203  |
| GBS            | 101, 120, 125, 171, 175   |
| GENERAL        | 137, 156  |
| GOLD STAR / LG | 101, 112, 118, 125, 127, 159, 170, 175, 184, 189, 209, 213  |
| GRUNDIG        | 101, 112, 125, 206  |
| HAIER          | 126, 161  |
| HAPPY          | 101   |
| HIL            | 103   |
| HITACHI        | 101, 115, 118, 122, 125, 134, 137, 148, 154, 178, 184, 187, 188, 204, 213   |
| HORIZONT       | 125, 140, 145, 150, 159, 183  |
| HPC            | 146   |
| HYUNDAI        | 116, 122, 125, 126, 140, 141, 146, 156, 180, 181, 199, 226  |
| IVA (ИВА)      | 137, 161  |
| IZUMI          | 116, 137  |
| JINLIPIU       | 137   |
| JVC            | 113, 115, 174, 193, 204   |
| KANSAI         | 101, 125  |
| KENSTAR        | 116   |
| KITT           | 213   |
| KONKA          | 160, 181, 216   |
| LOEWE          | 142   |
| MINISUBISHI    | 101, 112, 120, 122, 125, 204, 211   |
| MIYOTA         | 137   |
| MTC            | 101, 175  |
| MULTITECH      | 101   |
| MYSTERY        | 197   |
| NASH           | 137   |
| NEC            | 101, 117, 120, 126, 152, 204, 225   |
| NESTCO         | 101, 125  |
| NOKIA          | 119, 134, 184, 210, 214, 216  |
| NOVA           | 101, 216, 238   |
| NOVEX          | 116, 146, 199   |
| OMEGA          | 101, 171  |
| ONIDA          | 113   |
| ONIKS          | 116, 146, 147   |
| ONWA           | 124, 125  |
| ORBITA         | 235   |
| ORION          | 101, 103, 106, 107, 109, 125, 128, 137, 183, 191, 203, 217, 219, 227  |
| ORSON          | 126, 137  |
| PANASONIC      | 112, 131, 132   |
| PHILIPS        | 101, 111, 125, 149, 228, 239  |
| PHOENIX        | 213   |
| PIONEER        | 155, 166  |
| POLAR          | 125, 126, 138, 140, 143   |
| POWER VISION   | 101   |
| RADUGA         | 125, 145, 169, 183  |
| RECOR          | 111, 125  |
| REKORD         | 120, 125, 126, 137, 138, 139, 145, 147  |
| RFT            | 135   |
| ROADSTAR       | 101, 108, 125, 171  |
| ROLSEN         | 103, 116, 125, 137, 138, 140, 143, 146, 164, 176, 192, 194  |
| RUBIN          | 104, 116, 125, 137, 146, 183, 219   |
| SABA           | 110, 121, 202   |
| SALORA         | 184   |
| SAMSUNG        | 101, 125, 126, 129, 163, 180, 195, 208, 212, 213, 222   |
| SANYO          | 101, 119, 125, 130, 140, 150, 158, 204, 208, 210, 218, 221  |
| SATELLITE      | 216   |
| SCARLETT       | 141, 145  |
| SCHNEIDER      | 125, 140, 171   |
| SHARP          | 126, 148, 204   |
| SHERION        | 216   |
| SHIVAKI        | 101, 103, 108, 116, 118, 120, 125, 126, 127, 136, 138, 139, 140, 146, 150, 156, 175, 180, 185, 196, 199, 209, 219, 230, 232, 235, 236 |
| SIEMENS        | 112, 125  |
| SIESTA         | 101, 137, 237   |
| SILELIS        | 213   |
| SILVER         | 233   |
| SITRONICS      | 103, 116, 125, 137, 138, 143, 145, 194, 226, 229  |
| SOKOL          | 116, 125, 147, 235  |
| SONY           | 133, 204  |
| SPEKTR         | 125, 138  |
| START          | 125, 137, 146, 147  |

|               |  |
|---------------|--|
| STASSFURT     | 135, 218   |
| STINOL        | 125  |
| SUPER         | 137, 161   |
| SUPRA         | 101, 108, 118, 120, 125, 127, 136, 141, 163, 180, 196, 212 |
| TCL           | 138, 140   |
| TECHNO        | 101, 146, 156, 179, 199                                    |
| TECKTON       | 122, 182, 201  |
| TELEFUNKEN    | 110, 121, 190, 202, 205                                    |
| THOMSON       | 109, 110, 121, 202, 224                                    |
| TOSHIBA       | 116, 128, 153, 204   |
| TRONY         | 116, 137, 138, 150   |
| TVT           | 111, 125, 130, 135, 138, 183, 186, 220                     |
| VESTEL        | 125, 144, 156, 175, 219                                    |
| VIEWSONIC     | 157  |
| VITEK         | 137  |
| VOLNA (ВОЛНА) | 235  |
| VR            | 137  |
| WALTHAM       | 103, 109, 111, 175, 184, 207, 213                          |
| WESTON        | 183  |
| XORO          | 122, 126, 145  |

Функции кнопок пульта IRC 186 E к AUX устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 186 E | Код 301        |              | Код 302             |              | Код 303        |              | Код 304        |              | Код 305           |              |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция             | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция           | Доп. функция |
| ⏻                          | ⏻ ; STANDBY    |              | ⏻                   |              | ⏻ ; POWER      |              | ⏻              |              | ⏻ ; POWER         |              |
| AV ; ⏻                     | ANGLE          |              |                     |              | ANGLE          |              | ANGLE          |              | DVD/USB           |              |
| ⊕ OFF/ON                   | TIME           |              | SLEEP               |              | SUBTITLE       |              | TIME           |              | TIME              |              |
| ⏏ ; ▲                      | ▲ ; OPEN/CLOSE | MUTE         | MUTE                |              | ▲ ; OPEN/CLOSE | MUTE         | OPEN/CLOSE     | MUTE         | ▲ ; OPEN/CLOSE    | MUTE         |
| 1- ; + ; ⊕                 | 10+            | DEL          |                     |              | 10+            |              | 10+            | A-B          | 10+               | A-B          |
| 2- ; P/C ; ⏪               | RETURN         | A-B          | RANDOM ; RAN        |              | GOTO           | A-B          | RETURN         | REPEAT       | RETURN            | REPEAT       |
| ▲ ; ⏏+ ; ⏏+ ; AUDIO        | MIC.VOL +      |              | FOLDER UP           |              | AUDIO          |              | LANG           |              | LANGUAGE          |              |
| ▶ ; ⏏+ ; ⏏+ ; RADIO        | SUBTITLE       |              |                     |              | ECHO + ; KEY + |              | MIC.VOL +      |              | SUBTITLE          |              |
| ⏏+ ; ▢ ; VIDEO             | P/N            |              |                     |              | VIDEO          |              | N/P            |              | N/P               |              |
| ⊕ ; ⊕                      | L/R/ST         | REPEAT       | PRESET EQ           |              | 3D             | REPEAT       | L/R/ST         | RANDOM       | RESUME            |              |
| ▼ ; ⏏- ; ⏏- ; TUNER        | MIC.VOL -      |              | FOLDER DN           |              | PROG           |              | PROG           |              | PROG              |              |
| ◀ ; ⏏- ; ⏏- ; CD           | LANG           |              |                     |              | ECHO - ; KEY - |              | MIC.VOL -      |              | DIRECT            |              |
| ⏏- ; ▢ ; TAPE              | PROG           |              |                     |              | RAN            |              | SUBTITLE       |              | COPY              |              |
| MODE ; →                   | V-MODE         | RANDOM       | REPEAT M. ; MODE    |              | PBC            |              | PBC            | V-MODE       | PBC               |              |
| RED ; -                    | VOLUME -       |              |                     |              | VOL -          |              | VOLUME -       |              | VOLUME -          |              |
| GREEN ; +                  | VOLUME +       |              |                     |              | VOL +          |              | VOLUME +       |              | VOLUME +          |              |
| YELLOW ; ◀                 | ⏏              |              |                     |              | ⏏ PREV         |              | ⏏              |              | ⏏ ; PREV          |              |
| BLUE ; ▶                   | ⏏              |              |                     |              | ⏏ NEXT         |              | ⏏              |              | ⏏ ; NEXT          |              |
| P+ ; ▲                     | ▲              |              |                     |              | ▲              |              | ▲              |              | ▲                 |              |
| VOL- ; ◀                   | ◀ ; ECHO -     |              | VOLUME ▼            |              | ◀              |              | ◀              |              | ◀                 |              |
| OK                         | ENTER          |              |                     |              | ENTER          |              | OK             |              | ENTER             |              |
| VOL+ ; ▶                   | ▶ ; ECHO +     |              | VOLUME ▲            |              | ▶              |              | ▶              |              | ▶                 |              |
| P- ; ▼                     | ▼              |              |                     |              | ▼              |              | ▼              |              | ▼                 |              |
| MENU ; M                   | MENU           |              | FUNCTION            |              | MENU           |              | MENU           | MEMORY       | MENU              |              |
| ⊞ ; EXIT                   | SETUP          |              | PROGRAM ; PROG      |              | SETUP          | ◊ ; RETURN   | SETUP          |              | SETUP             |              |
| □ ; TV                     | TITLE          |              | TIMER               |              | TITLE          | LANGUAGE     | TITLE          |              | TITLE             | ANGLE        |
| ⊞ ; EPG                    | OSD            | ZOOM         | SNOOZE              |              | OSD            | ZOOM         | OSD            | ZOOM         | DISPLAY           | ZOOM         |
| ▶ ; ⊞ ; ♥                  | SLOW           | STEP         |                     |              | SLOW           |              | SLOW           | STEP         | SLOW              | STEP         |
| ■ ; ⊞ ; ⊞                  | ■              |              | ■ ; STOP/B. ; STOP  |              | ■ ; STOP       |              | ■              |              | ■ ; STOP          |              |
| ⏏ ; ⊞ ; ●                  | ▶ II           |              | II ; PAUSE          |              | II ; PAUSE     |              | ▶ II           |              | ▶ II ; PLAY/PAUSE |              |
| ▶ ; ⊞ ; ◀                  | ▶ II           |              | ▶ / II ; PLAY/PAUSE |              | ▶ ; PLAY       |              | ▶ II           |              | ▶ II ; PLAY/PAUSE |              |
| ◀ ; ⊞                      | ◀              |              | ⏏ TUNING ; SKIP UP  |              | ◀ ; REV        |              | ◀              |              | ◀ ; REV           |              |
| ▶▶ ; ⊞                     | ▶▶             |              | ⏏ TUNING ; SKIP DN  |              | ▶▶ ; FWD       |              | ▶▶             |              | ▶▶ ; FWD          |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0      |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0    |              |

Функции кнопок пульта IRC 186 E к AUX устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 186 E | Код 306          |              | Код 307        |              | Код 308        |              | Код 309        |              | Код 310        |              |
|----------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция          | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ⏻                          | POWER            |              | ⏻              |              | ⏻ ; PWR        |              | ⏻ ; POWER      |              | PWR ; SOURCE   |              |
| AV ; ⏻                     | SOURCE           |              |                |              | INT            |              | DVD/USB        |              | SOURCE         |              |
| ⊕ OFF/ON                   | SUBT             |              |                |              | CLK            |              | TIME           |              | TA LOUD        |              |
| ⏏ ; ▲                      | OPEN/CLOSE       | MUTE         | MUT            |              | MU             | LOUD         | ▲ ; OPEN/CLOSE | ⏏ ; MUTE     | ▲              | ⏏            |
| 1- ; + ; ⊕                 | 10+              | CLEAR        | --             |              | 10+ / PTY      | A-B          | 10+            | A-B          | CLEAR          |              |
| 2- ; P/C ; ⏪               | RETURN           | GOTO         | ↷              |              | SEL            | RPT          | RETURN         | REPEAT       | GOTO           |              |
| ▲ ; ⏏+ ; ⏏+ ; AUDIO        | LANGUAGE ; AUDIO |              | BND            |              | APS            |              | LANGUAGE       |              | PTY ; ANGLE    |              |
| ▶ ; ⏏+ ; ⏏+ ; RADIO        | PBC              |              | EQ             |              | EQ             |              | SUBTITLE       |              | LOC ; SUB-T    |              |
| ⏏+ ; ▢ ; VIDEO             | N/P              |              | AMS            |              | BAND ; P/N     |              | VIDEO          |              | P/N            |              |
| ⊕ ; ⊕                      | L/R              |              | ST             |              | ⊕ ; AUDIO      |              | L/R            | ANGLE        | ST ; AUDIO     | AF EQ        |
| ▼ ; ⏏- ; ⏏- ; TUNER        | PROG             |              | INT            |              | PROG           |              | PROG           |              | PROG           |              |
| ◀ ; ⏏- ; ⏏- ; CD           | A-B              |              | RPT            |              | SEARCH         |              | N/P            |              | RPT            |              |
| ⏏- ; ▢ ; TAPE              | REPEAT           |              | RDM            |              | RDM            |              | RESUME         |              | RDM            |              |
| MODE ; →                   | V-MODE           |              | MOD            |              | MODE           |              | PBC            | COPY         | SEL            |              |
| RED ; -                    | VOL -            |              |                |              | -              |              | VOL -          |              | VOL -          |              |
| GREEN ; +                  | VOL +            |              |                |              | +              |              | VOL +          |              | VOL +          |              |
| YELLOW ; ◀                 | PREV             |              |                |              | ⏏ ; ST         |              | ⏏              |              | ⏏              |              |
| BLUE ; ▶                   | NEXT             |              | GOTO           |              | SUBTITLE       |              | ⏏              |              | ⏏              |              |
| P+ ; ▲                     | ▲                |              | ⏏ ; SEEK +     |              | ▲              |              | ▲              |              | ▲ ; ⏏          |              |
| VOL- ; ◀                   | ◀                |              | VOL -          |              | ◀              |              | ◀              |              | ◀ ; ◀          |              |
| OK                         | ENTER            |              | SEL            |              | OK             |              | ENTER          |              | ENTER ; ▶      |              |
| VOL+ ; ▶                   | ▶                |              | VOL +          |              | ▶              |              | ▶              |              | ▶ ; ▶          |              |
| P- ; ▼                     | ▼                |              | ⏏ ; SEEK -     |              | ▼              |              | ▼              |              | ▼ ; ⏏          |              |
| MENU ; M                   | MENU             |              | PROG           |              | MENU           |              | MENU           |              | AMS ; MENU     |              |
| ⊞ ; EXIT                   | SETUP            |              | LOC            |              | SETUP          |              | SETUP          |              | SETUP          |              |
| □ ; TV                     | TITLE            | ANGLE        | LOU            |              | TITLE/PBC      |              | TITLE          | REMAIN       | BAND ; TITLE   |              |
| ⊞ ; EPG                    | OSD              | ZOOM         | ESP            |              | OSD            | ZOOM         | OSD            | ZOOM         | OSD            | ZOOM         |
| ▶ ; ⊞ ; ♥                  | SLOW             | STEP         |                |              | LOC ; SLOW_FWD | STEP         | SLOW           |              | ⏏              |              |
| ■ ; ⊞ ; ⊞                  | STOP             |              | ■ / ↷          |              | ■              | ⏏            | ■ ; STOP       |              | ■              |              |
| ⏏ ; ⊞ ; ●                  | PAUSE            |              | ▶ II           |              | ▶ II           |              | ▶ II           |              | II             |              |
| ▶ ; ⊞ ; ◀                  | PLAY             |              | ▶ II           |              | ▶ II           |              | ▶ II           |              | ▶              |              |
| ◀ ; ⊞                      | REV              |              | ⏏ ; SEEK -     |              | ◀              |              | ◀              |              | ◀              |              |
| ▶▶ ; ⊞                     | FWD              |              | ⏏ ; SEEK +     |              | ▶▶             |              | ▶▶             |              | ▶▶             |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0   |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 186 E к AUX устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 186 E | Код 311        |              |
|----------------------------|----------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция |
| ⏻                          | ⏻ ; STANDBY    |              |
| AV ;                       | SOURCE         | USB          |
| ⊖ OFF/ON                   | SUBTITLE       |              |
| ; ▲                        | ▲ ; OPEN/CLOSE | ⏸ ; MUTE     |
| 1- ;  ;                    | 10+            | A-B          |
| 2- ; P/C ;                 | GOTO           | REPEAT       |
| ▲ ;  ;  ; AUDIO            | AUDIO          |              |
| ▶ ;  ;  ; RADIO            | S-EFFECT       |              |
| ;  ; VIDEO                 | V-MODE         |              |
|                            | MO/ST          |              |
| ▼ ;  ;  ; TUNER            | PROG           |              |
| ◀ ;  ;  ; CD               | TONE           |              |
| ;  ; TAPE                  | CH-LEVEL       |              |
| MODE ; →                   | TV-MODE        | AUTO SEARCH  |
| RED ; -                    | VOL -          | ECHO         |
| GREEN ; +                  | VOL +          | ANGLE        |
| YELLOW ; ◀                 | ⏮ ; CH -       |              |
| BLUE ; ▶                   | ⏭ ; CH +       |              |
| P + ; ▲                    | ▲              |              |
| VOL - ; ◀                  | ◀              |              |
| OK                         | ENTER          |              |
| VOL + ; ▶                  | ▶              |              |
| P - ; ▼                    | ▼              |              |
| MENU ; M                   | MENU           |              |
| ; EXIT                     | SETUP          |              |
| ; TV                       | TITLE          |              |
| ; EPG                      | OSD            | ZOOM         |
| ▶ ;  ; ♥                   | SLOW           |              |
| ;  ;                       | ■              |              |
| ▶ ;  ;                     | ■              |              |
| ▶ ;  ; ◀                   | ■              |              |
| ◀◀ ;                       | ◀◀ ; FINE -    |              |
| ▶▶ ;                       | ▶▶ ; FINE +    |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 186 E к TV устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 186 E | Коды 101 - 199, 201 - 239 |              |
|----------------------------|---------------------------|--------------|
|                            | Функция                   | Доп. функция |
| ⏻                          | ⏻                         |              |
| AV ;                       | AV                        |              |
| ⊖ OFF/ON                   |                           |              |
| ; ▲                        |                           |              |
| 1- ;  ;                    |                           |              |
| 2- ; P/C ;                 |                           |              |
| ▲ ;  ;  ; AUDIO            |                           |              |
| ▶ ;  ;  ; RADIO            |                           |              |
| ;  ; VIDEO                 |                           |              |
|                            |                           |              |
| ▼ ;  ;  ; TUNER            |                           |              |
| ◀ ;  ;  ; CD               |                           |              |
| ;  ; TAPE                  |                           |              |
| MODE ; →                   |                           |              |
| RED ; -                    |                           |              |
| GREEN ; +                  |                           |              |
| YELLOW ; ◀                 |                           |              |
| BLUE ; ▶                   |                           |              |
| P + ; ▲                    | P + ▲                     |              |
| VOL - ; ◀                  | VOL - ◀                   |              |
| OK                         |                           |              |
| VOL + ; ▶                  | VOL + ▶                   |              |
| P - ; ▼                    | P - ▼                     |              |
| MENU ; M                   |                           |              |
| ; EXIT                     |                           |              |
| ; TV                       |                           |              |
| ; EPG                      |                           |              |
| ▶ ;  ; ♥                   |                           |              |
| ;  ;                       |                           |              |
| ▶ ;  ; ◀                   |                           |              |
| ◀◀ ;                       |                           |              |
| ▶▶ ;                       |                           |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0            |              |