

# Приложение IRC 195 E от 05.08.2012

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 195 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 110
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 491

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 195 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 195 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 195 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 195 E.

### Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
HH988-1	TV/AUX	110
KM-1128	TV	101
TV1	TV	102
TV2	TV	103
TV3	TV	107
TV4	TV	108
TVD-34	TV	104
TV-DVD1	TV/AUX	105
TV-DVD2	TV/AUX	106
TV-DVD3	TV/AUX	109
WS-528	AUX	301

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474

Марка	Код
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (НТВ+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 195 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER ; ⏻		⏻ ; STANDBY	
AV	SOURCE		VIDEO ; TV/AV ; AV		TV/AV		AV ; TV/AV		INPUT	
⌚	SLEEP		SLEEP		TIMER		SLEEP		SLEEP	
⊘	⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE		MUTE		⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE	⊘ ; AUTO
1- /-	/-		/-		/-	CANCEL	DIGIT ; --	DEMO ; TUNE ; ⏻	/- ; 10+	CANCEL
2- P/C	GOTO		⏻ ; RECALL ; QV		RETURN		RECALL		GOTO ; ANGLE	GOTO
⊕ + AUDIO	⊕	AUDIO	AUDIO ; CALENDAR		NICAM/A2		ACOUSTICS		⊕	AUDIO
⊕ + RADIO	⊕				ZOOM		ZOOM		⊕	
⊕ + VIDEO	NICAM		L/R ; GAME ; PICT.		PICTURE		AUTO ; DPF		⊕	
⊕ + SMODE	SMODE		LANG;SCAN;OPTO.		SOUND		S.MODE		SMODE	
⊕ - TUNER	⊕						SCAN		⊕	
⊕ - CD	⊕						STILL		⊕	
⊕ - TAPE			U/D ; SOUND ; S.M				CAL ; BIORHYTHM		⊕	
MODE	P.MODE		SYSTEM ; MODE		SYSTEM		P.MODE		P.MODE	
RED -	RED				RED		RED ; PICTURE;INFO	⊕ ; E/W ; CC	RED ; PROG	
GREEN +	GREEN				GREEN		GREEN ; SOUND	⊕ ; FAVS	GREEN ; INTRO	
YELLOW <	YELLOW				YELLOW		YELLOW ; TIMER	⊕	BLUE ; YELL ; REP.	
BLUE >	BLUE				BLUE		BLUE ; SETUP	⊕	YELL. ; BLUE ; A-B	
P +	CH +		CH + ; P+ ; ⊕		CH +		CH + ; P+ ; ⊕	CH +	CH +	
VOL - <	VOL -		VOL - ; ⊕ ; V- ; <		VOL -		VOL - ; V- ; ⊕		VOL -	
OK	ENTER		MENU ; M		ENTER		ENTER ; OK		ENTER	
VOL + >	VOL +		VOL + ; ⊕ ; V+ ; >		VOL +		VOL + ; V+ ; ⊕		VOL +	
P -	CH -		CH - ; P- ; ⊕		CH -		CH - ; P- ; ⊕	CH -	CH -	
MENU M	MENU		MENU ; M		SYS-MENU		MENU	F.MENU	LCD MENU	D. MENU
EXIT	EXIT		GAME;AUDIO;JUMP		SYS-EXIT		EXIT	EXIT	DVD-SETUP ; EXIT	MTS
TV	ASPECT		ZOOM;PIC;MAR.		TV/TXT		⊕	⊕	TITLE	CC
EPG	DISPLAY		CALL;DISPLAY;OSD		DISPLAY		DISPLAY ; DSP		DISPLAY	SUBTITLE
⏻	HOLD				HOLD		⏻	FAV	SLOW	HOLD
⏻	SIZE		LOCK		SIZE		⏻		■	SIZE
⏻	SUBPAGE		GAME		SUBPAGE		⏻ ; GAME		⏻	SUBPAGE
⏻	TEXT		P.P; AUTO; P.MODE		MIX		⏻ ; E/W		⏻	
⏻	REVEAL				REVEAL		⏻ ; LOCK		⏻	REVEAL
⏻	INDEX				INDEX		⏻ ; HELP ; ⏻/VII		⏻	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV	SOURCE		INPUT		INPUT		TV/AV		SOURCE	
⌚	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	TIME SHIFT
⊘	⊘ ; MUTE	⊕ ; PC AUTO	⊘ ; MUTE		MUTE		⊘ ; MUTE	⊕	⊘ ; MUTE	NICAM/EJECT
1- /-	/-		/-	CANCEL	/-	CANCEL	/-		FAV	
2- P/C	GOTO	GOTO	GOTO		⏻		⏻	INDEX ; GOTO	⏻	GOTO
⊕ + AUDIO	⊕	AUDIO	⊕		⊕		⊕		⊕	AUDIO
⊕ + RADIO	⊕		⊕		⊕		⊕		⊕	
⊕ + VIDEO	⊕		AUTO		PIP		⊕		⊕ ; SUBPAGE	
⊕ + SMODE	SMODE	NICAM	SMODE		S.MODE		SOUND	NICAM/A2	SMODE	
⊕ - TUNER	⊕		⊕		⊕		⊕		⊕	
⊕ - CD	⊕		⊕		⊕		⊕		⊕	
⊕ - TAPE	⊕		NICAM/A2		NICAM/A2		⊕		⊕ ; INDEX	
MODE	P.MODE	SUBTITLE	P.MODE		P.MODE	AUTO	PICTURE		P.MODE	ASPECT
RED -	RED ; PROG		RED		RED		RED ; PROGRAM		RED ; REPEAT	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN		GREEN ; SLOW		GREEN ; ZOOM	
YELLOW <	YELLOW ; REPEAT		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; REPEAT		YELLOW ; ANGLE	
BLUE >	BLUE ; A-B		BLUE		CYAN		BLUE ; A-B		BLUE ; GOTO	
P +	CH +		CH +		CH +		CH +		CH +	
VOL - <	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		OK		ENTER	
VOL + >	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
P -	CH -		CH -		CH -		CH -		CH -	
MENU M	LCD MENU ; MENU	D.MENU	MENU		MENU		MENU	MENU ; HOLD	TV-MENU	TV/RADIO ; MENU
EXIT	DVD SETUP ; EXIT	TEXT	EXIT		EXIT	N.R	EXIT	REVEAL ; SUBTITLE	EXIT	SUBTITLE
TV	ASPECT ; PC	TITLE	16:9		TXT/CC	16:9	TV/TXT ; LANGUAGE	SETUP	TEXT ; AUDIO	INFO ; TITLE
EPG	DISPLAY	D.DISP	DISPLAY		DISPLAY	POSITION	DISPLAY	CANCEL ; ZOOM	DISPLAY	EPG ; PROGRAM
⏻	HOLD		HOLD		HOLD		SLOW	HOLD	REC/SLOW	HOLD/A-B;REC LIST
⏻	SIZE		SIZE		SIZE	SIZE	■	SIZE ; ANGLE	■ ; SIZE	SIZE
⏻	⏻	ZOOM ; SUBPAGE	SUBPAGE		SUBPAGE	STILL	SUBPAGE ; TITLE		DVD-SETUP	SUBPAGE
⏻	⏻		TEXT		MIX	SWAP	⏻		⏻ ; REVEAL	
⏻	⏻	REVEAL	REVEAL		REVEAL		⏻	REVEAL	⏻	REVEAL
⏻	⏻	INDEX	INDEX		INDEX		⏻	INDEX	⏻	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 301	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY	
AV	DVD/USB	
⌚	TIME	
🔇	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- /	10+	CLEAR
2- P/C	RETURN	A-B
🔊 + 🎧 + AUDIO	LANGUAGE	
📻 + 📻 + RADIO	SUBTITLE	
📺 + 📺 + VIDEO	NP	
⏪ ⏩	RESUME	REPEAT
📡 - 📡 - TUNER	PROG	
📀 - 📀 - CD	ANGLE	
📀 - 📀 - TAPE	L/R	
MODE	PBC	RANDOM
RED -	VOL-	
GREEN +	VOL+	
YELLOW ◀	⏪	
BLUE ▶	⏩	
P + ▲	▲	
VOL - ◀	◀	
OK	ENTER	
VOL + ▶	▶	
P - ▼	▼	
MENU M	MENU	
EXIT	SETUP	
TV	TITLE	
EPG	OSD	ZOOM
▶ ⏪ ⏩	SLOW	STEP
■	■ ; STOP	
⏪ ⏩	▶ ⏪ ; PLAY/PAUSE	
▶ ⏪ ◀	▶ ⏪ ; PLAY/PAUSE	
◀ ⏩	◀	
▶ ⏩	▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV			TV/SAT;STB;SOUR.				AV		TV/SAT ; ТВ/СП	
⌚			WHITE ; ⌚				Формат ; Format			
🔇			🔇		🔇 ; MUTE		🔇		🔇	
1- /- /	/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/-	Aux		
2- P/C	LAST CH		⏪ ; RCL; LAST		⏪ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏪	
🔊 + 🎧 + AUDIO	CH +		К+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; CTP ▲	
📻 + 📻 + RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
📺 + 📺 + VIDEO	▲ ; PG UP		▲							
⏪ ⏩			📡 ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
📡 - 📡 - TUNER	CH -		К- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
📀 - 📀 - CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
📀 - 📀 - TAPE	▼ ; PG DOWN		▼							
MODE	🏠 ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим		🏠	
RED -	RED		RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; 🔇 ? ; 📺		GREEN		GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; 📺 ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE		BL. ; 📺 ; UHF ; FAV ; 📺		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲		▲		▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; 📺 ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; 📺 ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список		📺	
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; 📺 ; TV GUIDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ⏪ ⏩	● ; RECORD		#				📺 ; Info			
■	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		📺 ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏪ ⏩	⏪ ; HOLD		LIST		⏪ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶ ⏪ ◀	▶ ; TEXT		⏪ ; ⏩ / ▶		▶ ; PLAY					
◀ ⏩	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW			⏪ ?	
▶ ⏩	▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶ ; FWD			i ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV							TV/SAT		SAT	
⌚	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
🔇	MUTE		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		🔇		🔇	
1- /- /⏪										
2- P/C ⏪	LAST		LAST		RECALL		⏪ ; BACK			
⚙️ + 🔊 + AUDIO	Pg +		CH ⬆		CH ⬆		CH/Pg ⬆			
📻 + 📡 + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ⬆		VOL +			
📺 + 📡 + VIDEO			Pg +		PAGE ⬆		PAL/NTSC			
🔍					UHF ; SAT		ZOOM			
⚙️ - 🔊 - TUNER	Pg -		CH ⬇		CH ⬇		CH/Pg ⬇			
📀 - 📻 - CD			VOL -		VOL ⬇		VOL -			
📀 - 📺 - TAPE			Pg -		PAGE ⬇					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⬅	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ➡	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ⬆	CH + ; ⬆		CH + ; ⬆		⬆		⬆		CH ⬆	
VOL - ⬅	VOL - ; ⬅		VOL - ; ⬅		⬅		⬅		VOL ⬅	
OK	OK		OK ; 🗑		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ➡	VOL + ; ➡		VOL + ; ➡		➡		➡		VOL ➡	
P - ⬇	CH - ; ⬇		CH - ; ⬇		⬇		⬇		CH ⬇	
MENU M	MENU		MENU ; 🗑		MENU		MENU		MENU	
🗑 EXIT	EXIT		🗑 ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		🗑 ; EXIT		EXIT	
📺 TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV 🗑	
📺 EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
📺 FAV	FAV		FAV				FAV		FAV	
⏸									UHF	
⏸							PAUSE			
▶ 🗑 ◀					TEXT					
⏪									🗑?	
▶▶					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⌚					🔍		SLEEP		TIMER	
🔇	🔇		🔇		🔇		MUTE		MUTE	
1- /- /⏪										
2- P/C ⏪			RCL		⏻		RECALL		RECALL	
⚙️ + 🔊 + AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
📻 + 📡 + RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		🗑					
📺 + 📡 + VIDEO					P/IN					
🔍					🗑 🗑				GAME	
⚙️ - 🔊 - TUNER			P -		F2				SCAN	
📀 - 📻 - CD					🗑					
📀 - 📺 - TAPE										
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 🗑?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 🗑		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ⬅	YELLOW		YELLOW ; 🗑?		YELLOW ; 🗑		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ➡	BLUE		BLUE		BLUE ; 🗑		BLUE ; MP		BLUE	
P + ⬆	CH ⬆		CH ⬆		⬆		⬆		⬆	
VOL - ⬅	VOL ⬅		VOL ⬅		⬅		⬅		⬅	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ➡	VOL ➡		VOL ➡		➡		➡		➡	
P - ⬇	CH ⬇		CH ⬇		⬇		⬇		⬇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
🗑 EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
📺 TV	🗑		🗑		🗑 ; WHITE		TV/R		T/R	
📺 EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
📺 FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏸									STILL	
⏸					II		PAUSE		ZOOM	
▶ 🗑 ◀					UHF				🗑	
⏪	🗑?		🗑?		HELP				HELP	
▶▶	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
					MUTE ;					
	A-Z		UHF		A.LANG					
	BACK		RECALL		RECALL					
			OPT +	X +	CHANNEL		CH		PR +	
			TV/RADIO		VOLUME +		VOL			
	F3;		COLOR				RADIO		RADIO	
			PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
			FINE TUNE		CHANNEL		CH		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL			
	F4		HD						OK	
MODE	F1; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED; FTA/CAS		RED		RED; SUB-T		RED; F1		RED; A	
GREEN +	GREEN; SAT		GREEN;		GREEN		GREEN; HELP		GREEN; B	
YELLOW	YELLOW; TV/SAT		YELLOW;		YELLOW;		YELLOW; INFO		YELLOW; C	
BLUE	BLUE; AUDIO		BLUE		BLUE; INFO		BLUE; F2		BLUE; D	
P+	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL	PG UP						
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+	VOL		VOL	PG DN						
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
	TV		INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV;		FAV						FAV	
	II		II		II ; PAUSE					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER			POWER						
	SAT		SAT		AV ;	TV	SAT ; TV/SAT		SAT	
			SUB		SUB ;					
	MUTE			MUTE			MUTE			
					BACK ; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE	PAGE	P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE	PAGE	P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT			TEXT	EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ;	BROWSE	TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
					PAUSE ;	FREEZE	SUB ; INFO		PAUSE	
	PAUSE						PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		POWER		⊙		STANDBY	
⊖ AV			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊕			⊕		⊕		⊕			
⌘ ▲	⌘		⌘		⌘		⌘		MUTE	
1- /- /			M1		-		All CH			
2- P/C	RECALL		⊙		RCL		⊕			
⊕ + ⊕ + AUDIO			P +		CH ⊢		P +		CH ▲	
⊕ + ⊕ + RADIO			V +		VOL ⊢				VOL ▲	
⊕ + ⊕ + VIDEO			M2							
⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕		⊕ ⊕		⊕		⊕		RADIO	
⊕ - ⊕ - TUNER			P -		CH ⊠		P -		CH ▼	
⊕ - ⊕ - CD			V -		VOL ⊠				VOL ▼	
⊕ - ⊕ - TAPE			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC		⊕?		ZOOM	
RED -	RED ; ⊕/⊕		RED ; F1		RED		RED ; ⊕/⊕		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ⊠	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ⊢	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ⊠	⊠ ; -		⊠		⊠		VOL ⊠		⊠	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ⊢	⊢ ; +		⊢		⊢		VOL ⊢		⊢	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV	⊕/⊕		⊕		AUD		⊕		⊕	
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
⊕ ⊕ ⊕	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⊕		FAV	
⊕ ⊕ ⊕			⊕		A-Z		⊕			
⊕ ⊕ ⊕			⊕		LANG		⊕			
⊕ ⊕ ⊕			⊕		TEXT		⊕			
⊕ ⊕ ⊕			⊕?				?		FREEZE ; HELP	
⊕ ⊕ ⊕	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	FUNC		⊙		⊙		⊙		⊙ ; STANDBY	
⊖ AV			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊕			⊕		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⌘ ▲			⌘		⌘		⌘		⌘ ; MUTE	
1- /- /	CANCEL									
2- P/C			RCL				RECALL ; ⊕			
⊕ + ⊕ + AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
⊕ + ⊕ + RADIO			TV/RADIO		⊢				VOL +	
⊕ + ⊕ + VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊕ ⊕ ⊕					AUDIO					
⊕ - ⊕ - TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
⊕ - ⊕ - CD					⊠				VOL -	
⊕ - ⊕ - TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ⊠			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; ⊕		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ⊢			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; ⊕/⊕		BLUE ; RECALL	
P + ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ⊠	←		VOL ⊠		⊠		⊠		⊠	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ⊢	→		VOL ⊢		⊢		⊢		⊢	
P - ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV			⊕		TV		TV/RADIO ; ⊕/⊕		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
⊕ ⊕ ⊕			FAV				FAV		FAV	
⊕ ⊕ ⊕							INFO			
⊕ ⊕ ⊕			⊕		TEXT		FREEZE ; ⊢ ⊕		TEXT	
⊕ ⊕ ⊕	HELP		⌘ ?				⊕			
⊕ ⊕ ⊕	INFO		i				⊕		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 Е	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
AV			MAIL		MULTI-SCR					
⊙										
⊙			MUTE							
1- /- /			QUALITY		TRACK					
2- P/C	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
AUDIO			PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
TUNER			PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
CD							VOL -		VOL -	
TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		GREEN; LIST;PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲				▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀				◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; □		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶				▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼				▼ ; CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
	PAUSE		PAUSE		▶ / II		EVENT		EVENT	
	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX		TTX	
					LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 Е	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙			UHF							
⊙							MUTE			
1- /- /							QUALITY			
2- P/C	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
AUDIO	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
RADIO	VOL +				V +				F1	
VIDEO	PG +				i				F2	
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
CD	VOL -				V -				F3	
TAPE	PG -				!				F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		▶ +		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
					■ ; LIVE					
	▶ / II		PAUSE		II ; TIME SHIFT		PAUSE			
	TELETEXT				▶					
	LIST		LIST		◀				⌘	
	INFO		INFO		▶				⌘	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 /	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	TV/SAT ; TEXT ; F4				⏪ ; POWER		MAIL		⏪	
					TIMER				SAP	
	MUTE				; MUTE				MUTE	
1-										
2- P/C	RECALL		PREV		LAST					
+  + AUDIO	PAGE + ; PAGE		AUDIO		CH		AUDIO		CHANNEL +	
+  + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
+  + VIDEO					PG +					
	ZOOM								AUDIO CH	
-  - TUNER	PAGE - ; PAGE				CH				CHANNEL -	
-  - CD					VOL -				VOLUME -	
-  - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW	YELLOW;PAUSE;F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P +	; CH		CH				; CH +			
VOL -	; VOL		VOL				; VOL -			
OK	OK ; LIST		OK		OK ;		OK		SELECT ;	
VOL +	; VOL		VOL				; VOL +			
P -	; CH		CH				; CH -			
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		/		TV CH	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
	FAV		FAV		FAV		FAV			
			PAUSE							
	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE		⏪	
			SLEEP		SAT					
1-	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST		⏪		RECALL		BACK			
+  + AUDIO	CH		P  ;				P+		AUDIO	
+  + RADIO	VOL						V+			
+  + VIDEO	GAME		INFO				PAGE			
	#				AUDIO		WIDE			
-  - TUNER	CH		P  ;				P-			
-  - CD	VOL						V-			
-  - TAPE	HELP						PAGE			
MODE	; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ;		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ;	F2	GREEN ;				GREEN			
YELLOW	YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE	BLUE ; FAV		BLUE ;		BLUE ; SAT		BLUE			
P +			CH							
VOL -			VOL							
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +			VOL							
P -			CH							
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO	TV CHAT			TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		INFO	
	SLOW		FAV		FAV					
		; REC			PAUSE					
							TEXT			
							LIST			
							i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	



Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ;
⏸	TIMER		PAUSE		SLEEP				⏸	
⊘	⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE		MUTE		MUTE		⊘	
1- /- /									A/R	
2- P/C			RECALL		BACK		RECALL		⏮	
⊕ + ⊕ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +		⊕	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +		⏪	
⊕ + ⊕ + VIDEO			⏮ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⏪	
⊕ + ⊕ +	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⏪?	
⊕ - ⊕ - TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -		⏩	
⊕ - ⊕ - CD	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -		⏩	
⊕ - ⊕ - TAPE			⏮ ; PREV		SIGNAL				WHITE ;	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ;	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ;	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ;	
BLUE >	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ;		GREEN ;	
P +	▲		▲		▲ ; CH +		▲		P +	
VOL - <	<		<		< ; VOL -		<		V -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + >	>		>		> ; VOL +		>		V +	
P -	▼		▼		▼ ; CH -		▼		P -	
MENU M	MENU ;		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV			FAV		FAV		FAV		FAV	
■			■ ; STOP						■	
⏸	⏸ ; PAUSE		⏸ / > ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE				⏸	●
> <	TEXT		⏸ / > ; PLAY/PAUSE						>	
⏮	INFO		⏮ ; FB						⏮	
⏭	SUBTITLE		⏭ ; FF		INFO		INFO		⏭	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⏸	SLEEP								SLEEP	
⊘	⊘		MUTE		⊘		⊘		⊘	
1- /- /			CANCEL ; SOUND						UHF	
2- P/C	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
⊕ + ⊕ + AUDIO	PGUP		SAT ▲		P +		▲			
⊕ + ⊕ + RADIO	SAT		W		VOL +		▶		TV/RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	AUX IN						▲		COLOR	
⊕ + ⊕ +	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⏪?	
⊕ - ⊕ - TUNER	PGDN		SAT ▼		P -		▼			
⊕ - ⊕ - CD			E		VOL -		<			
⊕ - ⊕ - TAPE							▼			
MODE			SET		SAT		⏮		MODE	
RED -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW <	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE >	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P +	▲		CH ▲		CH ▲		CH ▲		▲	
VOL - <	<		VOL ▼		VOL <		VOL <		<	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + >	>		VOL ▲		VOL >		VOL >		>	
P -	▼		CH ▼		CH ▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		⏪	
EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
FAV			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
■										
⏸	PAUSE						PAUSE			
> <	TEXT						TEXT			
⏮									HELP	
⏭	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		⊙ ; ВКЛ		⊙		POWER		⊙	
	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
	ORANGE		⊞ ; ИГРЫ							
	MUTE		⊞		⊞		MUTE		MUTE (?)	
1-	BACK		-/-							
2-	⊞ ; CH RTN		⊞ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
	^		•+		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ⊃		AUDIO (?)	
	⊃		⊃		F2 ; SAT		VOL ⊃		TV/RADIO (?)	
	PAGE ^		⊞ ; ВВЕРХ		F3 ; ♥		P/N		P/N (?)	
	L/R		⊃				AUDIO			
	∇		•-		F4		CH & PAGE ←		-	
	←		⊞				VOL ←		-	
	PAGE ∇		⊞ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE	KEYB		⊞ ; СИМВ	⊞ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED -	RED	-	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW	⊞	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ⊃	BLUE	⊞	BLUE ; F4		BLUE ; A/V		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ^	CHANNEL +		^		CH ^		^		^	
VOL - ←	VOLUME -		←		VOL ←		←		←	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL+ ⊃	VOLUME +		⊃		VOL ⊃		⊃		⊃	
P - ∇	CHANNEL -		∇		CH ∇		∇		∇	
MENU M	MENU		⊞ ; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
	EXIT		УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
	HOME		ТИТР				TV/RADIO			
	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
			♥ ; ЛЮБИМ				FAV		FAV (?)	
	■		■ ; СТОП							
		• ; REC	⊃    ; ИГР/ПАУЗА				PAUSE	REC	PAUSE (?)	
⊃	⊃		⊃    ; ИГР/ПАУЗА							
⊃	⊃		⊃    ; НАЗАД				POS			
⊃	⊃		⊃    ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
	⊙		WWW				SAT		MAIL	
	⊞		⊞	⊞?	⊞		MUTE		⊞	
1-					--					
2-	⊞		RCL				RECALL			
	P+		P/PG ^				FAV ^		PAGE +	
			⊃				TV/RADIO		VOL +	
			i				AUDIO		LANG	
	⊞			MUSIC	I-II		FAV ∇		AUDIO	
	P-		P/PG ∇						PAGE -	
			⊞						VOL -	
			∇						REMIND	
MODE	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ∇		ASPECT	
RED -	RED ; ⊞?		RED		RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN +	GREEN ;		GREEN		GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW ; ⊞		YELLOW	L-⊞	YELLOW		YELLOW ; FAV ^		YELLOW	
BLUE ⊃	BLUE ;		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P+ ^	^		△		P+ ; ^		PR ^		^	
VOL - ←	←		∇		←		VOL ∇		←	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL+ ⊃	⊃		⊃		⊃		VOL ^		⊃	
P - ∇	∇		∇		P- ; ∇		PR ∇		∇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		LANG.		EXIT		EXIT	
	WHITE ;				TV/RADIO		SAT/TV			
	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
	FAV		FAV	⊃	FAV.		FAV		FAV	
	■		■							
		•		•			PAUSE			
⊃			⊃ ; ⊞				TEXT			
⊃	⊃		⊃		?					
⊃	⊃		⊃		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊞		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		POWER		⏻	
AV	USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT		SAT	
⌚	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌚				TIME			
🔇	MUTE		🔇		🔇		🔇		🔇	
1- /- /	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.							
2- P/C	BACK		⏪		⏪ ; A		RCL			
🔊 + AUDIO	🔊		КАНАЛ +				CH&PAGE ▶		⬆️	
📻 + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ▶		RADIO	
📺 + VIDEO	INFO		🔊				-			
🔊 + AUDIO	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD		AUDIO	
🔊 - TUNER	🔊		КАНАЛ -				CH&PAGE ◀		⬇️	
📀 - CD			ГРОМК -				VOL ◀			
📀 - TAPE	SUBTITLE		🔊							
MODE	MODE		16:9	ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ	UHF ; F		MULTI		MLP	
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B		RED		RED ; FAV	
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; F3	C	☐ ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	🔊 ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; MLA	
P + ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +		▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ◀		🔊 -		◀		◀	
OK	OK		OK		OK/LIST		OK		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶		+🔊		▶		▶	
P - ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼		CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	СОХР.	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		ВЫХОД	✉	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO		TV/R		ZOOM	
EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG		EPG		EPG	
FAV	FAV		МЕДЛ.		FAV		FAV			
📺	STOP		■	СТОП КАДР			ZOOM			
⏸	RECORD		▶	ПАУЗА	REC ; ●		PAUSE		PAUSE	
▶ ◀			⏪				TEXT			
◀ ▶			◀	ПОМОЩЬ	◀					
▶ ▶			▶	№ ID	▶		INF		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 481		Код 482		Код 483		Код 484		Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV			TV/SAT		MAIL		TV/SAT		SAT	
⌚			SLEEP				ANA/DIGI			
🔇	MUTE		MUTE		🔇		MUTE		🔇	
1- /- /			VIEW				CLEAR			
2- P/C	BACK		RECAL		⏪				⏪	
🔊 + AUDIO	CH +		PAGE ▲		F1		⬆️		⬆️	
📻 + RADIO	VOLUME +				F2		RADIO			
📺 + VIDEO	PAGEUP				F3		EAST			
🔊 + AUDIO	AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO			
🔊 - TUNER	CH -		PAGE ▼		-		🔇		🔇	
📀 - CD	VOLUME -				-		F.BK			
📀 - TAPE	PAGEDOWN				-		WEST			
MODE	OPTION		SAT		NVOD		LANG		UHF	
RED -	RED		RED ; GUIDE		RED				RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN		GREEN ; TEXT						GREEN ; POSITION	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW				YELLOW ; ☐	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE				BLUE ; 🔊	
P + ▲	▲		CH ▲		▲ ; P +		CH ▲		CH +	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀ ; V-		VOL ◀		🔊 -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK/LIST	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶ ; V+		VOL ▶		+🔊	
P - ▼	▼		CH ▼		▼ ; P -		CH ▼		CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	ESC	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		GUIDE		EPG		GUIDE		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
📺	WIDE						SIZE			
⏸	SUBTITLE						OSD			
▶ ◀	TEXT		GREEN ; TEXT				TEXT			
◀ ▶										
▶ ▶	INFO		INFO				INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 486		Код 487		Код 488		Код 489		Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV	SAT						TV/SAT		←	
⏪			⏪				⏪		→	
⏮	⏮		⏮				⏮ ; MUTE		MUTE	
1- /- /			i		PVR					
2- P/C	RECALL		⏩		PP		⏩		LAST CH	
⚙️ + 📻 + AUDIO	PAGE ▲		⏮		P +		P +		CH +	F1
📻 + 📻 + RADIO			📻		PAGE ▲		📻		VOL +	F2
📺 + 📺 + VIDEO	9PIC		UHF		TITLES		P/N		PG UP	F3
📺 + 📺 + VIDEO	AUDIO		📺?		BACK		📻		LANG	
⚙️ - 📻 - TUNER	PAGE ▼		⏮		P -		P -		CH -	F4
📻 - 📻 - CD					PAGE ▼				VOL -	F5
📺 - 📺 - TAPE			📺		PIP SWAP				PG DN	F6
MODE	LANG		📺		PIP ON/OFF		SAT			
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED ; 📺		RED		RED ; 📺?		RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; 📺		GREEN	
YELLOW ←	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ; 📺		YELLOW		YELLOW ; 📺		YELLOW	
BLUE →	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ; ✓		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE	
P + ▲	▲		P +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		V -		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		V +		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		P -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		HOME	
TV	TV/RA		EXIT		INFO		EXIT		SUBT	
EPG			GUIDE		GUIDE		EPG			
▶ 📺 ◀	FAV		FAV		▶	◀	FAV			
■ 📺 ■			■		■		UHF		■	
📺 ●	PAUSE		●		●				●	
▶ 📺 ◀			▶		▶		F1			
◀ 📺 ▶			◀		◀		HELP		◀	
▶▶ 📺	INFO		▶▶		▶▶		i		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/📺		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 195 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 195 E	Код 491	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
AV	SOURCE	
⏪	V-FORMAT	
⏮	⏮	📺?
1- /- /	TV PORTAL	
2- P/C	BACK	
⚙️ + 📻 + AUDIO	CH ▲	
📻 + 📻 + RADIO	VOL +	
📺 + 📺 + VIDEO	⏮	
📺 + 📺 + VIDEO	MEDIA	
⚙️ - 📻 - TUNER	CH ▼	
📻 - 📻 - CD	VOL -	
📺 - 📺 - TAPE	⏮	
MODE	i	OPT+
RED -	RED	
GREEN +	GREEN	
YELLOW ←	YELLOW	
BLUE →	BLUE	
P + ▲	▲	
VOL - ◀	◀	
OK	OK	
VOL + ▶	▶	
P - ▼	▼	
MENU M	MENU	
EXIT	EXIT	TEXT
TV	TV/RADIO	📺
EPG	GUIDE	WIDE
▶ 📺 ◀	LIST	
■ 📺 ■	■	
📺 ●		●
▶ 📺 ◀	▶	
◀ 📺 ▶	◀	
▶▶ 📺	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	