

Приложение IRC 232 D от 05.08.2012

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 232 D
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 491

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 232 D". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 232 D
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	401
SHIFT + 3	402
SHIFT + 4	403

Устройство	Код пульта IRC 232 D
SHIFT + 5	404
SHIFT + 6	405
SHIFT + 7	406
SHIFT + 8	407

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 232 D.

Коды к TV устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
TV1	TV	101

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACЕ	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474

Марка	Код
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (HTB+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 232 D к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 101	
	Функция	Доп. функция
⏻	POWER; ⏻; ST-BY	
AV	TV/AV; TV/AB; AV	
⌚	ТАЙМЕР; SLEEP	
🔇	MUTE; 🔇	
1- /- /	/-	CANCEL
2- P/C	QV; ⌛; A/CH; ALT	
🔊 + 🎧 + AUDIO		
📻 + 📻 + RADIO		
📺 + 📺 + VIDEO		
🔄	→ S ←; S.MODE	
📶 - 🎧 - TUNER		
📀 - 📀 - CD		
📀 - 📀 - TAPE		
MODE	→ P ←; P.M.; PICT.	
RED -	RED; PICT.; ИЗОБР.	
GREEN +	GREEN; 🔄	
YELLOW ←	YEL.; TIME.; ТАЙМЕР	
BLUE →	BLUE; SOUND; ЗВУК	
P + ▲	CH +; ПР ▲; ↑; P +	
VOL - ◀	V -; ЗВ ▼; ←; ◀	
OK	MENU; МЕНЮ	
VOL + ▶	V +; ЗВ ▲; →; ▶	
P - ▼	CH -; ПР ▼; ↓; P -	
MENU M	MENU; МЕНЮ	
EXIT	TEXT; GAME	
TV	ZOOM; 📺	
EPG	?; CALL; 📺	
▶ 📺 ◀	HOLD; GAME	
🔒	LOCK	
📺 ●	SUBCODE	
▶ 📺 ◀	MIX; CALENDAR	
◀ 📺 ▶	REVEAL	
▶ ▶ 📺	SCAN	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻; POWER		⏻		⏻	
AV			TV/SAT; STB; SOUR.				AV		TV/SAT; ТВ/СП	
⌚			WHITE; ⌚				Формат; Format			
🔇			🔇		🔇; MUTE		🔇		🔇	
1- /- /	/-		*; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC; *; FAV.		/-	Aux		
2- P/C	LAST CH		⌛; RCL; LAST		⌛; BACK		⌛		RECALL; ⌛	
🔊 + 🎧 + AUDIO	CH +		К+; P+; CH +		CH +		▲		Pg Up; CTP ▲	
📻 + 📻 + RADIO	🔊; PG FWD		Гр+; V+; VOL +		V +		▶		RADIO; АУДИО	
📺 + 📺 + VIDEO	🔊; PG UP		▲							
🔄			📶; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио; TV/Radio			
📶 - 🎧 - TUNER	CH -		К-; P-; CH -		CH -		▼		Pg Dn; CTP ▼	
📀 - 📀 - CD	🔊; PG BACK		Гр-; V-; VOL -		V -		◀			
📀 - 📀 - TAPE	🔊; PG DOWN		▼							
MODE	🏠; HOME		GAMES; UHF	ATTR			Режим		📺	
RED -	RED		RED; ИИФ; i; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN; 🔇?; 📺		GREEN		GREEN			
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW; 📺; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE →	BLUE		BL.; 📺; UHF; FAV; 📺		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲		▲		▲		▲		P +; ▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		Громкость -; Vol -		VOL -; ◀	
OK	OK		ВВОД; OK		OK; MENU		OK		OK; ВВОД	
VOL + ▶	▶		▶		▶		Громкость +; Vol +		VOL +; ▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		P -; ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ; MENU		MENU; 📺; MOVIES		Меню; Menu		MENU; МЕНЮ	
EXIT	X; REFRESH		ВЫХОД; EXIT		EXIT; 📺; AKADO		Выход; Quit		EXIT; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список		📺	
EPG			ГИД; EPG; GUIDE		EPG; 📺; TV GUIDE		Информ; Guide		TV GUIDE; ГИД	
▶ 📺 ◀	●; RECORD		#				📺; Info			
🔒	📺; STOP		WIDE		📺; STOP		📺; Audio		UHF; МОДУЛЯТОР	
📺 ●	; HOLD		LIST		; PAUSE	●; RECORD	Стоп; Freeze			
▶ 📺 ◀	▶; TEXT		▶; /▶		▶; PLAY					
◀ 📺 ▶	◀; TV		?; HELP; INFO		?; HELP	◀; REW			📺?	
▶ ▶ 📺	▶; MIX		i		+; INFO	▶; FWD			i; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	POWER		⊙ ; POWER		⊙ ; STANDBY		⊙ ; STANDBY		⊙	
AV							TV/SAT		SAT	
⌚	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⌘	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
1- /- /										
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		⏪ ; BACK			
⊕ + 📻 + AUDIO	Pg +		CH ⬆		CH ⬆		CH/Pg ⬆			
⊕ + 📻 + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ⬆		VOL +			
⊕ + 📺 + VIDEO			Pg +		PAGE ⬆		PAL/NTSC			
⊕ + 📺 + VIDEO					UHF ; SAT		ZOOM			
⊕ + 📻 - TUNER	Pg -		CH ⬇		CH ⬇		CH/Pg ⬇			
⊕ + 📻 - CD			VOL -		VOL ⬇		VOL -			
⊕ + 📻 - TAPE			Pg -		PAGE ⬇					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⬅	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ➡	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ⬆	CH + ; ⬆		CH + ; ⬆		⬆		⬆		CH ⬆	
VOL - ⬅	VOL - ; ⬅		VOL - ; ⬅		⬅		⬅		VOL ⬅	
OK	OK		OK ; ⏪		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ➡	VOL + ; ➡		VOL + ; ➡		➡		➡		VOL ➡	
P - ⬇	CH - ; ⬇		CH - ; ⬇		⬇		⬇		CH ⬇	
MENU M	MENU		MENU ; ⏪		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		EXIT ; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⏪	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV		FAV				FAV		FAV	
FAV									UHF	
⏸							PAUSE			
⏪ ⏩					TEXT					
⏪ ⏩									⏪?	
⏪ ⏩					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⌚					🔍		SLEEP		TIMER	
⌘	⌘		⌘		⌘		MUTE		MUTE	
1- /- /										
2- P/C			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
⊕ + 📻 + AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
⊕ + 📻 + RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⏸					
⊕ + 📺 + VIDEO					P/N					
⊕ + 📺 + VIDEO					🔍				GAME	
⊕ + 📻 - TUNER			P -		F2				SCAN	
⊕ + 📻 - CD					⏸					
⊕ + 📻 - TAPE										
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ⏪?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⏪		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ⬅	YELLOW		YELLOW ; ⏪?		YELLOW ; ⏪		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ➡	BLUE		BLUE		BLUE ; ⏪		BLUE ; MP		BLUE	
P + ⬆	CH ⬆		CH ⬆		⬆		⬆		⬆	
VOL - ⬅	VOL ⬅		VOL ⬅		⬅		⬅		⬅	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ➡	VOL ➡		VOL ➡		➡		➡		➡	
P - ⬇	CH ⬇		CH ⬇		⬇		⬇		⬇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV		TV		TV ; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
FAV									STILL	
⏸					⏸		PAUSE		ZOOM	
⏪ ⏩					UHF				📺	
⏪ ⏩	⏪?		⏪?		HELP				HELP	
⏪ ⏩	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⏸	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⏸	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		⏸		⏸	
1- /- /	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
⚙ + AUDIO	⬆ ; + 100		OPT +	X +	CHANNEL ⬆		CH ⬆		PR +	
Ⓜ + RADIO	+		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ⬆		⬆ +	
Ⓜ + VIDEO	F3 ;		COLOR		→		RADIO			
Ⓜ	Ⓜ ;		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
Ⓜ - TUNER	⬇ ; - 100		FINE TUNE		CHANNEL ⬇		CH ⬇		PR -	
Ⓜ - CD	-		MOTOR		VOLUME -		VOL ⬇		⬇ -	
Ⓜ - TAPE	F4		HD		←				OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ⬅	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ➡	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P + ⬆	CH ⬆		CH ⬆		⬆		⬆		⬆	
VOL - ⬅	VOL ⬅		VOL ⬅ ; PG UP		⬅ ; ⬅		⬅		⬅	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ➡	VOL ➡		VOL ➡ ; PG DN		➡ ; ➡		➡		➡	
P - ⬇	CH ⬇		CH ⬇		⬇		⬇		⬇	
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
TV	TV		INFO		TV/STB		TV		TV	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV ;		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏸	⏸		⏸		⏸		⏸		⏸	
⏸	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●			⏸	
➡ ⏸ ⬅	⏸		➡		➡				⏸	
⏸	⏸		⏸		⏸				⏸	
➡ ⏸ ⬅	INFO		➡		➡				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV	SAT		SAT		AV ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⏸			SUB		SUB ; ←					
⏸	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- /- /										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
⚙ + AUDIO	P +		P +		PAGE Ⓜ ; PAGE ⬆ ; +		P +		AUDIO	
Ⓜ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
Ⓜ + VIDEO	DIGITAL TV									
Ⓜ	SOUND				AUDIO ; ⬅		SOUND			
Ⓜ - TUNER	P -		P -		PAGE Ⓜ ; PAGE ⬇ ; -		P -			
Ⓜ - CD	ANALOG RADIO									
Ⓜ - TAPE	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ⬅			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ➡			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P + ⬆	⬆		⬆		CHANNEL ⬆		⬆		CH ⬆	
VOL - ⬅	⬅		⬅		VOL -		⬅		VOL ⬅	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL + ➡	➡		➡		VOL +		➡		VOL ➡	
P - ⬇	⬇		⬇		CHANNEL ⬇		⬇		CH ⬇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		Ⓜ ; TEXT		EXIT		EXIT	
TV	LANG		TV		SAT ; TV ; BROWSE		TV		TV.MODE	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ➡		FAV ; SGNL		FAV	
⏸	⏸		⏸		⏸ ; Ⓜ ; FREEZE		SUB ; INFO		⏸	
⏸	PAUSE		⏸				PAUSE		PAUSE	
➡ ⏸ ⬅			⏸							
⏸										
➡ ⏸ ⬅										
➡ ⏸ ⬅										
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
AV			MAIL		MULTI-SCR					
⊙										
⊙			MUTE							
1- /- /			QUALITY		TRACK					
2- P/C	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
⊙ + AUDIO			PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
⊙ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊙ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊙	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
⊙ - TUNER			PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
⊙ - CD							VOL -		VOL -	
⊙ - TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		GREEN; LIST;PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲				▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀				◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; □		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶				▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼				▼ ; CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
S.L. ; SAT							VOD		VOD	
PAUSE			PAUSE		▶ / II		EVENT		EVENT	
TTX. ; EPG					TELETEXT		TTX		TTX	
					LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙			UHF							
⊙							MUTE			
1- /- /							QUALITY			
2- P/C	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
⊙ + AUDIO	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
⊙ + RADIO	VOL +				V +				F1	
⊙ + VIDEO	PG +				i				F2	
⊙	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
⊙ - TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
⊙ - CD	VOL -				V -				F3	
⊙ - TAPE	PG -				!				F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ; □		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; □		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; ◀		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀ -		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		▶ +		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
FAV	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
S.L. ; SAT					■ ; LIVE					
PAUSE			PAUSE		II ; TIME SHIFT		PAUSE			
TTX. ; EPG	TELETEXT				▶					
	LIST		LIST		◀				⌘	
	INFO		INFO		▶				⌘	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 /	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⏸					TIMER				SAP	
⏸	MUTE		⏸		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE	
1- /- /										
2- P/C	RECALL		PREV		LAST		↶			
⊕ + ⊕ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊕ + ⊕ + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊕ + ⊕ + VIDEO					PG +					
⊕ + ⊕ +	ZOOM								AUDIO CH	
⊕ - ⊕ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
⊕ - ⊕ - CD					VOL -				VOLUME -	
⊕ - ⊕ - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ◀	YELLOW;PAUSE;F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⏸		OK		SELECT ; ←	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ; □		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; ⏸		EXIT		TV/EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		TV/R		TV CH	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV			
⏸			PAUSE							
▶ ⏸ ◀							▶			
◀ ⏸ ▶										
▶ ⏸ ◀	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⏸	⏸		SLEEP		SAT					
⏸	⏸	▲	⏸	▲	⏸		⏸		⏸	
1- /- /	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST		⏻		RECALL		BACK		⏸	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⏸		⏸		P+		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊕ + ⊕ + VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊕ + ⊕ +	#		□/▶		AUDIO		WIDE			
⊕ - ⊕ - TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⏸		⏸		P-			
⊕ - ⊕ - CD	VOL ▼		◀				V-			
⊕ - ⊕ - TAPE	HELP		□				PAGE ▼			
MODE	⏸ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; □		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ; ⏸	F2	GREEN ; ⏸				GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW ; □		YELLOW ; ⏸?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⏸		BLUE ; SAT		BLUE			
P + ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT	⏸	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO	TV CHAT	⏸		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
EPG	GUIDE	⏸	EPG		EPG		EPG		INFO	
FAV	SLOW		FAV		FAV					
⏸	⏸		⏸							
▶ ⏸ ◀	▶	● ; REC		●	PAUSE					
◀ ⏸ ▶	◀		▶ ; TIME ◻		TXT		TEXT		/ ▶	
◀ ⏸ ▶	◀		◀				LIST			
▶ ⏸ ◀	▶		▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ;
⏸	TIMER		PAUSE		SLEEP				⏸	
⊘	⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE		MUTE		MUTE		⊘	
1- /- /									A/R	
2- P/C			RECALL		BACK		RECALL		⏮	
⊕ + ⊕ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +		⏪	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +		⏩	
⊕ + ⊕ + VIDEO			⏮ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⏪	
⊕ + ⊕ +	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⏮?	
⊕ - ⊕ - TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -		⏩	
⊕ - ⊕ - CD	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -		⏮	
⊕ - ⊕ - TAPE			⏮ ; PREV		SIGNAL				WHITE ;	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ;	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ;	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ;	
BLUE >	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ;		GREEN ;	
P +	▲		▲		▲ ; CH +		▲		P +	
VOL - <	<		<		< ; VOL -		<		V -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + >	>		>		> ; VOL +		>		V +	
P -	▼		▼		▼ ; CH -		▼		P -	
MENU M	MENU ;		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT ;		EXIT ;		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV ; RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV			FAV		FAV		FAV		FAV	
■			■ ; STOP						■	
⏸	⏸ ; PAUSE		⏸ / > ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE				⏸	●
> <	TEXT		⏸ / > ; PLAY/PAUSE						>	
⏮	INFO		⏮ ; FB						⏮	
⏭	SUBTITLE		⏭ ; FF		INFO		INFO		⏭	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⏸	SLEEP								SLEEP	
⊘	⊘		MUTE		⊘		⊘		⊘	
1- /- /			CANCEL ; SOUND						UHF	
2- P/C	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
⊕ + ⊕ + AUDIO	PGUP		SAT ▲		P +		▲			
⊕ + ⊕ + RADIO	SAT		W		VOL +				TV/RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	AUX IN						▲		COLOR	
⊕ + ⊕ +	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⏮?	
⊕ - ⊕ - TUNER	PGDN		SAT ▼		P -		▼			
⊕ - ⊕ - CD			E		VOL -		<			
⊕ - ⊕ - TAPE							▼			
MODE			SET		SAT		⏮		MODE	
RED -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW <	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE >	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P +	▲		CH ▲		CH ▲		CH ▲		▲	
VOL - <	<		VOL ▼		VOL <		VOL <		<	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + >	>		VOL ▲		VOL >		VOL >		>	
P -	▼		CH ▼		CH ▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		⏮	
EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
FAV			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
■										
⏸	PAUSE						PAUSE			
> <	TEXT						TEXT			
⏮									HELP	
⏭	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		⊙ ; ВКЛ		⊙		POWER		⊙	
	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
	ORANGE		⊞ ; ИГРЫ							
	MUTE		⊞		⊞		MUTE		MUTE (?)	
1-	BACK		-/-							
2-	⊞ ; CH RTN		⊞ ; ВЫХОД	⊞ ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
	^		•+		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ⊞		AUDIO (?)	
	⊞		⊞		F2 ; SAT		VOL ⊞		TV/RADIO (?)	
	PAGE ^		⊞ ; ВВЕРХ		F3 ; ♥		P/N		P/N (?)	
	L/R		⊞				AUDIO			
	∇		•-		F4		CH & PAGE ⊞		-	
	⊞		⊞				VOL ⊞		-	
	PAGE ∇		⊞ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE	KEYB		⊞ ; СИМВ	⊞ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED -	RED	-	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ⊞	YELLOW	⊞	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ⊞	BLUE	⊞	BLUE ; F4		BLUE ; A/V		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ^	CHANNEL +		^		CH ^		^		^	
VOL - ⊞	VOLUME -		⊞		VOL ⊞		⊞		⊞	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL+ ⊞	VOLUME +		⊞		VOL ⊞		⊞		⊞	
P- ∇	CHANNEL -		∇		CH ∇		∇		∇	
MENU M	MENU		⊞ ; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
	EXIT		УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
	HOME		ТИТР				TV/RADIO			
	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
			♥ ; ЛЮБИМ		♥		FAV		FAV (?)	
	■		■ ; СТОП		■					
		• ; REC	⊞ ; ИГР/ПАУЗА				PAUSE	REC	PAUSE (?)	
⊞	⊞		⊞ ; ИГР/ПАУЗА		⊞					
⊞	⊞		⊞ ; НАЗАД				POS			
⊞	⊞		⊞ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
	⊞		WWW				SAT		MAIL	
	⊞		⊞	⊞?	⊞		MUTE		⊞	
1-					--					
2-	⊞		RCL				RECALL			
	P+		P/PG ^				FAV ^		PAGE +	
			⊞				TV/RADIO		VOL +	
			i				AUDIO		LANG	
	⊞			MUSIC	I-II		FAV ∇		AUDIO	
	P-		P/PG ∇						PAGE -	
			⊞						VOL -	
			∇						REMIND	
MODE	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ∇		ASPECT	
RED -	RED ; ⊞?		RED		RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN +	GREEN ;		GREEN		GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ⊞	YELLOW ;		YELLOW	L-∇	YELLOW		YELLOW ; FAV ^		YELLOW	
BLUE ⊞	BLUE ;		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P+ ^	^		∇		P+ ; ^		PR ^		^	
VOL - ⊞	⊞		⊞		⊞		VOL ∇		⊞	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL+ ⊞	⊞		⊞		⊞		VOL ^		⊞	
P- ∇	∇		∇		P- ; ∇		PR ∇		∇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		LANG.		EXIT		EXIT	
	WHITE ;				TV/RADIO		SAT/TV			
	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
	FAV		FAV	⊞	FAV.		FAV		FAV	
	■		■							
		•		•			PAUSE			
⊞			⊞ ; ∇				TEXT			
⊞			⊞		?					
⊞	INFO		⊞		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊞		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 486		Код 487		Код 488		Код 489		Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT						TV/SAT			
							; MUTE		MUTE	
1-			i		PVR					
2- P/C	RECALL				PP				LAST CH	
+ + AUDIO	PAGE				P +		P +		CH +	F1
+ + RADIO					PAGE				VOL +	F2
+ + VIDEO	9PIC		UHF		TITLES		P/N		PG UP	F3
	AUDIO				BACK				LANG	
- - TUNER	PAGE				P -		P -		CH -	F4
- - CD					PAGE				VOL -	F5
- - TAPE					PIP SWAP				PG DN	F6
MODE	LANG				PIP ON/OFF		SAT			
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED ;		RED		RED ;		RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ;		GREEN		GREEN ;		GREEN	
YELLOW	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ;		YELLOW		YELLOW ;		YELLOW	
BLUE	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ;		BLUE		BLUE ;		BLUE	
P +			P +							
VOL -			V -							
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +			V +							
P -			P -							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		HOME	
	TV/RA				INFO				SUBT	
			GUIDE		GUIDE		EPG			
	FAV		FAV				FAV			
	PAUSE						UHF			
							F1		HI	
							HELP			
	INFO						i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 232 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 232 D	Код 491	
	Функция	Доп. функция
	SOURCE	
	V-FORMAT	
1-	TV PORTAL	
2- P/C	BACK	
+ + AUDIO	CH	
+ + RADIO	VOL +	
+ + VIDEO		
	MEDIA	
- - TUNER	CH	
- - CD	VOL -	
- - TAPE		
MODE	i	OPT+
RED -	RED	
GREEN +	GREEN	
YELLOW	YELLOW	
BLUE	BLUE	
P +		
VOL -		
OK	OK	
VOL +		
P -		
MENU M	MENU	
	EXIT	TEXT
	TV/RADIO	
	GUIDE	WIDE
	LIST	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	