

# Приложение IRC 244 D от 06.12.2013

## Предварительные пояснения.

| Устройство                         | Обозначение устройства | Доступные коды пульта IRC 244 D |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Телевизоры                         | TV, TV/VCR, TV/AUX     | 101 - 102                       |
| Видео- и другие бытовые устройства | VCR, TV/VCR, H.DEV     | Нет                             |
| CD, DVD проигрыватели              | AUX, TV/AUX            | Нет                             |
| Приемники спутникового телевидения | SAT, STB               | 401 - 499                       |

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 244 D". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

| Устройство  | Код пульта IRC 244 D |
|-------------|----------------------|
| SHIFT + 1 * | 101                  |
| SHIFT + 2   | 102                  |
| SHIFT + 3   | 401                  |
| SHIFT + 4   | 402                  |

| Устройство | Код пульта IRC 244 D |
|------------|----------------------|
| SHIFT + 5  | 403                  |
| SHIFT + 6  | 404                  |
| SHIFT + 7  | 405                  |
| SHIFT + 8  | 406                  |

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 244 D.

### Коды к TV устройствам.

| Модель* | Устр-во | Код |
|---------|---------|-----|
| RC44F   | TV/AUX  | 101 |
| TV1     | TV/AUX  | 102 |

### Коды к SAT устройствам.

| Марка                   | Код                               |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ALFA GOLD               | 424                               |
| AMINO (СТРИМ)           | 401, 488                          |
| ARION                   | 408                               |
| ASTON                   | 430                               |
| BIG SAT                 | 413, 414, 489                     |
| CONTINENT               | 475                               |
| DRE (GENERAL SATELLITE) | 402, 451, 477                     |
| DREAM                   | 433                               |
| DVB SAT                 | 408, 415, 479, 480                |
| ECHOSPACE               | 461                               |
| ECHOSTAR                | 410, 411, 412                     |
| EUROSKY                 | 413                               |
| EUROSTAR                | 462                               |
| EUSTON                  | 434                               |
| GALAXY INNOVATIONS      | 468, 471, 494, 497, 498           |
| GLOBALTEQ               | 436                               |
| GLOBO                   | 495                               |
| GOLDEN INTERSTAR        | 416, 417, 469                     |
| GOLDEN MEDIA            | 498                               |
| HITACHI                 | 473                               |
| HOMECAST (ВОЛЯ)         | 418, 428, 429                     |
| HUMAX                   | 402, 403, 405, 443, 454, 455, 491 |
| ID DIGITAL              | 402                               |
| KAON                    | 418                               |
| KOSMOS                  | 449, 450                          |
| LUMAX                   | 446, 459, 493, 499                |
| MEDIA COM               | 434                               |
| MYSTERY                 | 496                               |
| NDS                     | 431                               |
| NEXT                    | 463                               |
| ONLIME                  | 491                               |
| OPENBOX                 | 408, 409, 452, 458                |
| OPENTEL                 | 464                               |
| ORIEL                   | 476                               |
| PACE                    | 404                               |
| PAUXIS                  | 437, 453                          |
| POLAR                   | 456                               |
| SAMSUNG                 | 405, 406, 407, 448                |
| SEG                     | 432                               |

| Марка             | Код   |
|-------------------|---|
| SEZAM             | 472   |
| SKYMASTER         | 423   |
| SKYWAY            | 497   |
| STAR              | 436   |
| STAR TRACK        | 408, 435  |
| STARNET           | 474   |
| STRONG            | 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425                     |
| SUNNIWELL         | 467   |
| SUPERBOX          | 489   |
| SUPERMAX          | 416, 465, 470   |
| TECHNOSAT         | 446, 447  |
| TOPFIELD          | 426, 427, 460   |
| VESTEL            | 418, 473  |
| WORLD VISION      | 416   |
| XSAT (HTB+)       | 404, 492  |
| YUXING            | 490   |
| ZYXEL             | 466   |
| ВОЛГАТЕЛЕКОМ      | 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457      |
| ДОМ.RU            | 491   |
| ДОМОЛИНК          | 466   |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490 |

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 244 D к TV устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 101        |              | Код 102        |              |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
|                            | ⏻ ; POWER      |              | ⏻ ; POWER      |              |
|                            | SOURCE         |              | SOURCE         |              |
|                            |                |              | SLEEP          |              |
|                            | 🔇 ; MUTE       |              | 🔇 ; MUTE       |              |
| 1-                         | F1             |              | GOTO           | A-B          |
| 2-                         | ↺              |              | ↺              | REPEAT       |
|                            | ▲              |              | ▲              |              |
|                            | ▶              |              | ▶              |              |
|                            | COLOR          |              | ▶▶             |              |
|                            | SMART S        |              | SMODE          |              |
|                            | ▼              |              | ▼              |              |
|                            | ◀              |              | ◀              |              |
|                            | AUDIO          |              | ⏮              |              |
| MODE                       | 16:9           |              | P.MODE         |              |
| RED -                      | P/N            | -            | RED            |              |
| GREEN +                    |                | -            | GREEN          |              |
| YELLOW ◀                   | ⏮ ; PREV.      |              | YELLOW         |              |
| BLUE ▶                     | ⏭ ; NEXT       |              | BLUE           |              |
| P + ▲                      | CH +           |              | CH +           |              |
| VOL - ◀                    | VOL -          |              | VOL -          | FAV-         |
| OK                         | OK             |              | ENTER          |              |
| VOL + ▶                    | VOL +          |              | VOL +          | FAV+         |
| P - ▼                      | CH -           |              | CH -           |              |
| MENU M                     | MENU           |              | MENU           |              |
|                            |                |              | EXIT/ROOT      |              |
|                            | SMART P        |              | ASPECT         | PREEZE       |
|                            | INFO           |              | DISPLAY        |              |
|                            | ⤵ ; ROTATE     |              | FAV            |              |
|                            | ■ ; STOP       |              | ■              |              |
|                            | ⏸ ; PAUSE      |              | ⏸              |              |
|                            | ▶ ; PLAY       |              | ▶              |              |
|                            | ◀◀ ; REV.      |              | ◀◀             |              |
|                            | ▶▶ ; FWD.      |              | ▶▶             |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 401        |              | Код 402             |              | Код 403           |              | Код 404             |              | Код 405         |              |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция             | Доп. функция | Функция           | Доп. функция | Функция             | Доп. функция | Функция         | Доп. функция |
|                            | ⏻              |              | ⏻                   |              | ⏻ ; POWER         |              | ⏻                   |              | ⏻               |              |
|                            |                |              | TV/SAT;STB;SOUR.    |              |                   |              |                     |              | TV/SAT ; ТВ/СП  |              |
|                            |                |              | WHITE ;             |              |                   |              | Формат ; Format     |              |                 |              |
|                            | 🔇              |              | 🔇                   |              | 🔇 ; MUTE          |              | 🔇                   |              | 🔇               |              |
| 1-                         | 1--            |              | * ; PAR. CONTROL    | CH LIST      | MOSAIC ; * ; FAV. |              | 1-- ; Aux           |              |                 |              |
| 2-                         | LAST CH        |              | ; RCL; LAST         |              |                   | BACK         | Возврат ; Ret       |              | RECALL ;        |              |
|                            | CH +           |              | К+ ; P+ ; CH +      |              | CH +              |              |                     |              | Pg Up ; CTP ▲   |              |
|                            | ▶ ; PG FWD     |              | Гр+ ; V+ ; VOL +    |              | V +               |              | ▶                   |              | RADIO ; АУДИО   |              |
|                            | ▶ ; PG UP      |              | ▲                   |              |                   |              |                     |              |                 |              |
|                            |                |              | ♫ ; TV/RADIO        | SOUND TRACK  |                   |              | Радио ; TV/Radio    |              |                 |              |
|                            | CH -           |              | К- ; P- ; CH -      |              | CH -              |              | ▼                   |              | Pg Dn ; CTP ▼   |              |
|                            | ◀ ; PG BACK    |              | Гр- ; V- ; VOL -    |              | V -               |              | ◀                   |              |                 |              |
|                            | ◀ ; PG DOWN    |              | ▼                   |              |                   |              |                     |              |                 |              |
| MODE                       | 🏠 ; HOME       |              | GAMES ; UHF         | ATTR         |                   |              | Режим               |              |                 |              |
| RED -                      | RED            |              | RED ; ИИФ ; i ; PRO |              | RED               |              | RED                 |              |                 |              |
| GREEN +                    | GREEN          |              | GREEN ; 🔇 ? ;       |              | GREEN             |              | GREEN               |              |                 |              |
| YELLOW ◀                   | YELLOW         |              | YELLOW ;  ; OPT     |              | YELLOW            |              | YELLOW              |              |                 |              |
| BLUE ▶                     | BLUE           |              | BL. ;  ; UHF;FAV ;  |              | BLUE              |              | BLUE                |              |                 |              |
| P + ▲                      | ▲              |              |                     |              | ▲                 |              |                     |              | P + ; ▲         |              |
| VOL - ◀                    | ◀              |              |                     |              | ◀                 |              | Громкость - ; Vol - |              | VOL - ; ◀       |              |
| OK                         | OK             |              | ВВОД ; OK           |              | OK ; MENU         |              | OK                  |              | OK ; ВВОД       |              |
| VOL + ▶                    | ▶              |              |                     |              | ▶                 |              | Громкость + ; Vol + |              | VOL + ; ▶       |              |
| P - ▼                      | ▼              |              |                     |              | ▼                 |              | ▼                   |              | P - ; ▼         |              |
| MENU M                     | MENU           |              | МЕНЮ ; MENU         |              | МЕНЮ ;  ; MOVIES  |              | Меню ; Menu         |              | МЕНЮ ; МЕНЮ     |              |
|                            | X ; REFRESH    |              | ВЫХОД ; EXIT        |              | EXIT ;  ; AKADO   |              | Выход ; Quit        |              | EXIT ; ВЫХОД    |              |
|                            |                |              | STATUS              |              | TV/RADIO          |              | Список              |              |                 |              |
|                            |                |              | ГИД ; EPG ; GUIDE   |              | EPG ;  ; TV GIUDE |              | Информ ; Guide      |              | TV GUIDE ; ГИД  |              |
|                            | ● ; RECORD     |              | #                   |              |                   |              |                     | Info         |                 |              |
|                            | ■ ; STOP       |              | WIDE                |              | ■ ; STOP          |              |                     | Audio        | УИФ ; МОДУЛЯТОР |              |
|                            | ⏸ ; HOLD       |              | LIST                |              | ⏸ ; PAUSE         | ● ; RECORD   | Стоп ; Freeze       |              |                 |              |
|                            | ▶ ; TEXT       |              | ▶▶ ;                |              | ▶ ; PLAY          |              |                     |              |                 |              |
|                            | ◀ ; TV         |              | ? ; HELP ; INFO     |              | ? ; HELP          | ◀ ; REW      |                     |              |                 |              |
|                            | ▶▶ ; MIX       |              | i                   |              | + ; INFO          | ▶▶ ; FWD     |                     |              | i ; ИИФ         |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0      |              | 1, 2, ... 9, 0    |              | 1, 2, ... 9, 0      |              | 1, 2, ... 9, 0  |              |

Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 406        |              | Код 407              |              | Код 408           |              | Код 409        |              | Код 410        |              |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция              | Доп. функция | Функция           | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
|                            | POWER          |              | ; POWER              |              | ; STANDBY         |              | ; STANDBY      |              |                |              |
|                            |                |              |                      |              |                   |              | TV/SAT         |              | SAT            |              |
|                            | TIMER          |              | TIMER                |              | SUBT              |              | SAT LIST       |              |                |              |
|                            | MUTE           |              | ; MUTE               |              | ; MUTE            |              |                |              |                |              |
| 1-                         |                |              |                      |              |                   |              |                |              |                |              |
| 2- P/C                     | LAST           |              | LAST                 |              | RECALL            |              | ; BACK         |              |                |              |
|                            | Pg +           |              | CH                   |              | CH                |              | CH/PG          |              |                |              |
|                            | TV/RADIO       |              | VOL +                |              | VOL               |              | VOL +          |              |                |              |
|                            |                |              | PG +                 |              | PAGE              |              | PAL/NTSC       |              |                |              |
|                            |                |              |                      |              | UHF ; SAT         |              | ZOOM           |              |                |              |
|                            | Pg -           |              | CH                   |              | CH                |              | CH/PG          |              |                |              |
|                            |                |              | VOL -                |              | VOL               |              | VOL -          |              |                |              |
|                            |                |              | PG -                 |              | PAGE              |              |                |              |                |              |
| MODE                       |                |              |                      |              | GROUP             |              | OPTION         |              |                |              |
| RED -                      | RED ; i        |              | RED ; i              |              | RED ; UHF ; AUDIO |              | RED ; AUDIO    |              |                |              |
| GREEN +                    | GREEN ; TEXT   |              | GREEN ; TEXT         |              | GREEN ; AUDIO     |              | GREEN ; SUBT   |              |                |              |
| YELLOW                     | YELLOW ; ALT   |              | YELLOW ; ALT         |              | YELLOW ; PAUSE    |              | YELLOW ; TEXT  |              |                |              |
| BLUE                       | BLUE ; AUDIO   |              | BLUE ; AUDIO         |              | BLUE ; RECALL     |              | BLUE ; SLEEP   |              |                |              |
| P +                        | CH + ;         |              | CH + ;               |              |                   |              |                |              | CH             |              |
| VOL -                      | VOL - ;        |              | VOL - ;              |              |                   |              |                |              | VOL            |              |
| OK                         | OK             |              | OK ;                 |              | OK ; LIST         |              | OK             |              | OK ; STORE     |              |
| VOL +                      | VOL + ;        |              | VOL + ;              |              |                   |              |                |              | VOL            |              |
| P -                        | CH - ;         |              | CH - ;               |              |                   |              |                |              | CH             |              |
| MENU M                     | MENU           |              | MENU ;               |              | MENU              |              | MENU           |              | MENU           |              |
|                            | EXIT           |              | ; EXIT               |              | EXIT ; EXIT/ZOOM  |              | ; EXIT         |              | EXIT           |              |
|                            | TV/RADIO       |              | TV/RADIO             |              | STB/TV ; SAT/TV   |              | TV/R           |              | TV             |              |
|                            | EPG            |              | EPG                  |              | EPG               |              | EPG            |              | GUIDE          |              |
|                            | FAV            |              | FAV                  |              |                   |              | FAV            |              | FAV            |              |
|                            |                |              |                      |              |                   |              | PAUSE          |              | UHF            |              |
|                            |                |              |                      |              | TEXT              |              |                |              |                |              |
|                            |                |              |                      |              |                   |              |                |              | ?              |              |
|                            |                |              |                      |              | INFO ; i          |              | i ; INFO       |              | INFO           |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0/TIMER |              | 1, 2, ... 9, 0    |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 411        |              | Код 412        |              | Код 413        |              | Код 414        |              | Код 415        |              |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
|                            |                |              |                |              |                |              | ; POWER        |              |                |              |
|                            | SAT            |              |                |              | TV/SAT         |              | TV/SAT         |              | SAT            |              |
|                            |                |              |                |              |                |              | SLEEP          |              | TIMER          |              |
|                            |                |              |                |              |                |              | MUTE           |              | MUTE           |              |
| 1-                         |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |
| 2- P/C                     |                |              | RCL            |              |                |              | RECALL         |              | RECALL         |              |
|                            |                |              | P +            |              | F1             |              | AUDIO          |              | AUDIO          |              |
|                            | TV/RAD         |              | RED ; TV/RAD   |              |                |              |                |              |                |              |
|                            |                |              |                |              | P/N            |              |                |              | GAME           |              |
|                            |                |              | P -            |              | F2             |              |                |              | SCAN           |              |
|                            |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |
|                            |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |
| MODE                       | VIEW           |              | WHITE          |              | SAT            |              | SAT            |              | TEL            |              |
| RED -                      | RED            |              | RED ; TV/RAD   |              | RED ;  ?       |              | RED ; TXT      |              | RED            |              |
| GREEN +                    | GREEN          |              | GREEN ; FAV    |              | GREEN ;        |              | GREEN ; SUB.T  |              | GREEN          |              |
| YELLOW                     | YELLOW         |              | YELLOW ;  ?    |              | YELLOW ;       |              | YELLOW ; ZOOM  |              | YELLOW         |              |
| BLUE                       | BLUE           |              | BLUE           |              | BLUE ;         |              | BLUE ; MP      |              | BLUE           |              |
| P +                        | CH             |              | CH             |              |                |              |                |              |                |              |
| VOL -                      | VOL            |              | VOL            |              |                |              |                |              |                |              |
| OK                         | OK/STORE       |              | OK/STORE       |              | OK             |              | OK             |              | OK             |              |
| VOL +                      | VOL            |              | VOL            |              |                |              |                |              |                |              |
| P -                        | CH             |              | CH             |              |                |              |                |              |                |              |
| MENU M                     | MENU           |              | MENU           |              | MENU           |              | MENU           |              | MENU           |              |
|                            | EXIT           |              | EXIT           |              | EXIT           |              | EXIT           |              | EXIT           |              |
|                            |                |              |                |              | ; WHITE        |              | TV/R           |              | T/R            |              |
|                            | EPG            |              | EPG            |              | EPG            |              | EPG            |              | EPG            |              |
|                            | FAV            |              | FAV            |              | FAV            |              | FAV            |              | FAV            |              |
|                            |                |              |                |              |                |              | PAUSE          |              | STILL          |              |
|                            |                |              |                |              | II             |              |                |              | ZOOM           |              |
|                            |                |              |                |              | UHF            |              |                |              |                |              |
|                            | ?              |              | ?              |              | HELP           |              |                |              | HELP           |              |
|                            | i              |              | i              |              | i              |              | INFO           |              | INFO           |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |





Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 436        |              | Код 437             |              | Код 438        |              | Код 439        |              | Код 440        |              |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция             | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ⏻                          | ⏻              |              | STANDBY ; POWER     |              | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻              |              |
| AV                         |                |              | MAIL                |              | ⏻ ; MULTI-SCR  |              |                |              |                |              |
| ⏻                          |                |              |                     |              |                |              |                |              |                |              |
| ⏻                          |                |              | MUTE                |              | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻              |              |
| 1- /- /                    |                |              | QUALITY             |              | TRACK          |              |                |              |                |              |
| 2- P/C                     | LAST ;         |              | RECALL              |              | BACK           |              | RETURN         |              | RETURN         |              |
| ⏻ + AUDIO                  | ⏻              |              | PGUP                |              | ⏻ ; PAGE +     |              | CH +           |              | CH +           |              |
| ⏻ + RADIO                  | TV/RADIO       |              | F1 ; TV/RADIO       |              |                |              | VOL +          |              | VOL +          |              |
| ⏻ + VIDEO                  |                |              | F2 ; TV/SAT ; TV    |              |                |              | PGUP           |              | PGUP           |              |
| ⏻                          | AUDIO          |              | AUDIO               |              |                |              | AUDIO          |              | AUDIO          |              |
| ⏻ - TUNER                  | ⏻              |              | PGDN ; PIG          |              | ⏻ ; PAGE -     |              | CH -           |              | CH -           |              |
| ⏻ - CD                     |                |              |                     |              |                |              | VOL -          |              | VOL -          |              |
| ⏻ - TAPE                   |                |              | F3 ; PGUP           |              |                |              | PGDW           |              | PGDW           |              |
| MODE                       | SIG ; SIGNAL   |              |                     |              | ZOOM           |              | SUBTITLE       |              | SUBTITLE       |              |
| RED -                      | RED ; SUB      |              | RED ; TXT           |              | RED            |              | RED            |              | RED            |              |
| GREEN +                    | GREEN          |              | GREEN ; LIST ; PGDN |              | GREEN          |              | GREEN          |              | GREEN          |              |
| YELLOW ⏻                   | YELLOW         |              | YELLOW ; EPG        |              | YELLOW         |              | YELLOW         |              | YELLOW         |              |
| BLUE ⏻                     | BLUE           |              | BLUE ; INFO         |              | BLUE           |              | BLUE           |              | BLUE           |              |
| P + ⏻                      | ⏻ ; CH +       |              | ⏻                   |              | ⏻ ; CH +       |              | ⏻              |              | ⏻              |              |
| VOL - ⏻                    | ⏻ ; VOL -      |              | ⏻                   |              | ⏻ ; VOL -      |              | ⏻              |              | ⏻              |              |
| OK                         | OK             |              | OK ;                |              | OK             |              | OK             |              | OK             |              |
| VOL + ⏻                    | ⏻ ; VOL +      |              | ⏻                   |              | ⏻ ; VOL +      |              | ⏻              |              | ⏻              |              |
| P - ⏻                      | ⏻ ; CH -       |              | ⏻                   |              | ⏻ ; CH -       |              | ⏻              |              | ⏻              |              |
| MENU M                     | MENU           |              | MENU                |              | MENU           |              | MENU           |              | MENU           |              |
| EXIT                       | EXIT           |              | EXIT                |              | EXIT           |              | EXIT           |              | EXIT           |              |
| TV                         | INFO ; i       |              | TV/RADIO ; SAT      |              | TV/RADIO       |              | TV/RADIO       |              | TV/RADIO       |              |
| EPG                        | EPG            |              | EPG                 |              | EPG            |              | EPG            |              | EPG            |              |
| FAV                        | FAV            |              | FAV                 |              | FAV            |              | FAV            |              | FAV            |              |
| S.L. ; SAT                 |                |              |                     |              |                |              | VOD            |              | VOD            |              |
| PAUSE                      |                |              | PAUSE               |              | ⏻ / II         |              | EVENT          |              | EVENT          |              |
| TTX. ; EPG                 |                |              | TXT                 |              | TELETEXT       |              | TTX            |              | TTX            |              |
|                            |                |              |                     |              | LIST           |              |                |              |                |              |
|                            |                |              | INFO                |              | INFO           |              | INFO           |              | INFO           |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0      |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 441        |              | Код 442        |              | Код 443         |              | Код 444        |              | Код 445        |              |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция         | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ⏻                          | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻               |              | STANDBY        |              | POWER          |              |
| AV                         | MULTI-SCR      |              | TV/AV          |              | QUELLE          |              |                |              | STB/TV         |              |
| ⏻                          |                |              | UHF            |              | ⏻               |              |                |              |                |              |
| ⏻                          | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻               |              | MUTE           |              | ⏻              |              |
| 1- /- /                    |                |              |                |              | ⏻               |              | QUALITY        |              |                |              |
| 2- P/C                     | BACK           |              | ← PR           |              | LETZTER         |              | RECALL         |              | RECALL         |              |
| ⏻ + AUDIO                  | CH +           |              | ⏻              |              | P + ; SEITE +   |              | PGUP           |              | AUDIO          |              |
| ⏻ + RADIO                  | VOL +          |              |                |              | V +             |              |                |              | F1             |              |
| ⏻ + VIDEO                  | PG +           |              |                |              | i               |              |                |              | F2             |              |
| ⏻                          | AUDIO          |              | RED ; AUDIO    |              | ZURUCK          |              | AUDIO          |              | ⏻              |              |
| ⏻ - TUNER                  | CH -           |              | ⏻              |              | P - ; SEITE -   |              | PGDN           |              |                |              |
| ⏻ - CD                     | VOL -          |              |                |              | V -             |              |                |              | F3             |              |
| ⏻ - TAPE                   | PG -           |              |                |              | !               |              |                |              | F4             |              |
| MODE                       | ZOOM           |              | FUNC           |              | LISTE           |              | E-MAIL ; GROUP |              | ⏻              |              |
| RED -                      | RED ; EMAIL    |              | RED ; AUDIO    |              | RED ; PRO       | ⏻            | RED ; TXT      |              | RED            |              |
| GREEN +                    | GREEN          |              | GREEN          |              | GREEN ;         | ⏻            | GREEN ; MOSAIC |              | GREEN          |              |
| YELLOW ⏻                   | YELLOW         |              | YELLOW ;       |              | YELLOW ; OPT +  | ⏻            | YELLOW ; EPG   |              | YELLOW         |              |
| BLUE ⏻                     | BLUE           |              | BLUE ;         |              | BLUE            |              | BLUE ; INFO    |              | BLUE           |              |
| P + ⏻                      | ⏻              |              | PR +           |              | ⏻               |              | ⏻              |              | ⏻              |              |
| VOL - ⏻                    | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻               |              | ⏻              |              | ⏻              |              |
| OK                         | OK             |              | OK ; LIST      |              | OK              |              | OK             |              | OK             |              |
| VOL + ⏻                    | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻               |              | ⏻              |              | ⏻              |              |
| P - ⏻                      | ⏻              |              | PR -           |              | ⏻               |              | ⏻              |              | ⏻              |              |
| MENU M                     | MENU           |              | MENU           |              | MENU            |              | MENU           |              | MENU           |              |
| EXIT                       | EXIT           |              | EXIT           |              | EXIT            | ⏻            | EXIT           |              | EXIT           |              |
| TV                         | TV/RADIO       |              | TV/RADIO       |              | TV/RADIO        | ⏻            | TV/RADIO       |              | i              |              |
| EPG                        | EPG            |              | EPG            |              | GUIDE           | ⏻            | ZOOM           |              | EPG            |              |
| FAV                        | FAV            |              | FAV            |              | ⏻               |              | FAV            |              | FAV            |              |
| S.L. ; SAT                 |                |              |                |              | ■ ; LIVE        |              |                |              | ⏻              |              |
| PAUSE                      |                |              | PAUSE          |              | II ; TIME SHIFT | ●            | PAUSE          |              | ⏻              |              |
| TTX. ; EPG                 | TELETEXT       |              |                |              | ⏻               |              |                |              | ⏻              |              |
|                            | LIST           |              | LIST           |              | ⏻               |              |                |              | ⏻              |              |
|                            | INFO           |              | INFO           |              | ⏻               |              |                |              | ⏻              |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0  |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 446            |              | Код 447        |              | Код 448        |              | Код 449        |              | Код 450        |              |
|----------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция            | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ⏻                          | ⏻                  |              | ⏻              |              | ⏻ ; POWER      |              | ⏻              |              | ⏻              |              |
| AV                         | TV/SAT ; TEXT ; F4 |              |                |              |                |              | MAIL           |              |                |              |
| ⏸                          |                    |              |                |              | TIMER          |              |                |              | SAP            |              |
| ⏸                          | MUTE               |              | ⏸              |              | ⏸ ; MUTE       |              | ⏸              |              | MUTE           |              |
| 1- /- /                    |                    |              |                |              |                |              |                |              |                |              |
| 2- P/C                     | RECALL             |              | PREV           |              | LAST           |              | ↶              |              |                |              |
| ⊕ + ⊕ + AUDIO              | PAGE + ; PAGE ▲    |              | AUDIO          |              | CH ▲           |              | AUDIO          |              | CHANNEL +      |              |
| ⊕ + ⊕ + RADIO              |                    |              | RADIO          |              | VOL +          |              |                |              | VOLUME +       |              |
| ⊕ + ⊕ + VIDEO              |                    |              |                |              | PG +           |              |                |              |                |              |
| ⊕ + ⊕ +                    | ZOOM               |              |                |              |                |              |                |              | AUDIO CH       |              |
| ⊕ - ⊕ - TUNER              | PAGE - ; PAGE ▼    |              |                |              | CH ▼           |              |                |              | CHANNEL -      |              |
| ⊕ - ⊕ - CD                 |                    |              |                |              | VOL -          |              |                |              | VOLUME -       |              |
| ⊕ - ⊕ - TAPE               |                    |              |                |              | PG -           |              |                |              |                |              |
| MODE                       | SAT                |              | UHF            |              |                |              | REMINDER       |              | PROGRAMS       |              |
| RED -                      | RED ; AUDIO ; F2   |              | PG DN          |              | GREEN ; TEXT   |              | RED ; P+       |              |                |              |
| GREEN +                    | GREEN ; LANG ; F1  |              | PG UP          |              | YELLOW ; ALT   |              | GREEN ; P-     |              |                |              |
| YELLOW ◀                   | YELLOW;PAUSE;F3    |              | F1             |              | BLUE ; AUDIO   |              | YELLOW ; VOL+  |              |                |              |
| BLUE ▶                     | BLUE ; 9 PIC ; F5  |              | F2             |              | RED ; i        |              | BLUE ; VOL-    |              |                |              |
| P + ▲                      | ▲ ; CH ▲           |              | CH ▲           |              | ▲              |              | ▲ ; CH +       |              | ▲              |              |
| VOL - ◀                    | ◀ ; VOL ◀          |              | VOL ◀          |              | ◀              |              | ◀ ; VOL -      |              | ◀              |              |
| OK                         | OK ; LIST          |              | OK             |              | OK ; ⏸         |              | OK             |              | SELECT ; ⏸     |              |
| VOL + ▶                    | ▶ ; VOL ▶          |              | VOL ▶          |              | ▶              |              | ▶ ; VOL +      |              | ▶              |              |
| P - ▼                      | ▼ ; CH ▼           |              | CH ▼           |              | ▼              |              | ▼ ; CH -       |              | ▼              |              |
| MENU M                     | MENU               |              | MENU           |              | MENU ; ⏸       |              | MENU           |              | MENU           |              |
| EXIT                       | EXIT               |              | EXIT           |              | EXIT ; ⏸       |              | EXIT           |              | TV/EXIT        |              |
| TV                         | TV/RAD             |              | TV             |              | TV/RADIO       |              | TV/R           |              | TV CH          |              |
| EPG                        | EPG                |              | EPG            |              | EPG            |              | EPG            |              | INFO           |              |
| FAV                        | FAV                |              | FAV            |              | FAV            |              | FAV            |              |                |              |
| ⏸                          |                    |              | PAUSE          |              |                |              |                |              |                |              |
| ▶ ⏸ ◀                      |                    |              |                |              |                |              | ▶ ⏸            |              |                |              |
| ⏸                          |                    |              |                |              |                |              |                |              |                |              |
| ▶ ⏸ ◀                      | i                  |              | INFO           |              |                |              | INFO           |              |                |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0     |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 451        |              | Код 452        |              | Код 453        |              | Код 454        |              | Код 455        |              |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ⏻                          | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻              |              |
| AV                         | SOURCE         |              | TV/SAT         |              | TV/SAT         |              | SOURCE         |              |                |              |
| ⏸                          | ⏸              |              | SLEEP          |              | SAT            |              |                |              |                |              |
| ⏸                          | ⏸              |              | ⏸              | ▲            | ⏸              |              | ⏸              |              | ⏸              |              |
| 1- /- /                    | *              |              | UHF            |              |                |              | OPT+           |              |                |              |
| 2- P/C                     | LAST           |              | ⏻              |              | RECALL         |              | BACK           |              | ⏸              |              |
| ⊕ + ⊕ + AUDIO              | CH ▲           |              | P ▲ ; ⏸        |              | ⏸              |              | P+             |              | AUDIO          |              |
| ⊕ + ⊕ + RADIO              | VOL ▲          |              | ▶              |              |                |              | V+             |              |                |              |
| ⊕ + ⊕ + VIDEO              | GAME           |              | INFO           |              |                |              | PAGE ▲         |              |                |              |
| ⊕ + ⊕ +                    | #              |              | TV/R           |              | AUDIO          |              | WIDE           |              |                |              |
| ⊕ - ⊕ - TUNER              | CH ▼           |              | P ▼ ; ⏸        |              | ⏸              |              | P-             |              |                |              |
| ⊕ - ⊕ - CD                 | VOL ▼          |              | ◀              |              |                |              | V-             |              |                |              |
| ⊕ - ⊕ - TAPE               | HELP           |              | ⏸              |              |                |              | PAGE ▼         |              |                |              |
| MODE                       | ⏸ ; REC LIST   | SPLIT FILE   | SAT            |              | QUALITY        |              | V-FORMAT       |              | SEARCH         |              |
| RED -                      | RED ; INFO     | F1           | RED ; ⏸        |              | RED ; TV/SAT   |              | RED            |              |                |              |
| GREEN +                    | GREEN ; ⏸      | F2           | GREEN ; ⏸      |              |                |              | GREEN          |              |                |              |
| YELLOW ◀                   | YELLOW ; ⏸     |              | YELLOW ; ⏸?    |              | YELLOW ; EPG   |              | YELLOW         |              |                |              |
| BLUE ▶                     | BLUE ; FAV     |              | BLUE ; ⏸       |              | BLUE ; SAT     |              | BLUE           |              |                |              |
| P + ▲                      | ▲              |              | CH ▲           |              | ▲              |              | ▲              |              | ▲              |              |
| VOL - ◀                    | ◀              |              | VOL ◀          |              | ◀              |              | ◀              |              | ◀              |              |
| OK                         | OK             |              | OK             |              | OK             |              | OK             |              | OK             |              |
| VOL + ▶                    | ▶              |              | VOL ▶          |              | ▶              |              | ▶              |              | ▶              |              |
| P - ▼                      | ▼              |              | CH ▼           |              | ▼              |              | ▼              |              | ▼              |              |
| MENU M                     | MENU           | SAVE T/SHIFT | MENU           |              | MENU           |              | MENU           |              | MENU           |              |
| EXIT                       | EXIT           | ⏸            | EXIT           |              | EXIT           |              | EXIT           |              | EXIT           |              |
| TV                         | TV/RADIO       | TV CHAT      | ⏸              |              | TV/RA          |              | TV/RADIO       |              | TV/R           |              |
| EPG                        | GUIDE          | e/g          | EPG            |              | EPG            |              | EPG            |              | INFO           |              |
| FAV                        | SLOW           |              | FAV            |              | FAV            |              |                |              |                |              |
| ⏸                          | ⏸              |              | ⏸              |              |                |              |                |              |                |              |
| ▶ ⏸ ◀                      | ▶ ⏸            | ● ; REC      | ⏸              | ●            | PAUSE          |              |                |              |                |              |
| ▶ ⏸ ◀                      | ▶ ⏸            |              | ▶ ; TIME ⏸     |              | TXT            |              | TEXT           |              | ⏸ / ▶          |              |
| ◀ ⏸ ▶                      | ◀ ⏸            |              | ◀              |              |                |              | LIST           |              |                |              |
| ▶ ⏸ ◀                      | ▶ ⏸            |              | ▶              |              | INFO           |              | i              |              |                |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта IRC 244 D | Код 456        |              | Код 457            |              | Код 458        |              | Код 459        |              | Код 460        |              |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                         | Функция        | Доп. функция | Функция            | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ⏻                       | ⏻ ; POWER      |              | ⏻ ; POWER          |              | ⏻ ; POWER      |              | ⏻ ; POWER      |              | ⏻              |              |
| AV                      |                |              | TV/STB             |              | TV/SAT         |              | SAT            |              | AUX            | SAT ;        |
| ⏸                       | TIMER          |              | PAUSE              |              | SLEEP          |              |                |              | ⏸              |              |
| ⏸                       | ⏸ ; MUTE       |              | ⏸ ; MUTE           |              | MUTE           |              | MUTE           |              | ⏸              |              |
| 1- /- /                 |                |              |                    |              |                |              |                |              | A/R            |              |
| 2- P/C                  |                |              | RECALL             |              | BACK           |              | RECALL         |              | ⏮              |              |
| ⊕ + ⊕ + AUDIO           | P + ; CH +     |              | VOL +              | AUDIO        | PG +           |              | CH +           |              | ⏪              |              |
| ⊕ + ⊕ + RADIO           | VOL +          |              | PAGE +             |              | VOL +          |              | VOL +          |              | ⏮              |              |
| ⊕ + ⊕ + VIDEO           |                |              | ⏮ ; NEXT           | VIDEO        | SAT            |              | P/N            |              | ⏮              |              |
| ⊕ + ⊕ +                 | LANGUAGE       |              | GAME               |              | ZOOM           |              | AUDIO          |              | ⏮?             |              |
| ⊕ - ⊕ - TUNER           | P - ; CH -     |              | VOL -              |              | PG -           |              | CH -           |              | ⏮              |              |
| ⊕ - ⊕ - CD              | VOL -          |              | PAGE -             |              | VOL -          |              | VOL -          |              | ⏮              |              |
| ⊕ - ⊕ - TAPE            |                |              | ⏮ ; PREV           |              | SIGNAL         |              |                |              | WHITE ; ⏮ ;    |              |
| MODE                    | TV FORMAT      |              | TV/RADIO           |              | OPTION         |              | GAME           |              | V.FORMAT       |              |
| RED -                   | RED            |              | RED ; TTX          |              | RED ; AUDIO    |              | RED ; DISPLAY  |              | RED ;          |              |
| GREEN +                 | GREEN          |              | GREEN ; SUB        |              | GREEN ; SUB    |              | GREEN ; PAUSE  |              | GREEN ;        |              |
| YELLOW ⏮                | YELLOW         |              | YELLOW             |              | YELLOW ; TEXT  |              | YELLOW ; ZOOM  |              | YELLOW ;       |              |
| BLUE ⏮                  | BLUE           |              | BLUE               |              | BLUE ; SLEEP   |              | BLUE ;         |              | GREEN ; ✓      |              |
| P + ⏮                   | ⏮              |              | ⏮                  |              | ⏮ ; CH +       |              | ⏮              |              | P +            |              |
| VOL - ⏮                 | ⏮              |              | ⏮                  |              | ⏮ ; VOL -      |              | ⏮              |              | V -            |              |
| OK                      | OK             |              | OK                 |              | OK             |              | OK             |              | OK ; LIST      |              |
| VOL + ⏮                 | ⏮              |              | ⏮                  |              | ⏮ ; VOL +      |              | ⏮              |              | V +            |              |
| P - ⏮                   | ⏮              |              | ⏮                  |              | ⏮ ; CH -       |              | ⏮              |              | P -            |              |
| MENU M                  | MENU ;         |              | MENU               |              | MENU           |              | MENU           |              | MENU           |              |
| EXIT                    | EXIT ;         |              | EXIT ;             |              | EXIT           |              | EXIT           |              | EXIT           |              |
| TV                      | TV ; RADIO     |              | INF                |              | TV/R           |              | TV/RAD         |              | i              |              |
| EPG                     | GUIDE          |              | EPG                |              | EPG            |              | EPG            |              | GUIDE          |              |
| ⏮                       |                |              | FAV                |              | FAV            |              | FAV            |              | FAV            |              |
| ⏮                       |                |              | ⏮ ; STOP           |              |                |              |                |              | ⏮              |              |
| ⏮                       | ⏮ ; PAUSE      |              | ⏮ / ⏮ ; PLAY/PAUSE | ⏮ ; REC      | PAUSE          |              |                |              | ⏮              | ⏮            |
| ⏮                       | ⏮ ; TEXT       |              | ⏮ / ⏮ ; PLAY/PAUSE |              |                |              |                |              | ⏮              |              |
| ⏮                       | ⏮ ; INFO       |              | ⏮ ; FB             |              |                |              |                |              | ⏮              |              |
| ⏮                       | SUBTITLE       |              | ⏮ ; FF             |              | INFO           |              | INFO           |              | ⏮              |              |
| 1, 2, ... 9, 0          | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0     |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта IRC 244 D | Код 461        |              | Код 462        |              | Код 463        |              | Код 464        |              | Код 465        |              |
|-------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                         | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ⏻                       | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻              |              |
| AV                      | TV/SAT         |              |                |              | TV/SAT         |              | SAT            |              | TV/SAT         |              |
| ⏸                       | SLEEP          |              |                |              |                |              |                |              | SLEEP          |              |
| ⏸                       | ⏸              |              | MUTE           |              | ⏸              |              | ⏸              |              | ⏸              |              |
| 1- /- /                 |                |              | CANCEL ; SOUND |              |                |              |                |              | UHF            |              |
| 2- P/C                  | RECALL         |              | BACK           |              | RECALL         |              | LAST           |              | RCL            |              |
| ⊕ + ⊕ + AUDIO           | PGUP           |              | SAT ⏮          |              | P +            |              | ⏮              |              |                |              |
| ⊕ + ⊕ + RADIO           | SAT            |              | W              |              | VOL +          |              |                |              | TV/RADIO       |              |
| ⊕ + ⊕ + VIDEO           | AUX IN         |              |                |              |                |              | ⏮              |              | COLOR          |              |
| ⊕ + ⊕ +                 | AUDIO          |              | P.STORE        |              | RADIO          |              | AUDIO          |              | ⏮?             |              |
| ⊕ - ⊕ - TUNER           | PGDN           |              | SAT ⏮          |              | P -            |              | ⏮              |              |                |              |
| ⊕ - ⊕ - CD              |                |              | E              |              | VOL -          |              | ⏮              |              |                |              |
| ⊕ - ⊕ - TAPE            |                |              |                |              |                |              | ⏮              |              |                |              |
| MODE                    |                |              | SET            |              | SAT            |              | ⏮              |              | MODE           |              |
| RED -                   | RED ; AUDIO    |              | MENU -         |              | RED ; LANG     |              | RED ; F1       |              | RED            |              |
| GREEN +                 | GREEN ; RECALL |              | MENU +         |              | GREEN ; SOUND  |              | GREEN ; F2     |              | GREEN          |              |
| YELLOW ⏮                | YELLOW ; PAUSE |              | TUNE -         |              | YELLOW ; TEXT  |              | YELLOW ; F3    |              | YELLOW         |              |
| BLUE ⏮                  | BLUE ; SLEEP   |              | TUNE +         |              | BLUE ; PAUSE   |              | BLUE ; F4      |              | BLUE           |              |
| P + ⏮                   | ⏮              |              | CH ⏮           |              | CH ⏮           |              | CH ⏮           |              | ⏮              |              |
| VOL - ⏮                 | ⏮              |              | VOL ⏮          |              | VOL ⏮          |              | VOL ⏮          |              | ⏮              |              |
| OK                      | OK             |              | ENT            |              | OK             |              | OK             |              | OK             |              |
| VOL + ⏮                 | ⏮              |              | VOL ⏮          |              | VOL ⏮          |              | VOL ⏮          |              | ⏮              |              |
| P - ⏮                   | ⏮              |              | CH ⏮           |              | CH ⏮           |              | CH ⏮           |              | ⏮              |              |
| MENU M                  | MENU           |              | STORE          |              | MENU           |              | MENU           |              | MENU           |              |
| EXIT                    | EXIT           |              | PRO            |              | EXIT           |              | EXIT           |              | EXIT           |              |
| TV                      | TV/RADIO/FAV   |              |                |              | TV             |              | NTSC/PAL       |              | ⏮              |              |
| EPG                     | GUIDE          |              |                |              | EPG            |              | GUIDE          |              | EPG            |              |
| ⏮                       |                |              | FAV            |              | FAV            |              | FAV            |              | FUN KEY        |              |
| ⏮                       |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |
| ⏮                       | PAUSE          |              |                |              |                |              | PAUSE          |              |                |              |
| ⏮                       | TEXT           |              |                |              |                |              | TEXT           |              |                |              |
| ⏮                       |                |              |                |              |                |              |                |              | HELP           |              |
| ⏮                       | INFO           |              |                |              | INFO           |              | i              |              | i              |              |
| 1, 2, ... 9, 0          | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |



Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 466        |              | Код 467        |              | Код 468         |              | Код 469        |              | Код 470        |              |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция         | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
|                            | POWER          |              | ⊙ ; ВКЛ        |              | ⊙               |              | POWER          |              | ⊙              |              |
|                            | PURPLE         |              | TV             |              | TV/SAT          |              | TV/SAT         |              | TV/SAT (?)     |              |
|                            | ORANGE         |              | ⊞ ; ИГРЫ       |              |                 |              |                |              |                |              |
|                            | MUTE           |              | ⊞              |              | ⊞               |              | MUTE           |              | MUTE (?)       |              |
| 1-                         | BACK           |              | -/-            |              |                 |              |                |              |                |              |
| 2-                         | Ω ; CH RTN     |              | ⊞ ; ВЫХОД      | ← ; УДАЛ     | BACK            |              | RECALL         |              | RECALL (?)     |              |
|                            | ^              |              | •+             |              | F1 ; ZOOM       |              | CH & PAGE ⊃    |              | AUDIO (?)      |              |
|                            | ⊃              |              | ⊞+             |              | F2 ; SAT        |              | VOL ⊃          |              | TV/RADIO (?)   |              |
|                            | PAGE ^         |              | ⊞ ; ВВЕРХ      |              | F3 ;            |              | P/N            |              | P/N (?)        |              |
|                            | L/R            |              | ⊞              |              |                 |              | AUDIO          |              |                |              |
|                            | ∇              |              | •-             |              | F4              |              | CH & PAGE ←    |              | -              |              |
|                            | ←              |              | ⊞-             |              |                 |              | VOL ←          |              | -              |              |
|                            | PAGE ∇         |              | ⊞ ; ВНИЗ       |              |                 |              | T/S            |              | POS (?)        |              |
| MODE                       | KEYB           |              | ⊞ ; СИМВ       | ⊞ ; ПОИСК    | FILTER          |              | SAT            |              | SAT (?)        |              |
| RED -                      | RED            | -            | RED ; F2       | VOD          | RED ; SCAN      |              | RED ; TTX      |              | RED            |              |
| GREEN +                    | GREEN          | #            | GREEN ; F1     | КИНО         | GREEN ; EDIT CH |              | GREEN ; SUB.T  |              | GREEN          |              |
| YELLOW ←                   | YELLOW         | ⊞            | YELLOW ; F3    | ПВМ          | YELLOW ; TV/SAT |              | YELLOW ; ZOOM  |              | YELLOW         |              |
| BLUE ⊃                     | BLUE           | ⊞            | BLUE ; F4      |              | BLUE ; A/V      |              | BLUE ; MP      |              | BLUE           |              |
| P+ ^                       | CHANNEL +      |              | ^              |              | CH ^            |              | ^              |              | ^              |              |
| VOL - ←                    | VOLUME -       |              | ←              |              | VOL ←           |              | ←              |              | ←              |              |
| OK                         | OK             |              | OK             | ВЫБР         | OK              |              | OK             |              | OK             |              |
| VOL+ ⊃                     | VOLUME +       |              | ⊃              |              | VOL ⊃           |              | ⊃              |              | ⊃              |              |
| P- ∇                       | CHANNEL -      |              | ∇              |              | CH ∇            |              | ∇              |              | ∇              |              |
| MENU M                     | MENU           |              | ⊞ ; ГИД        |              | MENU            |              | MENU           |              | MENU (?)       |              |
|                            | EXIT           |              | УСТ            |              | EXIT            |              | EXIT           |              | EXIT (?)       |              |
|                            | HOME           |              | ТИТР           |              |                 |              | TV/RADIO       |              |                |              |
|                            | HELP           |              | ИНФО           |              | EPG             |              | EPG            |              | EPG (?)        |              |
|                            |                |              | ♥ ; ЛЮБИМ      |              |                 |              | FAV            |              | FAV (?)        |              |
|                            | ■              |              | ■ ; СТОП       |              | ⊞               |              |                |              |                |              |
| ⏸                          | ⏸              | ● ; REC      | ⏸ ; ИГР/ПАУЗА  |              |                 |              | PAUSE          | REC          | PAUSE (?)      |              |
| ⏪                          | ⏪              |              | ⏪ ; ИГР/ПАУЗА  |              | ⏪               |              |                |              |                |              |
| ⏩                          | ⏩              |              | ⏩ ; НАЗАД      |              |                 |              | POS            |              |                |              |
| ⏮                          | ⏮              |              | ⏮ ; ВПЕРЕД     |              | INFO            |              | INFO           |              | INFO (?)       |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0  |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 471          |              | Код 472        |              | Код 473        |              | Код 474        |              | Код 475        |              |
|----------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция          | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
|                            | ⊙                |              | ⊙              |              | ⊙              |              | ⊙              |              | ⊙              |              |
|                            | ⊙                |              | WWW            |              |                |              | SAT            |              | MAIL           |              |
|                            | ⊞                |              | ⊞              | ⊞?           | ⊞              |              | MUTE           |              | ⊞              |              |
| 1-                         |                  |              | ⊞              |              | --             |              |                |              |                |              |
| 2-                         | ⊞                |              | RCL            |              |                |              | RECALL         |              | ⊞              |              |
|                            | P+               |              | P/PG ^         |              |                |              | FAV ^          |              | PAGE +         |              |
|                            |                  |              | ⊞+             |              |                |              | TV/RADIO       |              | VOL +          |              |
|                            |                  |              | i              |              |                |              |                |              | LANG           |              |
|                            | ⊞                |              |                | MUSIC        | I-II           |              | AUDIO          |              | AUDIO          |              |
|                            | P-               |              | P/PG ∇         |              |                |              | FAV ∇          |              | PAGE -         |              |
|                            |                  |              | ⊞-             |              |                |              |                |              | VOL -          |              |
|                            |                  |              | ∇              |              |                |              |                |              | REMIND         |              |
| MODE                       | UHF              |              | TV/RAD         |              |                |              | WHITE ; FAV ∇  |              | ASPECT         |              |
| RED -                      | RED ; ⊞?         |              | RED            |              | RED ; LIST     |              | RED ; TEXT     |              | RED            |              |
| GREEN +                    | GREEN ;          |              | GREEN          |              | GREEN          |              | GREEN ; SAT/TV |              | GREEN          |              |
| YELLOW ←                   | YELLOW ; ⊞       |              | YELLOW         | ⊞-⊞          | YELLOW         |              | YELLOW ; FAV ^ |              | YELLOW         |              |
| BLUE ⊃                     | BLUE ;           |              | BLUE           | SUB CH       | BLUE ; FAV.    |              | BLUE ; PAUSE   |              | BLUE           |              |
| P+ ^                       | ^                |              | Δ              |              | P+ ; ^         |              | PR ^           |              | ^              |              |
| VOL - ←                    | ←                |              | ∇              |              | ←              |              | VOL ∇          |              | ←              |              |
| OK                         | OK               |              | OK             |              | SELECT         |              | OK             |              | OK             |              |
| VOL+ ⊃                     | ⊃                |              | ⊃              |              | ⊃              |              | VOL ^          |              | ⊃              |              |
| P- ∇                       | ∇                |              | ∇              |              | P- ; ∇         |              | PR ∇           |              | ∇              |              |
| MENU M                     | MENU             |              | MENU           |              | MENU           |              | MENU           |              | MENU           |              |
|                            | EXIT             |              | EXIT           |              | LANG.          |              | EXIT           |              | EXIT           |              |
|                            | WHITE ;          |              |                |              | TV/RADIO       |              | SAT/TV         |              |                |              |
|                            | EPG              |              | EPG            | PHOTO        | GUIDE          |              | EPG            |              | EPG            |              |
|                            | FAV              |              | FAV            | ⏮            | FAV.           |              | FAV            |              | FAV            |              |
|                            | ■                |              | ■              |              |                |              |                |              |                |              |
| ⏸                          | ⏸                |              | ⏸              | ●            |                |              | PAUSE          |              |                |              |
| ⏪                          |                  |              | ⏪ ;            |              |                |              | TEXT           |              |                |              |
| ⏩                          |                  |              | ⏩              |              | ?              |              |                |              |                |              |
| ⏮                          | INFO             |              | ⏮              |              | INFO           |              | INFO           |              | INFO           |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0/⊞ |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 476        |              | Код 477        |                 | Код 478         |              | Код 479        |              | Код 480        |              |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция    | Функция         | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ⏻                          | ⏻ ; STANDBY    |              | ⏻              |                 | ⏻               |              | POWER          |              | ⏻              |              |
| AV                         | USB            |              | ВХ.СИГН.       |                 | SAT             |              | SAT            |              | SAT            |              |
| ⌚                          | TIMER          |              | ВРЕМЯ ; ⌚      |                 |                 |              | TIME           |              |                |              |
| 🔇                          | MUTE           |              | 🔇              |                 | 🔇               |              | 🔇              |              | 🔇              |              |
| 1- /- /                    | MEDIA          |              | СПИСОК ВОСПР.  |                 |                 |              |                |              |                |              |
| 2- P/C                     | BACK           |              |                |                 | CD ; A          |              | RCL            |              |                |              |
| 🔊 + 📻 + AUDIO              | 🔊              |              | КАНАЛ +        |                 |                 |              | CH&PAGE ▶      |              | ⬆️             |              |
| 📻 + 📺 + RADIO              | TV/RADIO       |              | ГРОМК +        |                 | TV/RADIO        |              | VOL ▶          |              | RADIO          |              |
| 📺 + 📺 + VIDEO              | INFO           |              | 🔊              |                 |                 |              | -              |              |                |              |
| 🔊 + 📺 + AUDIO              | AUDIO          |              | ИНФО           | ФРАГМ.          |                 |              | AUD            |              | AUDIO          |              |
| 🔊 - 📻 - TUNER              | 🔊              |              | КАНАЛ -        |                 |                 |              | CH&PAGE ◀      |              | ⬇️             |              |
| 📻 - 📻 - CD                 |                |              | ГРОМК -        |                 |                 |              | VOL ◀          |              |                |              |
| 📺 - 📺 - TAPE               | SUBTITLE       |              | 🔊              |                 |                 |              |                |              |                |              |
| MODE                       | MODE           |              | 16:9 ; 📺       | ЗАК.ФИЛЬМ;КИНО. | UHF ; F         |              | MULTI          |              | MLP            |              |
| RED -                      | RED            |              | RED ; F1       | A               | AUD ; RED ; B   |              | RED            |              | RED ; FAV      |              |
| GREEN +                    | GREEN          |              | GREEN ; F2     | B               | POS ; GREEN ; C |              | GREEN          |              | GREEN ; RCL    |              |
| YELLOW ◀                   | YELLOW         |              | YELLOW ; F3    | C               | 📺 ; YELLOW ; D  |              | YELLOW         |              | YELLOW ; EPG   |              |
| BLUE ▶                     | BLUE           |              | BLUE ; F4      | D               | 🔊 ; BLUE ; E    |              | BLUE           |              | BLUE ; MLA     |              |
| P + ▲                      | ▲ ; CH +       |              | ▲ ; КАНАЛ ▲    |                 | CH +            |              | ▲              |              | ▲              |              |
| VOL - ◀                    | ◀ ; VOL -      |              | ◀ ; ГРОМК. ◀   |                 | 🔊               |              | ◀              |              | ◀              |              |
| OK                         | OK             |              | OK             |                 | OK/LIST         |              | OK             |              | OK             |              |
| VOL + ▶                    | ▶ ; VOL +      |              | ▶ ; ГРОМК. ▶   |                 | +🔊              |              | ▶              |              | ▶              |              |
| P - ▼                      | ▼ ; CH -       |              | ▼ ; КАНАЛ ▼    |                 | CH -            |              | ▼              |              | ▼              |              |
| MENU M                     | MENU           |              | MENU           | СОХР.           | MENU            |              | MENU           |              | MENU           |              |
| EXIT                       | EXIT           |              | ВЫХОД          | ✉               | EXIT            |              | EXIT           |              | EXIT           |              |
| TV                         | TV/RADIO       |              | ТВ/РАДИО       | ТВ ЧАТ          | INFO            |              | TV/R           |              | ZOOM           |              |
| EPG                        | EPG            |              | ТЕЛЕГИД        | WWW             | EPG             |              | EPG            |              | EPG            |              |
| ▶ 📺 ◀                      | FAV            |              | МЕДЛ.          |                 | FAV             |              | FAV            |              |                |              |
| ■ 📺 ■                      | ■ ; STOP       |              | ■              | СТОП КАДР       |                 |              | ZOOM           |              |                |              |
| ⏸                          | ▶              | RECORD       | ▶              | ПАУЗА           | REC ; ●         |              | PAUSE          |              | PAUSE          |              |
| ▶ 📺 ◀                      | ▶              |              | ■              |                 |                 |              | TEXT           |              |                |              |
| ◀ 📺 ▶                      | ◀              |              | ◀              | ПОМОЩЬ          | ◀               |              |                |              |                |              |
| ▶ ▶                        | ▶              |              | ▶              | № ID            | ▶               |              | INF            |              | INFO           |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |                 | 1, 2, ... 9, 0  |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 481        |              | Код 482        |              | Код 483        |              | Код 484        |              | Код 485          |              |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция          | Доп. функция |
| ⏻                          | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻                |              |
| AV                         |                |              | TV/SAT         |              | MAIL           |              | TV/SAT         |              | SAT              |              |
| ⌚                          |                |              | SLEEP          |              |                |              | ANA/DIGI       |              |                  |              |
| 🔇                          | MUTE           |              | MUTE           |              | 🔇              |              | MUTE           |              | 🔇                |              |
| 1- /- /                    |                |              | VIEW           |              |                |              | CLEAR          |              |                  |              |
| 2- P/C                     | BACK           |              | RECAL          |              | ↻              |              |                |              | ↻                |              |
| 🔊 + 📻 + AUDIO              | CH +           |              | PAGE ▲         |              | F1             |              | ⬆️             |              | ⬆️               |              |
| 📻 + 📺 + RADIO              | VOLUME +       |              |                |              | F2             |              | RADIO          |              |                  |              |
| 📺 + 📺 + VIDEO              | PAGEUP         |              |                |              | F3             |              | EAST           |              |                  |              |
| 🔊 + 📺 + AUDIO              | AUDIO          |              | LANG           |              | AUDIO          |              | AUDIO          |              |                  |              |
| 🔊 - 📻 - TUNER              | CH -           |              | PAGE ▼         |              | -              |              | ⬇️             |              | ⬇️               |              |
| 📻 - 📻 - CD                 | VOLUME -       |              |                |              | -              |              | F.BK           |              |                  |              |
| 📺 - 📺 - TAPE               | PAGEDOWN       |              |                |              | -              |              | WEST           |              |                  |              |
| MODE                       | OPTION         |              | SAT            |              | NVOD           |              | LANG           |              | UHF              |              |
| RED -                      | RED            |              | RED ; GUIDE    |              | RED            |              |                |              | RED ; AUDIO      |              |
| GREEN +                    | GREEN          |              | GREEN ; TEXT   |              |                |              |                |              | GREEN ; POSITION |              |
| YELLOW ◀                   | YELLOW         |              | YELLOW ; SUB.T |              | YELLOW         |              |                |              | YELLOW ; 📺       |              |
| BLUE ▶                     | BLUE           |              | BLUE ; A.MODE  |              | BLUE           |              |                |              | BLUE ; 🔊         |              |
| P + ▲                      | ▲              |              | CH ▲           |              | ▲ ; P +        |              | CH ▲           |              | CH +             |              |
| VOL - ◀                    | ◀              |              | VOL ◀          |              | ◀ ; V-         |              | VOL ◀          |              | 🔊                |              |
| OK                         | OK             |              | OK             |              | OK             |              | OK             |              | OK/LIST          |              |
| VOL + ▶                    | ▶              |              | VOL ▶          |              | ▶ ; V+         |              | VOL ▶          |              | +🔊               |              |
| P - ▼                      | ▼              |              | CH ▼           |              | ▼ ; P -        |              | CH ▼           |              | CH -             |              |
| MENU M                     | MENU           |              | MENU           |              | MENU           |              | MENU           |              | MENU             |              |
| EXIT                       | EXIT           |              | EXIT           | ESC          | EXIT           |              | EXIT           |              | EXIT             |              |
| TV                         | TV/RADIO       |              | TV/RADIO       |              | TV/RADIO       |              | TV             |              | TV/RADIO         |              |
| EPG                        | GUIDE          |              | GUIDE          |              | EPG            |              | GUIDE          |              | EPG              |              |
| ▶ 📺 ◀                      | FAV            |              | FAV            |              | FAV            |              | FAV            |              | FAV              |              |
| ■ 📺 ■                      | WIDE           |              |                |              |                |              | SIZE           |              |                  |              |
| ⏸                          | SUBTITLE       |              |                |              |                |              | OSD            |              |                  |              |
| ▶ 📺 ◀                      | TEXT           |              | GREEN ; TEXT   |              |                |              | TEXT           |              |                  |              |
| ◀ 📺 ▶                      |                |              |                |              |                |              |                |              |                  |              |
| ▶ ▶                        | INFO           |              | INFO           |              |                |              | INFO           |              | INFO             |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0   |              |

Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 486            |              | Код 487        |              | Код 488        |              | Код 489          |              | Код 490        |              |
|----------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция            | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция          | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ⏻                          | ⏻                  |              | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻ ; POWER        |              | ⏻              |              |
| AV                         | SAT                |              |                |              |                |              | TV/SAT           |              | ⏻              |              |
| ⏻                          |                    |              | ⏻              |              |                |              | ⏻                |              | ➡              |              |
| ⏻                          | ⏻                  |              | ⏻              |              |                |              | ⏻ ; MUTE         |              | MUTE           |              |
| 1- /- /                    |                    |              | i              |              | PVR            |              |                  |              |                |              |
| 2- P/C                     | RECALL             |              | ⏻              |              | PP             |              | ⏻                |              | LAST CH        |              |
| ⏻ + ⏻ + AUDIO              | PAGE ▲             |              | ⏻              |              | P +            |              | P +              |              | CH +           | F1           |
| ⏻ + ⏻ + RADIO              |                    |              | ⏻              |              | PAGE ▲         |              | ⏻                |              | VOL +          | F2           |
| ⏻ + ⏻ + VIDEO              | 9PIC               |              | UHF            |              | TITLES         |              | P/N              |              | PG UP          | F3           |
| ⏻ + ⏻                      | AUDIO              |              | ⏻?             |              | BACK           |              | ⏻                |              | LANG           |              |
| ⏻ - ⏻ - TUNER              | PAGE ▼             |              | ⏻              |              | P -            |              | P -              |              | CH -           | F4           |
| ⏻ - ⏻ - CD                 |                    |              |                |              | PAGE ▼         |              | ⏻                |              | VOL -          | F5           |
| ⏻ - ⏻ - TAPE               |                    |              | ⏻              |              | PIP SWAP       |              |                  |              | PG DN          | F6           |
| MODE                       | LANG               |              | ⏻              |              | PIP ON/OFF     |              | SAT              |              |                |              |
| RED -                      | RED ; F1 ; RECALL  |              | RED ; ⏻        |              | RED            |              | RED ; ⏻?         |              | RED            |              |
| GREEN +                    | GREEN ; F2 ; 6PIC  |              | GREEN ; ⏻      |              | GREEN          |              | GREEN ; ⏻        |              | GREEN          |              |
| YELLOW ◀                   | BLUE ; F3 ; ADD    |              | YELLOW ; ⏻     |              | YELLOW         |              | YELLOW ; ⏻       |              | YELLOW         |              |
| BLUE ▶                     | YELLOW ; F4 ; INFO |              | BLUE ; ✓       |              | BLUE           |              | BLUE ; ⏻         |              | BLUE           |              |
| P + ▲                      | ▲                  |              | P +            |              | ▲              |              | ▲                |              | ▲              |              |
| VOL - ◀                    | ◀                  |              | V -            |              | ◀              |              | ◀                |              | ◀              |              |
| OK                         | OK                 |              | OK             |              | OK             |              | OK               |              | OK             |              |
| VOL + ▶                    | ▶                  |              | V +            |              | ▶              |              | ▶                |              | ▶              |              |
| P - ▼                      | ▼                  |              | P -            |              | ▼              |              | ▼                |              | ▼              |              |
| MENU M                     | MENU               |              | MENU           |              | MENU           |              | MENU             |              | MENU           |              |
| EXIT                       | EXIT               |              | EXIT           |              | EXIT           |              | EXIT             |              | HOME           |              |
| TV                         | TV/RA              |              | GUIDE          |              | INFO           |              | ⏻                |              | SUBT           |              |
| EPG                        |                    |              | GUIDE          |              | GUIDE          |              | EPG              |              |                |              |
| FAV                        |                    |              | FAV            |              | FAV            |              | FAV              |              |                |              |
| ⏻                          |                    |              | ■              |              | ■              |              | UHF              |              | ■              |              |
| ⏻                          | PAUSE              |              | ⏻              |              | ⏻              |              | ⏻                |              | ⏻              |              |
| ▶                          |                    |              | ▶              |              | ▶              |              | F1               |              | ⏻              |              |
| ◀                          |                    |              | ◀              |              | ◀              |              | HELP             |              | ◀              |              |
| ▶                          | INFO               |              | ▶              |              | ▶              |              | i                |              | ▶              |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0     |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0/⏻ |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 491        |              | Код 492            |              | Код 493        |              | Код 494        |              | Код 495         |              |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция            | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция         | Доп. функция |
| ⏻                          | ⏻              |              | ⏻                  |              | ⏻              |              | ⏻ ; POWER      |              | ⏻               |              |
| AV                         | SOURCE         |              | ⏻                  |              | USB            |              | TV/SAT         | SAT          | TV/R            |              |
| ⏻                          | V-FORMAT       |              | ⏻ ; MEDIA          |              | F1 ; INFO      |              | ⏻              | Tms          | HOME            |              |
| ⏻                          | ⏻              | ⏻?           | ⏻                  | ⏻?           | ⏻              |              | ⏻ ; MUTE       |              | ⏻ ; MUTE        |              |
| 1- /- /                    | TV PORTAL      |              | 10                 |              |                |              | FAV            |              | A               |              |
| 2- P/C                     | BACK           |              | RETOUR;⏻;BACK      |              | RECALL         |              | ⏻ ; RECALL     |              | ⏻               |              |
| ⏻ + ⏻ + AUDIO              | CH ▲           |              | PROG + ; P +       |              | PAGE +         |              | PAGE +         | AUDIO        | P +             |              |
| ⏻ + ⏻ + RADIO              | VOL +          | RADIO        | VOL + ; V +        |              | ⏻              |              | VOL +          | TV/RADIO     | TV/⏻            |              |
| ⏻ + ⏻ + VIDEO              | ⏻              |              | ⏻                  |              | F2 ; SUB       |              | ⏻ ; NEXT       | ⏻ ; USB      | B               |              |
| ⏻ + ⏻                      | MEDIA          |              | ⏻ ; RADIO          |              | F3 ; GOTO      |              | ⏻ ; FOLDER     |              | WHITE ; AUDIO   |              |
| ⏻ - ⏻ - TUNER              | CH ▼           |              | PROG - ; P -       |              | PAGE -         |              | PAGE -         |              | P -             |              |
| ⏻ - ⏻ - CD                 | VOL -          |              | VOL - ; V -        |              | ⏻              |              | VOL -          |              | C               |              |
| ⏻ - ⏻ - TAPE               | ⏻              |              | ⏻                  |              | SCAN           |              | ⏻ ; PREV       |              | D               |              |
| MODE                       | i              | OPT+         | ⏻ ; DVD            |              | TXT            |              | ⏻ ; PLAY MODE  | ⏻ ; FIND     | FIND            |              |
| RED -                      | RED ; ⏻ ; A    |              | RED ; A            |              | RED ; AUDIO    |              | RED ; AUDIO    |              | RED ; CARD      |              |
| GREEN +                    | GREEN ; ⏻ ; B  |              | GREEN ; B          |              | GREEN ; MODE   |              | GREEN ; OPTION |              | GREEN ; MAILBOX |              |
| YELLOW ◀                   | YELLOW ; ⏻ ; C |              | YELLOW ; C         |              | YELLOW ; DISP  |              | YELLOW ; TXT   |              | YELLOW ; MODE   |              |
| BLUE ▶                     | BLUE ; ⏻ ; D   |              | BLUE ; D           |              | BLUE           |              | BLUE           |              | BLUE ; STATUS   |              |
| P + ▲                      | ▲              |              | ▲                  |              | CH +           |              | ▲              |              | ▲               |              |
| VOL - ◀                    | ◀              |              | ◀                  |              | VOL -          |              | ◀              |              | ◀               |              |
| OK                         | OK             |              | OK                 |              | OK             |              | OK             |              | OK              |              |
| VOL + ▶                    | ▶              |              | ▶                  |              | VOL +          |              | ▶              |              | ▶               |              |
| P - ▼                      | ▼              |              | ▼                  |              | CH -           |              | ▼              |              | ▼               |              |
| MENU M                     | MENU           |              | M ; MENU           |              | MENU           |              | MENU           | F1           | MENU            |              |
| EXIT                       | EXIT           | TEXT         | ⏻ ; EXIT ; QUITTER | ⏻            | EXIT           |              | EXIT           | TXT          | EXIT            |              |
| TV                         | TV/RADIO       | ⏻            | ⏻ ; LIST ; INFOS   | ⏻            | TV/R           |              | INFO           | V.FORMAT     | INFO            |              |
| EPG                        | GUIDE          | WIDE         | GUIDE ; ⏻ ; EPG    | i ; INFO     | EPG            |              | EPG            | ⏻ ; ZOOM     | EPG             |              |
| FAV                        | LIST           |              | ZOOM               |              | FAV            |              | ▶              | ◀            | FAV             |              |
| ⏻                          | ■              |              | ■                  |              | ■ ; USB        |              | ■ ; STOP       |              |                 |              |
| ⏻                          | ⏻              | ⏻            | ⏻                  | ⏻            | ⏻              |              | ⏻ ; PAUSE      | ⏻ ; REC      | SUB-T           |              |
| ▶                          | ▶              | TEXT         | ▶                  | ⏻            | ▶              |              | ▶ ; PLAY       |              | TEXT            |              |
| ◀                          | ◀              | HELP         | ◀                  |              | ◀              |              | ◀ ; PAGE -     |              |                 |              |
| ▶                          | ▶              |              | ▶                  |              | ▶              |              | ▶ ; PAGE +     |              |                 |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0     |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9,   |              | 1, 2, ... 9, 0  |              |

Функции кнопок пульта IRC 244 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 244 D | Код 496        |              | Код 497        |               | Код 498          |              | Код 499 |                |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------|---------|----------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция  | Функция          | Доп. функция | Функция | Доп. функция   |
|                            | ⏻ ; STANDBY    |              |                |               |                  |              |         | ⏻ ; POWER      |
|                            | HDMI           |              |                |               |                  | SAT          |         |                |
|                            | USB            |              |                |               |                  | TIME SHIFT   |         |                |
|                            | 🔇 ; MUTE       |              |                | 📄 ; PLAY LIST |                  |              |         | 🔇 ; MUTE       |
| 1-                         |                |              |                |               |                  |              |         |                |
| 2-                         | RETURN/EXIT    |              |                |               |                  |              |         | RECALL         |
|                            | PAGE UP        |              |                |               |                  |              |         | PG +           |
|                            | ⏮ ; NEXT       |              |                |               |                  |              |         |                |
|                            | TEXT           |              |                |               |                  |              |         |                |
|                            | AUDIO          |              |                |               |                  |              |         | SOUND          |
|                            | PAGE DOWN      |              |                |               |                  |              |         | PG -           |
|                            | ⏮ ; PREV       |              |                |               |                  |              |         |                |
|                            |                |              |                |               |                  |              |         |                |
|                            | TV/RADIO       |              |                |               |                  |              |         | CHANNEL        |
|                            | RED            |              |                |               |                  | F1           |         | RED            |
|                            | GREEN          |              |                |               |                  | F2           |         | GREEN          |
|                            | YELLOW         |              |                |               |                  | F3           |         | YELLOW         |
|                            | BLUE           |              |                |               |                  |              |         | BLUE           |
|                            | ⬆ ; CH +       |              |                | ⬆ ; PAGE UP   |                  |              |         | CH ⬆           |
|                            | ⬅ ; VOL -      |              |                |               |                  |              |         | VOL ⬅          |
|                            | OK             |              |                |               |                  |              |         | OK             |
|                            | ➡ ; VOL +      |              |                |               |                  |              |         | VOL ➡          |
|                            | ⬇ ; CH -       |              |                | ⬇ ; PAGE DOWN |                  |              |         | CH ⬇           |
|                            | MENU           |              |                |               |                  | FAV          |         | MENU           |
|                            | RETURN/EXIT    |              |                |               |                  |              |         | EXIT           |
|                            | INFO           |              |                |               |                  | V.FORMAT     |         | TV/RA          |
|                            | EPG            |              |                |               |                  | INFO         |         | EPG            |
|                            | FAV            |              |                |               |                  |              |         | FAV            |
|                            | ■ ; STOP       |              |                |               |                  |              |         | -              |
|                            | SUBTITLE       | ● ; REC      |                |               |                  | ● ; RECORD   |         | -              |
|                            | ⏮ ; PLAY/PAUSE |              |                |               |                  |              |         | BISS           |
|                            | ⏮ ; REV        |              |                |               |                  |              |         |                |
|                            | ⏭ ; FWD        |              |                |               |                  |              |         | INFO           |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |               | 1, 2, ... 9, 0 / |              |         | 1, 2, ... 9, 0 |