

# Приложение IRC 258 D от 09.10.2013

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 258 D
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 499

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 258 D". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 258 D
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	401
SHIFT + 3	402
SHIFT + 4	403

Устройство	Код пульта IRC 258 D
SHIFT + 5	404
SHIFT + 6	405
SHIFT + 7	406
SHIFT + 8	407

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 258 D.

### Коды к TV устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
06-016W31-A017X	TV	101

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494, 497
GOLDEN MEDIA	498
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493, 499
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLIME	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472

Марка	Код
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 258 D к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 101	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY	
AV	TV/AV	
⏪	SLEEP	
🔇	🔇 ; MUTE	
1- /- /		
2- P/C	RECALL	
🔊 + 🎧 + AUDIO		
📻 + 📻 + RADIO		
📺 + 📺 + VIDEO		
🔍	S.EFFECT	
📺 - 🎧 - TUNER		
📻 - 📻 - CD		
📻 - 📺 - TAPE		
MODE	HEALTH	
RED -	F1	
GREEN +	F2	
YELLOW ◀	F3	
BLUE ▶	F4	
P + ▲	CH ▲	
VOL - ◀	VOL ◀	
OK	OK	
VOL + ▶	VOL ▶	
P - ▼	CH ▼	
MENU M	MENU	
EXIT	AT	
TV	P.EFFECT	
EPG	DISPLAY	
▶ ◀	FAV	
⏮ ⏭		
⏪ ⏩		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV			TV/SAT;STB;SOUR.				AV		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏪			WHITE ; ⏪				Формат ; Format			
🔇			🔇		🔇 ; MUTE		🔇		🔇	
1- /- /	/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/-	Aux		
2- P/C	LAST CH		📺 ; RCL; LAST		📺 ; BACK		📺	Возврат ; Ret	RECALL ; 📺	
🔊 + 🎧 + AUDIO	CH +		К+ ; P+ ; CH +		CH +		📺		Pg Up ; CTP ▲	
📻 + 📻 + RADIO	📺 ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
📺 + 📺 + VIDEO	📺 ; PG UP		📺							
🔍			📺 ; TV/RADIO	SOUND TRACK				Радио ; TV/Radio		
📺 - 🎧 - TUNER	CH -		К- ; P- ; CH -		CH -		📺		Pg Dn ; CTP ▼	
📻 - 📻 - CD	📺 ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
📻 - 📺 - TAPE	📺 ; PG DOWN		📺							
MODE	🏠 ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR				Режим	🏠	
RED -	RED		RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; 📺 ? ; 📺		GREEN		GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; 📺 ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE		BL. ; 📺 ; UHF ; FAV ; 📺		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲		▲		▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀	Громкость - ; Vol -	VOL - ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ▶	▶		▶		▶		▶	Громкость + ; Vol +	VOL + ; ▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; 📺 ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; 📺 ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список		📺	
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; 📺 ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ◀	● ; RECORD		#				📺 ; Info			
📺	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		📺 ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏸	⏸ ; HOLD		LIST		⏸ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶ ◀	▶ ; TEXT		▶ ; ⏮ / ▶		▶ ; PLAY					
◀ ▶	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW			📺 ?	
▶ ▶	▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶ ; FWD			i ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			SAT
							TV/SAT			
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1-										
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
+  + AUDIO	Pg +		CH		CH		CH/PG			
+  + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
+  + VIDEO			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
					UHF ; SAT		ZOOM			
-  - TUNER	Pg -		CH		CH		CH/PG			
			VOL -		VOL		VOL -			
-  - TAPE			PG -		PAGE					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;							CH
VOL -	VOL - ;		VOL - ;							VOL
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK			OK ; STORE
VOL +	VOL + ;		VOL + ;							VOL
P -	CH - ;		CH - ;							CH
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU			MENU
	EXIT		; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		; EXIT			EXIT
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R			TV
	EPG		EPG		EPG		EPG			GUIDE
	FAV		FAV				FAV			FAV
										UHF
							PAUSE			
					TEXT					
					INFO ; i		i ; INFO			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1-										
2- P/C			RCL				RECALL		RECALL	
+  + AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
+  + RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
+  + VIDEO					P/N					
										GAME
-  - TUNER			P -		F2					SCAN
-  - TAPE										
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT			TEL
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
										STILL
							PAUSE			ZOOM
					UHF					
					HELP					HELP
	i		i		i		INFO			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0



Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		⏻	
AV			SAT		TV/STB				STANDBY	
⏸			⏸		⏸		⏸		TV/SAT	
⏸ ▲	⏸		⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- /- /- [ ]			M1		-		All CH			
2- P/C [ ]	RECALL		⏻		RCL		⏸			
⚙ + 9 + AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
📻 + 4 + RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
📺 + 3 + VIDEO			M2							
📺 [ ] [ ]			⏸		⏸		🔍		RADIO	
⚙ - 9 - TUNER			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
📻 - 4 - CD			V -		VOL ◀				VOL ▼	
📼 - 3 - TAPE			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC		🔍?		ZOOM	
RED -	RED ; 🔍?		RED ; F1		RED		RED ; 🔍/⏸		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV	⏸)		⏸		AUD		⏸		⏸	
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ [ ] [ ]	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⏸		FAV	
⏸ [ ] [ ]			⏸		A-Z		⏸			
[ ] [ ]					LANG					
▶ [ ] ◀			⏸		TEXT		⏸			
◀ [ ]			🔍?				?		FREEZE ; HELP	
▶ [ ]	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	FUNC		⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⏸			⏸		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⏸ ▲			⏸		⏸		⏸		⏸ ; MUTE	
1- /- /- [ ]	CANCEL									
2- P/C [ ]			RCL				RECALL ; [ ]			
⚙ + 9 + AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
📻 + 4 + RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
📺 + 3 + VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
📺 [ ] [ ]					AUDIO					
⚙ - 9 - TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
📻 - 4 - CD					◀				VOL -	
📼 - 3 - TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; [ ]		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; 🔍		BLUE ; RECALL	
P + ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV			⏸		TV		TV/RADIO ; [ ]/⏸		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ [ ] [ ]			FAV				FAV		FAV	
⏸ [ ] [ ]										
[ ] [ ]			⏸				INFO			
▶ [ ] ◀			⏸ ?		TEXT		FREEZE ; ▶		TEXT	
◀ [ ]	HELP						◀			
▶ [ ]	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL							
			MUTE							
			QUALITY							
1- P/C	LAST ;		RECALL						RETURN	
			PGUP						CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO						VOL +	
			F2 ; TV/SAT ; TV						PGUP	
	AUDIO		AUDIO						AUDIO	
	TUNER		PGDN ; PIG						CH -	
									VOL -	
			F3 ; PGUP						PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM				SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED				RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN				GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW				YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE				BLUE	
P +	; CH +									
VOL -	; VOL -									
OK	OK		OK ;		OK				OK	
VOL +	; VOL +									
P -	; CH -									
MENU M	MENU		MENU		MENU				MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT				EXIT	
	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO				TV/RADIO	
	EPG		EPG		EPG				EPG	
	FAV		FAV		FAV				FAV	
	S.L. ; SAT								VOD	
	PAUSE		PAUSE						EVENT	
	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT				TTX	
					LIST					
			INFO		INFO				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
							MUTE			
1- P/C							QUALITY		QUALITY	
2- P/C	BACK				LETZTER		RECALL		RECALL	
	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
	VOL +				V +				F1	
	PG +				i				F2	
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
	VOL -				V -				F3	
	PG -								F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P +			PR +							
VOL -										
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL +										
P -			PR -							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
			PAUSE		; TIME SHIFT		PAUSE			
	TELETEXT									
	LIST		LIST							
	INFO		INFO							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⏸					TIMER				SAP	
⏸	MUTE		⏸		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE	
1- /- /										
2- P/C	RECALL		PREV		LAST		↶			
⊕ + ⊕ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊕ + ⊕ + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊕ + ⊕ + VIDEO					PG +					
⊕ + ⊕ + VIDEO	ZOOM								AUDIO CH	
⊕ - ⊕ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
⊕ - ⊕ - CD					VOL -				VOLUME -	
⊕ - ⊕ - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ◀	YELLOW;PAUSE;F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⏻		OK		SELECT ; ⏻	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ; ⏻		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; ⏻		EXIT		TV/EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		TV/R		TV CH	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV			
⏸			PAUSE							
▶ ⏸ ◀							▶			
◀ ⏸ ▶										
▶ ⏸ ▶	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⏸	⏸		SLEEP		SAT					
⏸	⏸		⏸	▲	⏸		⏸		⏸	
1- /- /	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST		⏻		RECALL		BACK		⏸	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⏸		⏸		P+		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊕ + ⊕ + VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊕ + ⊕ + VIDEO	#		TV/R		AUDIO		WIDE			
⊕ - ⊕ - TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⏸		⏸		P-			
⊕ - ⊕ - CD	VOL ▼		◀				V-			
⊕ - ⊕ - TAPE	HELP		⏸				PAGE ▼			
MODE	⏸ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; ⏸		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ; ⏸	F2	GREEN ; ⏸				GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW ; ⏸		YELLOW ; ⏸?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⏸		BLUE ; SAT		BLUE			
P + ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT	⏸	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO	TV CHAT	⏸		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
EPG	GUIDE	e/g	EPG		EPG		EPG		INFO	
FAV	SLOW		FAV		FAV					
⏸	⏸		⏸							
▶ ⏸ ◀	▶	● ; REC		●	PAUSE					
◀ ⏸ ▶	▶		▶ ; TIME ⏸		TXT		TEXT		/ ▶	
◀ ⏸ ▶	◀		◀				LIST			
▶ ⏸ ▶	▶		▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻	
	AV		TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ;
	TIMER		PAUSE		SLEEP					
	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		MUTE		MUTE		⏸	
1-									A/R	
2-			RECALL		BACK		RECALL		⏪	
	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +			
	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +			
			⏮ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N			
	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO			
	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -			
	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -			
			⏮ ; PREV		SIGNAL				WHITE ;	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ;	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ;	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ;	
BLUE >	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ;		GREEN ;	
P + <	<		<		< ; CH +		<		P +	
VOL - <	<		<		< ; VOL -		<		V -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + >	>		>		> ; VOL +		>		V +	
P - >	>		>		> ; CH -		>		P -	
MENU M	MENU ;		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT				EXIT		EXIT		EXIT	
	TV ; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
			FAV		FAV		FAV		FAV	
			■ ; STOP						■	
	⏸ ; PAUSE		⏸ / > ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE				⏸	●
			⏸ / > ; PLAY/PAUSE						>	
			⏮ ; FB						⏮	
	SUBTITLE		⏮ ; FF		INFO		INFO		⏮	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
	SLEEP								SLEEP	
	⏸		MUTE		⏸		⏸		⏸	
1-			CANCEL ; SOUND						UHF	
2-	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
	PGUP		SAT <		P +		<			
	SAT		W		VOL +		>		TV/RADIO	
	AUX IN						⏮		COLOR	
	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO			
	PGDN		SAT >		P -		>			
			E		VOL -		<			
							⏮			
MODE			SET		SAT		⏮		MODE	
RED -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW <	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE >	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + <	<		CH <		CH <		CH <		<	
VOL - <	<		VOL >		VOL <		VOL <		<	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + >	>		VOL <		VOL >		VOL >		>	
P - >	>		CH >		CH >		CH >		>	
MENU M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL			
	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
	PAUSE						PAUSE			
	TEXT						TEXT			
	INFO								HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		i	
									1, 2, ... 9, 0	



Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		⊙ ; ВКЛ		⊙		POWER		⊙	
	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
	ORANGE		⊞ ; ИГРЫ							
	MUTE		⊞		⊞		MUTE		MUTE (?)	
1-	BACK		-/-							
2-	⊞ ; CH RTN		⊞ ; ВЫХОД	⊞ ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
	^		•+		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ⊃		AUDIO (?)	
	⊃		⊃		F2 ; SAT		VOL ⊃		TV/RADIO (?)	
	PAGE ^		⊞ ; ВВЕРХ		F3 ;		P/N		P/N (?)	
	L/R		⊃				AUDIO			
	∇		•-		F4		CH & PAGE ⊂		-	
	⊂		⊃				VOL ⊂		-	
	PAGE ∇		⊞ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE	KEYB		⊃ ; СИМВ	⊃ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED -	RED	-	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ⊂	YELLOW	⊞	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ⊃	BLUE	⊞	BLUE ; F4		BLUE ; A/V		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ^	CHANNEL +		^		CH ^		^		^	
VOL - ⊂	VOLUME -		⊂		VOL ⊂		⊂		⊂	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL+ ⊃	VOLUME +		⊃		VOL ⊃		⊃		⊃	
P- ∇	CHANNEL -		∇		CH ∇		∇		∇	
MENU M	MENU		⊞ ; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
	EXIT		УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
	HOME		ТИТР				TV/RADIO			
	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
			♥ ; ЛЮБИМ				FAV		FAV (?)	
	■		■ ; СТОП		⊞					
		● ; REC	⊃    ; ИГР/ПАУЗА				PAUSE	REC	PAUSE (?)	
⊃	⊃		⊃    ; ИГР/ПАУЗА							
⊂	⊂		⊂    ; НАЗАД				POS			
⊃	⊃		⊃    ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
	⊙		WWW				SAT		MAIL	
	⊞		⊞	⊂?	⊞		MUTE		⊞	
1-					--					
2-	⊞		RCL				RECALL			
	P+		P/PG ^				FAV ^		PAGE +	
			⊃				TV/RADIO		VOL +	
			i						LANG	
	⊃			MUSIC	I-II		AUDIO		AUDIO	
	P-		P/PG ∇				FAV ∇		PAGE -	
			⊂						VOL -	
			∇						REMIND	
MODE	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ∇		ASPECT	
RED -	RED ; ⊂?		RED		RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN +	GREEN ;		GREEN		GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ⊂	YELLOW ; ⊞		YELLOW	⊂-⊃	YELLOW		YELLOW ; FAV ^		YELLOW	
BLUE ⊃	BLUE ;		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P+ ^	^		△		P+ ; ^		PR ^		^	
VOL - ⊂	⊂		⊂		⊂		VOL ∇		⊂	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL+ ⊃	⊃		⊃		⊃		VOL ^		⊃	
P- ∇	∇		∇		P- ; ∇		PR ∇		∇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		LANG.		EXIT		EXIT	
	WHITE ;				TV/RADIO		SAT/TV			
	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
	FAV		FAV	⊃	FAV.		FAV		FAV	
	■		■							
		●		●			PAUSE			
⊃			⊃ ; ⊞				TEXT			
⊂			⊂		?					
⊃	INFO		⊃		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊞		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		POWER		⏻	
AV	USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT		SAT	
⌚	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌚				TIME			
🔇	MUTE		🔇		🔇		🔇		🔇	
1- /- /	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.							
2- P/C	BACK				CD ; A		RCL			
🔊 + 📻 + AUDIO	🔊		КАНАЛ +				CH&PAGE ▶		⬆️	
📻 + 📺 + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ▶		RADIO	
📺 + 📺 + VIDEO	INFO		🔊				-			
🔊	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD		AUDIO	
🔊 - 📻 - TUNER	🔊		КАНАЛ -				CH&PAGE ◀		⬇️	
📻 - 📻 - CD			ГРОМК -				VOL ◀			
📺 - 📺 - TAPE	SUBTITLE		🔊							
MODE	MODE		16:9 ; 📺	ЗАК.ФИЛЬМ;КИНО.	UHF ; F		MULTI		MLP	
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B		RED		RED ; FAV	
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; F3	C	📺 ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	🔊 ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; MLA	
P + ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +		▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ◀		🔊		◀		◀	
OK	OK		OK		OK/LIST		OK		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶		+🔊		▶		▶	
P - ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼		CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	СОХР.	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		ВЫХОД	✉	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO		TV/R		ZOOM	
EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG		EPG		EPG	
▶ 📺 ◀	FAV		МЕДЛ.		FAV		FAV			
■ 📺 ■	■ ; STOP		■	СТОП КАДР			ZOOM			
⏸	▶	RECORD	▶	ПАУЗА	REC ; ●		PAUSE		PAUSE	
▶ 📺 ◀	▶		▶	■			TEXT			
◀ 📺 ▶	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀					
▶ ▶	▶		▶	№ ID	▶		INF		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 481		Код 482		Код 483		Код 484		Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV			TV/SAT		MAIL		TV/SAT		SAT	
⌚			SLEEP				ANA/DIGI			
🔇	MUTE		MUTE		🔇		MUTE		🔇	
1- /- /			VIEW				CLEAR			
2- P/C	BACK		RECAL		↻				↻	
🔊 + 📻 + AUDIO	CH +		PAGE ▲		F1		⬆️		⬆️	
📻 + 📺 + RADIO	VOLUME +				F2		RADIO			
📺 + 📺 + VIDEO	PAGEUP				F3		EAST			
🔊	AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO			
🔊 - 📻 - TUNER	CH -		PAGE ▼		-		⬇️		⬇️	
📻 - 📻 - CD	VOLUME -				-		F.BK			
📺 - 📺 - TAPE	PAGEDOWN				-		WEST			
MODE	OPTION		SAT		NVOD		LANG		UHF	
RED -	RED		RED ; GUIDE		RED				RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN		GREEN ; TEXT						GREEN ; POSITION	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW				YELLOW ; 📺	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE				BLUE ; 🔊	
P + ▲	▲		CH ▲		▲ ; P +		CH ▲		CH +	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀ ; V-		VOL ◀		🔊	
OK	OK		OK		OK		OK		OK/LIST	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶ ; V+		VOL ▶		+🔊	
P - ▼	▼		CH ▼		▼ ; P -		CH ▼		CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	ESC	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		GUIDE		EPG		GUIDE		EPG	
▶ 📺 ◀	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ 📺 ■	WIDE						SIZE			
⏸	SUBTITLE						OSD			
▶ 📺 ◀	TEXT		GREEN ; TEXT				TEXT			
◀ 📺 ▶										
▶ ▶	INFO		INFO				INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 486		Код 487		Код 488		Код 489		Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻							⏻ ; POWER		
	SAT							TV/SAT		
								⏸ ; MUTE		MUTE
1-					PVR					
2-	RECALL				PP				LAST CH	
	PAGE ▲				P +		P +		CH +	F1
					PAGE ▲				VOL +	F2
	9PIC		UHF		TITLES		P/N		PG UP	F3
	AUDIO				BACK				LANG	
	PAGE ▼				P -		P -		CH -	F4
					PAGE ▼				VOL -	F5
					PIP SWAP				PG DN	F6
MODE	LANG				PIP ON/OFF		SAT			
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED ;		RED		RED ;		RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ;		GREEN		GREEN ;		GREEN	
YELLOW ◀	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ;		YELLOW		YELLOW ;		YELLOW	
BLUE ▶	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ;		BLUE		BLUE ;		BLUE	
P + ▲	▲		P +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		V -		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		V +		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		P -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		HOME	
	TV/RA				INFO				SUBT	
			GUIDE		GUIDE		EPG			
	FAV		FAV				FAV			
	PAUSE						UHF			
							F1			
							HELP			
	INFO						i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/Ⓚ		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 491		Код 492		Код 493		Код 494		Код 495	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻							⏻ ; POWER		
	SOURCE				USB			SAT		TV/R
	V-FORMAT				F1 ; INFO			Tms		HOME
		Ⓚ?		Ⓚ?				⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE
1-	TV PORTAL		10				FAV			A
2-	BACK		RETOUR;⏪;BACK		RECALL		⏪ ; RECALL			⏪
	CH ▲		PROG + ; P +		PAGE +		PAGE +	AUDIO	P +	P +
	VOL +	RADIO	VOL + ; V +				VOL +	TV/RADIO		TV/R
					F2 ; SUB			⏪ ; NEXT		⏪ ; USB
	MEDIA			RADIO	F3 ; GOTO			FOLDER		WHITE ; AUDIO
	CH ▼		PROG - ; P -		PAGE -		PAGE -		P -	P -
	VOL -		VOL - ; V -				VOL -		C	C
					SCAN			PREV		D
MODE	i	OPT+		DVD	TXT			PLAY MODE		FIND
RED -	RED ;  ; A		RED ; A		RED ; AUDIO		RED ; AUDIO		RED ; CARD	RED ; CARD
GREEN +	GREEN ;  ; B		GREEN ; B		GREEN ; MODE		GREEN ; OPTION		GREEN ; MAILBOX	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ◀	YELLOW ;  ; C		YELLOW ; C		YELLOW ; DISP		YELLOW ; TXT		YELLOW ; MODE	YELLOW ; MODE
BLUE ▶	BLUE ;  ; D		BLUE ; D		BLUE		BLUE		BLUE ; STATUS	BLUE ; STATUS
P + ▲	▲		▲		CH +		▲		▲	▲
VOL - ◀	◀		◀		VOL -		◀		◀	◀
OK	OK		OK		OK		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶		▶		VOL +		▶		▶	▶
P - ▼	▼		▼		CH -		▼		▼	▼
MENU M	MENU		M ; MENU		MENU		MENU	F1	MENU	MENU
	EXIT	TEXT		EXIT ; QUITTER			EXIT	TXT	EXIT	EXIT
	TV/RADIO			LIST ; INFOS		TV/R	INFO	V.FORMAT	INFO	INFO
	GUIDE	WIDE		GUIDE ; EPG		EPG	EPG		EPG	EPG
	LIST			ZOOM	FAV				FAV	FAV
								STOP		
								PAUSE		REC
		TEXT						PLAY		TEXT
		HELP						PAGE -		
								PAGE +		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 258 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 258 D	Код 496		Код 497		Код 498		Код 499	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; STANDBY							⏻ ; POWER
	HDMI					SAT		
	USB					TIME SHIFT		
	🔇 ; MUTE			📄 ; PLAY LIST				🔇 ; MUTE
1-								
2-	RETURN/EXIT							RECALL
	PAGE UP							PG +
	⏮ ; NEXT							
	TEXT							
	AUDIO							SOUND
	PAGE DOWN							PG -
	⏮ ; PREV							
	TV/RADIO							CHANNEL
	RED					F1		RED
	GREEN					F2		GREEN
	YELLOW					F3		YELLOW
	BLUE							BLUE
	▲ ; CH +			📄 ; PAGE UP				CH ▲
	◀ ; VOL -							VOL ◀
	OK							OK
	▶ ; VOL +							VOL ▶
	▼ ; CH -			📄 ; PAGE DOWN				CH ▼
	MENU					FAV		MENU
	RETURN/EXIT							EXIT
	INFO					V.FORMAT		TV/RA
	EPG					INFO		EPG
	FAV							FAV
	■ ; STOP							-
	SUBTITLE	● ; REC				● ; RECORD		-
	⏮ ; PLAY/PAUSE							BISS
	◀ ; REV							
	▶ ; FWD							INFO
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0 /			1, 2, ..., 9, 0