

# Приложение IRC 263 D от 09.10.2013

## Предварительные пояснения.

| Устройство                         | Обозначение устройства | Доступные коды пульта IRC 263 D |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Телевизоры (база 1)                | TV                     | 101 - 199                       |
| Телевизоры (база 2)                | TV                     | 201 - 253                       |
| CD, DVD проигрыватели              | AUX, TV/AUX            | 301 - 302                       |
| Приемники спутникового телевидения | SAT, STB               | Нет                             |

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 263 D". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

| Устройство  | Код пульта IRC 263 D |
|-------------|----------------------|
| SHIFT + 1 * | 301                  |
| SHIFT + 2   | 302                  |
| SHIFT + 3   | 101                  |
| SHIFT + 4   | 102                  |

| Устройство | Код пульта IRC 263 D |
|------------|----------------------|
| SHIFT + 5  | 103                  |
| SHIFT + 6  | 104                  |
| SHIFT + 7  | 105                  |
| SHIFT + 8  | 106                  |

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 263 D.

### Коды к AUX устройствам.

| Модель*    | Устройство | Код |
|------------|------------|-----|
| AUX1 (500) | AUX        | 301 |
| AUX1 (501) | AUX        | 302 |

### Коды к TV устройствам.

Воспользуйтесь таблицей ниже или процедурой «Поиска» основной инструкции для программируемых пультов IRC.

В пульте две базы ТВ с кодами 101 - 199 и 201 - 253. Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

\* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам.

| Марка          | Код  |
|----------------|--|
| AIWA           | 102, 103, 123, 128, 234  |
| AKAI           | 101, 112, 116, 120, 122, 124, 125, 134, 137, 138, 140, 145, 146, 147, 150, 171, 172, 175, 182, 184, 185, 198, 208, 213, 252                |
| AKIRA          | 111, 114, 116, 124, 125, 137, 138, 141, 145, 147, 156, 177, 186, 194, 197, 198, 201, 223, 226, 229, 231, 249                               |
| AMCOL          | 125  |
| ANITECH        | 101, 125   |
| ATLANTA        | 101  |
| AVEST          | 137, 138, 139  |
| BBK            | 122, 151, 194  |
| BEKO           | 125, 130, 135, 159   |
| BIGSTON        | 101, 103   |
| BLAUPUNKT      | 112  |
| BORK           | 125, 147, 246  |
| BROKSONIC      | 101  |
| CAMERON        | 150, 167   |
| CLATRONIC      | 101  |
| CONTEC         | 101, 203, 204, 213   |
| CROWN          | 101, 103, 111, 124, 125, 130, 171  |
| DAEWOO         | 101, 108, 118, 120, 125, 126, 136, 139, 165, 171, 176, 198, 213  |
| DAYTRON        | 101  |
| DISTAR         | 162, 216   |
| ELEKTA         | 101, 103, 120, 125, 127, 215   |
| ELEKTRONIKA    | 183  |
| ELENBERG       | 138, 145, 150, 165, 167, 179, 181, 244   |
| ERC            | 137, 231   |
| ERISSON        | 111, 114, 116, 125, 126, 137, 138, 141, 150, 156, 161, 168, 186, 199, 223, 226, 229, 231   |
| EVGO           | 138, 230   |
| FUJITSU        | 173  |
| FUNAI          | 101, 102, 103, 104, 105, 125, 137, 138, 181, 203   |
| GBS            | 101, 120, 125, 171, 175  |
| GENERAL        | 137, 156   |
| GOLD STAR / LG | 101, 112, 118, 125, 127, 159, 170, 175, 184, 189, 209, 213   |
| GRUNDIG        | 101, 112, 125, 206   |
| HAIER          | 126, 161   |
| HAPPY          | 101  |
| HIL            | 103  |
| HITACHI        | 101, 115, 118, 122, 125, 134, 137, 148, 154, 178, 184, 187, 188, 204, 213, 240   |
| HORIZONT       | 125, 140, 145, 150, 159, 183   |
| HPC            | 146  |
| HYUNDAI        | 116, 122, 125, 126, 140, 141, 146, 156, 180, 181, 199, 226, 250  |
| IVA (ИВА)      | 137, 161   |
| IZUMI          | 116, 137   |
| JINLIPIU       | 137  |
| JVC            | 113, 115, 174, 193, 204  |
| KANSAI         | 101, 125   |
| KENSTAR        | 116  |
| KITT           | 213  |
| KONKA          | 160, 181, 216  |
| LOEWE          | 142  |
| MINISUBISHI    | 101, 112, 120, 122, 125, 204, 211  |
| MIYOTA         | 137, 244   |
| MTC            | 101, 175   |
| MULTITECH      | 101  |
| MYSTERY        | 197, 250   |
| NASH           | 137  |
| NEC            | 101, 117, 120, 126, 152, 204, 225  |
| NESTCO         | 101, 125   |
| NOKIA          | 119, 134, 184, 210, 214, 216   |
| NOVA           | 101, 216, 238  |
| NOVEX          | 116, 146, 199  |
| OMEGA          | 101, 171   |
| ONIDA          | 113  |
| ONIKS          | 116, 146, 147  |
| ONWA           | 124, 125   |
| ORBITA         | 235  |
| ORION          | 101, 103, 106, 107, 109, 125, 128, 137, 183, 191, 203, 217, 219, 227, 241  |
| ORSON          | 126, 137   |
| PANASONIC      | 112, 131, 132  |
| PHILIPS        | 101, 111, 125, 149, 228, 239   |
| PHOENIX        | 213  |
| PIONEER        | 155, 166, 247  |
| POLAR          | 125, 126, 138, 140, 143  |
| POWER VISION   | 101  |
| PROLOGY        | 253  |
| RADUGA         | 125, 145, 169, 183   |
| RECOR          | 111, 125   |
| REKORD         | 120, 125, 126, 137, 138, 139, 145, 147   |
| RFT            | 135  |
| ROADSTAR       | 101, 108, 125, 171   |
| ROLSEN         | 103, 116, 125, 137, 138, 140, 143, 146, 164, 176, 192, 194, 249  |
| RUBIN          | 104, 116, 125, 137, 146, 183, 219  |
| SABA           | 110, 121, 202  |
| SALORA         | 184  |
| SAMSUNG        | 101, 125, 126, 129, 163, 180, 195, 208, 212, 213, 222, 241, 245  |
| SANYO          | 101, 119, 125, 130, 140, 150, 158, 204, 208, 210, 218, 221   |
| SATELLITE      | 216  |
| SCARLETT       | 141, 145   |
| SCHNEIDER      | 125, 140, 171  |
| SHARP          | 126, 148, 204  |
| SHERION        | 216  |
| SHIVAKI        | 101, 103, 108, 116, 118, 120, 125, 126, 127, 136, 138, 139, 140, 146, 150, 156, 175, 180, 185, 196, 199, 209, 219, 230, 232, 235, 236, 243 |
| SIEMENS        | 112, 125   |
| SIESTA         | 101, 137, 237  |
| SILELIS        | 213  |
| SILVER         | 233  |
| SITRONICS      | 103, 116, 125, 137, 138, 143, 145, 194, 226, 229   |
| SOKOL          | 116, 125, 147, 235   |
| SONY           | 133, 204, 248  |
| SPEKTR         | 125, 138   |

|               |   |
|---------------|---|
| START         | 125, 137, 146, 147  |
| STASSFURT     | 135, 218  |
| STINOL        | 125   |
| SUPER         | 137, 161, 244, 253  |
| SUPRA         | 101, 108, 118, 120, 125, 127, 136, 141, 163, 180, 196, 212, 243 |
| TCL           | 138, 140  |
| TECHNO        | 101, 146, 156, 179, 199   |
| TECKTON       | 122, 182, 201   |
| TELEFUNKEN    | 110, 121, 190, 202, 205   |
| THOMSON       | 109, 110, 121, 202, 224, 242                                    |
| TOSHIBA       | 116, 128, 153, 204, 251   |
| TRONY         | 116, 137, 138, 150  |
| TVT           | 111, 125, 130, 135, 138, 183, 186, 220                          |
| VESTEL        | 125, 144, 156, 175, 219   |
| VIEWSONIC     | 157   |
| VITEK         | 137, 250  |
| VOLNA (ВОЛНА) | 235   |
| VR            | 137   |
| WALTHAM       | 103, 109, 111, 175, 184, 207, 213                               |
| WESTON        | 183   |
| XORO          | 122, 126, 145   |

Функции кнопок пульта IRC 263 D к AUX устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 263 D | Код 301           |                 | Код 302           |                 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                            | Функция           | Доп. функция    | Функция           | Доп. функция    |
| ⏻                          |                   |                 | ⏻                 |                 |
| AV                         | SRC (DRIVER)      | SRC (PASSENGER) | SRC (DRIVER)      | SRC (PASSENGER) |
| ⏻                          | SAVE LOGO         |                 | SAVE LOGO         |                 |
| ⊘                          |                   | MUTE            | ⊘                 | MUTE            |
| 1- /- /                    | A-B               |                 | A-B               |                 |
| 2- P/C                     | PROGRAM           |                 | PROGRAM           |                 |
| ⊕ + AUDIO                  | VOLUME + (DRIVER) |                 | VOLUME + (DRIVER) |                 |
| ⊕ + RADIO                  | VOLUME + (PASS.)  |                 | VOLUME + (PASS.)  |                 |
| ⊕ + VIDEO                  | BAND ; PBC        |                 | BAND ; PBC        |                 |
| ⊕ + AUDIO ONLY             | AUDIO ONLY        |                 | AUDIO ONLY        |                 |
| ⊕ - TUNER                  | VOLUME - (DRIVER) |                 | VOLUME - (DRIVER) |                 |
| ⊕ - CD                     | VOLUME - (PASS.)  |                 | VOLUME - (PASS.)  |                 |
| ⊕ - TAPE                   | LANG              |                 | LANG              |                 |
| MODE                       | MODE              |                 | MODE              |                 |
| RED -                      | SEL (DRIVER)      |                 | SEL (DRIVER)      |                 |
| GREEN +                    | SEL (PASSENGER)   |                 | SEL (PASSENGER)   |                 |
| YELLOW ←                   | ⏮                 |                 | ⏮                 |                 |
| BLUE →                     | ⏭                 |                 | ⏭                 |                 |
| P + ▲                      | ▲                 |                 | ▲                 |                 |
| VOL - ←                    | ←                 |                 | ←                 |                 |
| OK                         | ENTER             |                 | ENTER             |                 |
| VOL + →                    | →                 |                 | →                 |                 |
| P - ▼                      | ▼                 |                 | ▼                 |                 |
| MENU M                     | MENU              |                 | MENU              |                 |
| EXIT                       | SETUP             |                 | SETUP             |                 |
| TV                         | TITLE             | SUB TITLE       | TITLE             | SUB TITLE       |
| EPG                        | DISPLAY;NTSC/PAL  | ZOOM            | DISPLAY;NTSC/PAL  | ZOOM            |
| ▶ ⏪ ⏩ ◀                    | SLOW              |                 | SLOW              |                 |
| ■                          | ■                 |                 | ■                 |                 |
| ⏪ ●                        | ▶/                |                 | ▶/                |                 |
| ▶ ⏪ ◀                      | ▶/                |                 | ▶/                |                 |
| ◀ ⏩                        | ◀◀                |                 | ◀◀                |                 |
| ▶▶                         | ▶▶                |                 | ▶▶                |                 |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0    |                 | 1, 2, ... 9, 0    |                 |

Функции кнопок пульта IRC 263 D к TV устройствам.

| Кнопки пульта<br>IRC 263 D | Коды 101 - 199, 201 - 253 |              |
|----------------------------|---------------------------|--------------|
|                            | Функция                   | Доп. функция |
| ⏻                          | ⏻                         |              |
| AV                         | AV                        |              |
| ⏻                          |                           |              |
| ⊘                          | ⊘                         |              |
| 1- /- /                    |                           |              |
| 2- P/C                     |                           |              |
| ⊕ + AUDIO                  |                           |              |
| ⊕ + RADIO                  |                           |              |
| ⊕ + VIDEO                  |                           |              |
| ⊕ + AUDIO ONLY             |                           |              |
| ⊕ - TUNER                  |                           |              |
| ⊕ - CD                     |                           |              |
| ⊕ - TAPE                   |                           |              |
| MODE                       |                           |              |
| RED -                      |                           |              |
| GREEN +                    |                           |              |
| YELLOW ←                   |                           |              |
| BLUE →                     |                           |              |
| P + ▲                      | P + ▲                     |              |
| VOL - ←                    | VOL - ←                   |              |
| OK                         |                           |              |
| VOL + →                    | VOL + →                   |              |
| P - ▼                      | P - ▼                     |              |
| MENU M                     |                           |              |
| EXIT                       |                           |              |
| TV                         |                           |              |
| EPG                        |                           |              |
| ▶ ⏪ ⏩ ◀                    |                           |              |
| ■                          |                           |              |
| ⏪ ●                        |                           |              |
| ▶ ⏪ ◀                      |                           |              |
| ◀ ⏩                        |                           |              |
| ▶▶                         |                           |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0            |              |