

# Приложение IRC 267 D от 30.10.2013

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 267 D
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 103
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 499

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 267 D". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 267 D
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	401

Устройство	Код пульта IRC 267 D
SHIFT + 5	402
SHIFT + 6	403
SHIFT + 7	404
SHIFT + 8	405

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 267 D.

### Коды к TV устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
06-NR0002-A000X	TV	102
E32F898EB	TV	103
TVD34-M1-1	TV	101

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494, 497
GOLDEN MEDIA	498
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493, 499
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLIME	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472

Марка	Код
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 267 D к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 101		Код 102		Код 103	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV	AV ; SOURCE		TV/AV		SD	
⏸	SLEEP ; MENU		SLEEP		SLEEP	
⏸	⏸ ; MUTE	E/W; ▲ ; RADIO	⏸ ; MUTE		⏸	▲
1- /- /	1- /- / ; PIP	⏸			TOOLS	⏸
2- P/C	2- P/C ; RECALL		RECALL		↺	GOTO
⊕ + ⊕ + AUDIO	⊕ + ⊕ + AUDIO				▲	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕ + ⊕ + RADIO				▶	RADIO
⊕ + ⊕ + VIDEO	DVD ; USB/SD				TITLE	
⊕ + ⊕ + VIDEO	⊕ + ⊕ + VIDEO ; AUDIO		S.EFFECT		⊕ + ⊕ + VIDEO ; AUDIO	REPEAT
⊕ + ⊕ - TUNER	⊕ + ⊕ - TUNER				▼	
⊕ + ⊕ - CD	⊕ + ⊕ - CD				◀	
⊕ + ⊕ - TAPE	⊕ + ⊕ - TAPE				DMP	
MODE	MODE ;		HEALTH		SETUP	PROG
RED -	RED ; ◀		F1		RED ; ◀◀	
GREEN +	GREEN ; ▶		F2		GREEN ; ▶▶	
YELLOW ◀	YELLOW ; ◀		F3		YELLOW ; ◀◀	
BLUE ▶	BLUE ; ▶		F4		BLUE ; ▶▶	
P + ▲	CH +		CH ▲		CH +	
VOL - ◀	VOL -		VOL ◀		VOL -	
OK	ENTER		OK		ENTER	
VOL + ▶	VOL +		VOL ▶		VOL +	
P - ▼	CH -		CH ▼		CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU	DMENU
EXIT	EXIT ; SCAN		AT		EXIT	
TV	EPG ; SETUP ;		P.EFFECT		LIST	
EPG	EPG ; INFO		DISPLAY		INDEX	EPG
▶ ◀ ◀	◀ ; TITLE		FAV		◀	
■ ◀ ◀	■ ; STILL				■ ; STILL	
◀ ◀	; ▶	◀ ; SUBTITLE			◀ ; SUBTITLE	
▶ ◀ ◀	▶ ; ▶	LIST ; REPEAT			▶ ; MI	
◀ ◀	◀ ◀	◀ ; SOURCE			◀ ◀	◀ ; SOURCE
▶ ▶	▶ ▶				▶ ▶	INFO ;
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV			TV/SAT;STB;SOUR.				AV		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏸			WHITE ;				Формат ; Format			
⏸			⏸		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- /- /	/- /		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- / ; Aux			
2- P/C	LAST CH		↺ ; RCL; LAST		↺ ; BACK		↺ ; Возврат ; Ret		RECALL ; ↺	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH +		К+ ; P+ ; CH +		CH +		⊕ + ⊕ + AUDIO		Pg Up ; CTP ▲	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
⊕ + ⊕ + VIDEO	⊕ ; PG UP		▲							
⊕ + ⊕ + VIDEO			♫ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
⊕ + ⊕ - TUNER	CH -		К- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
⊕ + ⊕ - CD	⊕ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⊕ + ⊕ - TAPE	⊕ ; PG DOWN		▼							
MODE	■ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⏸ ? ;		GREEN		GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; ◀ ? ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ;		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲				▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ◀	◀				◀		◀	Громкость - ; Vol -	VOL - ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK	Громкость + ; Vol +	OK ; ВВОД	
VOL + ▶	▶				▶		▶		VOL + ; ▶	
P - ▼	▼				▼		▼		P - ; ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список			
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GUIDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ◀ ◀	● ; RECORD		#				◀ ; Info			
■ ◀ ◀	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		■ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
◀ ◀	; HOLD		LIST		; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶ ◀ ◀	▶ ; TEXT		▶ ;    / ▶		▶ ; PLAY					
◀ ◀	◀ ◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ◀ ; REW			◀ ?	
▶ ▶	▶ ▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶ ▶ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1-										
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
					UHF ; SAT		ZOOM			
	Pg -		CH		CH		CH/PG			
			VOL -		VOL		VOL -			
			PG -		PAGE					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		; EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
							PAUSE		UHF	
					TEXT					
									?	
					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1-										
2- P/C			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N				GAME	
			P -						SCAN	
					F2					
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;  ?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;  ?		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
					; WHITE		TV/R		T/R	
	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
							PAUSE		STILL	
					II				ZOOM	
					UHF					
	?		?		HELP				HELP	
	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⏸	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⏸	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		⏸		⏸	
1- /- /	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
⊕ + ⊕ + AUDIO	⊕ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ⊕		CH ⊕		PR +	
⊕ + ⊕ + RADIO	+ ; VOL ⊕		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ⊕		⏴ +	
⊕ + ⊕ + VIDEO	F3 ; ⊕ ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊕ + ⊕ +	⊕ ; ⊕		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
⊕ - ⊕ - TUNER	⊕ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ⊕		CH ⊕		PR -	
⊕ - ⊕ - CD	- ; VOL ⊕		MOTOR		VOLUME -		VOL ⊕		⏴ -	
⊕ - ⊕ - TAPE	F4 ; ⊕		HD		←				OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED;FTA/CA;GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT ; ⊕		GREEN ; ⊕		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ⊕	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; ⊕		YELLOW ; ⊕		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ⊕	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P + ⊕	CH ⊕		CH ⊕		⊕		⊕		⊕	
VOL - ⊕	VOL ⊕		VOL ⊕ ; PG UP		⊕ ; ⊕		⊕		⊕	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ⊕	VOL ⊕		VOL ⊕ ; PG DN		⊕ ; ⊕		⊕		⊕	
P - ⊕	CH ⊕		CH ⊕		⊕		⊕		⊕	
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
TV	TV		INFO		TV/STB		TV		TV	
EPG	EPG		EPG		EPG		⊕		GUIDE	
⊕ + ⊕ +	FAV ; ⊕		FAV		⊕		⊕		FAV	
⊕ + ⊕ +			⊕		⊕					
⊕ + ⊕ +	⊕		⊕	●	⊕ ; PAUSE	●			⊕	
⊕ + ⊕ +	⊕		⊕		⊕				⊕	
⊕ + ⊕ +			⊕		⊕					
⊕ + ⊕ +	INFO		⊕		⊕				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV	SAT		SAT		AV ; ⊕ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⏸			SUB		SUB ; ←					
⏸	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- /- /										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
⊕ + ⊕ + AUDIO	P +		P +		PAGE ⊕ ; PAGE ⊕ ; +		P +		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	DIGITAL TV									
⊕ + ⊕ +	SOUND				AUDIO ; ⊕		SOUND			
⊕ - ⊕ - TUNER	P -		P -		PAGE ⊕ ; PAGE ⊕ ; -					
⊕ - ⊕ - CD	ANALOG RADIO						P -			
⊕ - ⊕ - TAPE	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ⊕			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ⊕			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P + ⊕	⊕		⊕		CHANNEL ⊕		⊕		CH ⊕	
VOL - ⊕	⊕		⊕		VOL -		⊕		VOL ⊕	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL + ⊕	⊕		⊕		VOL +		⊕		VOL ⊕	
P - ⊕	⊕		⊕		CHANNEL ⊕		⊕		CH ⊕	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		⊕ ; TEXT		EXIT		EXIT	
TV	LANG		TV		SAT ; ⊕ ; BROWSE		TV		TV.MODE	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
⊕ + ⊕ +	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ⊕		FAV ; SGNL		FAV	
⊕ + ⊕ +							SUB ; INFO			
⊕ + ⊕ +	PAUSE		⊕		PAUSE ; ⊕ ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
⊕ + ⊕ +			⊕							
⊕ + ⊕ +										
⊕ + ⊕ +					⊕				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⏸			⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- /- /			M1		-		All CH			
2- P/C	RECALL		⏻		RCL		⏻			
⚙ + 9 + AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
📻 + 8 + RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
📺 + 7 + VIDEO			M2							
📺 - 9 - TUNER			P -		CH ◀		P -		RADIO	
📻 - 8 - CD			V -		VOL ◀				CH ▼	
📻 - 7 - TAPE			M3 ; N/P						VOL ▼	
MODE			UHF		FUNC		⏸?		ZOOM	
RED -	RED ; ⏸?		RED ; F1		RED		RED ; 📺/📻		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV	📺)		📺		AUD		📺		📺	
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ 📺 ◀	GREEN ; FAV		FAV		FAV		📺		FAV	
📺 📺 📺			📺		A-Z		📺			
📺 ●					LANG					
▶ 📺 ◀			📺		TEXT		📺			
◀ 📺			⏸?				?		FREEZE ; HELP	
▶ 📺	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	FUNC		⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⏸			⏸		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
1- /- /	CANCEL								⏸ ; MUTE	
2- P/C			RCL				RECALL ; 📺			
⚙ + 9 + AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
📻 + 8 + RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
📺 + 7 + VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
📺 - 9 - TUNER			P -		AUDIO				CH ▼	
📻 - 8 - CD					VOLUME -				VOL -	
📻 - 7 - TAPE					◀				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				BOUQUET -					
RED -			RED ; F1		LAME! ; ZOOM		UHF		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		RED		RED ; AUDIO		GREEN ; SOUND	
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		GREEN		GREEN ; POSITION.		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶			YELLOW ; F4		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; 📺		BLUE ; RECALL	
P + ▲	↑		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; 📺			
VOL - ◀	←		CH ▲		▲				▲	
OK	SELECT		VOL ◀		◀				◀	
VOL + ▶	→		VOL ▶		OK				OK	
P - ▼	↓		OK/STORE		▶				▶	
MENU M	MENU		CH ▼		▼				▼	
EXIT	EXIT		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
TV	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
EPG	GUIDE		📺		TV		TV/RADIO ; 📺/📻		TV/RADIO	
▶ 📺 ◀			EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
📺 📺 📺			FAV				FAV		FAV	
📺 ●							INFO			
▶ 📺 ◀			📺		TEXT		FREEZE ; ▶		TEXT	
◀ 📺	HELP		⏸?				◀			
▶ 📺	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL							
			MUTE							
			QUALITY							
1- /- /-			RECALL							
2- P/C	LAST ;		PGUP						RETURN	
			F1 ; TV/RADIO						CH +	
	TV/RADIO		F2 ; TV/SAT ; TV						VOL +	
			AUDIO						PGUP	
	AUDIO		PGDN ; PIG						AUDIO	
			F3 ; PGUP						CH -	
									VOL -	
MODE	SIG ; SIGNAL								PGDW	
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT		ZOOM				SUBTITLE	
GREEN +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		RED				RED	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ; EPG		GREEN				GREEN	
BLUE	BLUE		BLUE ; INFO		YELLOW				YELLOW	
P +	; CH +				BLUE				BLUE	
VOL -	; VOL -									
OK	OK		OK ;							
VOL +	; VOL +									
P -	; CH -									
MENU M	MENU		MENU		MENU				MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT				EXIT	
	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO				TV/RADIO	
	EPG		EPG		EPG				EPG	
	FAV		FAV		FAV				FAV	
	S.L. ; SAT								VOD	
	PAUSE		PAUSE						EVENT	
	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT				TTX	
					LIST					
			INFO		INFO				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
							MUTE			
1- /- /-							QUALITY			
2- P/C	BACK				LETZTER		RECALL		RECALL	
	CH +		PR +		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
	VOL +				V +				F1	
	PG +				i				F2	
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
	VOL -				V -				F3	
	PG -								F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P +			PR +							
VOL -										
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL +										
P -			PR -							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
			PAUSE		; TIME SHIFT		PAUSE			
	TELETEXT									
			LIST							
	INFO		INFO							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⏸					TIMER				SAP	
⏸	MUTE		⏸		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE	
1- /- /										
2- P/C	RECALL		PREV		LAST		↶			
⊕ + ⊕ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊕ + ⊕ + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊕ + ⊕ + VIDEO					PG +					
⊕ + ⊕ +	ZOOM								AUDIO CH	
⊕ - ⊕ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
⊕ - ⊕ - CD					VOL -				VOLUME -	
⊕ - ⊕ - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ◀	YELLOW;PAUSE;F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ;		OK		SELECT ; ←	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ;		EXIT		TV/EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		TV/R		TV CH	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV			
			PAUSE							
▶    ◀							▶			
◀ ◀										
▶ ▶	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⏸	⏸		SLEEP		SAT					
⏸	⏸	▲	⏸	▲	⏸		⏸		⏸	
1- /- /	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST		⏻		RECALL		BACK		⏸	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ;		⏸		P+		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊕ + ⊕ + VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊕ + ⊕ +	#		TV/R		AUDIO		WIDE			
⊕ - ⊕ - TUNER	CH ▼		P ▼ ;		⏸		P-			
⊕ - ⊕ - CD	VOL ▼		◀				V-			
⊕ - ⊕ - TAPE	HELP		▶				PAGE ▼			
MODE	; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ;		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ;	F2	GREEN ;				GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE ; FAV		BLUE ;		BLUE ; SAT		BLUE			
P + ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO	TV CHAT	TV		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
EPG	GUIDE	e/	EPG		EPG		EPG		INFO	
FAV	SLOW		FAV		FAV					
	■		■							
	▶	● ; REC		●	PAUSE					
▶    ◀	▶		▶ ; TIME		TXT		TEXT		/ ▶	
◀ ◀	◀ ◀		◀ ◀				LIST			
▶ ▶	▶ ▶		▶ ▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊙ ; POWER		⊙ ; POWER		⊙ ; POWER		⊙ ; POWER		⊙	
	AV		TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ;
	TIMER		PAUSE		SLEEP					
	⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE		MUTE		MUTE		⊘	
1-									A/R	
2-			RECALL		BACK		RECALL		⊂	
	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +			
	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +			
			⏪ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N			
	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO			
	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -			
	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -			
			⏪ ; PREV		SIGNAL				WHITE ;	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ;	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ;	
YELLOW	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ;	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ;		GREEN ;	
P +	▲		▲		▲ ; CH +		▲		P +	
VOL -	◀		◀		◀ ; VOL -		◀		V -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL +	▶		▶		▶ ; VOL +		▶		V +	
P -	▼		▼		▼ ; CH -		▼		P -	
MENU M	MENU ;		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT				EXIT		EXIT		EXIT	
	TV ; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
			FAV		FAV		FAV		FAV	
			■ ; STOP						■	
	⏸ ; PAUSE		⏸ / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE				⏸	●
	TEXT		⏸ / ▶ ; PLAY/PAUSE						▶	
	INFO		◀ ; FB						◀	
	SUBTITLE		▶ ; FF		INFO		INFO		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
	SLEEP								SLEEP	
	⊘		MUTE		⊘		⊘		⊘	
1-			CANCEL ; SOUND						UHF	
2-	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
	PGUP		SAT ▲		P +		▲			
	SAT		W		VOL +		▶		TV/RADIO	
	AUX IN						▲		COLOR	
	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⏸?	
	PGDN		SAT ▼		P -		▼			
			E		VOL -		◀			
							▼			
MODE			SET		SAT		⏸		MODE	
RED -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P +	▲		CH ▲		CH ▲		CH ▲		▲	
VOL -	◀		VOL ▼		VOL ◀		VOL ◀		◀	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL +	▶		VOL ▲		VOL ▶		VOL ▶		▶	
P -	▼		CH ▼		CH ▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL			
	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
	PAUSE						PAUSE			
	TEXT						TEXT			
	INFO				INFO		i		HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		i	
									1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		⏻ ; ВКЛ		⏻		POWER		⏻	
	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
	ORANGE		🎮 ; ИГРЫ							
	MUTE		🔊		🔊		MUTE		MUTE (?)	
1- ⏪	BACK		⏪							
2- P/C	⏪ ; CH RTN		⏪ ; ВЫХОД	⏪ ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
	AUDIO		⬆		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ⬆		AUDIO (?)	
	RADIO		⬇		F2 ; SAT		VOL ⬆		TV/RADIO (?)	
	VIDEO		⏴ ; ВВЕРХ		F3 ; 📺		P/N		P/N (?)	
	TUNER		⬅		F4		AUDIO			
	CD		⬇				CH & PAGE ⬅			
	TAPE		⏴ ; ВНИЗ				VOL ⬅			
MODE	KEYB		📄 ; СИМВ	🔍 ; ПОИСК	FILTER		T/S		POS (?)	
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		SAT		SAT (?)	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		RED ; TTX		RED	
YELLOW ⬅	YELLOW	⏴	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		GREEN ; SUB.T		GREEN	
BLUE ⬆	BLUE	⏴	BLUE ; F4		BLUE ; A/V		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
P +	CHANNEL +				CH ⬆		BLUE ; MP		BLUE	
VOL -	VOLUME -				VOL ⬅					
OK	OK		OK	ВЫБР	OK				OK	
VOL +	VOLUME +				VOL ⬆					
P -	CHANNEL -				CH ⬆					
MENU M	MENU		📄 ; ГИД		MENU				MENU (?)	
EXIT	EXIT		УСТ		EXIT				EXIT (?)	
TV	HOME		ТИТР		TV/RADIO					
EPG	HELP		ИНФО		EPG				EPG (?)	
			♥ ; ЛЮБИМ		♥		FAV		FAV (?)	
			■ ; СТОП		⏸					
⏸	⏸	● ; REC	⏸ ; ИГР/ПАУЗА				PAUSE	REC	PAUSE (?)	
⏸			⏸ ; ИГР/ПАУЗА							
⏮			⏮ ; НАЗАД				POS			
⏭			⏭ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
	AV		WWW				SAT		MAIL	
	🔊		🔊	🔊?	🔊		UHF			
	🔊		🔊		--		MUTE		🔊	
1- ⏪			⏪							
2- P/C	⏪		RCL				RECALL		⏪	
	AUDIO	P+	P/PG ⬆				FAV ⬆		PAGE +	
	RADIO	📄	⬆				TV/RADIO		VOL +	
	VIDEO		i				AUDIO		LANG	
	TUNER	🔍	📄 ; MUSIC		I-II		FAV		AUDIO	
	CD	P-	P/PG ⬆						PAGE -	
	TAPE		⬆						VOL -	
MODE	UHF		TV/RAD						REMIND	
RED -	RED ; 📄?		RED	📄	RED ; LIST		WHITE ; FAV ⬆		ASPECT	
GREEN +	GREEN ; 📄		GREEN	📄	GREEN		RED ; TEXT		RED	
YELLOW ⬅	YELLOW ; 📄		YELLOW	📄	YELLOW		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
BLUE ⬆	BLUE ; 📄		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		YELLOW ; FAV ⬆		YELLOW	
P +	⬆		⬆		P+ ; ⬆		BLUE ; PAUSE		BLUE	
VOL -	⬆		⬆		⬆		PR ⬆		⬆	
OK	OK		OK		SELECT		VOL ⬆		⬆	
VOL +	⬆		⬆		⬆		OK		OK	
P -	⬆		⬆		P- ; ⬆		VOL ⬆		⬆	
MENU M	MENU		MENU		MENU		PR ⬆		⬆	
EXIT	EXIT		EXIT	📄	LANG.		MENU		MENU	
TV	WHITE ; 📄		📄	📄	TV/RADIO		EXIT		EXIT	
EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		SAT/TV		📄/📄	
	FAV		FAV	📄	FAV.		EPG		EPG	
			■				FAV		FAV	
⏸			⏸	●						
⏸			⏸ ; 📄				PAUSE		PAUSE	
⏮			⏮ ; 📄				TEXT			
⏭			⏭		?					
⏭	INFO		⏭		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/📄		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		POWER		⏻	
AV	USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT		SAT	
⌚	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌚				TIME			
🔇	MUTE		🔇		🔇		🔇		🔇	
1- /- /	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.							
2- P/C	BACK				CD ; A		RCL			
🔊 + 📻 + AUDIO	🔊		КАНАЛ +				CH&PAGE ▶		⬆️	
📻 + 📺 + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ▶		RADIO	
📺 + 📺 + VIDEO	INFO		🔊				-			
🔊 + 📺 + AUDIO	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD		AUDIO	
🔊 - 📻 - TUNER	🔊		КАНАЛ -				CH&PAGE ◀		⬇️	
📻 - 📻 - CD			ГРОМК -				VOL ◀			
📺 - 📺 - TAPE	SUBTITLE		🔊							
MODE	MODE		16:9 ; 📺	ЗАК.ФИЛЬМ;КИНО.	UHF ; F		MULTI		MLP	
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B		RED		RED ; FAV	
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; F3	C	📺 ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	🔊 ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; MLA	
P + ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +		▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ◀		🔊		◀		◀	
OK	OK		OK		OK/LIST		OK		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶		+🔊		▶		▶	
P - ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼		CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	СОХР.	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		ВЫХОД	✉	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO		TV/R		ZOOM	
EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG		EPG		EPG	
▶ 📺 ◀	FAV		МЕДЛ.		FAV		FAV			
■ 📺 ■	■ ; STOP		■	СТОП КАДР			ZOOM			
📺 ●	▶	RECORD	▶	ПАУЗА	REC ; ●		PAUSE		PAUSE	
▶ 📺 ◀	▶						TEXT			
◀ 📺 ▶	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀					
▶ ▶	▶		▶	№ ID	▶		INF		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 481		Код 482		Код 483		Код 484		Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV			TV/SAT		MAIL		TV/SAT		SAT	
⌚			SLEEP				ANA/DIGI			
🔇	MUTE		MUTE		🔇		MUTE		🔇	
1- /- /			VIEW				CLEAR			
2- P/C	BACK		RECAL		↻				↻	
🔊 + 📻 + AUDIO	CH +		PAGE ▲		F1		⬆️		⬆️	
📻 + 📺 + RADIO	VOLUME +				F2		RADIO			
📺 + 📺 + VIDEO	PAGEUP				F3		EAST			
🔊 + 📺 + AUDIO	AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO			
🔊 - 📻 - TUNER	CH -		PAGE ▼		-		🔇		🔇	
📻 - 📻 - CD	VOLUME -				-		F.BK			
📺 - 📺 - TAPE	PAGEDOWN				-		WEST			
MODE	OPTION		SAT		NVOD		LANG		UHF	
RED -	RED		RED ; GUIDE		RED				RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN		GREEN ; TEXT						GREEN ; POSITION	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW				YELLOW ; 📺	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE				BLUE ; 🔊	
P + ▲	▲		CH ▲		▲ ; P +		CH ▲		CH +	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀ ; V -		VOL ◀		🔊	
OK	OK		OK		OK		OK		OK/LIST	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶ ; V +		VOL ▶		+🔊	
P - ▼	▼		CH ▼		▼ ; P -		CH ▼		CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	ESC	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		GUIDE		EPG		GUIDE		EPG	
▶ 📺 ◀	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ 📺 ■	WIDE						SIZE			
📺 ●	SUBTITLE						OSD			
▶ 📺 ◀	TEXT		GREEN ; TEXT				TEXT			
◀ 📺 ▶										
▶ ▶	INFO		INFO				INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 486		Код 487		Код 488		Код 489		Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV	SAT						TV/SAT		⏻	
⏻			⏻				⏻		➡	
⏻	⏻		⏻				⏻ ; MUTE		MUTE	
1- /- /			i		PVR					
2- P/C	RECALL		⏻		PP		⏻		LAST CH	
⏻ + ⏻ + AUDIO	PAGE ⏻		⏻		P +		P +		CH +	F1
⏻ + ⏻ + RADIO			⏻		PAGE ⏻		⏻		VOL +	F2
⏻ + ⏻ + VIDEO	9PIC		UHF		TITLES		P/N		PG UP	F3
⏻ + ⏻ + VIDEO	AUDIO		⏻?		BACK		⏻		LANG	
⏻ - ⏻ - TUNER	PAGE ⏻		⏻		P -		P -		CH -	F4
⏻ - ⏻ - CD					PAGE ⏻				VOL -	F5
⏻ - ⏻ - TAPE			⏻		PIP SWAP				PG DN	F6
MODE	LANG		⏻		PIP ON/OFF		SAT			
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED ; ⏻		RED		RED ; ⏻?		RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ; ⏻		GREEN		GREEN ; ⏻		GREEN	
YELLOW ⏻	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ; ⏻		YELLOW		YELLOW ; ⏻		YELLOW	
BLUE ⏻	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ; ⏻		BLUE		BLUE ; ⏻		BLUE	
P + ⏻	⏻		P +		⏻		⏻		⏻	
VOL - ⏻	⏻		V -		⏻		⏻		⏻	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ⏻	⏻		V +		⏻		⏻		⏻	
P - ⏻	⏻		P -		⏻		⏻		⏻	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		HOME	
TV	TV/RA		GUIDE		INFO		⏻		SUBT	
EPG			GUIDE		GUIDE		EPG			
⏻	FAV		FAV		⏻	⏻	FAV			
⏻			⏻		⏻		UHF		⏻	
⏻	PAUSE		⏻		⏻		⏻		⏻	
⏻			⏻		⏻		F1		⏻	
⏻			⏻		⏻		HELP		⏻	
⏻	INFO		⏻		⏻		i		⏻	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⏻		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 491		Код 492		Код 493		Код 494		Код 495	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV	SOURCE		⏻		USB		TV/SAT	SAT	TV/R	
⏻	V-FORMAT		⏻ ; MEDIA		F1 ; INFO		⏻	Tms	HOME	
⏻	⏻	⏻?	⏻	⏻?	⏻		⏻ ; MUTE		⏻ ; MUTE	
1- /- /	TV PORTAL		10				FAV		A	
2- P/C	BACK		RETOUR;⏻;BACK		RECALL		⏻ ; RECALL		⏻	
⏻ + ⏻ + AUDIO	CH ⏻		PROG + ; P +		PAGE +		PAGE +	AUDIO	P +	
⏻ + ⏻ + RADIO	VOL +	RADIO	VOL + ; V +		⏻		VOL +	TV/RADIO	TV/⏻	
⏻ + ⏻ + VIDEO	⏻		⏻		F2 ; SUB		⏻ ; NEXT	⏻ ; USB	B	
⏻ + ⏻ + VIDEO	MEDIA		⏻ ; RADIO		F3 ; GOTO		⏻ ; FOLDER		WHITE ; AUDIO	
⏻ - ⏻ - TUNER	CH ⏻		PROG - ; P -		PAGE -		PAGE -		P -	
⏻ - ⏻ - CD	VOL -		VOL - ; V -		⏻		VOL -		C	
⏻ - ⏻ - TAPE	⏻		⏻		SCAN		⏻ ; PREV		D	
MODE	i	OPT+	⏻ ; DVD		TXT		⏻ ; PLAY MODE	⏻ ; FIND	FIND	
RED -	RED ; ⏻ ; A		RED ; A		RED ; AUDIO		RED ; AUDIO		RED ; CARD	
GREEN +	GREEN ; ⏻ ; B		GREEN ; B		GREEN ; MODE		GREEN ; OPTION		GREEN ; MAILBOX	
YELLOW ⏻	YELLOW ; ⏻ ; C		YELLOW ; C		YELLOW ; DISP		YELLOW ; TXT		YELLOW ; MODE	
BLUE ⏻	BLUE ; ⏻ ; D		BLUE ; D		BLUE		BLUE		BLUE ; STATUS	
P + ⏻	⏻		⏻		CH +		⏻		⏻	
VOL - ⏻	⏻		⏻		VOL -		⏻		⏻	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ⏻	⏻		⏻		VOL +		⏻		⏻	
P - ⏻	⏻		⏻		CH -		⏻		⏻	
MENU M	MENU		M ; MENU		MENU		MENU	F1	MENU	
EXIT	EXIT	TEXT	⏻ ; EXIT ; QUITTER	⏻	EXIT		EXIT	TXT	EXIT	
TV	TV/RADIO	⏻	⏻ ; LIST ; INFOS	⏻	TV/R		INFO	V.FORMAT	INFO	
EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; ⏻ ; EPG	i ; INFO	EPG		EPG	⏻ ; ZOOM	EPG	
⏻	LIST		ZOOM		FAV		⏻	⏻	FAV	
⏻	⏻		⏻		⏻ ; USB		⏻ ; STOP		⏻	
⏻	⏻	⏻	⏻	⏻	⏻		⏻ ; PAUSE	⏻ ; REC	SUB-T	
⏻	⏻	TEXT	⏻	⏻	⏻		⏻ ; PLAY		TEXT	
⏻	⏻	HELP	⏻		⏻		⏻ ; PAGE -			
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; PAGE +			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 267 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 267 D	Код 496		Код 497		Код 498		Код 499	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; STANDBY							⏻ ; POWER
	HDMI					SAT		
	USB					TIME SHIFT		
	🔇 ; MUTE			📄 ; PLAY LIST				🔇 ; MUTE
1-								
2-	RETURN/EXIT							RECALL
	PAGE UP							PG +
	⏮ ; NEXT							
	TEXT							
	AUDIO							SOUND
	PAGE DOWN							PG -
	⏮ ; PREV							
	TV/RADIO							CHANNEL
	RED					F1		RED
	GREEN					F2		GREEN
	YELLOW					F3		YELLOW
	BLUE							BLUE
	▲ ; CH +			📄 ; PAGE UP				CH ▲
	◀ ; VOL -							VOL ◀
	OK							OK
	▶ ; VOL +							VOL ▶
	▼ ; CH -			⏴ ; PAGE DOWN				CH ▼
	MENU					FAV		MENU
	RETURN/EXIT							EXIT
	INFO					V.FORMAT		TV/RA
	EPG					INFO		EPG
	FAV							FAV
	■ ; STOP							-
	SUBTITLE	● ; REC				● ; RECORD		-
	⏮ ; PLAY/PAUSE							BISS
	◀ ; REV							
	▶ ; FWD							INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 /			1, 2, ... 9, 0