

Приложение IRC 274 D от 17.02.2014

Предварительные пояснения.

| Устройство | Обозначение устройства | Доступные коды пульта IRC 274 D |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Телевизоры (база 1) | TV | 101 - 199 |
| Телевизоры (база 2) | TV | 201 - 255 |
| CD, DVD проигрыватели | AUX, TV/AUX | Нет |
| Приемники спутникового телевидения | SAT, STB | 401 |

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 274 D". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

| Устройство | Код пульта IRC 274 D |
|-------------|----------------------|
| SHIFT + 1 * | 401 |
| SHIFT + 2 | 101 |
| SHIFT + 3 | 102 |
| SHIFT + 4 | 103 |

| Устройство | Код пульта IRC 274 D |
|------------|----------------------|
| SHIFT + 5 | 104 |
| SHIFT + 6 | 105 |
| SHIFT + 7 | 106 |
| SHIFT + 8 | 107 |

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 274 D.

Коды к SAT устройствам.

| Модель* | Устройство | Код |
|---------|------------|-----|
| ADS-361 | SAT, STB | 401 |

Коды к TV устройствам.

Воспользуйтесь таблицей ниже или процедурой «Поиска» основной инструкции для программируемых пультов IRC.

В пульте две базы ТВ с кодами 101 - 199 и 201 - 255. Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам.

| Марка | Код |
|----------------|--|
| AIWA | 102, 103, 123, 128, 234 |
| AKAI | 101, 112, 116, 120, 122, 124, 125, 134, 137, 138, 140, 145, 146, 147, 150, 171, 172, 175, 182, 184, 185, 198, 208, 213, 252 |
| AKIRA | 111, 114, 116, 124, 125, 137, 138, 141, 145, 147, 156, 177, 186, 194, 197, 198, 201, 223, 226, 229, 231, 249 |
| AMCOL | 125 |
| ANITECH | 101, 125 |
| ATLANTA | 101 |
| AVEST | 137, 138, 139 |
| BBK | 122, 151, 194 |
| BEKO | 125, 130, 135, 159 |
| BIGSTON | 101, 103 |
| BLAUPUNKT | 112 |
| BORK | 125, 147, 246 |
| BROKSONIC | 101 |
| CAMERON | 150, 167 |
| CLATRONIC | 101 |
| CONTEC | 101, 203, 204, 213 |
| CROWN | 101, 103, 111, 124, 125, 130, 171 |
| DAEWOO | 101, 108, 118, 120, 125, 126, 136, 139, 165, 171, 176, 198, 213 |
| DAYTRON | 101 |
| DISTAR | 162, 216 |
| ELEKTA | 101, 103, 120, 125, 127, 215 |
| ELEKTRONIKA | 183 |
| ELENBERG | 138, 145, 150, 165, 167, 179, 181, 244 |
| ERC | 137, 231 |
| ERISSON | 111, 114, 116, 125, 126, 137, 138, 141, 150, 156, 161, 168, 186, 199, 223, 226, 229, 231 |
| EVGO | 138, 230 |
| FUJITSU | 173 |
| FUNAI | 101, 102, 103, 104, 105, 125, 137, 138, 181, 203 |
| GBS | 101, 120, 125, 171, 175 |
| GENERAL | 137, 156 |
| GOLD STAR / LG | 101, 112, 118, 125, 127, 159, 170, 175, 184, 189, 209, 213 |
| GRUNDIG | 101, 112, 125, 206 |
| HAIER | 126, 161 |
| HAPPY | 101 |
| HIL | 103 |
| HITACHI | 101, 115, 118, 122, 125, 134, 137, 148, 154, 178, 184, 187, 188, 204, 213, 240 |
| HORIZONT | 125, 140, 145, 150, 159, 183 |
| HPC | 146 |
| HYUNDAI | 116, 122, 125, 126, 140, 141, 146, 156, 180, 181, 199, 226, 250, 255 |
| IVA (ИВА) | 137, 161 |
| IZUMI | 116, 137 |
| JINLIPIU | 137 |
| JVC | 113, 115, 174, 193, 204 |
| KANSAI | 101, 125 |
| KENSTAR | 116 |
| KITT | 213 |
| KONKA | 160, 181, 216 |
| LOEWE | 142 |
| MINISUBISHI | 101, 112, 120, 122, 125, 204, 211 |
| MIYOTA | 137, 244 |
| MTC | 101, 175 |
| MULTITECH | 101 |
| MYSTERY | 197, 250 |
| NASH | 137 |
| NEC | 101, 117, 120, 126, 152, 204, 225 |
| NESTCO | 101, 125 |
| NOKIA | 119, 134, 184, 210, 214, 216 |
| NOVA | 101, 216, 238 |
| NOVEX | 116, 146, 199 |
| OMEGA | 101, 171 |
| ONIDA | 113 |
| ONIKS | 116, 146, 147 |
| ONWA | 124, 125 |
| ORBITA | 235 |
| ORION | 101, 103, 106, 107, 109, 125, 128, 137, 183, 191, 203, 217, 219, 227, 241 |
| ORSON | 126, 137 |
| PANASONIC | 112, 131, 132 |
| PHILIPS | 101, 111, 125, 149, 228, 239 |
| PHOENIX | 213 |
| PIONEER | 155, 166, 247 |
| POLAR | 125, 126, 138, 140, 143 |
| POWER VISION | 101 |
| PROLOGY | 253 |
| RADUGA | 125, 145, 169, 183 |
| RECOR | 111, 125 |
| REKORD | 120, 125, 126, 137, 138, 139, 145, 147 |
| RFT | 135 |
| ROADSTAR | 101, 108, 125, 171 |
| ROLSSEN | 103, 116, 125, 137, 138, 140, 143, 146, 164, 176, 192, 194, 249 |
| RUBIN | 104, 116, 125, 137, 146, 183, 219 |
| SABA | 110, 121, 202 |
| SALORA | 184 |
| SAMSUNG | 101, 125, 126, 129, 163, 180, 195, 208, 212, 213, 222, 241, 245 |
| SANYO | 101, 119, 125, 130, 140, 150, 158, 204, 208, 210, 218, 221 |
| SATELLITE | 216 |
| SCARLETT | 141, 145 |
| SCHNEIDER | 125, 140, 171 |
| SHARP | 126, 148, 204 |
| SHERION | 216 |
| SHIVAKI | 101, 103, 108, 116, 118, 120, 125, 126, 127, 136, 138, 139, 140, 146, 150, 156, 175, 180, 185, 196, 199, 209, 219, 230, 232, 235, 236, 243 |
| SIEMENS | 112, 125 |
| SIESTA | 101, 137, 237 |
| SILELIS | 213 |
| SILVER | 233 |
| SITRONICS | 103, 116, 125, 137, 138, 143, 145, 194, 226, 229 |
| SOKOL | 116, 125, 147, 235 |
| SONY | 133, 204, 248 |
| SPEKTR | 125, 138 |

| | |
|---------------|---|
| START | 125, 137, 146, 147 |
| STASSFURT | 135, 218 |
| STINOL | 125 |
| SUPER | 137, 161, 244, 253, 254, 255 |
| SUPRA | 101, 108, 118, 120, 125, 127, 136, 141, 163, 180, 196, 212, 243 |
| TCL | 138, 140 |
| TECHNO | 101, 146, 156, 179, 199 |
| TECKTON | 122, 182, 201 |
| TELEFUNKEN | 110, 121, 190, 202, 205 |
| THOMSON | 109, 110, 121, 202, 224, 242 |
| TOSHIBA | 116, 128, 153, 204, 251 |
| TRONY | 116, 137, 138, 150 |
| TVT | 111, 125, 130, 135, 138, 183, 186, 220 |
| VESTEL | 125, 144, 156, 175, 219 |
| VIEWSONIC | 157 |
| VITEK | 137, 250 |
| VOLNA (ВОЛНА) | 235 |
| VR | 137 |
| WALTHAM | 103, 109, 111, 175, 184, 207, 213 |
| WESTON | 183 |
| XORO | 122, 126, 145 |

Функции кнопок пульта IRC 274 D к SAT устройствам.

| Кнопки пульта IRC 274 D | Код 401 | |
|----------------------------|------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция |
| ⏻ | ⏻ ; POWER | |
| AV ; ⏻ | TV/RADIO | |
| ⊖ OFF/ON | TIMER | |
| ⊘ ; ▲ | ⊘ ; MUTE | |
| 1- ; ⏪ ; ⏩ | GOTO | |
| 2- ; P/C ; ⏪ | RECALL | |
| ▲ ; ⏪+ ; ⏩+ ; AUDIO | PAGE + | |
| ▶ ; ⏪+ ; ⏩+ ; RADIO | ▶▶ | |
| ⊘+ ; ▢+ ; VIDEO | SUB-T | |
| ⊖ ; ⊘ | LANG | |
| ▼ ; ⏪- ; ⏩- ; TUNER | PAGE - | |
| ◀ ; ⏪- ; ⏩- ; CD | ◀◀ | |
| ⊘- ; ▢- ; TAPE | REPEAT | |
| MODE ; → | TTX | |
| RED ; - | RED ; PVR | |
| GREEN ; + | GREEN ; V-FORMAT | |
| YELLOW ; ◀ | YELLOW ; ASPECT | |
| BLUE ; ▶ | BLUE ; TIMER | |
| P+ ; ▲ | ▲ ; CH + | |
| VOL- ; ◀ | ◀ ; VOL - | |
| OK | OK | |
| VOL+ ; ▶ | ▶ ; VOL + | |
| P- ; ▼ | ▼ ; CH - | |
| MENU ; M | MENU | |
| ⊠ ; EXIT | EXIT | |
| □ ; TV | INFO | |
| ▢ ; EPG | EPG | |
| ▶ ; ⊠ ; ♥ | FAV | |
| ■ ; ⊠ ; ⏻ | ■ | |
| ⏪ ; ⊠ ; ● | ⏪ ; TIMESHIFT | ● |
| ▶ ; ⊠ ; ◀ | ▶ | |
| ◀◀ ; ⊠ | ◀◀ | |
| ▶▶ ; ⊠ | ▶▶ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 274 D к TV устройствам.

| Кнопки пульта IRC 274 D | Коды 101 - 199, 201 - 255 | |
|----------------------------|---------------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция |
| ⏻ | ⏻ | |
| AV ; ⏻ | ⏻ AV | |
| ⊖ OFF/ON | | |
| ⊘ ; ▲ | ⊘ | |
| 1- ; ⏪ ; ⏩ | | |
| 2- ; P/C ; ⏪ | | |
| ▲ ; ⏪+ ; ⏩+ ; AUDIO | | |
| ▶ ; ⏪+ ; ⏩+ ; RADIO | | |
| ⊘+ ; ▢+ ; VIDEO | | |
| ⊖ ; ⊘ | | |
| ▼ ; ⏪- ; ⏩- ; TUNER | | |
| ◀ ; ⏪- ; ⏩- ; CD | | |
| ⊘- ; ▢- ; TAPE | | |
| MODE ; → | | |
| RED ; - | | |
| GREEN ; + | | |
| YELLOW ; ◀ | | |
| BLUE ; ▶ | | |
| P+ ; ▲ | P+ ▲ | |
| VOL- ; ◀ | VOL- ◀ | |
| OK | | |
| VOL+ ; ▶ | VOL+ ▶ | |
| P- ; ▼ | P- ▼ | |
| MENU ; M | | |
| ⊠ ; EXIT | | |
| □ ; TV | | |
| ▢ ; EPG | | |
| ▶ ; ⊠ ; ♥ | | |
| ■ ; ⊠ ; ⏻ | | |
| ⏪ ; ⊠ ; ● | | |
| ▶ ; ⊠ ; ◀ | | |
| ◀◀ ; ⊠ | | |
| ▶▶ ; ⊠ | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | |