

# Приложение IRC 73 D от 31.10.2012

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 73 D
Телевизоры (база 1)	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 199
Телевизоры (база 2)	TV, TV/VCR, TV/AUX	201 - 253
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 403

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 73 D". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 73 D	Устройство	Код пульта IRC 73 D
SHIFT + 1 *	401	SHIFT + 5	102
SHIFT + 2	402	SHIFT + 6	103
SHIFT + 3	403	SHIFT + 7	104
SHIFT + 4	101	SHIFT + 8	105

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 73 D.

### Коды к SAT устройствам.

Модель*	Устройство	Код
D-2500IP	SAT, STB	403
DSB1100	SAT, STB	401
DSB2110	SAT, STB	401
DSB707	SAT, STB	402

### Коды к TV устройствам.

Воспользуйтесь таблицей ниже или процедурой «Поиска» основной инструкции для программируемых пультов IRC.

В пульте две базы ТВ с кодами 101-199 и 201-253. Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

\* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам.

AIWA	102, 103, 123, 128, 234
AKAI	101, 112, 116, 120, 122, 124, 125, 134, 137, 138, 140, 145, 146, 147, 150, 171, 172, 175, 182, 184, 185, 198, 208, 213, 252
AKIRA	111, 114, 116, 124, 125, 137, 138, 141, 145, 147, 156, 177, 186, 194, 197, 198, 201, 223, 226, 229, 231, 249
AMCOL	125
ANITECH	101, 125
ATLANTA	101
AVEST	137, 138, 139
BBK	122, 151, 194
BEKO	125, 130, 135, 159
BIGSTON	101, 103
BLAUPUNKT	112
BORK	125, 147, 246
BROKSONIC	101
CAMERON	150, 167
CLATRONIC	101
CONTEC	101, 203, 204, 213
CROWN	101, 103, 111, 124, 125, 130, 171
DAEWOO	101, 108, 118, 120, 125, 126, 136, 139, 165, 171, 176, 198, 213
DAYTRON	101
DISTAR	162, 216
ELEKTA	101, 103, 120, 125, 127, 215
ELEKTRONIKA	183
ELENBERG	138, 145, 150, 165, 167, 179, 181, 244
ERC	137, 231
ERISSON	111, 114, 116, 125, 126, 137, 138, 141, 150, 156, 161, 168, 186, 199, 223, 226, 229, 231
EVGO	138, 230
FUJITSU	173
FUNAI	101, 102, 103, 104, 105, 125, 137, 138, 181, 203
GBS	101, 120, 125, 171, 175
GENERAL	137, 156
GOLD STAR / LG	101, 112, 118, 125, 127, 159, 170, 175, 184, 189, 209, 213
GRUNDIG	101, 112, 125, 206
HAIER	126, 161
HAPPY	101
HIL	103
HITACHI	101, 115, 118, 122, 125, 134, 137, 148, 154, 178, 184, 187, 188, 204, 213, 240
HORIZONT	125, 140, 145, 150, 159, 183
HPC	146
HYUNDAI	116, 122, 125, 126, 140, 141, 146, 156, 180, 181, 199, 226, 250
IVA (ИВА)	137, 161
IZUMI	116, 137
JINLIPIU	137
JVC	113, 115, 174, 193, 204
KANSAI	101, 125
KENSTAR	116
KITT	213
KONKA	160, 181, 216
LOEWE	142
MITSUBISHI	101, 112, 120, 122, 125, 204, 211
MIYOTA	137, 244
MTC	101, 175
MULTITECH	101
MYSTERY	197, 250
NASH	137
NEC	101, 117, 120, 126, 152, 204, 225
NESCO	101, 125
NOKIA	119, 134, 184, 210, 214, 216
NOVA	101, 216, 238
NOVEX	116, 146, 199
OMEGA	101, 171
ONIDA	113
ONIKS	116, 146, 147
ONWA	124, 125
ORBITA	235
ORION	101, 103, 106, 107, 109, 125, 128, 137, 183, 191, 203, 217, 219, 227, 241
ORSON	126, 137
PANASONIC	112, 131, 132
PHILIPS	101, 111, 125, 149, 228, 239
PHOENIX	213
PIONEER	155, 166, 247
POLAR	125, 126, 138, 140, 143
POWER VISION	101
PROLOGY	253
RADUGA	125, 145, 169, 183
RECOR	111, 125
REKORD	120, 125, 126, 137, 138, 139, 145, 147
RFT	135
ROADSTAR	101, 108, 125, 171
ROLSEN	103, 116, 125, 137, 138, 140, 143, 146, 164, 176, 192, 194, 249
RUBIN	104, 116, 125, 137, 146, 183, 219
SABA	110, 121, 202
SALORA	184
SAMSUNG	101, 125, 126, 129, 163, 180, 195, 208, 212, 213, 222, 241, 245
SANYO	101, 119, 125, 130, 140, 150, 158, 204, 208, 210, 218, 221
SATELLITE	216
SCARLETT	141, 145
SCHNEIDER	125, 140, 171
SHARP	126, 148, 204
SHERION	216
SHIVAKI	101, 103, 108, 116, 118, 120, 125, 126, 127, 136, 138, 139, 140, 146, 150, 156, 175, 180, 185, 196, 199, 209, 219, 230, 232, 235, 236, 243
SIEMENS	112, 125
SIESTA	101, 137, 237
SILELIS	213
SILVER	233
SITRONICS	103, 116, 125, 137, 138, 143, 145, 194, 226, 229
SOKOL	116, 125, 147, 235
SONY	133, 204, 248
SPEKTR	125, 138
START	125, 137, 146, 147

STASSFURT	135, 218
STINOL	125
SUPER	137, 161, 244, 253
SUPRA	101, 108, 118, 120, 125, 127, 136, 141, 163, 180, 196, 212, 243
TCL	138, 140
TECHNO	101, 146, 156, 179, 199
TECKTON	122, 182, 201
TELEFUNKEN	110, 121, 190, 202, 205
THOMSON	109, 110, 121, 202, 224, 242
TOSHIBA	116, 128, 153, 204, 251
TRONY	116, 137, 138, 150
TVT	111, 125, 130, 135, 138, 183, 186, 220
VESTEL	125, 144, 156, 175, 219
VIEWSONIC	157
VITEK	137, 250
VOLNA (ВОЛНА)	235
VR	137
WALTHAM	103, 109, 111, 175, 184, 207, 213
WESTON	183
XORO	122, 126, 145

Функции кнопок пульта IRC 73 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 73 D	Код 401		Код 402		Код 403	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻	
⏻ AV	SAT				SAT	
⏻						
⏻	⏻		⏻		⏻	
1- /- /- /-						
2- P/C			RCL			
⚙ + ⏻ + AUDIO			P +			
Ⓜ + Ⓜ + RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD			
Ⓜ + Ⓜ + VIDEO						
Ⓜ - Ⓜ - TUNER			P -			
Ⓜ - Ⓜ - CD						
Ⓜ - Ⓜ - TAPE						
MODE	VIEW		WHITE			
RED -	RED		RED ; TV/RAD			
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV			
YELLOW ⏻	YELLOW		YELLOW ; ⏻?			
BLUE ⏻	BLUE		BLUE			
P + ⏻	CH ⏻		CH ⏻		CH ⏻	
VOL - ⏻	VOL ⏻		VOL ⏻		VOL ⏻	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK ; STORE	
VOL + ⏻	VOL ⏻		VOL ⏻		VOL ⏻	
P - ⏻	CH ⏻		CH ⏻		CH ⏻	
MENU M	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV		TV		TV	
EPG	EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV		FAV		FAV	
UHF					UHF	
⏻						
⏻	⏻?		⏻?		⏻?	
⏻	i		i		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 73 D к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 73 D	Коды 101-199, 201-253	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
⏻ AV	⏻ AV	
⏻		
⏻	⏻	
1- /- /- /-		
2- P/C		
⚙ + ⏻ + AUDIO		
Ⓜ + Ⓜ + RADIO		
Ⓜ + Ⓜ + VIDEO		
Ⓜ - Ⓜ - TUNER		
Ⓜ - Ⓜ - CD		
Ⓜ - Ⓜ - TAPE		
MODE		
RED -		
GREEN +		
YELLOW ⏻		
BLUE ⏻		
P + ⏻	P + ⏻	
VOL - ⏻	VOL - ⏻	
OK		
VOL + ⏻	VOL + ⏻	
P - ⏻	P - ⏻	
MENU M		
EXIT		
TV		
EPG		
FAV		
UHF		
⏻		
⏻		
⏻		
⏻		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	