

Приложение IRC 83 D от 19.10.2012

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 83 D
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 102
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 495

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 83 D". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 83 D
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	401
SHIFT + 4	402

Устройство	Код пульта IRC 83 D
SHIFT + 5	403
SHIFT + 6	404
SHIFT + 7	405
SHIFT + 8	406

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 83 D.

Коды к TV устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
C1M	TV	101
C1MF	TV	101
C1S	TV	101
R1M	TV	101
R2M	TV	101
R3M	TV	101
RT1	TV	102
RT2	TV	102
S1MF	TV	101
S3I	TV	101
ST1	TV	102
ST2	TV	102
ST4	TV	102
ST5	TV	101

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
EHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436

Марка	Код
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 83 D к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻	
AV	AV		AV	
⏪			><	
🔊	🔊		🔊	
1- /- /	/-		/-	
2- P/C				
🔊 + 🎧 + AUDIO				
📻 + 📻 + RADIO				
📺 + 📺 + VIDEO				
📺 + 📺 + VIDEO	📺		📺	
🔊 - 🎧 - TUNER				
📻 - 📻 - CD				
📻 - 📻 - TAPE				
MODE	↔		↔	
RED -			📺	
GREEN +			📺	
YELLOW ←			📺	
BLUE →			📺	
P + ▲	PROG +		PROGRAM +	
VOL - ◀	VOL -		VOLUME -	
OK			OK	
VOL + ▶	VOL +		VOLUME +	
P - ▼	PROG -		PROGRAM -	
MENU M				
EXIT	TTX		TTX	
TV	📺		📺	
EPG	📺		📺	
▶ 📺 ◀	HOLD		📺	
📺	📺		📺	
📺 ●				
▶ 📺 ◀	📺			
◀ 📺 ▶	📺		📺	
▶ 📺 ▶	📺		📺 PIP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV			TV/SAT;STB;SOUR.				AV		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏪			WHITE ; 📺				Формат ; Format			
🔊			🔊		🔊 ; MUTE		🔊		🔊	
1- /- /	/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		📺 ; RCL; LAST		📺 ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; 📺	
🔊 + 🎧 + AUDIO	CH +		К+ ; P+ ; CH +		CH +		📺		Pg Up ; CTP ▲	
📻 + 📻 + RADIO	📺 ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
📺 + 📺 + VIDEO	📺 ; PG UP		📺							
📺 + 📺 + VIDEO			📺 ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
🔊 - 🎧 - TUNER	CH -		К- ; P- ; CH -		CH -		📺		Pg Dn ; CTP ▼	
📻 - 📻 - CD	📺 ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
📻 - 📻 - TAPE	📺 ; PG DOWN		📺							
MODE	📺 ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим		📺	
RED -	RED		RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; 🔊 ? ; 📺		GREEN		GREEN			
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ; 📺 ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE →	BLUE		BL. ; 📺 ; UHF ; FAV ; 📺		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲		▲		▲		▲		P + ; ▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; 📺 ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; 📺 ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список		📺	
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; 📺 ; TV GUIDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ 📺 ◀	● ; RECORD		#				📺 ; Info			
📺	📺 ; STOP		WIDE		📺 ; STOP		📺 ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
📺 ●	; HOLD		LIST		; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶ 📺 ◀	▶ ; TEXT		▶ ; / ▶		▶ ; PLAY					
◀ 📺 ▶	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW			📺 ?	
▶ 📺 ▶	▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶ ; FWD			i ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
⏻ AV							TV/SAT		SAT	
⌚	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⌘	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
1- /- /										
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		⏪ ; BACK			
⚙ + ⚙ + AUDIO	Pg +		CH ⬆		CH ⬆		CH/Pg ⬆			
Ⓜ + Ⓜ + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ⬆		VOL +			
Ⓜ + Ⓜ + VIDEO			Pg +		PAGE ⬆		PAL/NTSC			
Ⓜ + Ⓜ					UHF ; SAT		ZOOM			
⚙ - ⚙ - TUNER	Pg -		CH ⬇		CH ⬇		CH/Pg ⬇			
Ⓜ - Ⓜ - CD			VOL -		VOL ⬇		VOL -			
Ⓜ - Ⓜ - TAPE			Pg -		PAGE ⬇					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⬅	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ➡	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ⬆	CH + ; ⬆		CH + ; ⬆		⬆		⬆		CH ⬆	
VOL - ⬅	VOL - ; ⬅		VOL - ; ⬅		⬅		⬅		VOL ⬅	
OK	OK		OK ; Ⓜ		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ➡	VOL + ; ➡		VOL + ; ➡		➡		➡		VOL ➡	
P - ⬇	CH - ; ⬇		CH - ; ⬇		⬇		⬇		CH ⬇	
MENU M	MENU		MENU ; Ⓜ		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		Ⓜ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		Ⓜ ; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV Ⓜ	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV		FAV				FAV		FAV	
Ⓜ									UHF	
⏸							PAUSE			
⏪ ⏩					TEXT					
⏪ ⏩									Ⓜ?	
⏪ ⏩					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
⏻ AV	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⌚					🔍		SLEEP		TIMER	
⌘	⌘		⌘		⌘		MUTE		MUTE	
1- /- /										
2- P/C			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
⚙ + ⚙ + AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
Ⓜ + Ⓜ + RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		Ⓜ					
Ⓜ + Ⓜ + VIDEO					P/N					
Ⓜ + Ⓜ					Ⓜ				GAME	
⚙ - ⚙ - TUNER			P -		F2				SCAN	
Ⓜ - Ⓜ - CD					Ⓜ					
Ⓜ - Ⓜ - TAPE										
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; Ⓜ?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; Ⓜ		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ⬅	YELLOW		YELLOW ; Ⓜ?		YELLOW ; Ⓜ		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ➡	BLUE		BLUE		BLUE ; Ⓜ		BLUE ; MP		BLUE	
P + ⬆	CH ⬆		CH ⬆		⬆		⬆		⬆	
VOL - ⬅	VOL ⬅		VOL ⬅		⬅		⬅		⬅	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ➡	VOL ➡		VOL ➡		➡		➡		➡	
P - ⬇	CH ⬇		CH ⬇		⬇		⬇		⬇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV		TV		TV ; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
Ⓜ									STILL	
⏸					⏸		PAUSE		ZOOM	
⏪ ⏩					UHF				📺	
⏪ ⏩	Ⓜ?		Ⓜ?		HELP				HELP	
⏪ ⏩	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
	AV		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
	MUTE		MUTE		MUTE ; MUTE					
	A-Z		UHF		A.LANG					
	BACK		RECALL		RECALL					
	A ; + 100		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
	+		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		▲ +	
	F3 ;		COLOR		→		RADIO			
			PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
	TUNER		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		▼ -	
	F4		HD		←				OK	
	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
	VOL ▼		VOL ▼ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
	OK		OK		OK		OK		OK	
	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
	TV		INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV		▶				FAV	
				●	; PAUSE	●				
	◀		▶		▶					
	▶		◀		◀					
	INFO		▶		▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
	SAT		SAT		AV ;	TV	SAT ; TV/SAT		SAT	
			SUB		SUB ;					
	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
					BACK ; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE ● ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ; ◀		SOUND			
	P -		P -		PAGE ● ; PAGE ▼ ; -		P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
	◀		◀		VOL -		◀		VOL ▼	
	SLCT		OK		OK		OK		OK	
	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		● ; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ;	BROWSE	TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
	PAUSE		◻		PAUSE ; ● ; FREEZE		SUB ; INFO		PAUSE	
			◻							
					①				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
	AV		SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1-			M1		-		All CH			
2- P/C	RECALL		⏪		RCL					
	AUDIO		P+		CH ▶		P+		CH ▲	
	RADIO		V+		VOL ▶				VOL ▲	
	VIDEO		M2							
	TUNER								RADIO	
	CD		P-		CH ◀		P-		CH ▼	
	TAPE		V-		VOL ◀				VOL ▼	
MODE			M3 ; N/P							
RED -	RED ;		UHF		FUNC				ZOOM	
GREEN +	GREEN ; FAV		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
YELLOW ◀	BLUE ; INFO		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
P+ ▲	▲ ; +		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
VOL - ◀	◀ ; -				▲		CH ▲		▲	
OK	OK/LIST				◀		VOL ◀		◀	
VOL+ ▶	▶ ; +				▶		OK / STORE		MENU ; OK	
P- ▼	▼ ; -				▼		VOL ▶		▶	
MENU M	MENU				CH ▼		CH ▼		▼	
	EXIT		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
	TV		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
	EPG				AUD					
	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
							?		FREEZE ; HELP	
	BLUE ; INFO				i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		i		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC		⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
					RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
1-	CANCEL									
2- P/C							RECALL ;			
			RCL							
			P+		VOLUME +				CH ▲	
			TV/RADIO		▶		PAL/NTSC		VOL +	
					BOUQUET +				PAGE ▲	
					AUDIO					
			P-		VOLUME -				CH ▼	
MODE	ACCESS				◀				VOL -	
RED -					BOUQUET -				PAGE ▼	
GREEN +					LAME! ; ZOOM		UHF			
YELLOW ◀			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
BLUE ▶			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
P+ ▲	↑		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;		YELLOW ; PAUSE	
VOL - ◀	←		BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L;		BLUE ; RECALL	
OK	SELECT		CH ▲		▲				▲	
VOL+ ▶	→		VOL ◀		◀				◀	
P- ▼	↓		OK/STORE		▶				▶	
MENU M	MENU				OK				OK	
	EXIT		MENU		▼				▼	
	TV		EXIT		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
	GUIDE				HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
			EPG		TV		TV/RADIO ;		TV/RADIO	
			FAV		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
							FAV		FAV	
	HELP				TEXT		INFO		TEXT	
	INFO						FREEZE ; ▶			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		i				◀			
			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		▶		INFO ; i	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
⊖ AV			MAIL		⊖ ; MULTI-SCR					
⊙										
⊖			MUTE		⊖		⊖		⊖	
1- /- /			QUALITY		TRACK					
2- P/C	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
⊕ + / + AUDIO	⊕		PGUP		⊕ ; PAGE +		CH +		CH +	
⊕ + / + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊕ + / + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊙	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
⊖ - / - TUNER	⊖		PGDN ; PIG		⊖ ; PAGE -		CH -		CH -	
⊙ - / - CD							VOL -		VOL -	
⊕ - / - TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ^	^ ; CH ^		⊕		^ ; CH +		^		^	
VOL - <	< ; VOL <		<		< ; VOL -		<		<	
OK	OK		OK ; □		OK		OK		OK	
VOL + >	> ; VOL >		>		> ; VOL +		>		>	
P - v	v ; CH v		⊖		v ; CH -		v		v	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
S.L. ; SAT							VOD		VOD	
PAUSE			PAUSE		⊏ / II		EVENT		EVENT	
TTX. ; EPG			TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
					LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙			UHF		⊙					
⊖			⊖		⊖		MUTE		⊖	
1- /- /					⊖		QUALITY			
2- P/C	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
⊕ + / + AUDIO	CH +		⊕		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
⊕ + / + RADIO	VOL +				V +				F1	
⊕ + / + VIDEO	PG +				i				F2	
⊙	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊖	
⊖ - / - TUNER	CH -		⊖		P - ; SEITE -		PGDN			
⊙ - / - CD	VOL -				V -				F3	
⊕ - / - TAPE	PG -				↑				F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊖	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊖	RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ; □	⊖	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW ; □		YELLOW ; OPT +	⊖	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE >	BLUE		BLUE ; <		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ^	^		PR +		^		^		^	
VOL - <	<		<		<		<		<	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + >	>		>		>		>		>	
P - v	v		PR -		v		v		v	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	⊖	EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊖	TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊖	ZOOM		EPG	
FAV	FAV		FAV		⊏		FAV		FAV	
S.L. ; SAT					■ ; LIVE				⊖	
PAUSE			PAUSE		II ; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊖	
TTX. ; EPG									⊖	
			LIST		<<				⊖	
			INFO		>>				⊖	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 /	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⊙					TIMER				SAP	
⊙	MUTE		⊙		⊙ ; MUTE		⊙		MUTE	
1- /- /										
2- P/C	RECALL		PREV		LAST		↶			
⊙ + ⊙ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊙ + ⊙ + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊙ + ⊙ + VIDEO					PG +					
⊙ ⊙ ⊙	ZOOM								AUDIO CH	
⊙ - ⊙ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
⊙ - ⊙ - CD					VOL -				VOLUME -	
⊙ - ⊙ - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ◀	YELLOW;PAUSE;F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⊙		OK		SELECT ; ←	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ; ⊙		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; ⊙		EXIT		TV/EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		TV/R		TV CH	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ⊙ ⊙	FAV		FAV		FAV		FAV			
⊙ ⊙ ⊙										
⊙ ⊙ ⊙			PAUSE							
▶ ⊙ ◀							▶ ⊙			
◀ ⊙ ▶										
▶ ⊙	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⊙	⊙		SLEEP		SAT					
⊙	⊙		⊙	▲	⊙		⊙		⊙	
1- /- /	*		UHF		⊙		OPT+			
2- P/C	LAST		⊙		RECALL		BACK		⊙	
⊙ + ⊙ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⊙		⊙		P+		AUDIO	
⊙ + ⊙ + RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊙ + ⊙ + VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊙ ⊙ ⊙	#		⊙		AUDIO		WIDE			
⊙ - ⊙ - TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⊙		⊙		P-			
⊙ - ⊙ - CD	VOL ▼		◀				V-			
⊙ - ⊙ - TAPE	HELP		⊙				PAGE ▼			
MODE	⊙ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; ⊙		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ; ⊙	F2	GREEN ; ⊙				GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW ; ⊙		YELLOW ; ⊙?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⊙		BLUE ; SAT		BLUE			
P + ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT	⊙	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO	TV CHAT	⊙		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
EPG	GUIDE	⊙	EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ⊙ ⊙	SLOW		FAV		FAV					
⊙ ⊙ ⊙	⊙		⊙							
⊙ ⊙ ⊙	▶ ⊙	⊙ ; REC	⊙	●	PAUSE					
▶ ⊙ ◀	▶ ⊙		▶ ; TIME ⊙				TEXT		⊙ / ▶	
◀ ⊙ ▶	◀		◀				LIST			
▶ ⊙	▶		▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ;
⏸	TIMER		PAUSE		SLEEP				⏸	
⏸	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		MUTE		MUTE		⏸	
1- /- /									A/R	
2- P/C			RECALL		BACK		RECALL		⏪	
⊕ + ⊕ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +		⏮	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +		⏪	
⊕ + ⊕ + VIDEO			⏮ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⏪	
⊕ + ⊕ +	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⏪?	
⊕ - ⊕ - TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -		⏪	
⊕ - ⊕ - CD	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -		⏪	
⊕ - ⊕ - TAPE			⏮ ; PREV		SIGNAL				WHITE ;	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ;	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ;	
YELLOW <	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ;	
BLUE >	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ;		GREEN ;	
P + ^	^		^		^ ; CH +		^		P +	
VOL - <	<		<		< ; VOL -		<		V -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + >	>		>		> ; VOL +		>		V +	
P - v	v		v		v ; CH -		v		P -	
MENU M	MENU ;		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT ;		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV			FAV		FAV		FAV		FAV	
■			■ ; STOP						■	
	; PAUSE		/ > ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE					●
> <	TEXT		/ > ; PLAY/PAUSE						>	
<<	INFO		<< ; FB						<<	
>>	SUBTITLE		>> ; FF		INFO		INFO		>>	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⏸	SLEEP								SLEEP	
⏸	⏸		MUTE		⏸		⏸		⏸	
1- /- /			CANCEL ; SOUND						UHF	
2- P/C	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
⊕ + ⊕ + AUDIO	PGUP		SAT ^		P +		^			
⊕ + ⊕ + RADIO	SAT		W		VOL +				TV/RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	AUX IN						⏮		COLOR	
⊕ + ⊕ +	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⏪?	
⊕ - ⊕ - TUNER	PGDN		SAT v		P -		v			
⊕ - ⊕ - CD			E		VOL -		<			
⊕ - ⊕ - TAPE							⏮			
MODE			SET		SAT		⏮		MODE	
RED -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW <	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE >	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + ^	^		CH ^		CH ^		CH ^		^	
VOL - <	<		VOL v		VOL <		VOL <		<	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + >	>		VOL ^		VOL >		VOL >		>	
P - v	v		CH v		CH v		CH v		v	
MENU M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		⏪	
EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
FAV			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
■										
	PAUSE						PAUSE			
> <	TEXT						TEXT			
<<									HELP	
>>	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		⏻ ; ВКЛ		⏻		POWER		⏻	
	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
	ORANGE		🎮 ; ИГРЫ							
	MUTE		🔊		🔊		MUTE		MUTE (?)	
1- ⏪	BACK		⏪							
2- P/C	Ω ; CH RTN		⏪ ; ВЫХОД	⏪ ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
	AUDIO		⏩		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ⏩		AUDIO (?)	
	RADIO		⏩		F2 ; SAT		VOL ⏩		TV/RADIO (?)	
	VIDEO		⏩ ; ВВЕРХ		F3 ; ♥		P/N		P/N (?)	
	TUNER		⏩				AUDIO			
	CD		⏩		F4		CH & PAGE ⏪			
	TAPE		⏩				VOL ⏪			
MODE	KEYB		⏩ ; ВНИЗ	⏩ ; ПОИСК	FILTER		T/S		POS (?)	
RED -	RED		⏩ ; F2	VOD	RED ; SCAN		SAT		SAT (?)	
GREEN +	GREEN	#	⏩ ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		RED ; TTX		RED	
YELLOW <	YELLOW	⏩	⏩ ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		GREEN ; SUB.T		GREEN	
BLUE >	BLUE	⏩	⏩ ; F4		BLUE ; A/V		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
P +	CHANNEL +				CH >		BLUE ; MP		BLUE	
VOL - <	VOLUME -				VOL <					
OK	OK		OK	ВЫБР	OK				OK	
VOL + >	VOLUME +				VOL >					
P -	CHANNEL -				CH <					
MENU M	MENU		📺 ; ГИД		MENU				MENU (?)	
EXIT	EXIT		УСТ		EXIT				EXIT (?)	
TV	HOME		ТИТР				TV/RADIO			
EPG	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
			♥ ; ЛЮБИМ				FAV		FAV (?)	
			■ ; СТОП							
⏸		● ; REC	⏸ ; ИГР/ПАУЗА				PAUSE	REC	PAUSE (?)	
⏪			⏪ ; ИГР/ПАУЗА							
⏩			⏩ ; НАЗАД				POS			
⏭			⏭ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		⏻		⏻		⏻		⏻	
	AV		WWW				SAT		MAIL	
	MUTE		🎮	⏪?	🎮		UHF			
	MUTE		⏪		--		MUTE		🔊	
1- ⏪	BACK		⏪							
2- P/C			RCL				RECALL		⏪	
	AUDIO	P+	P/PG >				FAV >		PAGE +	
	RADIO		⏩				TV/RADIO		VOL +	
	VIDEO		⏩				AUDIO		LANG	
	TUNER	?		MUSIC	I-II		FAV >		AUDIO	
	CD		P/PG >						PAGE -	
	TAPE		⏩						VOL -	
MODE	UHF		TV/RAD						REMIND	
RED -	RED ; ⏪?		RED		RED ; LIST		WHITE ; FAV >		ASPECT	
GREEN +	GREEN ; 📺		GREEN	📺	GREEN		RED ; TEXT		RED	
YELLOW <	YELLOW ; ⏪		YELLOW	⏪	YELLOW		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
BLUE >	BLUE ; 📺		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		YELLOW ; FAV >		YELLOW	
P +			Δ		P+ ; Δ		BLUE ; PAUSE		BLUE	
VOL - <			⏪		⏪		PR >		Δ	
OK	OK		OK		SELECT		VOL >		⏪	
VOL + >			⏩				OK		OK	
P -			∇		P- ; ∇		VOL >		⏩	
MENU M	MENU		MENU		MENU		PR >		∇	
EXIT	EXIT		EXIT	📺	LANG.		MENU		MENU	
TV	WHITE ; 📺				TV/RADIO		EXIT		EXIT	
EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		SAT/TV			
	FAV		FAV	⏭	FAV.		EPG		EPG	
			■				FAV		FAV	
⏸			⏸	●					PAUSE	
⏪			⏪ ; ⏭						TEXT	
⏩			⏩		?					
⏭	INFO		⏭		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		POWER		⏻	
AV	USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT		SAT	
⌚	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌚				TIME			
🔇	MUTE		🔇		🔇		🔇		🔇	
1- /- /- 📺	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.							
2- P/C 🔄	BACK		⏪		⏪ ; A		RCL			
🔊 + 📻 + AUDIO	🔊		КАНАЛ +				CH&PAGE ▶		📶	
📺 + 📻 + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ▶		RADIO	
📺 + 📺 + VIDEO	INFO		🔊							
🔊 🔊 🔊	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD		AUDIO	
🔊 - 📻 - TUNER	🔊		КАНАЛ -				CH&PAGE ◀		📶	
📻 - 📻 - CD			ГРОМК -				VOL ◀			
📺 - 📺 - TAPE	SUBTITLE		🔊							
MODE	MODE		16:9	ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ	UHF ; F		MULTI		MLP	
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B		RED		RED ; FAV	
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; F3	C	☐ ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	🔊 ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; MLA	
P + ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +		▲		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ◀		🔊		◀		◀	
OK	OK		OK		OK/LIST		OK		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶		+🔊		▶		▶	
P - ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼		CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	СОХР.	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		ВЫХОД	✉	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO		TV/R		ZOOM	
EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG		EPG		EPG	
▶ 📺 📺	FAV		МЕДЛ.		FAV		FAV			
📺 📺 📺	■ ; STOP		■	СТОП КАДР			ZOOM			
⏸	▶	RECORD	▶	ПАУЗА	REC ; ●		PAUSE		PAUSE	
▶ 📺 ◀	▶		🔊				TEXT			
◀ 📺	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀					
▶ ▶	▶		▶	№ ID	▶		INF		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 481		Код 482		Код 483		Код 484		Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV			TV/SAT		MAIL		TV/SAT		SAT	
⌚			SLEEP				ANA/DIGI			
🔇	MUTE		MUTE		🔇		MUTE		🔇	
1- /- /- 📺			VIEW				CLEAR			
2- P/C 🔄	BACK		RECAL		⏪				⏪	
🔊 + 📻 + AUDIO	CH +		PAGE ▲		F1		📶		📶	
📺 + 📻 + RADIO	VOLUME +				F2		RADIO			
📺 + 📺 + VIDEO	PAGEUP				F3		EAST			
🔊 🔊 🔊	AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO			
🔊 - 📻 - TUNER	CH -		PAGE ▼		-		📶		📶	
📻 - 📻 - CD	VOLUME -				-		F.BK			
📺 - 📺 - TAPE	PAGEDOWN				-		WEST			
MODE	OPTION		SAT		NVOD		LANG		UHF	
RED -	RED		RED ; GUIDE		RED				RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN		GREEN ; TEXT						GREEN ; POSITION	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW				YELLOW ; ☐	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE				BLUE ; 🔊	
P + ▲	▲		CH ▲		▲ ; P +		CH ▲		CH +	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀ ; V-		VOL ◀		🔊	
OK	OK		OK		OK		OK		OK/LIST	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶ ; V+		VOL ▶		+🔊	
P - ▼	▼		CH ▼		▼ ; P -		CH ▼		CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	ESC	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		GUIDE		EPG		GUIDE		EPG	
▶ 📺 📺	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
📺 📺 📺	WIDE						SIZE			
⏸	SUBTITLE						OSD			
▶ 📺 ◀	TEXT		GREEN ; TEXT				TEXT			
◀ 📺										
▶ ▶	INFO		INFO				INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 486		Код 487		Код 488		Код 489		Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV	SAT						TV/SAT		←	
⊙			⊙				⊙		→	
⌂	⌂		⌂				⌂ ; MUTE		MUTE	
1- /- /			i		PVR					
2- P/C	RECALL		⊙		PP		⊙		LAST CH	
⊕ + ⊕ + AUDIO	PAGE ▲		⌂		P +		P +		CH +	F1
⊕ + ⊕ + RADIO			⌂		PAGE ▲		⌂		VOL +	F2
⊕ + ⊕ + VIDEO	9PIC		UHF		TITLES		P/N		PG UP	F3
⊕ + ⊕ + VIDEO	AUDIO		⌂?		BACK		⌂		LANG	
⊕ - ⊕ - TUNER	PAGE ▼		⌂		P -		P -		CH -	F4
⊕ - ⊕ - CD					PAGE ▼				VOL -	F5
⊕ - ⊕ - TAPE			⌂		PIP SWAP				PG DN	F6
MODE	LANG		⌂		PIP ON/OFF		SAT			
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED ; ⌂		RED		RED ; ⌂?		RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ; ⌂		GREEN		GREEN ; ⌂		GREEN	
YELLOW ←	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ; ⌂		YELLOW		YELLOW ; ⌂		YELLOW	
BLUE →	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ; √		BLUE		BLUE ; ⌂		BLUE	
P + ▲	▲		P +		▲		▲		▲	
VOL - ←	←		V -		←		←		←	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + →	→		V +		→		→		→	
P - ▼	▼		P -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		HOME	
TV	TV/RA		GUIDE		INFO		EPG		SUBT	
EPG			GUIDE		GUIDE		EPG			
FAV			FAV		FAV		FAV			
FAV			■		■		UHF		■	
PAUSE				●		●				●
▶ ◀			▶		▶		F1			
◀ ▶			◀		◀		HELP		◀	
▶ ▶	INFO		▶▶		▶▶		i		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⌂		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 83 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 83 D	Код 491		Код 492		Код 493		Код 494		Код 495	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV	SOURCE				USB		TV/SAT	SAT	TV/R	
⊙	V-FORMAT				F1 ; INFO		⊙	Tms	HOME	
⌂	⌂	⌂?	⌂		⌂		⌂ ; MUTE		⌂ ; MUTE	
1- /- /	TV PORTAL		10				FAV		A	
2- P/C	BACK		RETOUR ; ⊙		RECALL		⊙ ; RECALL		⊙	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH ▲		PROG +		PAGE +		PAGE +	AUDIO	P +	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL +		VOL +		⌂		VOL +	TV/RADIO	TV/⌂	
⊕ + ⊕ + VIDEO	⌂				F2 ; SUB		⌂ ; NEXT	⌂ ; USB	B	
⊕ + ⊕ + VIDEO	MEDIA		RADIO		F3 ; GOTO		□ ; FOLDER		WHITE ; AUDIO	
⊕ - ⊕ - TUNER	CH ▼		PROG -		PAGE -		PAGE -		P -	
⊕ - ⊕ - CD	VOL -		VOL -		⌂		VOL -		C	
⊕ - ⊕ - TAPE	⌂				SCAN		⌂ ; PREV		D	
MODE	i	OPT+	ZOOM		TXT		⌂ ; PLAY MODE	⌂ ; FIND	FIND	
RED -	RED ; ⌂		RED ; A		RED ; AUDIO		RED ; AUDIO		RED ; CARD	
GREEN +	GREEN ; ⌂		GREEN ; B		GREEN ; MODE		GREEN ; OPTION		GREEN ; MAILBOX	
YELLOW ←	YELLOW ; ⊙		YELLOW ; C		YELLOW ; DISP		YELLOW ; TXT		YELLOW ; MODE	
BLUE →	BLUE ; ⌂		BLUE ; D		BLUE		BLUE		BLUE ; STATUS	
P + ▲	▲		▲		CH +		▲		▲	
VOL - ←	←		←		VOL -		←		←	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + →	→		→		VOL +		→		→	
P - ▼	▼		▼		CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU	F1	MENU	
EXIT	EXIT	TEXT	QUITTER		EXIT		EXIT	TXT	EXIT	
TV	TV/RADIO	⌂	INFOS		TV/R		INFO	V.FORMAT	INFO	
EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE		EPG		EPG	□/⌂ ; ZOOM	EPG	
FAV	LIST				FAV		▶	◀	FAV	
FAV	■				■/USB		■ ; STOP			
PAUSE		●				●	; PAUSE	● ; REC	SUB-T	
▶ ◀	▶	TEXT			▶		▶ ; PLAY		TEXT	
◀ ▶	◀				◀		◀ ; PAGE -			
▶▶	▶▶				▶▶		▶▶ ; PAGE +			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0	