

# Приложение IRC 84 DD от 07.10.2012

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 84 DD
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 104
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 304
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 495

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 84 DD". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 84 DD
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 84 DD
SHIFT + 5	301
SHIFT + 6	302
SHIFT + 7	303
SHIFT + 8	304

\* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 84 DD.

### Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
55-904490	AUX	304
HYDFSR-0048RAG	TV	101
HYDFSR-0076SS	TV	104
HYF-08	TV	101
IRC-818E	AUX	303
KC-24	TV	103
KY-2008	AUX	302
RC-1621	AUX	301
RC-2101MC	TV	102
RC-241	TV	101
RC-241A	TV	101
RC-297	TV	102

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436

Марка	Код
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 84 DD	Код 101	Функция	Доп. функция	Код 102	Функция	Доп. функция	Код 103	Функция	Доп. функция	Код 104	Функция	Доп. функция
∅	POWER ; ∅	POWER ; STANDBY		∅ ; STANDBY	POWER ; STANDBY		∅	POWER		∅ ; POWER	POWER	
⊖ AV	TV/AV ; TB/AB	TV/AV		TV/AV ; ⊖	TV/AV		AV ; SUB ; TV/AV			TV/AV		
⌚	SLEEP ; ZOOM	SLEEP ; INTRO		SLEEP ; ⊖	SLEEP ; HOLD		SLEEP ; HOLD			SLEEP		
※ ▲	MUTE ; ※	※ ; MUTE		※	※		※			MUTE		
1- ⊖ ⊖	⊖ ; ⊖ ⊖	⊖		⊖	AUTO LIST					⊖		
2- P/C ⊖	REP; RECALL; ALT.	RECALL ; DISPLAY		Q.VIEW ; BROWSE			Q.VIEW ; BROWSE			ALT		
⊗ + ⚡ + AUDIO	AUDIO ; SOUND	↑			-		-			▲ ; ↑		
⊗ + ⚡ + RADIO		→								▲ ; →		
⊗ + △ ⊖ + VIDEO		SOUND ; PIC										
⊗ ⊖ ⊖	WOOF	S.EFFECT								SUP-R		
⊗ - ⚡ - TUNER		↓			-		-			▼ ; ↓		
⊗ - ⚡ - CD		←								▼ ; ←		
⊗ - △ - TAPE		BBE										
MODE	SYS; C-SYS; Сист-а	SYS. ; BOOKMARK					MEMORY ; STORE			P.MODE		
RED -							RED					
GREEN +							GREEN					
YELLOW ▲							YELLOW ; STORE					
BLUE ▶							BLUE ; CANCEL					
P + ▲	CH + ; P + ; CH ▲ ; ▲	PROGRAM + ; ▲			CH ▲			CH +		P + ; CH +		
VOL - ▲	V - ; VOL - ; ▲	VOLUME - ; ▲			VOL ▼			V - ; VOL -				
OK		PIC ; PICTURE			PIC ; PICTURE							
VOL + ▶	V + ; VOL + ; ▶	VOLUME + ; ▶			VOL ▲			V + ; VOL +				
P - ▼	CH - ; P - ; CH ▼ ; ▼	PROGRAM - ; ▼			CH ▼			P - ; CH -				
MENU M	MENU ; PRESET	MENU : M			MENU ; TUN.			MENU		MENU		
■ EXIT	GAME	SKIP								GAME ; S.MODE		
□ TV	PICTURE ; PIC	CALL			TTX ; TV			SYS				
□ EPG	OSD;DISPLAY;CALL	□ ; DISPLAY			DISPLAY			CALL ; DISPLAY				
▶ ⊖ ⊖		WOOFER; CALEND.			⊖							
■ ⊖ ⊖					LANG. ; ⊖ ; EXP.							
II ⊖ ●	CLOCK;OPTION;∅	SOUND MODE										
▶ ⊖ ⊖ P.MODE	PP; →●→ ; P.MODE	ANA ; PIC. ; NORMAL			PP ; MIX ; FUZZY							
◀ ⊖ ⊖					TIME ; ⊖ ; REVEAL							
▶ ⊖ ⊖					⊖ ; INDEX							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 84 DD	Код 301	Функция	Доп. функция	Код 302	Функция	Доп. функция	Код 303	Функция	Доп. функция	Код 304	Функция	Доп. функция
∅	POWER ; ∅	ВКЛ.		STAND.; ВКЛ/ВЫКЛ	POWER ; STANDBY		∅	POWER		∅	POWER	
⊖ AV	СИСТЕМА	ВЫХ.ВИДЕО		V MODE ; I/P	V MODE ; I/P		ANGLE ; УГОЛ			ANGLE ; УГОЛ		
⌚	СУБТИТРЫ	PBC		⊖ ; ANGLE; ⊖ ; КЛАВ.	⊖ ; ANGLE; ⊖ ; КЛАВ.		SUBTITLE; СУБТИ.			SUBTITLE; СУБТИ.		
※ ▲	▲	※ ; ВЫКЛ.ЗВ.		▲ ; EJECT; ОТК./ЗАК.	▲ ; EJECT; ОТК./ЗАК.		10+ ; CLEAR ; ОТМЕНА			▲	※	
1- ⊖ ⊖	+10	+10		+10	+10		10+			+10		
2- P/C ⊖	ПОИСК	А-В		GOTO; СМОТР/ПЕР.	GOTO; СМОТР/ПЕР.		А-В			CHANNEL; КАНАЛ.		
⊗ + ⚡ + AUDIO	АУДИО	▲ ; + ; #		ЗВУК Д.	ЗВУК Д.		AUDIO/L/R ; М.СТ.			AUDIO ; ЗВУК Д		
⊗ + ⚡ + RADIO	ОЧИСТКА	КАРАОКЕ		# ; ⊖ ; УГОЛ	# ; ⊖ ; УГОЛ		SOUND ; РЕВЕРС			SOUND ; РЕВЕРС		
⊗ + △ ⊖ + VIDEO	PBC ; ВИДЕО	ЯЗЫК		P/N	P/N							
⊗ ⊖ ⊖	ЗВУК Д. ; ЗВУК	ПОВТОР		СТЕРЕО/5.1	ПОИСК		SURR.; PRO-LOG. II			3D		
⊗ - ⚡ - TUNER	ОБЗОР	▼ ; - ; b		ТИТРЫ	ТИТРЫ		PRG/MODE; ПР./РЕ.			SEARCH ; ПОИСК		
⊗ - ⚡ - CD	3D	УВЕЛ.		УВЕЛ.	УВЕЛ.		▷ ; СОХР. КАРТИНКИ			BROWSE ; ОБЗОР		
⊗ - △ - TAPE	УГОЛ	ПОВТОР		ПРОГ.	ПРОГ.		ZOOM ; МАСШТАБ			REPEAT ; ПОВТОР		
MODE	УСТАНОВ.	МИКР.; ТОН/ГРОМК.		УСТАНОВ.	УСТАНОВ.		TV MODE; ПРОПУСК			ZOOM ; УВЕЛ.		
RED -	■ ПЕРЕХОД			УГОЛ	УГОЛ		VOL - ; ГРОМК -			VOLUME - ; ГРОМ. -		
GREEN +	■ ПЕРЕХОД			КОРР.	КОРР.		VOL + ; ГРОМК +			VOLUME + ; ГРОМ. +		
YELLOW ▲	◀ ; ЗАМЕДЛ	ВОЗВРАТ			◀ ; PREV ; ПРЕД					◀ ; PREV		
BLUE ▶	▶ ; ЗАМЕДЛ	БЫСТРЫЙ			◀ ; NEXT ; СЛЕД					◀ ; NEXT		
P + ▲	▲	↑			▲					▲		
VOL - ▲	◀	◀			◀					◀ ; ▲ F.R.		
OK	ВВОД	OK			ENTER ; ВВОД					OK ; ВВОД		
VOL + ▶	▶	→			▶					▶ ; ▶ F.R.		
P - ▼	▼	▼			▼					▼		
MENU M	МЕНЮ	МЕНЮ			TITLE/PBC ; МЕНЮ					MENU ; МЕНЮ		
■ EXIT	ОГЛАВЛЕН.	ГЛАВА			SETUP ; УСТАНОВ.					SETUP ; УСТАНОВ.		
□ TV	КАНАЛЫ	ВВОД			□ ; SUBT.; СУБТИ.					TITLE ; ОГЛАВЛ		
□ EPG	ДИСПЛЕЙ	УВЕЛ.			OSD ; ДИСПЛЕЙ					OSD ; ДИСПЛЕЙ		
▶ ⊖ ⊖	ПРОГР.				ЗАМЕДЛ.					■/▽ ; STOP/RET.		
■ ⊖ ⊖	■;СТОП/ВОЗВРАТ	СТОП			■/▽ ; STOP/RET.					■ ; STOP ; СТОП		
II ⊖ ●	▶ II ; ВОСПР.	ПАУЗА/ШАГ			▶ II ; PLAY/PAUSE					▶ II ; PLAY/PAUSE		
▶ ⊖ ⊖	▶ II ; ВОСПР.	ПРОСМОТР			▶ II ; PLAY/PAUSE					▶ II ; PLAY/PAUSE		
◀ ⊖ ⊖	◀ II ; УСКОР.	ПЕРЕХОД -			◀ F.B ; УСК. НАЗАД					◀ F.R.		
▶ ⊖ ⊖	▶ УСКОР.	ПЕРЕХОД +			▶ F.F; УСК. ВПЕРЁД					▶ F.F.		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0					1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	∅
⊖ AV			TV/SAT;STB;SOUR.		⊖	TV/SAT ; ТВ/СП
⊖		WHITE ; ∅			Format	
✳ ▲		*		* ; MUTE	*	*
1- ./-- ⊖	./--	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	./-- ; Aux	
2- P/C ⊖	LAST CH		⊖ ; RCL ; LAST	⊖ ; BACK	Возврат ; Ret	RECALL ; ⊖
✳ + ⚡ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +	CH +	▲	Pg Up ; CTP ▲
✳ + ⚡ + RADIO	⇒ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +	V +	▶	RADIO ; АУДИО
✳ + △ ⊖ + VIDEO	↑ ; PG UP		▲			
✳ ⊖ ⊖		俎 ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio	
✳ - ⚡ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -	CH -	▼	Pg Dn ; CTP ▼
✳ - ⚡ - CD	↔ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -	V -	◀	
✳ - △ ⊖ - TAPE	↓ ; PG DOWN		▼			
MODE	■ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR	Режим	⊕
RED -	RED		RED ; ИН0 ; i ; PRO	RED	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; * ; □	GREEN	GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT	YELLOW	YELLOW	
BLUE →	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; □	BLUE	BLUE	
P + ▲	△		▲	▲	▲	P + ; ▲
VOL - ▲	◀		◀	◀	Громкость - ; Vol -	VOL - ; ▲
OK	OK		ВВОД ; OK	OK ; MENU	OK	OK ; ВВОД
VOL + ▶	▶		▶	▶	Громкость + ; Vol +	VOL + ; ▶
P - ▼	▽		▽	▽	▽	P - ; ▼
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU	MENU ; MOVIES	Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
█ EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; █ ; AKADO	Выход ; Quit	EXIT ; ВЫХОД
□ TV			STATUS	TV/RADIO	Список	□
□ EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG ; □ ; TV GUIDE	Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
► ⊖ ⊖	● ; RECORD	#			□ ; Info	
█ ⊖ ⊖	■ ; STOP	WIDE	■ ; STOP	█ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР	
II ⊖ ●	II ; HOLD	LIST	II ; PAUSE	● ; RECORD	Stop ; Freeze	
► ⊖ ◀	► ; TEXT	► ; II / ▶	► ; PLAY			
◀ ⊖ ▶	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO	? ; HELP	◀ ; REW	□ ?	
► ⊖ ▶	► ; MIX	i	+ ; INFO	► ; FWD	i ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	∅	∅
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⊖	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	*
✳ ▲	MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE		*
1- ./-- ⊖						
2- P/C ⊖	LAST		LAST	RECALL	⊖ ; BACK	
✳ + ⚡ + AUDIO	Pg +	CH ▲	CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
✳ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	VOL +	VOL ▲	VOL +	VOL +	
✳ + △ ⊖ + VIDEO		PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	ZOOM	
✳ ⊖ ⊖			UHF ; SAT			
✳ - ⚡ - TUNER	Pg -	CH ▼	CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
✳ - ⚡ - CD		VOL -	VOL ▼	VOL ▼	VOL -	
✳ - △ ⊖ - TAPE		PG -	PAGE ▼	GROUP	OPTION	
MODE						
RED -	RED ; i	RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; TEXT	GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	GREEN ; SUBT	
YELLOW ←	YELLOW ; ALT	YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; TEXT	
BLUE →	BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	BLUE ; SLEEP	
P + ▲	CH + ; ▲	CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲	
VOL - ▲	VOL - ; ▲	VOL - ; ▲	◀	◀	VOL ▲	
OK	OK	OK ; □	OK ; LIST	OK	OK ; STORE	
VOL + ▶	VOL + ; ▶	VOL + ; ▶	▶	▶	VOL ▶	
P - ▼	CH - ; ▼	CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼	
MENU M	MENU	MENU ; □	MENU	MENU	MENU	
█ EXIT	EXIT	* ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	█ ; EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	STB/TV ; SAT/TV	TV/R	TV □	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	GUIDE	
► ⊖ ⊖	FAV	FAV		FAV	FAV	
█ ⊖ ⊖					UHF	
II ⊖ ●			TEXT			
► ⊖ ◀			INFO ; i	i ; INFO	INFO	
◀ ⊖ ▶						
► ⊖ ▶					□ ?	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0 / TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
⊕			🔍		SLEEP	TIMER
※ ▲	※		※		MUTE	MUTE
1- ↵						
2- P/C			RCL		RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO			P +		AUDIO	AUDIO
⊕ + ⚡ + RADIO			TV/RAD	RED ; TV/RAD		
⊗ + ⚡ + VIDEO					P/N	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖					⊗/⊖	GAME
⊗ - ⚡ - TUNER			P -		F2	SCAN
⊕ - ⚡ - CD					⊖	
⊕ - ⚡ - TAPE					⊕	
MODE	VIEW	WHITE	SAT		SAT	TEL
RED -	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ⊖?		RED ; TXT	RED
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ↲	YELLOW		YELLOW ; ⊖?		YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ↴	BLUE		BLUE	BLUE ; ■	BLUE ; MP	BLUE
P + ▲	CH ▲	CH ▲	▲		▲	▲
VOL - ↵	VOL ↵	VOL ↵	◀		◀	◀
OK	OK/STORE	OK/STORE	OK		OK	OK
VOL + ↴	VOL ↴	VOL ↴	▶		▶	▶
P - ▼	CH ▼	CH ▼	▼		▼	▼
MENU M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT	EXIT
□ TV	□	□	□ ; WHITE		TV/R	T/R
□ EPG	EPG	EPG	EPG		EPG	EPG
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV		FAV	FAV
■ ☰ ☱					PAUSE	ZOOM
II ☰ ☱			II			■
▶ ☰ ☱	⊖?	⊖?	HELP			HELP
▶ ☰ ☱	i	i	i		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV / SAT	
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
※ ▲	※		※ ; MUTE		※	
1- ↵	A-Z		UHF		A.LANG	
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲ ; + 100	X +	OPT +	TV/RADIO	CHANNEL ▲	PR +
⊕ + ⚡ + RADIO	+				VOLUME +	VOL ▲
⊗ + ⚡ + VIDEO	F3 ; ☰		COLOR		→	RADIO
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	□ ; ↵		PAUSE		A.L/R	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⊖ ; - 100		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
⊕ - ⚡ - CD	-		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
⊕ - ⚡ - TAPE	F4		HD		◀	OK
MODE	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL
RED -	RED ; FTA/CAS		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ; ☰		GREEN	GREEN ; B
YELLOW ↲	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; □		YELLOW ; ⊖	YELLOW ; C
BLUE ↴	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲	▲
VOL - ↵	VOL ↵		VOL ↵ ; PG UP		◀ ; ▷	◀
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ↴	VOL ↴		VOL ↴ ; PG DN		▶ ; ▷	▶
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼	▼
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		EXIT		TEXT	EXIT
□ TV	□		INFO		TV/STB	TV
□ EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
▶ ☰ ☱	FAV ; ☰		FAV		▶	FAV
■ ☰ ☱			■		■	
II ☰ ☱	II	●	II ; PAUSE	●		
▶ ☰ ☱	■		▶			■
◀ ☰ ☱	◀		◀			
▶ ☰ ☱	INFO		▶			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV	SAT		SAT		SAT ; TV/SAT	
⊕		SUB		SUB ; ←		
* ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ↵						
2- P/C				BACK ; EXIT	RCL	
* + ⌂ + AUDIO	P +		P +	PAGE ⌂; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
⊕ + ⌂ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO
* + ⌂ + VIDEO	DIGITAL TV					
∞ ⊕ ⊖	SOUND			AUDIO ; ▲	SOUND	
* - ⌂ - TUNER	P -		P -	PAGE ⌂; PAGE ▼ ; -	P -	
⊕ - ⌂ - CD	ANALOG RADIO					
* - ⌂ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC				FUNC ; EPG	
RED -		RED ; LANG		RED	RED ; LANG	
GREEN +		GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE	
YELLOW ↵		YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND	
BLUE ▶		BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT	
P + ▲	▲		CHANNEL ▲	▲		CH ▲
VOL - ↵	◀		VOL -	◀		VOL ↵
OK	SLCT		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶		VOL +	▶		VOL ▶
P - ▼	▼		CHANNEL ▼	▼		CH ▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		■ : TEXT	EXIT	EXIT	
□ TV	LANG		SAT : □ : BROWSE	TV	TV	TV.MODE
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ■ ⊖	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
■ ■ ⊖					SUB ; INFO	
II ⊖ ●	PAUSE		PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ◀					-	
◀ ⊖ ◀					-	
INFO			①			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV		SAT		TV/STB		STANDBY
⊕			⊕		⊕	
* ▲	*		* ▲		*	MUTE
1- ↵		M1		-	All CH	
2- P/C	RECALL		∅	RCL	∅	
* + ⌂ + AUDIO		P +		CH ▶	P +	CH ▲
⊕ + ⌂ + RADIO		V +		VOL ▶		VOL ▲
* + ⌂ + VIDEO		M2				
∞ ⊕ ⊖		∅/∅	∅/∅	∅	SEARCH	RADIO
* - ⌂ - TUNER		P -		CH ▲	P -	CH ▼
⊕ - ⌂ - CD		V -		VOL ▲		VOL ▼
* - ⌂ - TAPE		M3 ; N/P				
MODE		UHF		FUNC	∅ ?	ZOOM
RED -	RED ; ④/□		RED ; F1	RED	RED ; □/∅	RED ; ADD ; EAST
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG
YELLOW ↵	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST
P + ▲	▲ ; +		▲	▲	CH ▲	▲
VOL - ↵	◀ ; -		◀	◀	VOL ▲	◀
OK	OK/LIST		OK/LIST	OK	OK / STORE	MENU ; OK
VOL + ▶	▶ ; +		▶	▶	VOL ▶	▶
P - ▼	▼ ; -		▼	▼	CH ▼	▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU ; OK
■ EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	ESC
□ TV	∅/∅		□	AUD	□	■
□ EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE	EPG	EPG	P.GUIDE
▶ ■ ⊖	GREEN ; FAV		FAV	FAV	FAV	
■ ■ ⊖			∅/∅	∅/∅		
II ⊖ ●			II	LANG	II	
▶ ⊖ ◀			■	TEXT	■	
◀ ⊖ ◀			∅/∅	?	?	FREEZE ; HELP
BLUE ; INFO	i		i	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV			SAT		SAT	
⊕			⊕		RADIO	
* ▲			*		*	
1- ./-- ☎	CANCEL				*	
2- P/C ☎			RCL		RECALL ; G5	
⊗ + ⚡ + AUDIO			P +	VOLUME +		CH ▲
⊗ + ⚡ + RADIO			TV/RADIO	>		VOL +
⊗ + △ □ + VIDEO				BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲
⊗ ⊖ ☰ ☱				AUDIO		
⊗ - ⚡ - TUNER			P -	VOLUME -		CH ▼
⊗ - ⚡ - CD				◀		VOL -
⊗ - △ - TAPE				BOUQUET -		PAGE ▼
MODE	ACCESS			LAME! ; ZOOM	UHF	
RED -			RED ; F1	RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG
GREEN +			GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION,	GREEN ; SOUND
YELLOW ↵			YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW;TEXT;□	YELLOW ; PAUSE
BLUE ▶			BLUE ; F4	BLUE	BLUE; AUD.R/L; □ <sub>R</sub>	BLUE ; RECALL
P + ▲	↑		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ↵	←		VOL ↵	◀	◀	◀
OK	SELECT		OK/STORE	OK	OK	OK
VOL + ▶	→		VOL ▶	▶	▶	▶
P - ▾	↓		CH ▾	▼	▼	▼
MENU M	MENU		MENU	DREAM ; MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		EXIT	HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM
□ TV			□	TV	TV/RADIO ; □/□	TV/RADIO
□ EPG	GUIDE		EPG	INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE
▶ ☰ ☱			FAV		FAV	FAV
☒ ☱ ☰					INFO	
II ☰ ●					TEXT	
▶ ☰ ↵			☒	TEXT	FREEZE ; ▶ II	TEXT
◀ ☰	HELP		*		◀	
▶ ☰	INFO	i			▶	INFO ; i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	STANDBY ; POWER	∅	∅	∅	
⊖ AV		MAIL	☒ ; MULTI-SCR			
⊕						
* ▲	*	MUTE	□ <sub>R</sub>	*	*	
1- ./-- ☎		QUALITY	TRACK			
2- P/C ☎	LAST ; ☎	RECALL	BACK	RETURN	RETURN	
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗	PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +	
⊗ + △ □ + VIDEO		F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP	
⊗ ⊖ ☰ ☱		AUDIO		AUDIO	AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	⊗	PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -	
⊗ - ⚡ - CD				VOL -	VOL -	
⊗ - △ - TAPE		F3 ; PGUP		PGDW	PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB	YELLOW ; EPG	RED	RED	RED	
GREEN +	GREEN	RED ; TXT	GREEN	GREEN	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW	GREEN; LIST;PGDN	YELLOW	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲	△	▲ ; CH +	▲	▲	
VOL - ↵	◀ ; VOL ↵	◀	◀ ; VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK ; □	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶	▶	▶ ; VOL +	▶	▶	
P - ▾	▼ ; CH ▾	▼	▼ ; CH -	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
☒ ☱ ☰	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ☰ ●	PAUSE	PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT	
▶ ☰ ↵	TTX. ; EPG		TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ☰			LIST			
▶ ☰		INFO	INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV			POWER
⊕			UHF			STB/TV
※ ▲						
1- ↵						
2- P/C ⊖	BACK		← PR		LETZTER	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +	
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +				V +	
⊗ + △ ↴ + VIDEO	PG +				i	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -				P - ; SEITE -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL -				V -	
⊗ - △ - TAPE	PG -				!	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		E-MAIL ; GROUP	
GREEN +	GREEN		GREEN		RED ; PRO	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; □		RED ; TXT	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; □		GREEN ; MOSAIC	
P + ▲			PR +		YELLOW ; EPG	
VOL - ↵			◀ -		BLUE ; INFO	
OK	OK		OK ; LIST		BLUE	
VOL + ▶			▶ +		▲	
P - ▼			PR -		◀	
MENU M	MENU		MENU		MENU	
■ EXIT	EXIT		EXIT		■ EXIT	
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
□ EPG	EPG		EPG		GUIDE	
▶ ■ ⊖	FAV		FAV		■ ZOOM	
■ ■ ⊖					FAV	
II ⊖ ●	PAUSE		■ ; LIVE		FAV	
▶ ■ ⊖	TELETEXT		■ ; TIME SHIFT	●	PAUSE	
◀ ■ ⊖	LIST		▶		■	
▶ ■ ⊖	INFO		◀		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	
			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	
					1, 2, ... 9, 0/	

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4		∅ ; POWER		MAIL	
⊕					SAP	
※ ▲	MUTE		※ ; MUTE		MUTE	
1- ↵						
2- P/C ⊖	RECALL		LAST		◀	
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		CH ▲		AUDIO	
⊗ + ⚡ + RADIO			RADIO		CHANNEL +	
⊗ + △ ↴ + VIDEO			VOL +		VOLUME +	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	ZOOM		PG +		AUDIO CH	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CHANNEL -	
⊗ - ⚡ - CD			CH ▼		VOLUME -	
⊗ - △ - TAPE			VOL -			
MODE	SAT	UHF		PG -	PG -	
RED -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT	RED ; P+	REMINDER	
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT	GREEN ; P-		
YELLOW ↵	YELLOW ; PAUSE ; F3	F1	BLUE ; AUDIO	YELLOW ; VOL +		
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i	BLUE ; VOL -	PROGRAMS	
P + ▲	△ ; CH ▲	CH ▲		▲ ; CH +		
VOL - ↵	◀ ; VOL ▲	VOL ▲		◀ ; VOL -		
OK	OK ; LIST	OK	OK ; □	OK	SELECT ; ← →	
VOL + ▶	▷ ; VOL ▶	VOL ▶	▶	▶ ; VOL +		
P - ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼	▼ ; CH -		
MENU M	MENU	MENU	MENU ; □	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT	EXIT	* ; EXIT	EXIT	TV/EXIT	
□ TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO	□ /	TV CH	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	INFO	
▶ ■ ⊖	FAV	FAV	FAV	FAV		
■ ■ ⊖						
II ⊖ ●	PAUSE			▶ II		
▶ ■ ⊖						
◀ ■ ⊖						
▶ ■ ⊖	i	INFO		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT	
⌚	⌚		SLEEP		SAT	
* ▲	*		* ▲		* ▲	
1- ▷- ↵	*		UHF		OPT+	
2- P/C ↵	LAST		⌚		BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⚡		P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL ▲		⌚		V +	
⊗ + △ - VIDEO	GAME		INFO		PAGE ▲	
⊗ - ⚡ - TUNER	#		□/♂		WIDE	
⊗ - ⚡ - CD	CH ▼		P ▼ ; ⚡		P -	
⊗ - △ - TAPE	VOL ▼		⌚		V -	
MODE	HELP		□		PAGE ▼	
RED -	⋮; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
GREEN +	RED ; INFO	F1	RED ; □	RED ; TV/SAT	RED	
YELLOW ▲	GREEN ; □	F2	GREEN ; □		GREEN	
BLUE ▶	YELLOW ; □		YELLOW ; ⚡?	YELLOW ; EPG	YELLOW	
P + ▲	BLUE ; FAV		BLUE ; □	BLUE ; SAT	BLUE	
VOL - ▲	▲		CH ▲	▲	▲	
OK	◀		VOL ▲	◀	◀	
VOL + ▶	▶		OK	OK	OK	OK
P - ▼	▶		VOL ▶	▶	▶	▶
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	MENU
EXIT	EXIT	✉	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
TV	TV/RADIO	TV CHAT	TV	TV/R	TV/RADIO	TV/R
EPG	GUIDE	⊕	EPG	EPG	EPG	INFO
▶ ⚡ ↵	SLOW		FAV	FAV		
■	■		■			
II ⚡ ●	▶ II	● ; REC	II	●	PAUSE	
▶ ⚡ ◀	▶ II		▶ ; TIME ⚡		TXT	
◀ ⚡	◀		◀		TEXT	
▶ ⚡	▶		▶		LIST	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		i	
			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	
					1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV			POWER		AUX	SAT ; □
⌚	TIMER		TV/SAT		SAT	
* ▲	* ; MUTE		PAUSE		MUTE	
1- ▷- ↵			* ; MUTE			A/R
2- P/C ↵			RECALL		RECALL	⌚
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	⌚
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +	⌚
⊗ + △ - VIDEO			⌚ ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
⊗ - ⚡ - TUNER	LANGUAGE		GAME		ZOOM	AUDIO
⊗ - ⚡ - CD	P - ; CH -		ZOOM		AUDIO	⌚?
⊗ - △ - TAPE	VOL -		PG -		CH -	⌚
MODE	BLUE		PG -		VOL -	⌚
RED -	BLUE		VOL -		VOL -	⌚
GREEN +	P + ▲		VOL -		SIGNAL	WHITE ; □ ; □
YELLOW ▲	VOL -		VOL -		OPTION	GAME
BLUE ▶	BLUE		VOL -		RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY
P - ▲	▲		BLUE		RED ; TTX	RED ; □
VOL - ▲	◀		BLUE		GREEN ; SUB	GREEN ; □
OK	OK		BLUE		GREEN ; PAUSE	YELLOW ; □
VOL + ▶	▶		BLUE		YELLOW ; TEXT	GREEN ; ✓
P - ▼	▼		BLUE		BLUE ; SLEEP	GREEN ; ✓
MENU M	MENU ; □	MENU	BLUE		POWER	
EXIT	“ ; EXIT	→ ; EXIT	BLUE		POWER	
TV	□ ; TV/RADIO	INF	BLUE		POWER	
EPG	GUIDE	EPG	BLUE		POWER	
▶ ⚡ ↵	FAV		BLUE		POWER	
■	■ ; STOP		BLUE		POWER	
II ⚡ ●	II / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	BLUE		POWER	
▶ ⚡ ◀	II / ▶ ; PLAY/PAUSE		BLUE		POWER	
◀ ⚡	◀ ; FB		BLUE		POWER	
▶ ⚡	SUBTITLE	▶ ; FF	BLUE		POWER	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		POWER	
			1, 2, ... 9, 0		POWER	
					POWER	

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊕	SLEEP				TV/SAT	
※ ▲	MUTE		※		※	
1- ./-- ⊖	CANCEL ; SOUND					UHF
2- P/C ⊖	RECALL		RECALL		LAST	
⊗ + ⚡ + AUDIO	PGUP		SAT ▲	P +	▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	SAT		W	VOL +	▶	TV/RADIO
⊗ + △ - VIDEO	AUX IN		P.STORE	RADIO	AUDIO	COLOR
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		SAT ▼	P -	▼	□?
⊗ - ⚡ - TUNER	PGDN		E	VOL -	◀	
⊗ - ⚡ - CD					▼	
⊗ - △ - TAPE			SET	SAT	♫	MODE
MODE						
RED -	RED ; AUDIO		MENU -	RED ; LANG	RED ; F1	RED
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; PAUSE		TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP		TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE
P + ▲	▲		CH ▲	CH ▲	CH ▲	▲
VOL - ▲	◀		VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲	◀
OK	OK		ENT	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶		VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶	▶
P - ▼	▼		CH ▼	CH ▼	CH ▼	▼
MENU M	MENU		STORE	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		PRO	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO/FAV			TV	NTSC/PAL	□
□ EPG	GUIDE			EPG	GUIDE	EPG
▶ ⊖ ⊕			FAV	FAV	FAV	FUN KEY
■ ■ ■						
II ⊖ ●	PAUSE				PAUSE	
▶ ⊖ ◀	TEXT				TEXT	
◀ ⊖ ▶						HELP
▶ ⊖ ▶	INFO			INFO	i	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅ ; ВКЛ		POWER	
⊖ AV	PURPLE		TV		TV/SAT	
⊕	ORANGE		⊖ ; ИГРЫ			TV/SAT (?)
※ ▲	MUTE		※		MUTE	MUTE (?)
1- ./-- ⊖	BACK		./--			
2- P/C ⊖	∅ ; CH RTN		∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲		∅ ; ВЫХОД	• +	F1 ; ZOOM	AUDIO (?)
⊗ + ⚡ + RADIO	▶		▶ +		F2 ; SAT	TV/RADIO (?)
⊗ + △ - VIDEO	PAGE ▲		⊗ ; ВВЕРХ		F3 ; ☺	P/N
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	L/R		◀ ▶		⊗/♫	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼		• -		F4	CH & PAGE ↵
⊗ - ⚡ - CD	◀		◀ -			-
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼		⊗ ; ВНИЗ			VOL ↵
MODE	KEYB		⊗ ; СИМВ	∅ ; ПОИСК	FILTER	T/S
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN	SAT
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH	SAT (?)
YELLOW ▲	YELLOW	⊗	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT	RED
BLUE ▶	BLUE	⊗	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	GREEN
P + ▲	CHANNEL +	▲	CH ▲		CH ▲	YELLOW
VOL - ▲	VOLUME -	◀	VOL ▲		CH ▼	YELLOW
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	OK
VOL + ▶	VOLUME +	▶	VOL ▶		▶	▶
P - ▼	CHANNEL -	▼	CH ▼		▼	▼
MENU M	MENU	■ ; ГИД	MENU		MENU	MENU (?)
■ EXIT	↔	УСТ	EXIT		EXIT	EXIT (?)
□ TV	HOME		ТИТР		TV/RADIO	
□ EPG	HELP		ИНФО		EPG	EPG (?)
▶ ⊖ ⊕		♥ ; ЛЮБИМ		♥	FAV	FAV (?)
■ ■ ■		■ ; СТОП		■		
II ⊖ ●	II	● ; REC	II ; ИГР/ПАУЗА		PAUSE	REC
▶ ⊖ ◀	▶		II ; ИГР/ПАУЗА			PAUSE (?)
◀ ⊖ ▶	◀		◀ ; НАЗАД		POS	
▶ ⊖ ▶	▶		▶ ; ВПЕРЕД		INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			⊖		SAT	
⊕	⊕				UHF	
* ▲	*		*		MUTE	
1- ./-- ⊖			⊖?			*
2- P/C ⊖	⊖			--	RECALL	⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
⊕ + ⚡ + RADIO	⊖/♂		♂ +		TV/RADIO	VOL +
⊗ + △ - + VIDEO	♂		i		AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
⊕ - ⚡ - CD			♂ -			VOL -
⊕ - △ - TAPE			✓			REMIND
MODE	UHF		TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED -	RED ; □?		RED	□	RED ; TEXT	RED
GREEN +	GREEN ; ■■■		GREEN	■■■	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊕		YELLOW	└--	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; ■■■		BLUE	SUB CH	BLUE ; PAUSE	BLUE
P+ ▲	▲		△		PR ▲	▲
VOL - ▲	◀		◀		VOL ▼	◀
OK	OK		OK		SELECT	OK
VOL + ▶	▶		▶		▶	▶
P- ▼	▼		▼		PR ▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT		EXIT	▀	LANG.	EXIT
□ TV	WHITE : □		□	□	TV/RADIO	SAT/TV
□ EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE	EPG
▶ ⊖/♂	FAV		FAV	▶▶	FAV.	FAV
▀ ⊖/♂			■			
II ⊖/●	⊗		II	●	PAUSE	
▶ ⊖/◀	▀		▶ : →		TEXT	
◀ ⊖/▶			◀			
▶ ⊖/INFO	INFO		▶▶		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊗		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	USB		BХ.СИГН.		SAT	
⊕	TIMER		ВРЕМЯ ; ⊕		TIME	
* ▲	* ; MUTE		* ♫		*	*
1- ./-- ⊖	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.		RCL	
2- P/C ⊖	BACK		⊖ ; A		CH&PAGE ▶	▲
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗		КАНАЛ +		VOL ▶	RADIO
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	-	AUD
⊗ + △ - + VIDEO	INFO		⊗		CH&PAGE ▵	▼
⊗ ⊖/♂	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	VOL ▲	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⊗		КАНАЛ -			
⊕ - ⚡ - CD	ГРОМК -		ГРОМК -			
⊕ - △ - TAPE	SUBTITLE		⊗			
MODE	MODE		16:9	ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ	UHF ; F	MULTI
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW ; F3	C	□ ; YELLOW ; D	YELLOW
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	◀ ; BLUE ; E	BLUE
P+ ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +	▲
VOL - ▲	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ▲		◀	◀
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶		▶	▶
P- ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼		CH -	▼
MENU M	MENU		МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT		ВЫХОД	▀	EXIT	EXIT
□ TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R
□ EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG
▶ ⊖/♂	FAV		МЕДЛ.		FAV	
▀ ⊖/♂	■ ; STOP		■	СТОП КАДР	ZOOM	
II ⊖/●	▶	RECORD	ПАУЗА	REC ; ●	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖/◀	▶		⊗		TEXT	
◀ ⊖/▶	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀	
▶ ⊖/INFO	▶		▶	№ ID	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			TV/SAT		TV/SAT	
⊕			SLEEP		ANA/DIGI	
* ▲	MUTE		MUTE		MUTE	
1- ↵			VIEW		CLEAR	
2- P/C ⊞	BACK		RECAL		CD	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		PAGE ▲		▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	VOLUME +			F1	▲	
⊗ + △ + VIDEO	PAGEUP			F2	RADIO	
⊗ ⊖ ⊕	AUDIO		LANG		EAST	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		PAGE ▼		AUDIO	
⊗ - ⚡ - CD	VOLUME -			-	WEST	
⊗ - △ - TAPE	PAGEDOWN			-	F.BK	
MODE	OPTION	SAT	NVOD	LANG	UHF	
RED -	RED	RED ; GUIDE	RED		RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN	GREEN ; TEXT			GREEN ; POSITION	
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW		YELLOW ; □	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE		BLUE ; □	
P + ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲	CH +	
VOL - ↵	◀	VOL ▲	◀ ; V-	VOL ▲	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK/LIST	
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶ ; V+	VOL ▶	+ △	
P - ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼	CH -	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	ESC	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV	TV/RADIO	
□ EPG	GUIDE	GUIDE	EPG	GUIDE	EPG	
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
☒ ☱ ☱	WIDE			SIZE		
□ ☱ ☱	SUBTITLE			OSD		
▶ ☱ ☱	TEXT	GREEN ; TEXT		TEXT		
◀ ☱ ☱						
▶ ☱ ☱	INFO	INFO		INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SAT				◀	
⊕			⊕		▶	
* ▲	* ▲			* ; MUTE	MUTE	
1- ↵	i		PVR			
2- P/C ⊞	RECALL		PIP		LAST CH	
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE ▲		P +		CH +	F1
⊗ + ⚡ + RADIO	⊗/PIC		PAGE ▲		VOL +	F2
⊗ + △ + VIDEO	UHF		TITLES		PG UP	F3
⊗ ⊖ ⊕	AUDIO	□?	BACK		LANG	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE ▼	□	P -		CH -	F4
⊗ - ⚡ - CD			PAGE ▼		VOL -	F5
⊗ - △ - TAPE	PIP		PIP SWAP		PG DN	F6
MODE	LANG	□	PIP ON/OFF		SAT	
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED		RED ; □?	RED
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN		GREEN ; □	GREEN
YELLOW ↵	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW		YELLOW ; ⊞	YELLOW
BLUE ▶	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ; ▽		BLUE ; □	BLUE
P + ▲	▲	P +	▲		▲	
VOL - ↵	◀	V -	◀		◀	
OK	OK	OK	OK		OK	
VOL + ▶	▶	V +	▶		▶	
P - ▼	▼	P -	▼		▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	HOME	
□ TV	TV/RA	□	INFO	□	SUBT	
□ EPG	GUIDE		GUIDE		EPG	
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	▶	◀	FAV	
☒ ☱ ☱	■	■	■		■	
□ ☱ ☱	PAUSE	□	□	●	□	●
▶ ☱ ☱	▶	▶	▶		▶	
◀ ☱ ☱	◀	◀	◀		◀	
▶ ☱ ☱	INFO	▶	▶		HELP	
◀ ☱ ☱			◀		◀	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 84 DD к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
IRC 84 DD	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	∅ : POWER	∅	
AV	SOURCE		USB	TV/SAT	SAT	TV/R
∅	V-FORMAT		F1 : INFO	∅	Tms	HOME
∅ ▲		∅ ?	∅	∅ ; MUTE	∅	∅ ; MUTE
1- ↵	TV PORTAL		10	FAV		A
2- P/C	BACK		RETOUR ; ⌂	⌂ ; RECALL	⌂	⌂
∅ + ⌂ + AUDIO	CH ▲		PROG +	PAGE +	AUDIO	P +
∅ + ⌂ + RADIO	VOL +		VOL +	VOL +	TV/RADIO	TV/∅
∅ + ⌂ + VIDEO	∅		F2 ; SUB	∅ ; NEXT	∅ ; USB	B
∅ ⌂ ⌂	MEDIA		F3 ; GOTO	∅ ; FOLDER	WHITE ; AUDIO	
∅ - ⌂ - TUNER	CH ▼		PAGE -	PAGE -		P -
∅ - ⌂ - CD	VOL -		∅	VOL -		C
∅ - ⌂ - TAPE	∅		SCAN	∅ ; PREV		D
MODE	i	OPT+	TXT	∅ ; PLAY MODE	∅ ; FIND	FIND
RED -	RED ; ☒		RED ; A	RED ; AUDIO	-	RED ; CARD
GREEN +	GREEN ; ☐		GREEN ; B	GREEN ; MODE	-	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ↵	YELLOW ; ⌂		YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT	YELLOW ; MODE
BLUE ▶	BLUE ; ☚		BLUE	BLUE		BLUE ; STATUS
P + ▲	▲		CH +	▲		▲
VOL - ↵	◀		VOL -	◀		◀
OK	OK		OK	OK		OK
VOL + ▶	▶		VOL +	▶		▶
P - ▼	▼		CH -	▼		▼
MENU M	MENU		MENU	MENU	F1	MENU
☒ EXIT	EXIT	TEXT	QUITTER	EXIT	TXT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
□ EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE	EPG	∅/∅ ; ZOOM	INFO
▶ ☐ ☐	LIST		FAV	▶	◀	FAV
☒ ☐ ☐	■		■/USB	■	STOP	
□ ☐ ☐	□	●	□	□ ; PAUSE	● ; REC	SUB-T
▶ ☐ ☐	▶	TEXT	▶	▶ ; PLAY		TEXT
◀ ☐ ☐	◀		◀	◀ ; PAGE -		
▶ ☐ ☐	▶		▶	▶ ; PAGE +		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0