

# Приложение IRC 999 E от 01.04.2014

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 999 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 114
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 202
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 305
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 421

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 999 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 999 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 999 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 999 E.

### Коды к TV, VCR, AUX, SAT устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
104-DVD-TV	TV/AUX	114
3199	TV	104
ASA-47B2	SAT, STB	401
BH-2	SAT, STB	414
BK3B-C1	SAT, STB	417
BK6A-C2	SAT, STB	417
CGE-868	AUX	304
DIGITAL	AUX	303
DTTRC-3	SAT, STB	403
DVD1	AUX	302
DVR 4 ASH	H.DEV	201
HD-715	SAT, STB	404
HH-898A	TV/AUX	101
HOFD8B012D8	SAT, STB	411
HOF09A111GPD8	SAT, STB	411
HOF50D14	SAT, STB	416
JX-1207B	TV	111
KFD-8858	SAT, STB	412
KM-1288-1	SAT, STB	421
LKS-TF55-1	AUX	305
M5417	SAT, STB	402
RB34A	SAT, STB	419
RC1300	SAT, STB	405
SAT1	SAT, STB	406
SAT2	SAT, STB	407
SAT3	SAT, STB	408
SAT4	SAT, STB	409
SAT5	SAT, STB	410
SAT6	SAT, STB	413
SAT7	SAT, STB	420
T-202	SAT, STB	416
T-204	H.DEV	202
TV1	TV	103
TV2	TV	106
TV3	TV	107
TV4	TV	102
TV5	TV	108
TV6	TV	112
TV7	TV	113

Модель	Устр-во	Код
V98472	TV/AUX	105
WH-0172	SAT, STB	418
WH080724	TV	110
XDL-118	AUX	301
YC-53	TV	109

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 999 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 999 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; -⏻	ДОНУТЬ	SD/USB	SOURCE		-⏻ ; TV/VIDEO		⏻		SOURCE	USB
⊖ OFF/ON	COH	A-TIME	SLEEP		⊖ ; SLEEP		●●		SLEEP	⏻ ; MOVE
⏏ ; ▲	⏏	▲ ; ОТКР.КОНЕЦ	MUTE		⏏ ; MUTE				⏏ ; MUTE	
1- ; + ; ⏏	-/-		+/-	⏏ ; CANCEL	-/-	⏏ ; CANCEL			BACK	⏏ ; TIMESHIFT
2- ; P/C ; ⏏	⏏	ПОВТОР	PRE-PR		PRE				RECALL	
▲ ; ⏏+ ; ⏏+ ; AUDIO	▲	ЗВУК	STILL		PG UP				^	
▶ ; ⏏+ ; ⏏+ ; RADIO	▶	РАДИО	ARC	▲ ; PIP PR+	⏏ ; STORE				>	
⏏+ ; ▢ ; VIDEO	DVD	ЗАГЛАВИЕ	S.SELECT	⏏ ; STORE	P.SIZE ; ⏏				HDMI	
⏏ ; ⏏	S-MODE	УГОЛ	SSM	⏏ ; FLOF/LIST	M/S				S.MODE	I/I
▼ ; ⏏+ ; ⏏+ ; TUNER	▼	ПРОГРАММА	PC	PG DOWN					▼	
◀ ; ⏏- ; ⏏- ; CD	◀	КАРАОКЕ	SWAP	▼ ; PIP PR-					<	
⏏- ; ▢ ; TAPE	ENTER	ОСНОВАНИЕ	DUAL I-II		S.MODE ; - j -				FREEZE	
MODE ; →	МЕНЮ	PBC	PSM	TV/RADIO	P.MODE ; - j -				P.MODE	SCAN
RED ; -	RED ; КРАСНЫЙ	VOL -	RED	PIP	RED				RED ; ◀ ; REV	
GREEN ; +	GREEN ; ЗЕЛЕНый	VOL +	GREEN	P.INPUT	GREEN				GREEN ; ▶ ; FWD	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ЖЕЛтый	ОТГОЛОСОК -	YELLOW	P.POSITION	YELLOW				YELLOW ; ◀ ; PREV	
BLUE ; ▶	BLUE ; ГОЛУБОй	ОТГОЛОСОК +	BLUE	P.SIZE	BLUE				BLUE ; ▶ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲ ; CH +		PR ▲ ; ▲ ; PR+		P+ ; ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀ ; VOL -		VOL ◀ ; ◀ ; VOL-		◀ ; ◀		◀		VOL -	
OK	ENTER		OK ; ENTER ; ⏏		MENU ; ⏏				OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; VOL +		VOL ▶ ; ▶ ; VOL+		◀+ ; ▶		◀+		VOL +	
P- ; ▼	▼ ; CH -		PR ▼ ; ▼ ; PR-		P- ; ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	TV МЕНЮ	ПАМЯТЬ	⏏ ; MENU		MENU ; ⏏				MENU	
⏏ ; EXIT	ФУНКЦИЯ	ЗА ИСКЛЮЧ. PIC	EXIT	DTV SETUP	⏏ ; TTX				EXIT	⏏ ; TEXT
⏏ ; TV	P-MODE	СУБТИТР	TEXT ON ; ⏏	TV	⏏ ; LF		⏏		⏏ ; SUBCODE	ARC
⏏ ; EPG	OSD	ПОКАЗАТЕЛЬ	INFO	GUIDE	⏏ ; DISPLAY		i		DISPLAY	⏏ ; ZOOM
▶ ; ⏏ ; ♥	ЗАНОВО		⏏ ; HOLD	FAV	⏏ ; HOLD				FAVORITE	⏏ ; HOLD
■ ; ⏏ ; ⏏			⏏ ; SIZE		⏏ ; SIZE				H.LOCK	⏏ ; SWAP
⏏ ; ⏏ ; ⏏	⏏		⏏ ; TIME		⏏ ; SUB PAGE				⏏ ; PLAY/PAUSE	⏏ ; REC
▶ ; ⏏ ; ◀	⏏		⏏ ; MIX		⏏ ; MIX				⏏ ; PLAY/PAUSE	⏏ ; MIX
◀ ; ⏏	◀	◀	⏏ ; REVEAL		⏏ ; REVEAL				◀ ; REV	⏏ ; PIP
▶ ; ⏏	▶	▶	⏏ ; INDEX		⏏ ; INDEX				▶ ; FWD	INDEX ; HELP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 999 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV ; -⏻	INPUT ; AV/TV		TV/AV		INPUT		INPUT		INPUT	
⊖ OFF/ON			⊖ ; SLEEP		SLEEP ; Z <sup>zz</sup>		SLEEP		SLEEP	
⏏ ; ▲	⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE		⏏	
1- ; + ; ⏏	-/-				AUTO	A-B		GOTO ; SUBPAGE	+/-	
2- ; P/C ; ⏏	RETURN ; ⏏		⏏ ; QV ; ALT		⏏ ; ⏏	GOTO	⏏ ; ⏏	REPEAT ; REVEAL	⏏	
▲ ; ⏏+ ; ⏏+ ; AUDIO			- s - ; SOUND		▲	NICAM	▲		▲	
▶ ; ⏏+ ; ⏏+ ; RADIO					▶		▶		▶	
⏏+ ; ▢ ; VIDEO			- P - ; P.P ; P.MODE		▶▶ ; SIZE		▶▶ ; SIZE		▢ ; PGUP	
⏏ ; ⏏					S.MODE	REPEAT	S.MODE	NICAM	S.MODE	
▼ ; ⏏+ ; ⏏+ ; TUNER					▼		▼		▼	
◀ ; ⏏- ; ⏏- ; CD					◀		◀		◀	
⏏- ; ▢ ; TAPE					◀◀ ; INDEX		◀◀ ; INDEX		▢ ; PGDN	
MODE ; →	AUTO		CANCEL		P.MODE	ROOT	P.MODE	AUTO	P.MODE	
RED ; -			RED ; PICTURE ; ⏏		RED		RED		RED	
GREEN ; +			GREEN ; ⏏		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; TIMER		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶			BLUE ; SOUND ; SUR.		BLUE		BLUE		CYAN	
P+ ; ▲	▲ ; CH+ ; PRO ▲		P+ ; PR+ ; CH+ ; ▲		P+ ; CH+		CH+		CH+	
VOL- ; ◀	◀ ; VOL- ; VOL ◀		V- ; ◀ ; VOL- ; ◀		V- ; VOL-	FAV -	VOL -	FAV-	VOL -	
OK	MENU		MENU		ENTER ; OK		ENTER		OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; VOL+ ; VOL ▶		V+ ; ▶ ; VOL+ ; ▶		V+ ; VOL+	FAV +	VOL +	FAV+	VOL +	
P- ; ▼	▼ ; CH- ; PRO ▼		P- ; PR- ; CH- ; ▼		P- ; CH-		CH-		CH-	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏏ ; EXIT	ESC		TEXT		EXIT	TEXT	EXIT	TEXT	EXIT	
⏏ ; TV			ZOOM ; ⏏ ; ⏏ ; SIZE		ASPECT		ASPECT	FREEZE	SWAP	
⏏ ; EPG	DISPLAY		CALL ; ? ; DISP ; ⏏		DISP ; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
▶ ; ⏏ ; ♥			GAME ; HOLD		FAV	HOLD	FAV	HOLD	⏏ ; HOLD	
■ ; ⏏ ; ⏏			⏏ ; LOCK ; SUBTIT.		■ ; HOLD	SIZE	■ ; HOLD	SIZE	⏏ ; SIZE	
⏏ ; ⏏ ; ⏏			SUBCODE		▶▶ ; TEXT	SUBPAGE	▶▶ ; TEXT	SUBPAGE	⏏ ; SUBPAGE	
▶ ; ⏏ ; ◀			CALENDAR ; MIX		▶▶ ; TEXT		▶▶ ; TEXT		⏏ ; TEXT	
◀ ; ⏏			SCAN ; REVEAL ; RES.		◀◀ ; REVEAL	REVEAL	◀◀ ; MEDIA	REVEAL	⏏ ; REVEAL	
▶ ; ⏏					▶▶ ; SUBPAGE	INDEX	▶▶ ; SUBTITLE	INDEX	▶▶ ; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 999 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		POWER		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	SOURCE	PC			AV1	AV2	AV	
⊙ OFF/ON	SLEEP				COMP		DVD	
⊗ ; ▲	⊗ ; MUTE		⊗		MUTE		⊗ ; MUTE	EJECT
1- ; + ; ⊞	FREEZE		+ -		MTS		+ - ; 10+	
2- ; P/C ; ⊞	⊞		⊞		RTN		SEARCH/GOTO	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲		AUDIO		↑		▲ ; CH +	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	▶		RADIO		→		▶	
⊗+ ; ⊞ ; VIDEO	⊞				S-VID1		SUBTITLE	
⊞ ; ⊞	S.MODE	NICAM	LANG		SCALE		LANGUAGE	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼				↓		▼ ; CH -	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	◀				←		◀	
⊗- ; ⊞ ; TAPE	⊞				S-VID2		L/R	
MODE ; →	P.MODE	PV.AUTO	DELETE		AUTO		TITLE/PBC	
RED ; -	RED		RED		RED		REPEAT	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN		A-B	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW		⏪ ; PREV	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE		⏩ ; NEXT	
P+ ; ▲	CH. +		CH+ ; ▲		CH +		▲ ; CH +	
VOL- ; ◀	VOL -		VOL- ; ◀		VOL -		VOLUME -	
OK	OK		OK		↵		ENTER	
VOL+ ; ▶	VOL +		VOL+ ; ▶		VOL +		VOLUME +	
P- ; ▼	CH. -		CH- ; ▼		CH -		▼ ; CH -	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT	TEXT	EXIT		TELETEXT		SETUP	
⊞ ; TV	TV	SUBTITLE	TITLE		TV		TV	
⊞ ; EPG	DISPLAY	ASPECT	EPG		PIP	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	MEDIA	HOLD			VGA		SLOW	STEP
■ ; ⊞ ; ⊞	■	SIZE			DVI		■ ; STOP	
⏪ ; ⊞ ; ●	⏪	SUBPAGE			FREEZE		⏪ ; PLAY	
▶ ; ⊞ ; ◀	⏩	MIX	TEXT		SWAP		⏩ ; PLAY	
◀ ; ⊞	◀	REVEAL			SCART-S		◀ ; REV	
▶ ; ⊞	▶	INDEX	INFO		SCART		▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 999 E	Код 201		Код 202	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	VIEW		ID	
AV ; ⏻	AUX			
⊙ OFF/ON				
⊗ ; ▲	LD			
1- ; + ; ⊞				
2- ; P/C ; ⊞			BACKUP	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	⏩			
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	⏩		▶--	
⊗+ ; ⊞ ; VIDEO				
⊞ ; ⊞			SEQ	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	⏪			
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	⏪		--◀	
⊗- ; ⊞ ; TAPE				
MODE ; →			SEARCH	
RED ; -	RECORD		REC	
GREEN ; +	F1			
YELLOW ; ◀	F2			
BLUE ; ▶	F3			
P+ ; ▲	▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀	
OK	ENTER		SEL	
VOL+ ; ▶	▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼	
MENU ; M	MENU		SETUP	
⊞ ; EXIT	ESC		ESC	
⊞ ; TV				
⊞ ; EPG	VIEW			
▶ ; ⊞ ; ♥	▶			
■ ; ⊞ ; ⊞	■			
⏪ ; ⊞ ; ●	▶	RECORD	▶ /	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶ /	
◀ ; ⊞	◀		◀	
▶ ; ⊞	▶		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 999 Е	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	Питание						⏻ ; STANDBY		! ; EMERGENCY	
AV ; ⏻	Угол		ANGLE					■ ; SPOT		
⊖ OFF/ON	Воспр. по нас. времени		SUB				⏻ ; TIME	⊖ ; ARCHIVE		
⌘ ; ▲	Откр./закр. лотка	Тихий звук	MUTE		MUTE		▲ ; OPEN/CLOSE	⌘ ; MUTE	ID	
1- ; + ; ⊞	10+	A-B	+10					11		
2- ; P/C ; ⏻	Повтор	Привольно	GOTO					12		
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	Язык		AUDIO				⏻ ; ANGLE	▲ ; ZOOM (+)		
▶ ; ⌘+ ; ⌘+ ; RADIO	Субтитр		REPEAT				▲ ; SUBTITLE	● FOCUS (+)		
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	Черес./лострочное		N/P				+ ; ZOOM	⊕ ; SEQ		
⊖ ; ⊞	Фонограмма		RETURN		5.1/2.1		DMA/MEDIA	⊕ ; AUDIO/ESC/ESC		
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	Программирование						A-B	⏻ ; ZOOM (-)		
⏻ ; ⌘- ; ⌘- ; CD	Настройка		A-B				⏻ ; REPEAT	● FOCUS (-)		
⊕- ; ▢ ; TAPE	Корневой каталог		ZOOM					⊕ ; SEARCH		
MODE ; →	Режим		PBC				PROG.	MEN' ; EVENT		
RED ; -	Громкость -		VOL -				⏻	13		
GREEN ; +	Громкость +		VOL +				▲	14		
YELLOW ; ◀	⏮		⏮ ; PRE				⏮ ; PRE	15		
BLUE ; ▶	⏭		⏭ ; NEXT				⏭ ; NEXT	16		
P+ ; ▲	▲		▲				▲	▲		
VOL- ; ◀	◀		◀		VOLUME -		◀	◀		
OK	Утверждение		ENTER				OK	⏪		
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOLUME +		▶	▶		
P- ; ▼	▼		▼				▼	▼		
MENU ; M	Меню титла	Память					⏻ ; MENU/PBC	⌘ ; MENU	PTZ	
⏻ ; EXIT	Возврат	Стирание	SETUP				⌘ ; SETUP	⏻ ; SET		
⊖ ; TV	PBC		TITLE				⏻ ; TITLE	→ ; GO TO		
⊖ ; EPG	Показ дисплея	Увеличение	OSD				DISPLAY	⊖ ; DISPLAY	⏻ ; ZOOM	
▶ ; ⊞ ; ♥	Замедление	Шаговое	SLOW				▶ ; SLOW	▶ ; FORWARD	◀ ; BACKWARD	
■ ; ⊞ ; ⊞	Стоп		■ ; STOP				■ ; STOP	⊖ ; PIP		
⏮ ; ⊞ ; ●	Пауза		⏮ ; PAUSE				⏮ ; PLAY/PAUSE	⏮ ; FREEZE		
▶ ; ⊞ ; ◀	Воспроизведение		▶ ; PLAY				▶ ; PLAY/PAUSE	⏮ ; PLAY/PAUSE		
◀ ; ⊞	◀		◀ ; FR				◀ ; REV	◀ ; REV		
▶ ; ⊞	▶		▶ ; FF				▶ ; FWD	▶ ; FF		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		

Функции кнопок пульта IRC 999 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 999 Е	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	⌘		SAT				TV/SAT		MAIL	
⊖ OFF/ON	⏻						SLEEP			
⌘ ; ▲	MUTE		⌘		MUTE		MUTE		⌘	
1- ; + ; ⊞							VIEW			
2- ; P/C ; ⏻	LAST CH		⏻ ; A		BACK		RECAL		⏻	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	CH +	F1			CH +		PAGE ▲		F1	
▶ ; ⌘+ ; ⌘+ ; RADIO	VOL +	F2	TV/RADIO		VOLUME +				F2	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	PG UP	F3			PAGEUP				F3	
⊖ ; ⊞	LANG				AUDIO		LANG		AUDIO	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	CH -	F4			CH -		PAGE ▼		-	
⏻ ; ⌘- ; ⌘- ; CD	VOL -	F5			VOLUME -				-	
⊕- ; ▢ ; TAPE	PG DN	F6			PAGEDOWN				-	
MODE ; →			UHF ; F		OPTION		SAT		NVOD	
RED ; -	RED		AUD ; RED ; B		RED		RED ; GUIDE		RED	
GREEN ; +	GREEN		POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; TEXT			
YELLOW ; ◀	YELLOW		⊖ ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		⌘ ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE	
P+ ; ▲	▲		CH +		▲		CH ▲		▲ ; P+	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		VOL ◀		◀ ; V-	
OK	OK		OK/LIST		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		VOL ▶		▶ ; V+	
P- ; ▼	▼		CH -		▼		CH ▼		▼ ; P-	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	HOME		EXIT		EXIT		ESC		EXIT	
⊖ ; TV	SUBT		INFO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⊖ ; EPG			EPG		GUIDE		GUIDE		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞	■				WIDE					
⏮ ; ⊞ ; ●	⏮	●			SUBTITLE					
▶ ; ⊞ ; ◀	⏮				TEXT		GREEN ; TEXT			
◀ ; ⊞	◀		◀							
▶ ; ⊞	▶		▶		INFO		INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 999 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		STANDBY ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/SAT		MAIL		SAT		SAT		⏻	
⊖ OFF/ON	ANA/DIGI								⊖	
⏸ ; ▲	MUTE		MUTE		⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; ⏻	CLEAR		QUALITY						i	
2- ; P/C ; ⏻			RECALL		⏻		RECALL		⏻	
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲		PAGE ▲		▶▶	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	RADIO		F1 ; TV/RADIO						⏻/▶	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	EAST		F2 ; TV/SAT ; TV				9PIC		UHF	
⊖ ; ⏸	AUDIO		AUDIO				AUDIO		⏻?	
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼		PAGE ▼		⏻⏻	
⏪ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	F.BK									
⊕- ; ▽- ; TAPE	WEST		F3 ; PGUP						⏻	
MODE ; →	LANG						LANG		⏻	
RED ; -			RED ; TXT		RED ; AUDIO		RED ; F1 ; RECALL		RED ; ⏻	
GREEN ; +			GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN ; POSITION		GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ; ⏻	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW ; ⏻		BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ; ⏻	
BLUE ; ▶			BLUE ; INFO		BLUE ; ⏻		YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ; ✓	
P+ ; ▲	CH ▲		▲		CH +		▲		P +	
VOL - ; ◀	VOL ◀		◀		◀		◀		V -	
OK	OK		OK ; ◻		OK/LIST		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		▶		▶		▶		V +	
P- ; ▼	CH ▼		▼		CH -		▼		P -	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
◻ ; TV	TV		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RA		◻	
◻ ; EPG	GUIDE		EPG		EPG		FAV		GUIDE	
▶▶ ; ⏻ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⏻ ; ⏻	SIZE								■	
⏸ ; ⏻ ; ●	OSD		PAUSE				PAUSE		⏸	●
▶ ; ◻ ; ◀	TEXT		TXT						▶	
⏻⏻ ; ⏻									⏻⏻	
▶▶ ; ⏻	INFO		INFO		INFO		INFO		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 999 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/SAT						USB		SAT	⏻
⊖ OFF/ON	⊖		SEARCH		⊖		PVR		⊖	⏻
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		⏸		⏸ ; MUTE		MUTE		⏸	⏻?
1- ; + ; ⏻					A		FAVOR		FAV	
2- ; P/C ; ⏻	⏻		LAST		⏻		LAST		⏻ ; RECALL	
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	P +		PG+		P +		AUDIO		▶▶ ; P +	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	q				TV/R		TV/R		▶▶	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	P/N				B		▶▶		V.FORMAT	
⊖ ; ⏸	⏻/▶		AUDIO		AUDIO		-		⏻/▶	
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER	P -		PG-		P -				⏻⏻ ; P -	
⏪ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	q				C				⏻⏻	
⊕- ; ▽- ; TAPE					D		⏻⏻		UHF	
MODE ; →	SAT		MODE		HOME		SUB-T		▶▶/⏻ ; PLAY MODE	
RED ; -	RED ; ⏻?		RED		RED ; CARD		RED ; ⏻⏻		RED ; ◻ ; PIP	F1
GREEN ; +	GREEN ; ◻		GREEN		GREEN ; MAILBOX		GREEN ; ⏻⏻		GREEN ; ◻ ; ◻	F2
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊖		YELLOW		YELLOW ; MODE		YELLOW ; ▶▶		YELLOW ; ◻ ; ◻	q ; FIND
BLUE ; ▶	BLUE ; ◻		BLUE		BLUE ; STATUS		BLUE ; ▶▶		BLUE ; ◻ ; ◻	q
P+ ; ▲	▲		CH ▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		VOL ◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		VOL ▶		▶		VOL ▶		▶	
P- ; ▼	▼		CH ▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	◻
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	EXIT	
◻ ; TV	◻		SUB		TV/▶		INFO		TV/SAT	◻
◻ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		i	EPG
▶▶ ; ⏻ ; ♥	FAV				FAV		▶▶		⏻/▶▶ ; SLOW MOT.	
■ ; ⏻ ; ⏻	UHF				SUB-T		■		■	
⏸ ; ⏻ ; ●	⏸				FIND		▶▶/⏸		⏸	● ; REC
▶ ; ◻ ; ◀	F1		TXT		TEXT		▶▶/⏸		▶▶	
⏻⏻ ; ⏻	HELP						⏻⏻		⏻⏻	
▶▶ ; ⏻	i		INFO		INFO		▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⏻		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⏻		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⏻	

Функции кнопок пульта IRC 999 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 999 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STANDBY		POWER		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT				SAT		SAT	
⊙ OFF/ON			TIMER		SUBT		TIME			
⌂ ; ▲	⌂		MUTE		⌂ ; MUTE		⌂		⌂	
1- ; + ; ⏻										
2- ; P/C ; ⏻			RECALL		RECALL		RCL			
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	PR +		AUDIO		CH ▲		CH&PAGE ▶		▲	
▶ ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL +				VOL ▲		VOL ▶		RADIO	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	▲ PAGE				PAGE ▲					
⊙ ; Ⓞ			GAME		UHF ; SAT		AUD		AUDIO	
▼ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	PR -		SCAN		CH ▼		CH&PAGE ◀		▼	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL -				VOL ▼		VOL ◀			
⊕- ; ▽- ; TAPE	▼ PAGE				PAGE ▼					
MODE ; →	● ; TV/STB		TEL		GROUP		MULTI		MLP	
RED ; -	RED ; CLOCK		RED		RED ; UHF ; AUDIO		RED		RED ; FAV	
GREEN ; +	GREEN ; SLEEP		GREEN		GREEN ; AUDIO		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; Ⓞ ; AUDIO		YELLOW		YELLOW ; PAUSE		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ; ▶	BLUE ; PAUSE		BLUE		BLUE ; RECALL		BLUE		BLUE ; MLA	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK ; LIST		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
Ⓞ ; EXIT	BACK ; ZOOM		EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		EXIT		EXIT	
⊙ ; TV	TV/RADIO		T/R		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		ZOOM	
Ⓞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; Ⓞ ; ♥	FAV		FAV				FAV			
■ ; Ⓞ ; Ⓞ			STILL				ZOOM			
⏸ ; Ⓞ ; ●	⏸ ; PREV		ZOOM				PAUSE		PAUSE	
▶ ; Ⓞ ; ◀	TEXT		Ⓞ		TEXT		TEXT			
◀ ; Ⓞ			HELP							
▶▶ ; Ⓞ	INFO		INFO		INFO ; /		INF		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 999 E	Код 421	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
AV ; ⏻	USB	
⊙ OFF/ON	SLEEP	
⌂ ; ▲	MUTE	
1- ; + ; ⏻	FAV	
2- ; P/C ; ⏻	PVR	
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	P +	
▶ ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	SKIP +	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	SUBT	
⊙ ; Ⓞ	AUDIO	
▼ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	P -	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	SKIP -	
⊕- ; ▽- ; TAPE	FIND	
MODE ; →	TV/RADIO	
RED ; -	RED ; LAST	
GREEN ; +	GREEN ; OPTION	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ZOOM	
BLUE ; ▶	BLUE ; MODE	
P+ ; ▲	▲	
VOL- ; ◀	◀	
OK	OK	
VOL+ ; ▶	▶	
P- ; ▼	▼	
MENU ; M	MENU	
Ⓞ ; EXIT	EXIT	TEXT
⊙ ; TV	INFO	
Ⓞ ; EPG	EPG	
▶ ; Ⓞ ; ♥	▶ ; SLOW	
■ ; Ⓞ ; Ⓞ	■ ; STOP	
⏸ ; Ⓞ ; ●	⏸ ; PAUSE	● ; REC
▶ ; Ⓞ ; ◀	▶ ; PLAY	
◀ ; Ⓞ	◀ ; REW	
▶▶ ; Ⓞ	▶▶ ; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0 ; SLEEP	