

Краткое приложение IRC 01 F (версия 25.12.08 11:02)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 01 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 01 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 119
2 (201-299)	VCR	201 - 207
3 (301-399)	AUX	301 - 323
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 765
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 01 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
210-Y8810	TV	112
22LE3110	TV	117
32FLE9800	TV	118
40FLE9600	TV	119
42LE71213	TV	114
HOF12H057GPD10	TV	111
HOF13K745GPD1	TV	115
HOF14J016GPD1-W	TV	115
HOF14J016GPD10	TV	115
HOF18A910GPD16	TV	115
JH-11370	TV/AUX	110
JH-11490	TV	115
JH-16440	TV	115
RC-5VP06	VCR	201
RC-5VP07	VCR	201
RC-5VT03	TV	106
RC-6AS01	AUX, CD, DVD	301
RC-6AS09	AUX, CD, DVD	301
RC-6AS14	AUX, CD, DVD	301
RC-6AT03	AUX, CD, DVD	303
RC-6VT01	TV	101
RC-6VT05	TV	101
RC-6VT06	TV	101
RC-7AS06	AUX, CD, DVD	301
RC-7AS08	AUX, CD, DVD	301
RC-7AS09	AUX, CD, DVD	301
RC-7VC01	TV/VCR	105
RC-7VR11	VCR	206
RC-8AT05	AUX, CD, DVD	303
RC-8VP02	VCR	201
RC-A950LE (CD)	AUX, CD, DVD	321
RC-A950LE (TAPE)	AUX, CD, DVD	322
RC-AAS01	AUX, CD, DVD	306
RC-AAS11	AUX, CD, DVD	301
RC-AAT11	AUX, CD, DVD	307
RC-AAT20	AUX, CD, DVD	301
RC-AAT22	AUX, CD, DVD	308
RC-AVT02	TV	109
RC-BAR01	AUX, CD, DVD	323
RC-BAS03	AUX, CD, DVD	301
RC-BAS11	AUX, CD, DVD	301
RC-BVR08	VCR	205
RC-C202	AUX, CD, DVD	313
RC-C950	AUX, CD, DVD	316
RC-CAS01	AUX, CD, DVD	301

Модель	Устр-во	Код
RC-CAS02	AUX, CD, DVD	301
RC-CAS03	AUX, CD, DVD	301
RC-CAS10	AUX, CD, DVD	301
RC-CD2	AUX, CD, DVD	303
RC-EX08	AUX, CD, DVD	307
RC-T1000	TV/VCR	107
RC-T1400E	TV/VCR	102
RC-T1400KE AE	TV/VCR	108
RC-T1410	TV/VCR	102
RC-T145	AUX, CD, DVD	304
RC-T145 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	305
RC-T148	AUX, CD, DVD	304
RC-T148 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	305
RC-T2000	TV/VCR	107
RC-T2001	TV	104
RC-T501	AUX, CD, DVD	301
RC-T511 (CD)	AUX, CD, DVD	319
RC-T511 (DECK)	AUX, CD, DVD	320
RC-T514	AUX, CD, DVD	301
RC-TA05	AUX, CD, DVD	301
RC-TC100	VCR	201
RC-TC141KE	TV	101
RC-TC400	VCR	201
RC-TE102S	VCR	204
RC-TE212	VCR	201
RC-TE212E	VCR	201
RC-TE313	VCR	201
RC-TE515	VCR	201
RC-TEP1	VCR	203
RC-TER1	VCR	203
RC-TF150	VCR	201
RC-TFK500	VCR	206
RC-TFX600	VCR	206
RC-TG07	VCR	201
RC-TG100	VCR	201
RC-TG50P	VCR	201
RC-TG75P	VCR	201
RC-TG97	VCR	201
RC-TM10	VCR	204
RC-TN320EX	AUX, CD, DVD	301
RC-TN520EX	AUX, CD, DVD	301
RC-TN55F (CD)	AUX, CD, DVD	319
RC-TN55F (DECK)	AUX, CD, DVD	320
RC-TN990	AUX, CD, DVD	301
RC-TN999	AUX, CD, DVD	301

Модель	Устр-во	Код
RC-TT1420K	TV/VCR	105
RC-TT1420KER	TV/VCR	105
RC-TV2	TV	103
RC-TXE10	VCR	201
RC-TXG200	VCR	206
RC-TXG700	VCR	206
RC-TXG710	VCR	206
RC-TZ3000ML (CD)	AUX, CD, DVD	319
RC-TZ3000ML (DECK)	AUX, CD, DVD	320
RC-TZ650	AUX, CD, DVD	301
RC-TZ7000ML (CD)	AUX, CD, DVD	319
RC-TZ7000ML (DECK)	AUX, CD, DVD	320
RC-TZ720	AUX, CD, DVD	301
RC-TZ800	AUX, CD, DVD	301
RC-TZ95ML	AUX, CD, DVD	302
RC-W101 (DECK 1)	AUX, CD, DVD	314
RC-W101 (DECK 2)	AUX, CD, DVD	315
RC-ZAS01	AUX, CD, DVD	301
RC-ZAS02	AUX, CD, DVD	301
RC-ZAS04	AUX, CD, DVD	306
RC-ZAS05	AUX, CD, DVD	306
RC-ZAS10	AUX, CD, DVD	306
RC-ZAS15	AUX, CD, DVD	306
RC-ZAS17	AUX, CD, DVD	301
RC-ZVT03	TV	101
RC-ZVT03C	TV	101
RC-ZVT09	TV	101
RC-ZVT10	TV	101
RC-ZVT16	TV	101
RM-Z1S002	AUX, CD, DVD	312
RM-Z1S010	AUX, CD, DVD	307
RM-Z20001	AUX, CD, DVD	301
RM-Z20002	AUX, CD, DVD	309
RM-Z20004	AUX, CD, DVD	301
RM-Z20008	AUX, CD, DVD	311
RM-Z20010	AUX, CD, DVD	309
RM-Z20012	AUX, CD, DVD	309
RM-Z20013	AUX, CD, DVD	310
RM-Z20018	AUX, CD, DVD	301
RM-Z20019	AUX, CD, DVD	317
RM-Z20020	AUX, CD, DVD	317
RM-Z20024	AUX, CD, DVD	317
RM-Z20027	AUX, CD, DVD	317
RM-Z20051	AUX, CD, DVD	310
TV-VCR-01	TV/VCR	108

Модель	Устр-во	Код
VCR-01	VCR	207
VCR-02	VCR	202
Y-72C	TV	116
YS52D-B	TV	113

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 01 F

Кнопки пульта IRC 01 F	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CAPTION			AUX/INPUT	PROG CFM
AUDIO ; NICAM	SURROUND				F/T/B
VIDEO ; SYS	COLOR SYSTEM	PAL/SECAM		TV SYSTEM	V.PLUS+ ; PROGR.
■ ; ZOOM	100+	AUTO TRACKING			AUTO TRACKING
▼ ; TV	TV/VIDEO			TV/SAT	TV MONITOR
■ ; ⏮	PRESET	PRESET			COUN. MEM.;ZERO
■ ; LOCK	RESET	COUNTER RESET		TIME SEL. ; ⏮	COUNTER RESET
▲ ; FAV		COUNTER MEMOR.			EJECT
○	POWER	ON/STANDBY	STANDBY	STANDBY ; ○	POWER
AV	AV MODE	TV MONITOR	AV/TV	TV/VCR; ⏮; AUDIO B	INPUT SELECT
⏮	MUTE ; ⏮	MUTE/NORMAL	MUTE	MUTE ; ⏮	MUTE/NORMAL
MENU	MENU	BAR SELECT	FUNCTION	PICTURE SELECT	MENU
EXIT					
▲	CHANNEL + ; ▲ ; P▲	FINE TUN. (TRK.)▲			↑
◀	VOLUME - ; ⏮	SET -		CONTR.; PIC.; MIN	←
OK	ENTER; ENTER/STR	ENTER		PICTURE SELECT	ENTER ; HOLD
▶	VOLUME + ; ⏭	SET +		CONT.+;PIC.+;HOUR	→
▼	CHANNEL - ; ▼ ; P▼	FINE TUN. (TRK.) ▼			↓
⌘ ; SETUP	SELECT	AFT			STATUS
⌘ ; TITLE	CD/M ; MTS		BAND		ONE TOUCH;OTPB
■		PROG. CFM			TEXT/MIX/TV
GUIDE	GAME	CLOCK PROGRAM		TIME SET	AFT
○	SLEEP	SLEEP	SLEEP	SLEEP ; ○	SLEEP
■	LIST/FLOF	INDEX		TIMER SELECT	INDEX
RED ; ●	RED ; COLOR SYS.	REPEAT	REC/OTR		RED
GREEN ; ■	GREEN ; CHILD LOC.				GREEN
YELLOW ; ■	YELLOW;CD/M ; MTS				YELLOW
BLUE ; ■	BLUE ; SURROUND	■ ; SLOW			BLUE
■	■ ; DISPLAY	CALL	DISPLAY	DISPLAY ; ■	CALL
■	Q-VIEW ; PREV.CH	QUICK VIEW	P/C	CH. REC.;SYS.;PRE.	QUICK VIEW
VOL -	VOLUME - ; ⏮	VOLUME/CONT. ▼	VOLUME ▼	VOL - ; ⏮	VOLUME ▼
VOL +	VOLUME + ; ⏭	VOLUME/CONT. ▲	VOLUME ▲	VOL + ; ⏭	VOLUME ▲
CH V ; ■	CHANNEL - ; ▼ ; P▼	CHANNEL ▼	CHANNEL ▼	CH - ; PROG. -	CHANNEL ▼
CH A ; ■	CHANNEL + ; ▲ ; P▲	CHANNEL ▲	CHANNEL ▲	CH + ; PROG. +	CHANNEL ▲
⏮ ; SAT	P- ; -/-	SP/LP	P - -	1-	SPEED ; SP/LP
CLEAR ; X		CANCEL		2-	CANCEL;DISP CAN.
⏮ ; ●	■	⏮ ; REW		3-	⏮ (REW)
▶ ; i	■	▶ ; PLAY		4-	▶ (PLAY)
▶ ; ?	■	▶ ; F.FWD		5-	▶ (F.FWD)
■ ; ■	■	■ ; STOP			■ (STOP)
■ ; ■	■ ; 16:9 ; ASPECT	■ ; PAUSE/STILL			■ (PAUSE/STILL)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/VCR	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 01 F

Кнопки пульта IRC 01 F	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		● +			■ ; SUBTITLE
AUDIO ; NICAM	SURROUND				I/I ; NICAM
VIDEO ; SYS	SYSTEM		PAL/SECAM		
■ ; ZOOM		REPEAT	AUTO TRACKING		ZOOM
▼ ; TV	TV/VIDEO	● -	TV MONITOR		■ ; SIZE
■ ; ⏮		PRESET	PRESET		
■ ; LOCK		ADD/DEL. ; RESET	COUNTER RESET		
▲ ; FAV		▲ ; EJECT	COUNTER MEMOR.		
○	STANDBY	FUNCTION	ON/STANDBY	○	○ ; POWER
AV	AV MODE/BAND	TV/VCR		⏮ ; ■	SOURCE
⏮	MUTE/SKIP	MUTE	MUTE/NORMAL	⏮	⏮
MENU		MENU ; PROG.CH.	BAR SELECT	MENU	MENU
EXIT		ERASE			
▲		⏮ +	FINE TUN. (TRK.)▲		▲
◀		● -	SET -		◀
OK		SELECT ; CALL	ENTER	NORMAL ; OK ; ■	OK
▶		● +	SET +		▶
▼		⏮ -	FINE TUN. (TRK.) ▼		▼
⌘ ; SETUP	FUNCTION	INDEX	AFT		P.M.
⌘ ; TITLE		TAPE SPEED			S.M.
■		TIME SEARCH	INDEX	■	TEXT
GUIDE		CLOCK SET ; SEL.	PROG. CFM		MIX
○	SLEEP	SLEEP	SLEEP	SLEEP ; ■	
■		ON SCREEN	CLOCK PROGRAM	■	SUBTITLE
RED ; ●		RED	REPEAT	RED ; SKIP	RED ; 3D
GREEN ; ■		GREEN	REC/OTR	GREEN ; MOVE	GREEN ; P.M.
YELLOW ; ■		YELLOW		YELLOW ; DELETE	YELLOW ; S.M.
BLUE ; ■		BLUE	■ ; SLOW	BLUE ; MODE	BLUE ; ZOOM
■	DISPLAY	CLOCK/COUNTER	QUICK VIEW	RECALL ; ■	INFO.
■		PREVIOUS	CALL		RETURN
VOL -	VOLUME ▼	VOL -	VOLUME/CONT. ▼	◀ ; ⏮ ; ■	VOL -
VOL +	VOLUME ▲	VOL +	VOLUME/CONT. ▲	▶ ; ⏭ ; ■	VOL +
CH V ; ■	CHANNEL ▼	CH/SET -	CHANNEL ▼	▼ ; P	PR ▼
CH A ; ■	CHANNEL ▲	CH/SET +	CHANNEL ▲	▲ ; P	PR ▲
⏮ ; SAT	1-5-	-/-	SP/LP		
CLEAR ; X		CLEAR/RESET	CANCEL	■	
⏮ ; ●		⏮ ; REW	⏮ ; REW	■	⏮ ; REVEAL
▶ ; i		▶ ; PLAY	▶ ; PLAY	■	■ ; INDEX
▶ ; ?		▶ ; F.FWD	▶ ; F.FWD	■	■ ; MIX
■ ; ■		■ ; STOP	■ ; STOP	■	■ ; HOLD
■ ; ■		■ ; PAUSE/STILL	■ ; PAUSE/STILL	■	■ ; INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0