

Краткое приложение IRC 02 F (версия 23.02.07 10:50)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 02 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 02 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 161
2 (201-299)	VCR	201 - 209
3 (301-399)	AUX	301 - 323
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 731
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 02 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
105-212H	TV	102
190490	TV	111
5Z51-902	TV	153
8897	TV	154
939P245A9	TV	121
A0001011	TV	130
A0001012	TV	135
A0001013	TV	146
A0001024	TV	141
A1001021	TV	130
A1001023	TV	146
A1001025	TV/AUX	143
A1001032	TV	149
A1001033	TV	158
A1001034	TV	146
A3001011	TV/AUX	148
A4001031	TV/AUX	143
A4001032	TV	141
A4001033	TV	159
A7001011	AUX, CD, DVD	323
AK-405	AUX, CD, DVD	302
AL52D-B	TV	104
AL52D-HOME	TV	104
BT-0305A	TV	135
BT-0384A	TV	113
CT9432	TV	105
CT9498	TV	105
CX-507	TV	152
DVD-01	AUX, CD, DVD	321
DVD-02	AUX, CD, DVD	322
DV-P4530SK	AUX, CD, DVD	303
DV-P4745KDS	AUX, CD, DVD	305
DV-P4770DSM	AUX, CD, DVD	306
DV-P4775KDSM	AUX, CD, DVD	306
DV-P4790KDSM	AUX, CD, DVD	306
DV-P4799KDMC	AUX, CD, DVD	318
DV-P4990KDSM	AUX, CD, DVD	317
DV-P5330SL	AUX, CD, DVD	320
DV-R4050VSMK	AUX, CD, DVD	316
DV-R5000DST	AUX, CD, DVD	315
GC0VA1018SJ	TV	139
GC0VA1028SJ	TV	138
IRC	VCR	209
IRS1 PIP	TV	102
IRS2	TV	102

Модель	Устр-во	Код
IRS3	TV	102
JC-94HB	AUX, CD, DVD	319
JJ-830S-1-B	TV	151
JK-3009	AUX, CD, DVD	309
JK-3009-1	AUX, CD, DVD	309
JX-2002	AUX, CD, DVD	301
JX-2022E	AUX, CD, DVD	310
JX-2055A	AUX, CD, DVD	314
JX-2055AB	AUX, CD, DVD	314
JX-9001-1-B	AUX, CD, DVD	313
JX-9006A	AUX, CD, DVD	312
KF-8000X	AUX, CD, DVD	304
KM-228	AUX, CD, DVD	308
KZG-108	TV/AUX	145
KZG-108A	TV/AUX	145
KZG-201	AUX, CD, DVD	307
LEA-32A08G	TV	149
LEA-32P37P	TV	115
LEA-39K48P	TV	160
LES-65B47M	TV	161
LM-E15CCSA	TV	126
LTA-15E307	TV	156
LTA-32R5W4HCM	TV	140
M105	TV	130
OBDD 12131	TV/AUX	147
R-34	TV	134
R-83301	TV	123
R-83308	TV	120
RC01-S512	TV	155
RC01-V59	TV	155
RC03-51	TV	133
RC-1153012	TV	124
RC-15C302	TV	131
RC-19	TV	111
RC-190	TV	128
RC-20	TV	142
RC-205	TV	110
RC-22B	VCR	203
RC-23	VCR	203
RC-23A	VCR	203
RC-23A-GB	VCR	203
RC-2408A	VCR	204
RC-240A	VCR	204
RC-240B	VCR	204
RC-250E	VCR	201

Модель	Устр-во	Код
RC-2570	TV	102
RC-2570F	TV	102
RC-31A	VCR	203
RC-35A	VCR	203
RC-37	VCR	203
RC-425	VCR	203
RC-425A	VCR	203
RC-465	VCR	203
RC-51A	TV	101
RC-55	VCR	204
RC-556	TV	118
RC-56A	VCR	203
RC-605A	VCR	203
RC-6129 (DVD)	AUX, CD, DVD	309
RC-6129 (TV)	TV	135
RC-61A	TV	101
RC-61B	TV	102
RC-71A	VCR	201
RC-71C	TV	114
RC-85	TV	103
RC-9272	VCR	203
RC-F211	TV	107
RC-F311	TV	107
RC-F552	TV	108
RC-F703	TV	107
RC-G21	TV	118
RCK-1000	TV	111
RCK-142	TV	119
RCK-1420	TV	111
RCK-143	TV	109
RCK-144	TV	110
RCK-144A	TV	106
RCK-146	TV	111
RCK-147	TV	118
RCK-148	TV	110
RCK-148NZ	TV	110
RCK-2001	TV	111
RCK-202	TV	109
RCK-206	TV	111
RCK-206NZ	TV	111
RC-N1A	TV	116
RC-N1A (VCR)	VCR	202
RC-N2A	TV	116
RC-N2A (VCR)	VCR	202
RC-T4	VCR	204

Модель	Устр-во	Код
RC-T8	VCR	204
RC-V10A	VCR	203
RC-V11	VCR	203
RC-V1102F	VCR	201
RC-V1105	VCR	204
RC-V115	VCR	204
RC-V11A/EB	VCR	208
RC-V15	VCR	203
RC-V155	VCR	204
RC-V165A	VCR	204
RC-V19A	VCR	203
RC-V200	VCR	205
RC-V200E	VCR	201
RC-V22	VCR	203
RC-V220E	VCR	201
RC-V22A	VCR	203
RC-V22B	VCR	203
RC-V23A	VCR	203
RC-V23B	VCR	203
RC-V23E	VCR	201
RC-V240B	VCR	204
RC-V250E	VCR	201
RC-V252E	VCR	203
RC-V252F	VCR	202
RC-V260E	VCR	201
RC-V26E	VCR	201
RC-V27E	VCR	201
RC-V31A	VCR	203
RC-V33A	VCR	203
RC-V37A	VCR	203
RC-V37B	VCR	204
RC-V38A	VCR	204
RC-V38B	VCR	203
RC-V404	VCR	204
RC-V425	VCR	203
RC-V425A	VCR	203
RC-V426A	VCR	203
RC-V465A	VCR	203
RC-V466A	VCR	203
RC-V502F	VCR	201
RC-V51	VCR	203
RC-V51A	VCR	203
RC-V53A	VCR	203
RC-V55	VCR	203
RC-V55A	VCR	203

* По каталогу «IRC»

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC-V6	VCR	206
RC-V601A	VCR	203
RC-V603B	VCR	204
RC-V655A	VCR	203
RC-V655A/II	VCR	204
RC-V66A	VCR	203
RC-V73A	VCR	203
RC-V765	VCR	201
RC-V765A	VCR	203
RC-V7A	TV	116
RC-V7A (VCR)	VCR	202
RC-V82A	VCR	203
RC-V865A	VCR	203
RC-V866A	VCR	203
RC-V965A	VCR	203
RC-V966A	VCR	203
RC-V9A	TV	116
RC-V9A (VCR)	VCR	202
RC-VSP3	VCR	205
RC-W001TV	TV	124
RC-W1013	VCR	201
RC-W152E	VCR	201
RC-W153	VCR	201
RC-W159E	VCR	201
RC-W400E	VCR	201
RC-W612F	TV/VCR	207
RC-X101E	VCR	201
RC-X121E	VCR	201
RC-X176E	VCR	201
RM-101	TV	110
RM-109	TV	118
RM-109/II	TV	118
RM-113	TV	117
RM-3481	AUX, CD, DVD	311
RM-40	TV	129
RM-400	TV	129
RM-610	TV	127
RM-611	TV	127
SLP-006P	TV	137
SOME MODELS	TV	112
TH-2-56	TV	116
TV-01	TV	122
TV-02	TV/AUX	136
TV-04	TV	135
TV-05	TV	144

Модель	Устр-во	Код
TV-07	TV	157
TVD3	TV	125
TVD34	TV	132
TVD34-M1-1	TV/AUX	143
TVD34-M1-2	TV	150
Y-72C2 MEDIA	TV	158
ZD3279 (DVD)	AUX, CD, DVD	309
ZD3279 (TV)	TV	133

Функции кнопок пульта IRC 02 F

Кнопки пульта IRC 02 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					MAC		LANG		PIP CH ▲	
AUDIO ; NICAM					AUDIO ; SOUND		NICAM/A2		CD III	- -
VIDEO ; SYS					VIDEO ; PICTURE		☺ ; -/-		◀ ; PIP	
☒ ; ZOOM					S ; R ; ZOOM ; SAT		ASPECT		16:9 ; PIC SIZE ; ☒	SEARCH
▼ ; TV			TV		TV		TV/RADIO		☒ ; PIP CH ▼	
☒ ; ↔					MULTI ; ☒ ; >>	M ; STORE	☒ ; AUTO		PIP ; ☒ ; ☒	
☒ ; LOCK	NORMAL		NORM ; ●		→← ; IDEAL		FREEZE ; REPEAT		- S- ; - S- ; PP	STILL ; ☒
▲ ; FAV					AUTO		FAV		☒ ; SWAP	
○	○		○		○		○		○	
AV	TV/VCR ; TV/AV		AV		AV ; ☒ ; ☒		SOURCE ; ☒		☒ ; ☒	
⏪	⏪ ; ⏩		⏪		⏪ ; MUTE		⏪		⏪	⏪ ; ⏩
MENU			M		MENU		MENU ; ☒	REC.M	MENU	
EXIT			C				EXIT ; ☒		EXIT	
▲			T+	☺ +	▲ (MENU) ; ☒ ; ☒	▲ (TEXT)	▲		MENU + ; + ; ▲	▲
◀			L▲ ◀	○ -	◀ (MENU)	◀ (TEXT)	◀		▼ U	◀ ◀ ◀
OK							OK ; ENTER		ENTER ; OK	
▶			▶R ▶	○ +	▶ (MENU)	▶ (TEXT)	▶		▲ V	◀ ◀ ▶
▼			T-	☺ -	▼ (MENU)	▼ (TEXT)	▼		MENU - ; - ; ▼	▼
⚙ ; SETUP	PICTURE		⚙ -		⚙ ; ☒		P.MODE		⚙ ; ⚙ ; ☒	
🎵 ; TITLE			⚙ +		H-I ; SAT		S.MODE		🎵 ; 🎵 ; 🎵 ; 🎵	🎵 ; ▶ ◀
☒	TEXT ; TV/TXT		☒		☒ ; TEXT	▼ (AUDIO)	TEXT		☒ ; TEXT/TV ; ☒	
GUIDE					PROG	▲ (AUDIO)	EPG		STROBE	
⏪	SLEEP ; ☒		☒ ; ☒ ▶		⏪	◀ (AUDIO)	SLEEP	T.SHIFT	⏪	⏪ ; ⏪
☒	MIX		☒		☒	▶ (AUDIO)	SUBTITLE		KARAOKE	
RED ; ●	RED ; R		RED	🎵 -	RED ; ☒ ; P - ☒	▼ (VIDEO)	RED	REC ● ; GO TO	RED	☒
GREEN ; ▶	GREEN ; G		GREEN	🎵 +	GREEN ; ☒ ; P + ☒	▲ (VIDEO)	GREEN		GREEN	☒
YELLOW ; ◀	YELLOW ; Y		YELLOW	🎵 -	YELLOW ; ☒ ; ☒ ; ☒	◀ (VIDEO)	YELLOW		YELLOW	☒
BLUE ; ▶	BLUE ; C		BLUE	🎵 +	BLUE ; ☒ ; ☒ ; ☒	▶ (VIDEO)	BLUE ; \		BLUE	☒
☒	DISPLAY ; INDEX ; ☒				☒	○ +	DISPLAY		CALL ; ☒ ; ☒	
☒			P/C		☒	○ -	☒	GO TO	☒	P/C
VOL -	▲ ; FLOF		▲		VOLUME - ; ▲	☒ -	VOL ▼ ; VOL - ; ▲		▲ ; - ; ◀ ; V-	
VOL +	▲ ; LIST		▲		VOLUME + ; ▲	☒ +	VOL ▲ ; VOL + ;		▲ ; + ; ▶ ; V+	
CH V ; ⏪	CH ▼ ; PR/PG -		P -		- ; P - ; SAT ◀	☒ -	CH ▼ ; CH - ; V	⏪ ; REVEAL	0-49 ; ▼	
CH ▲ ; ⏩	CH ▲ ; PR/PG +		P +		+ ; P + ; SAT ▶	☒ +	CH ▲ ; CH + ; ▲	⏩ ; SUBPAGE	0-49+ ; ▲	
🎵 ; SAT	10+ ; -/-		🎵 -		🎵 -	🎵 -	🎵 ; -/-		-/- ; 1-	
CLEAR ; X			☒		UPD ; X		REFR. ☒ ; REPEAT		☒ ; 2-	☒ ; ☒ ; ☒
◀ ; ●	SUB PAGE		☒		☒	◀	◀ ; HOLD	SUBPAGE	☒	
▶ ; i	INDEX		☒		☒ ; i	▲	▶ ; TEXT	INDEX	☒	
▶ ; ?	REV		☒		☒ ; ?	▶	▶ ; INDEX	REVEAL	☒	
☒ ; ☒	NORMAL ; HOLD		☒		☒ ; ☒	▼	☒ ; SIZE	HOLD	☒	
☒ ; ☒	EXP		☒		☒ ; S-AV ; ☒ ; ☒		☒ ; TEXT	SIZE	☒	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	