

Краткое приложение IRC 04 F (версия 22.12.18 20:26)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 04 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 04 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 114
2 (201-299)	VCR	201 - 202
3 (301-399)	AUX	301 - 302
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 04 F

Коды к TV, VCR, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
FA1413H	TV	108	VCR2100	VCR	202
GUR64	TV	102	VCR2800	VCR	202
MK-10	TV	102	VCR4530	VCR	202
MK-10TXT	TV	102	VCR4540	VCR	202
MK-11	TV	107			
MK-12	TV	106			
MK-20	TV/VCR	105			
MK-29 ENB	VCR	201			
MK-31	TV/VCR	105			
MK-5	TV/VCR	105			
MK-6	TV	102			
MK-7	TV	102			
MK-8	TV	102			
MK-8TXT	TV	102			
MK-II	TV	101			
MK-III	TV	101			
MK-M500	TV	112			
N9202	VCR	201			
N9379	VCR	201			
NA219 (DVD)	AUX, CD, DVD	301			
NA219 (VCR)	VCR	201			
NA674	AUX, CD, DVD	301			
NE300UD2	TV	106			
NF021RD	TV	113			
RC-157	AUX, CD, DVD	302			
RC-4	VCR	201			
RC-88	TV/VCR	103			
RC-89	TV/VCR	103			
RC-90	TV/VCR	103			
RC-92	TV/VCR	103			
RC-95	TV	104			
RCV-808	VCR	201			
RP55-27ME	TV	114			
RRS-2000	VCR	201			
RT-2000	VCR	201			
S2100PF	TV	109			
S2500PF	TV	109			
S2900PF	TV	110			
S2900PF-R	TV	111			
TV-01	TV	106			
TV-02	TV	106			
TV-03	TV	106			
TV-04	TV	106			
VCR-01	VCR	201			
VCR-02	VCR	201			

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 04 F

Кнопки пульта IRC 04 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	AUX/INPUT						COLOUR + ; ⊕ +		⊕ +	
AUDIO ; NICAM										
VIDEO ; SYS	TV SYSTEM					PAL/SECAM	MODE ; P/S		REPEAT	
⊞ ; ZOOM							SIZE		⊕ -	
▼ ; TV	TV/SAT					VCP ON ; TV	COLOUR - ; ⊕ -		⊕ -	
⊞ ; ↻							PIP		PRESET	MEMORY
⊞ ; LOCK	TIME SEL. ; ⏏						STILL		ADD/DEL. ; RESET	
▲ ; FAV							FC		▲ ; EJECT	
⊞	STANDBY ; ⊞		STANDBY		POWER ; TV ON		POWER ; ⊞		FUNCTION	
AV	TV/VCR ; ⊞ ; AUDIO B		AV		VCR		TV/VIDEO ; TV/AV		TV/VCR	
⏏	MUTE ; ⏏		MUTE		MUTE		MUTE ; ⏏		MUTE	
MENU	PICTURE SELECT						FUNCT ; MENU		MENU ; PROG.CH.	
EXIT								ERASE		
▲			CH/PAGE ▲				FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM		⊕ +	
◀	CONTR. ; PIC. ; MIN		CONT/VOL ▼				⊕ - ; ⊕ -		⊕ -	
OK	PICTURE SELECT						PIC SEL ; FUNCT		SELECT ; CALL	
▶	CONT. ; PIC. ; HOUR		CONT/VOL ▲				⊕ + ; ⊕ +		⊕ +	
▼			CH/PAGE ▼				FUN- ; - ; ▼ ; -P-		⊕ -	
⊞ ; SETUP			PICTURE SELECT				PIC ; SET ON TIME		INDEX	
♪ ; TITLE			SOUND SELECT				X ON TIME		TAPE SPEED	
⊞			TEXT/MIX				MIN ; MINUTE		TIME SEARCH	
GUIDE	TIME SET						HOUR ; HR CLOCK		CLOCK SET ; SEL.	
⊞	SLEEP ; ⊞		SLEEP		SLEEP		SLEEP ; OFF TIME. ; ⊞		SLEEP	TIMER SET
⊞	TIMER SELECT		UPDATE					ON SCREEN		
RED ; ●			RED				1- ; 10-	RED	● ; RECORD	
GREEN ; ▀			GREEN				2-	GREEN	▶	
YELLOW ; ◀			YELLOW				3- ; SCAN	YELLOW		
BLUE ; ▶			BLUE				4- ; MSG	BLUE	SLOW	
⊞	DISPLAY ; ⊞		DISPLAY				RECALL ; DISPLAY	CLOCK/COUNTER		
↶	CH. REC. ; SYS. ; PRE.		PREVIOUS		REPEAT		⏏ ; Q. VIEW ; ⊞	PREVIOUS	P/C	
VOL -	VOL - ; ↶		CONT/VOL ▼		VOLUME -		VOLUME ▼ ; ↶	VOL -		
VOL +	VOL + ; ↷		CONT/VOL ▲		VOLUME +		VOLUME ▲ ; ↷	VOL +		
CH V ; ⏏	CH - ; PROG. -		CH/PAGE ▼		P -		CHANNEL ▼ ; P -	CH/SET -		
CH A ; ⏏	CH + ; PROG. +		CH/PAGE ▲		P +		CHANNEL ▲ ; P +	CH/SET +		
⊞ ; SAT	1-				1*		⊞	-/-		
CLEAR ; X	2-				2*		RESET ; CANCEL ; X	CLEAR/RESET		
◀ ; ●	3-		SUBCODE		◀ ; REW			◀ ; REW		
▶ ; i	4-		INDEX		▶ ; PLAY			▶ ; PLAY		
▶▶ ; ?	5-		REVEAL		▶▶ ; FF			▶▶ ; F.FWD		
⊞ ; ⊞			HOLD		⊞ ; STOP			⊞ ; STOP		
⊞ ; ⊞			EXPAND		⊞ ; STILL			⊞ ; PAUSE/STILL		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV		

Функции кнопок пульта IRC 04 F

Кнопки пульта IRC 04 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM			AUDIO		LANGUAGE		AUDIO		-I/-	
VIDEO ; SYS	SYSTEM CHANGE		SYSTEM ; SYS		SYS.		SYS ; C-SYS ; Сист-а		СИСТЕМА ; SYSTEM	
⊞ ; ZOOM	COS C1/C2				SWAP		ZOOM		Ш.ЭКРАН ; WIDE SC.	
▼ ; TV	TV/CATV				TV/AV		-		AB/TB ; TV/AV	
⊞ ; ↻	AUTO MEMO		PRESET ; PRE				-	⊞	СКАН. ; SCAN	
⊞ ; LOCK			PP ; ↻				PP ; ↻ ; P.MODE		-I/-	
▲ ; FAV					FAV.			⊞ ; FAW		
⊞	STANDBY ; POWER		POWER		⊞ ; POWER		POWER ; ⊞	⊞		
AV	TV/VCR ; TV/AUX		TV/AV		TV/AV		TV/AV ; TB/AB		AB/TB ; AV/TV	
⏏	MUTE		MUTE		⏏ ; MUTE		MUTE ; ⏏	⏏		
MENU	MENU				MENU		MENU ; PRESET		МЕНЮ ; MENU	
EXIT									ОТМЕНА ; RECALL	
▲	CONTROL + ; SET +		▲		CH ▲ ; *		CH + ; P + ; CH ▲ ; ▲		ИЗОБ. + ; PROG+ ; ↑	
◀			◀		VOL ▲ ; -		V - ; VOL - ; ◀		ГРОМК. ; VOL. ; ←	
OK	SELECT				MENU		MENU ; PRESET		МЕНЮ ; MENU	
▶			▶		VOL ▶ ; +		V + ; VOL + ; ▶		ГРОМК.+ ; VOL.+ ; →	
▼	CONTROL - ; SET -		▼		CH ▼ ; /		CH - ; P - ; CH ▼ ; ▼		ИЗОБ. - ; PROG. ; ↓	
⊞ ; SETUP	PICTURE SELECT		PICTURE ; PIC		P.STD		PICTURE ; PIC			
♪ ; TITLE	MAIN/SAP ; SOUND				S.STD		AUDIO ; SOUND		♪	
⊞	TEXT		PROG		CALENDAR		GAME		КАЛЕНД. ; CALEND.	
GUIDE	OK		WOO		GAME		WOOF		ИГРА ; GAME	
⊞	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP ; ZOOM		⊞	
⊞	CAPTION/TEXT		CLOCK ; TIME		CALCULATOR		CLOCK ; OPTION ; ⊞		⊞	
RED ; ●	RED								⊞	
GREEN ; ▀	GREEN									
YELLOW ; ◀	YELLOW									
BLUE ; ▶	CYAN									
⊞	DISPLAY		CALL ; DISP		Q.VIEW		OSD ; DISPLAY ; CALL		⊞	
↶	PREVIOUS ; RECALL		↶ ; REP ; REVIEW		RECALL		REP ; RECALL ; ALT.		ОТМЕНА ; RECALL	
VOL -	VOLUME/CONTR. ▼		VOL ▼ ; ◀		VOL ▲ ; -		V - ; VOL - ; ◀		ГРОМК. ; VOL. ; ←	
VOL +	VOLUME/CONTR. ▲		VOL ▲ ; ▶		VOL ▶ ; +		V + ; VOL + ; ▶		ГРОМК.+ ; VOL.+ ; →	
CH V ; ⏏	CHANNEL ▼		CH ▼ ; ▼		CH ▼ ; /		CH - ; P - ; CH ▼ ; ▼		ИЗОБ. - ; PROG. ; ↓	
CH A ; ⏏	CHANNEL ▲		CH ▲ ; ▲		CH ▲ ; *		CH + ; P + ; CH ▲ ; ▲		ИЗОБ. + ; PROG+ ; ↑	
⊞ ; SAT	+100		-/-		-/-		-/- ; -/- ; -/-		-/- ; -/-	
CLEAR ; X	ADD/CLEAR									
◀ ; ●	SUB CODE									
▶ ; i	INDEX									
▶▶ ; ?	REVEAL									
⊞ ; ⊞	HOLD									
⊞ ; ⊞	EXPAND									
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	