

Краткое приложение IRC 06 F (версия 25.04.05 10:32)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 06 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 06 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 121
2 (201-299)	VCR	201 - 204
3 (301-399)	AUX	301 - 308
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 06 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
16-2830T	TV	119
50GFU7800B	TV	121
DAVIO 15-5710	TV	114
DAVIO 15-5710-V1	TV	120
FHS081	TV	102
FINE ARTS V2	AUX, CD, DVD	305
FINE ARTS V2 (DCC)	AUX, CD, DVD	306
FINE ARTS V2 (TAPE)	AUX, CD, DVD	307
GVP500	VCR	203
GVP600	VCR	203
RC 8-11	AUX, CD, DVD	302
RC200	TV	113
RC202	TV	101
RC212	TV	101
RC2134602 (TV)	TV	117
RC300	TV	101
RC3304807	TV	118
RC5910	TV	103
RC611	TV	104
RC623	TV	101
RC-63301A	TV	102
RCD 6800 DEC-A	AUX, CD, DVD	301
RC-URC20 (CD)	AUX, CD, DVD	303
RC-URC20 (SAT)	SAT, STB, DVB	401
RC-URC20 (TAPE)	VCR	204
RC-URC20 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RC-URC20 (TV)	TV	101
RC-URC20 (VCR)	VCR	201
RC-YC1	TV	112
RC-YE1	TV	116
SOME MODELS	VCR	202
TC610	TV	104
TC611	TV	108
TC630	TV	108
TC650	TV	108
TC660	TV	104
TELEVISION-I	TV	102
TELEVISION-II	TV	102
TP 110 C (TV)	TV	101
TP 125	TV	109
TP 140 C (TV)	TV	115
TP 15	TV	101
TP 160 C (TV)	TV	115
TP 200	TV	105
TP 300	TV	105

Модель	Устр-во	Код
TP 310	TV	105
TP 350	TV	105
TP 360	TV	105
TP 380	TV	105
TP 390	TV	104
TP 400	TV	105
TP 500 TT	TV	105
TP 590	TV	108
TP 600	TV	104
TP 600TT	TV	108
TP 604B	TV	105
TP 605	TV	105
TP 610	TV	104
TP 611	TV	104
TP 621	TV	106
TP 622	TV	107
TP 623	TV	101
TP 630	TV	108
TP 630TT	TV	104
TP 650	TV	108
TP 650TT	TV	104
TP 660	TV	104
TP 661	TV	107
TP 663	TV	101
TP 700	TV	101
TP 710	TV	101
TP 711	TV	101
TP 715	TV	101
TP 720	TV	101
TP 741 C	TV	111
TP 750 C (TV)	TV	101
TP 750 C (VCR)	VCR	201
TP 750 CB (TV)	TV	101
TP 750 CB (VCR)	VCR	201
TP 751 C (TV)	TV	101
TP 751 C (VCR)	VCR	201
TP 760	TV	101
TP 765 S (TV)	SAT, STB, DVB	401
TP 770	TV	101
TP 800	TV	101
TP 81 D (TV)	TV	115
TP 810SAT	TV	105
TP 85	TV	109
TP 900	TV	101
TP 911	TV	107

Модель	Устр-во	Код
TP6187R	TV	118
TP6187R-3D	TV	118
TT630GB	TV	108
TVP1	TV/VCR	110
UFD100	TV	101
VS3187R-2	TV	121
VS3187R-2A	TV	121
VS4187R-2	TV	121
YD1187R	TV	116
YS-21A	AUX, CD, DVD	308

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 06 F

Кнопки пульта IRC 06 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	⏏		DBB	HUE +	DNR ; PWR PIX	+ ; [RECALL]			BT/TV	
AUDIO ; NICAM	AUX ; Z		II ; [RECALL] ; STEREO		[RECALL] ; [RECALL]	I-II ; SAP ; [RECALL] ; S/M/D	⏏ ; [RECALL]		MODE	
VIDEO ; SYS	⏏ ; AUX		PAL/SECAM ; NIC.						PAGE	
[ZOOM]	16:9 ; TV-G ; [RECALL]	[RECALL]	[RECALL]		[RECALL] ; 16:9	[RECALL] ; [RECALL]			TT/TV	
▼ ; TV	⏏ -		TV ; [RECALL]	HUE -	[RECALL]	- ; [RECALL]	[RECALL]		1/2 PAGE	
[RECALL] ; [RECALL]	PIP		▶▶ ; AST;SEAR.; Q.V.		[RECALL] ; [RECALL] ; [RECALL]	▶▶ ; INSTALL ; ▶	20 ; # ; ▶ ; M+1	+1 [RECALL]	▶▶	
[RECALL] ; LOCK	--		▶▶ ; P.P. ; OK		▶▶ ; PP ; [RECALL]	[RECALL] ; [RECALL]	▶▶		TT RESET ; NORM	
▲ ; FAV			MEMO		[RECALL]				POWER ; [RECALL]	
⏏	⏏		⏏ ; OFF; STAND BY		⏏ ; POWER		⏏		AV	
AV	AV		AV ; [RECALL] ; VIDEO	[RECALL] ; CLEAR	[RECALL] ; [RECALL] ; EXT. ; AV	[RECALL]	AV		⏏	
⏏	⏏		⏏ ; MUTE ; [RECALL]		⏏		⏏			
MENU	MENU ; i		MENU		MENU ; [RECALL]	FEATURE				
EXIT			Arret		OFF ; EXIT ; OUT	WHITE ; E ; i				
▲	⏏ +		⏏ + ; ▲	⏏ +	MENU + ; ▲	⏏ +	⏏ +	⏏ +	⏏ +	
◀	⏏ - ; F		FINE- ; FT- ; TUNE▶	⏏ -	◀	⏏ -	⏏ -	⏏ -	⏏ -	
OK	OK ; E		MENU ; F ; PIC ; SEL		ENTER ; OK	SEL				
▶	⏏ +		FINE+ ; FT+ ; TUNE▶	⏏ +	▶	⏏ +	⏏ +	⏏ +	⏏ +	
▼	⏏ -		⏏ - ; ▼	⏏ -	MENU - ; ▼	⏏ -	⏏ -	⏏ -	⏏ -	
⏏ ; SETUP	[RECALL]		SMART CONT. PICT		SMART Picture [RECALL]	PICTURE ; [RECALL]			⏏	
⏏ ; TITLE			SMART CO. SOUND		SMART Sound [RECALL]	SOUND ; [RECALL]				
[RECALL]	[RECALL] ; TXT ; TEXT		[RECALL] ; TTR ; TTX	[RECALL] ; MIX ; TMM	[RECALL] ; [RECALL]	[RECALL]	[RECALL]		[RECALL]	
GUIDE			SYS ; 13- 24		[RECALL]	LIST				
⏏	⏏		TIMER ; SLEEP ; [RECALL]		SLEEP ; [RECALL]	⏏	⏏		TIME	
[RECALL]	?		[RECALL] ; SPAT. ; [RECALL]		[RECALL]	[RECALL]	[RECALL] ; P-1		MIX	
RED ; [RECALL]	RED ; [RECALL]		RED ; [RECALL] ; Pon	⏏ -	RED ; A ; PICTURE	INSTANT ; [RECALL]	RED ; FTB ; [RECALL]			
GREEN ; [RECALL]	GREEN ; [RECALL]		GREEN ; [RECALL] ; Pst	⏏ +	GREEN ; B ; S-ND ; [RECALL]	[RECALL]	GREEN			
YELLOW ; [RECALL]	YELLOW ; [RECALL]		YELLOW ; [RECALL] ; Psz	◀	YELLOW ; C ; TIME ; [RECALL]	DBB	YELLOW ; [RECALL]			
BLUE ; [RECALL]	BLUE ; [RECALL]		BLUE ; [RECALL] ; [RECALL]	▶	BLUE ; D ; GAME ; [RECALL]	[RECALL] ; RADIO	BLUE ; [RECALL]			
[RECALL]	◀▶		DISPLAY ; STAT. ; [RECALL]		[RECALL] ; [RECALL] ; RECALL ; OSD	[RECALL] ; [RECALL]	◀▶		i	
[RECALL]	C/S ; [RECALL] ; MENUE		P◀P ; Q VIEW ; [RECALL]		PP ; A/CH ; P/C ; [RECALL]	⏏	P/C		INDEX	
VOL -	◀ ; [RECALL]		VOL - ; [RECALL] ; [RECALL]	◀▶ ; [RECALL]	◀▶ ; VOL - ; V-	SMART CONTROL-	VOL -		◀ ; [RECALL]	
VOL +	▶ ; [RECALL]		VOL + ; [RECALL] ; [RECALL]	◀▶ ; [RECALL]	◀▶ ; VOL + ; V+	SMART CONTROL+	VOL +		▶ ; [RECALL]	
CH V ; [RECALL]	V ; P-	V ; P-	P- ; CH- ; PROG -	⏏ -	P- ; CHANNEL -	PIP -			P -	
CH A ; [RECALL]	A ; P+	A ; P+	P+ ; CH+ ; PROG +	⏏ +	P+ ; CHANNEL +	PIP +			P +	
⏏ ; SAT	-/-		-/- ; PAGE + ; [RECALL]		-/-	SAT			10	
CLEAR ; X	[RECALL]		P/C ; TPD ; PAGE ; [RECALL]	[RECALL] ; SYS ; PIP ; [RECALL]	X ; [RECALL] ; [RECALL]	CC	[RECALL]		CANCEL ; ATT	
◀▶ ; [RECALL]			[RECALL] ; TSC ; SUB.PAGE		[RECALL] ; [RECALL]		[RECALL]		20	
▶ ; i	[RECALL]		[RECALL] ; X ; T INDEX ; [RECALL]		[RECALL] ; WHITE ; [RECALL]	2	[RECALL]		INDEX	
▶▶ ; ?	[RECALL]		[RECALL] ; [RECALL] ; REV		[RECALL] ; [RECALL]	X2	[RECALL]		REVEAL	
[RECALL] ; [RECALL]			[RECALL] ; TPH ; STORE		[RECALL] ; [RECALL]	[RECALL]	[RECALL]		HOLD	
[RECALL] ; [RECALL]			[RECALL] ; TST		[RECALL] ; [RECALL]	[RECALL] ; [RECALL]				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 06 F

Кнопки пульта IRC 06 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					⏏ ; [RECALL]				⏏ +	
AUDIO ; NICAM			Hi-Fi ; M+1		⏏ ; [RECALL]					
VIDEO ; SYS			AUX		WHITE				[RECALL]	
[ZOOM]			◀▶		[RECALL]				⏏ -	
▼ ; TV			TV		[RECALL]				▶▶	
[RECALL] ; [RECALL]			+1 [RECALL]		2# ; M+1	+1 [RECALL]			▶▶	
[RECALL] ; LOCK			PIP		▶▶		▶▶		▶▶	
▲ ; FAV										
⏏	⏏		⏏		⏏		⏏		⏏	
AV	AV		AV		AV		AV		⏏	
⏏	⏏		⏏		⏏		⏏		⏏	
MENU			⏏						MENU	
EXIT									STOP	
▲					⏏ +		⏏ +		⏏ +	
◀			⏏ -		⏏ -		⏏ -		<	
OK	OK		OK						OK	
▶			⏏ +		⏏ +		⏏ +		>	
▼			⏏ -		⏏ -		⏏ -		⏏ -	
⏏ ; SETUP	⏏		⏏							
⏏ ; TITLE			◀▶		HIFI				PERI	
[RECALL]	[RECALL]		[RECALL]		[RECALL]					
GUIDE			TINT							
⏏	⏏		⏏		⏏		TIME		⏏	
[RECALL]	TINT		[RECALL]		[RECALL] PHONE ON					
RED ; [RECALL]	⏏		RED ; FTB ; [RECALL]		RED ; [RECALL]				● REC	
GREEN ; [RECALL]	⏏		GREEN ; [RECALL]		GREEN ; PH. OFF				▶▶	
YELLOW ; [RECALL]			YELLOW ; -PC/STOP		YELLOW ; [RECALL]					
BLUE ; [RECALL]			BLUE ; 0000/PC+		BLUE ; [RECALL]					
[RECALL]			i		◀▶				i	
[RECALL]	P/C		P/C ; B-R						20	
VOL -	◀ ; [RECALL]		◀▶ ; [RECALL]		◀▶ ; [RECALL]	⏏ -	◀▶		◀▶	
VOL +	▶ ; [RECALL]		◀▶ ; [RECALL]		◀▶ ; [RECALL]	⏏ +	◀▶		◀▶	
CH V ; [RECALL]	P -		P -		P -		P -		P -	
CH A ; [RECALL]	P +		P +		P +		P +		P +	
⏏ ; SAT	⏏		⏏		10 ; * ; MR		-/-		10	
CLEAR ; X	[RECALL]		[RECALL]		20		11		CL	
◀▶ ; [RECALL]					[RECALL]		12		◀▶	
▶ ; i			[RECALL]		[RECALL]		13		▶▶	
▶▶ ; ?			[RECALL]		[RECALL]		14		▶▶	
[RECALL] ; [RECALL]	STOP		[RECALL]		[RECALL]		15		[RECALL]	
[RECALL] ; [RECALL]			[RECALL]		[RECALL]		16		[RECALL]	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	