

# Краткое приложение IRC 07 F (версия 23.02.07 10:57)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 07 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 07 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 131
2 (201-299)	VCR	201 - 204
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 07 F

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
105-209A	TV	115
C 2558	TV	102
CHASSIS EUROSTEREO	TV	105
CHASSIS G 80	TV	102
CHASSIS L	TV	102
CHASSIS N	TV	105
CHASSIS VP 9 M	TV	108
CLE-830	TV	101
CLE-800	TV	101
CLE-830	TV	101
CLE-862A	TV	109
CLE-862B	TV	110
CLE-862E	TV	109
CLE-862G (TV)	TV	109
CLE-862G (VCR)	VCR	201
CLE-865A	TV	108
CLE-865B	TV	109
CLE-865C	TV	108
CLE-866A	TV	108
CLE-866B	TV	108
CLE-866D	TV	113
CLE-871A	TV	104
CLE-871B	TV	104
CLE-874	TV	104
CLE-874A	TV	104
CLE-876A	TV	111
CLE-876B	TV	111
CLE-876C	TV	111
CLE-876D	TV	111
CLE-876E	TV	111
CLE-876F	TV	111
CLE-877A	TV	104
CLE-878	TV	113
CLE-878A	TV	113
CLE-879	TV	108
CLE-886 (TV)	TV	124
CLE-886 (VTR)	VCR	201
CLE-891	TV	113
CLE-893A (TV)	TV	113
CLE-893A (VTR)	VCR	201
CLE-898	TV	113
CLE-898A	TV	113
CLE-900A	TV	124
CLE-902B	TV	104
CLE-904 (TV)	TV	124

Модель	Устр-во	Код
CLE-904 (VTR)	VCR	201
CLE-913A	TV	104
CLE-914A	TV	104
CLE-924	TV	113
CLE-926	TV/VCR	107
CLE-933A	TV	125
CLE-937	TV	108
CLE-947	TV	123
CLE-953	TV	120
CLE-958 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-958 (TV)	TV	129
CLE-960	TV	118
CLE-960B	TV	118
CLE-963	TV	114
CLE-964	TV	114
CLE-966	TV	118
CLE-966A	TV	118
CLE-968	TV	126
CLE-970 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-970 (SAT)	SAT, STB, DVB	401
CLE-970 (TV)	TV	118
CLE-971	TV	127
CLE-979	TV	118
CLE-993 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-993 (STB)	SAT, STB, DVB	402
CLE-993 (TV)	TV	118
CLE-995	TV	118
CLE-996	TV	128
CLE-999 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-999 (STB)	SAT, STB, DVB	402
CLE-999 (TV)	TV	118
CLU-341VR	VCR	204
CMT-2197	TV	115
CPT 2174	TV	109
CPT 2176	TV	109
CPT 2476	TV	109
CPT 2508	TV	104
CT RM 100 L	TV	112
CT RM 200 M	TV	112
CT RM 783 E	TV	109
DV-RM335E	AUX, CD, DVD	301
DV-RMPF3A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
DV-RMPF3A (VCR)	VCR	204
F 280E	VCR	201
FUJIAN	TV	119

Модель	Устр-во	Код
IR 9141	TV	103
IR 9164	TV	103
P 250 TX	TV	102
P6-P1	TV	122
RB-W750	AUX, CD, DVD	302
RC 1900	TV	130
RC 4860	TV	130
RC 49141	TV	131
RC-21	TV	117
RCU-03M	VCR	201
RCU-818M	VCR	201
RM-200E	TV	112
RM-200M	TV	112
RM-201H2	TV	116
RM-400E	VCR	201
RM-418E	VCR	201
RM-551E	VCR	201
RM-653E	VCR	201
RM-743E	VCR	201
RM-744	VCR	201
RM-773	VCR	201
RM-843E	VCR	201
RMS 80 E	VCR	201
RMS 83 E	VCR	201
S 250	TV	102
SCL 002	TV	102
STUL 48	TV	112
STUL 68	TV	105
STUL 74	TV	112
STUL 80	TV	105
TVC 99 CH/II	TV	102
UC FASTEXT (TV)	TV	102
UC FASTEXT (VTR)	VCR	201
V2-U4	TV	113
VCR-01	VCR	203
VM101	TV	108
VM201	TV	121
VM222	TV	121
VM-RME311A	AUX, CD, DVD	303
VM-RME55A	AUX, CD, DVD	303
VT-RM328E	TV	110
VT-RM348E (VTR1)	VCR	201
VT-RM348E (VTR2)	VCR	202

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 07 F

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			□		▶; FIN +				MAC	
AUDIO; NICAM	△ N						I-II		AUDIO; SOUND	
VIDEO; SYS	⊙ N		VCR						VIDEO; PICTURE	
▣; ZOOM			AV ○						S; R; ZOOM; SAT	
▼; TV			□		◀; FIN -		□		TV	
⊞; ↻			◇; ⊞; M†		AUTO.S				MULTI; ⊞; >>	M; STORE
▣; LOCK	⏏; ⊙ N		→←				⏏		→←; IDEAL	
▲; FAV			AV +						AUTO	
⊙	⊙		⊙		⊙; POWER		⊙		⊙	
AV	TV/VIDEO		AV; U/V SAV	F AFC; AV	AV; TV/AV		⊞		AV; ⊞; ⊞	
⏏	MUTE; ⏏		⏏		MUTE; MUTE		⏏		⏏; MUTE	
MENU							F		MENU	
EXIT							-			
▲	⊞+		⊞+		⊞⊞+		+; ⊞		▲ (MENU); ⊞; ⊞	▲ (TEXT)
◀	⊙-		⊙-	⊙-			-		◀ (MENU)	◀ (TEXT)
OK										
▶	⊙+		⊙+	⊙+			+; ⊙		▶ (MENU)	▶ (TEXT)
▼	⊞-		⊞-	⊞+			-; ⊞		▼ (MENU)	▼ (TEXT)
⊞; SETUP			⊞		⊞⊙	PIC; M.CH			⊞; ⊞	
♪; TITLE			▽; I-II		BAND				I-II; SAT	
▣			▣				▣		▣; TEXT	▼ (AUDIO)
GUIDE			▣						PROG	▲ (AUDIO)
⊙	TIME		⊙		TIMER; NORM		⊙		⊙	◀ (AUDIO)
▣			CH; ⊞				▣		▣	▶ (AUDIO)
RED; ●	⊙-		RED		13		RED		RED; ⊞; P- ⊞	▼ (VIDEO)
GREEN; ▣	⊙+		GREEN		14		GREEN		GREEN; ⊙; P+ ⊞	▲ (VIDEO)
YELLOW; ◀	⊙-		YELLOW		15		YELLOW		YELLOW; ⊙⊙; ⊞	◀ (VIDEO)
BLUE; ▶	⊙+		BLUE		16		BLUE		BLUE; ⊞; ⊞	▶ (VIDEO)
▣	DISPLAY		▣				▣		▣	⊙+
↻	P/C		P/C				P/C		↻	⊙-
VOL -	VOL -; ↻		↻	◀	↻; VOL.DOWN		↻	CH⊙; -	VOLUME -; ↻	⊞-
VOL +	VOL +; ↻		↻	▶	↻; VOL.UP		↻	♪; +	VOLUME +; ↻	⊞+
CH V; ⏏			P-	-1	#-; CH.DOWN		P-	I-II; -	-; P-; SAT ◀	⊙-
CH A; ⏏			P+	+1	#+; CH.UP		P+	⊞; +	+; P+; SAT ▶	⊙+
⊞; SAT	-/-		1-		11		-/-		⊞	
CLEAR; X	11		2-		12		CH		UPD; X	
◀; ⊙	12		⊙; ⊞	<<			⊞		⊞	◀
▶; i	13		⊞				⊞; ⊙		⊞; i	▲
▶; ?	14		⊞; ⊞	>>			⊞		⊞; ?	▶
▣; ⊞	15		⊞				⊞		⊞; ⊞	▼
▣; ⊞	16/AV		⊞				⊞		⊞; S-AV; ⊙; ⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 F

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	MAC				FM					
AUDIO; NICAM	AUDIO; SOUND		) (		SOUND					
VIDEO; SYS	VIDEO; PICTURE				PICTURE					
▣; ZOOM	S; R; ZOOM; SAT				) (					
▼; TV	TV		TV/VTR		PCM/FM		TV		□	
⊞; ↻	MULTI; ⊞; >>	M; STORE	PinP		CH I/II; MAIN/SUB					
▣; LOCK	→←; IDEAL		→←; U.N.L		UNL		→←		⏏	
▲; FAV	AUTO				TP					
⊙	⊙		⊙I		POWER; ⊙		⊙I		⊙	
AV	AV; ⊞; ⊞		TV/VIDEO/MODE		TV/VIDEO		TV/VIDEO		⊞	
⏏	⏏; MUTE		⏏		⏏		⏏		⏏	
MENU	MENU		MENU		MENU				MENU	
EXIT			RETURN							
▲	▲ (MENU); ⊞; ⊞	▲ (TEXT)	▲; ↻		▲; TIMER		⊞+			
◀	◀ (MENU)	◀ (TEXT)	◀; -		◀; SOUND		⊙-			
OK										
▶	▶ (MENU)	▶ (TEXT)	▶; +		▶; PICTURE		⊙+			
▼	▼ (MENU)	▼ (TEXT)	▼; ↻		▼		⊞-			
⊞; SETUP	⊞; ⊞		MODE		MODE; P.MODE					
♪; TITLE	I-II; SAT				S.MODE					
▣	▣; TEXT	▼ (AUDIO)	TV/TEXT		TV/TEXT					
GUIDE	PROG	▲ (AUDIO)								
⊙	⊙	◀ (AUDIO)	TIMER		OFF-TIMER		OFF TIMER; UPD			
▣	▣	▶ (AUDIO)								
RED; ●	RED; ⊞; P- ⊞	▼ (VIDEO)	RED; ▣		RED; →←					
GREEN; ▣	GREEN; ⊙; P+ ⊞	▲ (VIDEO)	GREEN; ◀	▶	GREEN; MODE					
YELLOW; ◀	YELLOW; ⊙⊙; ⊞	◀ (VIDEO)	YELLOW; ▣		YELLOW; CONTR.-					
BLUE; ▶	BLUE; ⊞; ⊞	▶ (VIDEO)	BLUE; ▶		BLUE; CONTR. +					
▣	▣	⊙+	RECALL/INDEX		RECALL		RECALL			
↻	↻	⊙-	RETURN		RETURN; SELECT					
VOL -	VOLUME -; ↻	⊞-	↻		↻		↻			
VOL +	VOLUME +; ↻	⊞+	↻		↻		↻			
CH V; ⏏	-; P-; SAT ◀	⊙-	▼		PROG. ▼	TIMER -	PROG/PICT.ON ▼		P-	
CH A; ⏏	+; P+; SAT ▶	⊙+	▲		PROG. ▲	TIMER +	PROG/PICT.ON ▲		P+	
⊞; SAT	⊞		CH I/II		1*		1*		-/-	
CLEAR; X	UPD; X		TIME/CANCEL		2*		2*			
◀; ⊙	⊞	◀	◀							
▶; i	⊞; i	▲	▶		INDEX					
▶; ?	⊞; ?	▶	▶		REVEAL					
▣; ⊞	⊞; ⊞	▼	▣; HOLD		HOLD					
▣; ⊞	⊞; S-AV; ⊙; ⊞		▣							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 -/-		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	