

Краткое приложение IRC 07 F (версия 25.12.25 19:24)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 07 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 07 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 131
2 (201-299)	VCR	201 - 204
3 (301-399)	AUX	301 - 305
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 07 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
105-209A	TV	115
C 2558	TV	102
CHASSIS EUROSTEREO	TV	105
CHASSIS G 80	TV	102
CHASSIS L	TV	102
CHASSIS N	TV	105
CHASSIS VP 9 M	TV	108
CLE-630	TV	101
CLE-800	TV	101
CLE-830	TV	101
CLE-862A	TV	109
CLE-862B	TV	110
CLE-862E	TV	109
CLE-862G (TV)	TV	109
CLE-862G (VCR)	VCR	201
CLE-865A	TV	108
CLE-865B	TV	109
CLE-865C	TV	108
CLE-866A	TV	108
CLE-866B	TV	108
CLE-866D	TV	113
CLE-871A	TV	104
CLE-871B	TV	104
CLE-874	TV	104
CLE-874A	TV	104
CLE-876A	TV	111
CLE-876B	TV	111
CLE-876C	TV	111
CLE-876D	TV	111
CLE-876E	TV	111
CLE-876F	TV	111
CLE-877A	TV	104
CLE-878	TV	113
CLE-878A	TV	113
CLE-879	TV	108
CLE-886 (TV)	TV	124
CLE-886 (VTR)	VCR	201
CLE-891	TV	113
CLE-893A (TV)	TV	113
CLE-893A (VTR)	VCR	201
CLE-898	TV	113
CLE-898A	TV	113
CLE-900A	TV	124
CLE-902B	TV	104
CLE-904 (TV)	TV	124

Модель	Устр-во	Код
CLE-904 (VTR)	VCR	201
CLE-913A	TV	104
CLE-914A	TV	104
CLE-924	TV	113
CLE-926	TV/VCR	107
CLE-933A	TV	125
CLE-937	TV	108
CLE-947	TV	123
CLE-953	TV	120
CLE-958 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-958 (TV)	TV	129
CLE-960	TV	118
CLE-960B	TV	118
CLE-963	TV	114
CLE-964	TV	114
CLE-966	TV	118
CLE-966A	TV	118
CLE-968	TV	126
CLE-969	TV	127
CLE-970 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-970 (SAT)	SAT, STB, DVB	401
CLE-970 (TV)	TV	118
CLE-971	TV	127
CLE-979	TV	118
CLE-993 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-993 (STB)	SAT, STB, DVB	402
CLE-993 (TV)	TV	118
CLE-995	TV	118
CLE-996	TV	128
CLE-999 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-999 (STB)	SAT, STB, DVB	402
CLE-999 (TV)	TV	118
CLU-341VR	VCR	204
CMT-2197	TV	115
CP-L750W	PROJECTOR	305
CP-RD1	TV	106
CP-RX60	PROJECTOR	304
CPT 2174	TV	109
CPT 2176	TV	109
CPT 2476	TV	109
CPT 2508	TV	104
CP-X320	PROJECTOR	304
CP-X960	PROJECTOR	304
CP-X990	PROJECTOR	304
CT RM 100 L	TV	112

Модель	Устр-во	Код
CT RM 200 M	TV	112
CT RM 783 E	TV	109
DV-RM335E	AUX, CD, DVD	301
DV-RMPF3A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
DV-RMPF3A (VCR)	VCR	204
F 280E	VCR	201
FUJIAN	TV	119
IR 9141	TV	103
IR 9164	TV	103
P 250 TX	TV	102
P6-P1	TV	122
R001	PROJECTOR	304
R002	PROJECTOR	304
R003	PROJECTOR	304
R004	PROJECTOR	304
R007	PROJECTOR	304
R007A	PROJECTOR	304
R016	PROJECTOR	304
R016A	PROJECTOR	304
R016F	PROJECTOR	304
R016H	PROJECTOR	304
R017F	PROJECTOR	304
R017H	PROJECTOR	304
R025H	PROJECTOR	304
RB-W750	AUX, CD, DVD	302
RC 1900	TV	130
RC 43140	TV	131
RC 4860	TV	130
RC 49141	TV	131
RC-21	TV	117
RCU-03M	VCR	201
RCU-818M	VCR	201
RM-200E	TV	112
RM-200M	TV	112
RM-201H2	TV	116
RM-400E	VCR	201
RM-418E	VCR	201
RM-551E	VCR	201
RM-653E	VCR	201
RM-743E	VCR	201
RM-744	VCR	201
RM-773	VCR	201
RM-843E	VCR	201
RMS 80 E	VCR	201
RMS 83 E	VCR	201

Модель	Устр-во	Код
S 250	TV	102
SCL 002	TV	102
STUL 48	TV	112
STUL 68	TV	105
STUL 74	TV	112
STUL 80	TV	105
TVC 99 CH/II	TV	102
UC FASTEXT (TV)	TV	102
UC FASTEXT (VTR)	VCR	201
V2-U4	TV	113
VCR-01	VCR	203
VM101	TV	108
VM201	TV	121
VM222	TV	121
VM-RME311A	AUX, CD, DVD	303
VM-RME55A	AUX, CD, DVD	303
VT-RM328E	TV	110
VT-RM348E (VTR1)	VCR	201
VT-RM348E (VTR2)	VCR	202

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 07 F

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			□		▶ ; FIN +				MAC	
AUDIO ; NICAM	▲ N		VCR				HI		AUDIO ; SOUND	
VIDEO ; SYS	● N		AV ○		◀ ; FIN -		□		VIDEO ; PICTURE	
■ ; ZOOM			◇ ; M+ ; M-		AUTO.S				S ; R ; ZOOM ; SAT	
▼ ; TV			→←						TV	
□ ; ↻			AV *						MULTI ; ■ ; >>	M ; STORE
■ ; LOCK	◀ ; ● N		○						→← ; IDEAL	
▲ ; FAV			AV ; U/V SAV	F AFC ; AV	○ ; POWER				AUTO	
○	○				AV ; TV/AV				○	
AV	TV/VIDEO				MUTE ; MUTING				AV ; ☆ ; □	
⏏	MUTE ; ⏏								⏏ ; MUTE	
MENU							F		MENU	
EXIT										
▲	☆ +		☆ +		☆ ● +		+ ; □		▲ (MENU) ; ■ ; ●	▲ (TEXT)
◀	● -		● -	● -			-		◀ (MENU)	◀ (TEXT)
OK										
▶	● +		● +	● +			+ ; ○		▶ (MENU)	▶ (TEXT)
▼	☆ -		☆ -		☆ ● -		- ; □		▼ (MENU)	▼ (TEXT)
⌘ ; SETUP			■		■ ; M.CH				☆ ; □	
♪ ; TITLE			▽ ; I-II		BAND				I-II ; SAT	
■			■						■ ; TEXT	▼ (AUDIO)
GUIDE			■						PROG	▲ (AUDIO)
○	TIME				TIMER ; NORM		○		○	◀ (AUDIO)
■			CH ; ■				■		■	▶ (AUDIO)
RED ; ●	● -		RED		13		RED		RED ; ■ ; P - □	▼ (VIDEO)
GREEN ; ■	● +		GREEN		14		GREEN		GREEN ; ● ; P + □	▲ (VIDEO)
YELLOW ; ■	● -		YELLOW		15		YELLOW		YELLOW ; ●● ; □	◀ (VIDEO)
BLUE ; ■	● +		BLUE		16		BLUE		BLUE ; ☆ ; □	▶ (VIDEO)
■	DISPLAY		□				□		□	○ +
■	P/C		P/C				P/C		□	○ -
VOL -	VOL - ; ▲		▲	▲	▲ ; VOL.DOWN		▲	●● ; -	VOLUME - ; ▲	☆ -
VOL +	VOL + ; ▲		▲	▲	▲ ; VOL. UP		▲	♪ ; +	VOLUME + ; ▲	☆ +
CH V ; ■			P -	-1	# - ; CH. DOWN		P -	I-II ; -	- ; P - ; SAT ▲	● -
CH A ; ■			P +	+1	# + ; CH. UP		P +	□ ; +	+ ; P + ; SAT ▶	● +
⊕ ; SAT	-/-		1-		11		-/-		⊕	
CLEAR ; X	11		2-		12		CH		UPD ; X	
◀ ; ●	12		○ ; ■	<<			■		■	◀
▶ ; i	13						■ ; ○		■ ; i	▲
▶▶ ; ?	14		○ ; ■	>>			■		■ ; ?	▶
■ ; ■	15		■				■		■ ; ■	▼
■ ; ■	16/AV		■				■		■ ; S-AV ; ● ; □	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 F

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					FM					
AUDIO ; NICAM) (SOUND					
VIDEO ; SYS	RGB/VIDEO				PICTURE					
■ ; ZOOM) (
▼ ; TV			TV/VTR		PCM/FM		TV		□	
□ ; ↻			PinP		CH I/II ; MAIN/SUB					
■ ; LOCK			→← ; U.N.L		UNL		→←		■	
▲ ; FAV					TP					
○	POWER		○ I		POWER ; ○		○ I		○	
AV			TV/VIDEO/MODE		TV/VIDEO		TV/VIDEO		■	
⏏	MUTE				⏏		⏏		⏏	
MENU	MENU		MENU		MENU				MENU	
EXIT			RETURN							
▲	▲		▲ ; ▲		▲ ; TIMER		☆ +			
◀	◀ ; ● -		◀ ; -		◀ ; SOUND		● -			
OK										
▶	▶ ; ● +		▶ ; +		▶ ; PICTURE		● +			
▼	▼		▼ ; ▲				☆ -			
⌘ ; SETUP	RGB/VIDEO		MODE		MODE ; P.MODE					
♪ ; TITLE					S.MODE					
■			TV/TEXT		TV/TEXT					
GUIDE										
○			TIMER		OFF-TIMER		OFF TIMER ; UPD			
■										
RED ; ●			RED ; ■		RED ; →←					
GREEN ; ■			GREEN ; ■	■	GREEN ; MODE					
YELLOW ; ■			YELLOW ; ■		YELLOW ; CONTR. -					
BLUE ; ■			BLUE ; ■		BLUE ; CONTR. +					
■			RECALL/INDEX		RECALL		RECALL			
■	RECALL		RETURN		RETURN ; SELECT				P/C	
VOL -	VOLUME V								▲	
VOL +	VOLUME ▲								▲	
CH V ; ■	▼		▼		PROG. ▼	TIMER -	PROG/PIC.ON ▼		P -	
CH A ; ■	▲		▲		PROG. ▲	TIMER +	PROG/PIC.ON ▲		P +	
⊕ ; SAT			CH I/II		1*		1*		-/-	
CLEAR ; X			TIME/CANCEL		2*		2*			
◀ ; ●										
▶ ; i					INDEX					
▶▶ ; ?					REVEAL					
■ ; ■			■ ; HOLD		HOLD					
■ ; ■			■							
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 -/-		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	