

Краткое приложение IRC 09 F (версия 22.06.28 15:36)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 09 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 09 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 118
2 (201-299)	VCR	201 - 204
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 09 F

Коды к TV, VCR устройствам

Модель	Устр-во	Код
14M1	TV	103
21M1	TV	104,105
25M1	TV	104,105
26283930	TV	110
290P014010	TV	104,105
290P014A4	TV	104,105
290P015030	TV	103
290P015A3	TV	104,105
290P015A4	TV	104,105
290P020A10 (TV)	TV	104,105
290P020A10 (VCR1)	VCR	201
290P020A10 (VCR2)	VCR	203
290P02101 (TV)	TV	106
290P02101 (VCR)	VCR	201
290P021A1 (TV)	TV	106
290P021A1 (VCR)	VCR	201
290P023090	TV	103
290P034A30	VCR	201
290P035B1 (TV)	TV	106
290P035B1 (VCR)	VCR	201
290P043010	TV	104,105
290P06001	TV	104,105
290P060010	TV	104,105
290P15A4	TV	104,105
2962204801	TV	108
739P212070	TV	104,105
739P37383	TV	104,105
939P03605	TV	101
939P036050	TV	101
939P03606	TV	102
939P03607	TV	101
939P03609	TV	101
939P05501	TV	102
939P06501	VCR	202
939P09405	TV	101
939P094050	TV	101
939P150A4	TV	102
939P17704	TV	104,105
939P20003	TV	104,105
939P20303	VCR	202
939P21201	TV	104,105
939P212010	TV	104,105
939P21201A	TV	104,105
939P212030	TV	104,105
939P212A1	TV	104,105

Модель	Устр-во	Код
939P212A3	TV	104,105
939P245A9	TV	106
939P270020	TV	104,105
939P317A5 (TV)	TV	106
939P317A5 (VCR)	VCR	201
939P371A6	TV	104,105
939P373030	TV	104,105
939P3737B	TV	104,105
939P375B1 (TV)	TV	106
939P375B1 (VCR)	VCR	201
939P385010	TV	104,105
939P398030	TV	103
939P403010	TV	103
939P403A5 (TV)	TV	103
939P403A5 (VCR)	VCR	201
939P403A6	TV	103
939P486A10 (TV)	TV	104,105
939P486A10 (VCR1)	VCR	201
939P486A10 (VCR2)	VCR	203
939P594030	TV	103
939P04301	TV	102
939P05701	TV	102
94817J	TV	104,105
CT1447	TV	104,105
CT1447EPC	TV	104,105
CT14MS1EEM	TV	104,105
CT2146TX	TV	104,105
CT2147	TV	106
CT2147E	TV	106
CT2148	TV	106
CT21AM1	TV	104,105
CT21M3EEM	TV	104,105
CT2228	TV	102
CT2554TX	TV	104,105
CT25M2EET	TV	104,105
CT25M2EPT	TV	104,105
CT29A75 (TV)	TV	106
CT29A75 (VCR)	VCR	201
CT33C1 (TV)	TV	115
CT33C1 (VCR1)	VCR	201
CT33C1 (VCR2)	VCR	203
CT37C1 (TV)	TV	115
CT37C1 (VCR1)	VCR	201
CT37C1 (VCR2)	VCR	203
FA97C5408	VCR	201

Модель	Устр-во	Код
FB1	TV	110
FB90	TV	107
FB91	TV	107
HS0940	TV	104,105
HS318	VCR	202
HS330	VCR	202
HS412E	VCR	202
HS412ENZ	VCR	201
IR/TXT	TV	102
P083A10 (TV)	TV	104,105
P083A10 (VCR)	VCR	201
RD309E	TV	109
RM 531V-59403	TV	103
RM 541V-59202	TV	103
RM 551V-59502	TV	103
RM 551V-59503	TV	103
RM 561V-59504	VCR	201
RM M40-58201 (TV)	TV	104,105
RM M40-58201 (VCR)	VCR	201
RM M48-53804	VCR	201
RM M6050V-57802	TV	103
RM MS11V-57705 (TV)	TV	104,105
RM MS11V-57705 (VCR)	VCR	201
RM-01A01	TV	111
RM-05401	TV	103
RM-05405 (TV)	TV	104,105
RM-05405 (VCR)	VCR	201
RM-05407	TV	103
RM-05409	TV	103
RM-07901	TV	104,105
RM-08102	TV	104,105
RM-12	VCR	201
RM57401	VCR	201
RU-DM103	LCD панель	113
RU-DM107	LCD панель	113
RU-DM115	LCD панель	113
RU-DM120	LCD панель	113
RU-DM126	LCD панель	113
RU-DM130	LCD панель	113
SOME MODELS	TV	112
SOME MODELS	TV	114
SOME MODELS	VCR	204
STP0000091	TV	109
TP650DATA	TV	108
TVP309	TV	109

Модель	Устр-во	Код
UR50PB1019	TV	104,105

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 09 F

Кнопки пульта IRC 09 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD					DG		S****		SOURCE	
AUDIO; NICAM	N				I-II		AUDIO	SYSTEM SOUND		
VIDEO; SYS	N		VIDEO		BROWSE		VIDEO	SYSTEM COLOUR	POSITION	
ZOOM					CH; CAN		CH; Q.V.			
TV			TV		TV		TV; □		TV; □	
PIP		STORE	A/B		●	CH-PRESET	STORE; PREDIT	CH. PRES.; TUNING	PIP	
LOCK	N		NORM; RESET		OPTIMUM	AUTO-SEARCH	OPTIMUM		STILL	
FAV					CH ▲		▲ CH			
○	○		○		○		○; OFF		○; OFF	
AV	TV/VIDEO				AV	AV	AV; TV/AV		AV; TV/AV	
⏏	MUTE; ⏏		⏏		⏏; MUTE		MUTE; ⏏		MUTE; ⏏	
MENU					MENU	STORE; MEMO	MENU; □	MEMORY	MENU; □	
EXIT					S****		SKIP		EX-CH	
▲	⊕+		⊕+				▲	⊕+; PICT.; VIDEO; ▶		
◀	⊖-		⊖-		FUNCTION -		◀; -	⊖-	FUNCTION +; AT R	
OK							ENTER			
▶	⊕+		⊕+		FUNCTION +		▶; +	⊕+	FUNCTION -; AT L	
▼	⊖-		⊖-		FUNCTION		▼	⊖-; AUDIO; ◀		
*; SETUP					FUNCTION		FUNCTION		FUNCTION	
♪; TITLE			TEXT		TV/TEXT/MIX	TEXT	I-II; MPX	⏏; DISPLAY	TEXT; ⏏	
GUIDE					MODE		MODE; PP	AFT		
⌚	TIME		TIME; TEXT CL		OFF-TIMER		OFF TIMER		OFF TIMER	
⏏			MIX		MIX		MIX; ⏏		MIX; ⏏	
RED; ●	⊕-		-		RED; FUNCT	RED	RED	BAND	RED	
GREEN; ▶	⊕+		-		GREEN	GREEN	GREEN	REAL; CM	GREEN	
YELLOW; ◀	⊕-		L; TP OFF		YELLOW	YELLOW	YELLOW	BG/IL	YELLOW	
BLUE; ▶	⊕+		R; TP ON		BLUE	BLUE	BLUE	-	BLUE	
⏏	DISPLAY		⏏		⏏; DISPLAY		CH DISP; DISPLAY		CH DISP; DISPLAY	
↻	P/C				STATUS		STATUS; SCROLL		PREVIOUS MENU	
VOL -	VOL -; ◀		◀		◀		◀	FUNCTION -; AT L	◀	
VOL +	VOL +; ▶		▶		▶		▶	FUNCTION +; AT R	▶	
CH V; ◀			PROGR -; HOLD		CH -		CH -		CH -	
CH A; ▶			PROGR +; REVEAL		CH +		CH +		CH +	
+; SAT	---		10		-		--; 1-; *		--; 1-; *	
CLEAR; X	11		20		CM	CANCEL/TIME	2-	CANCEL/TIME	2-	
◀; ●	12				i		BROWSE; ⏏		BROWSE; ⏏	
▶; i	13				INDEX		INDEX; i; ⏏		INDEX; i; ⏏	
▶▶; ?	14				REVL		REVEAL	REVEAL	REVEAL	
■; ⏏	15				HOLD	HOLD	HOLD		HOLD	
⏏; ⏏	16/AV				SIZE	SIZE	SIZE		SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 F

Кнопки пульта IRC 09 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	MANUAL DEGAUSS		TOP; ○	F +			COLOUR +; ⊕+			
AUDIO; NICAM	AUDIO		⊕; ⊕		∞; ♂					
VIDEO; SYS	VIDEO		100		WHITE		MODE; P/S			
ZOOM	SOV		○				SIZE		QS ↔; RA.	
TV	TV; CANCEL		TV	F -	□		COLOUR -; ⊕-		TV	
PIP	PIP	STORE	⏏; ⏏	→	2#; M+1	+1 →	PIP		STOP; HALT; STORE	
LOCK	NORMAL; OPTIMUM		⏏; X		→; ◀		STILL		RESET; ⏏	
FAV	S****		⏏				FC			
○	OFF; POWER		○		○		POWER; ○		POWER; ⏏	
AV	AV; TV/AV; INPUT	SOURCE	AV		AV		TV/VIDEO; TV/AV		AV; 16; 0	
⏏	MUTE		⏏		⏏		MUTE; ⏏		⏏; ▼	
MENU	MENU; MODE	HOME	M; ⏏; *; MIX				FUNCT; MENU		M; SP	
EXIT	MPX OFF								C; CC	
▲	▲; ADJ ▶	INPUT ▲	▲	▲	⊕+		FUN+; +; ▲; ZOOM		⊕+; BRILLIANCE +	
◀	◀	AT L	-	VT-	⊖-		⊖-		⊖-	
OK	ENTER		CM; MENU				PIC SEL; FUNCT			
▶	▶	AT R	CM; +	VT+	⊕+		⊕+; ⊕+		⊕+	
▼	▼; ADJ ◀	INPUT ▼	▼	▼	⊖-		FUN -; -; ▼; -PI-		⊖-; BRILLIANCE -	
*; SETUP	FUNCTION	EXPANSION	○		⊖-		PIC; SET ON TIME			
♪; TITLE	LANGUAGE		⏏		HIFI		X ON TIME		REVEAL; ⏏; TUNE	
GUIDE	TEXT; ⏏; ⏏		⏏; VT		⏏		MIN; MINUTE		⏏; TEXT	
⌚	MODE		CM; MENU				HOUR; HR CLOCK			
⏏	OFF TIMER		⏏; ⏏		○		SLEEP; OFF TIME.; ⏏		UHR ⏏; TIME	
⏏	MIX		⏏		PHONE ON				LARGE	
RED; ●	RED; SELECT		RED; ⏏	⊖-; ⊖-	RED; ⏏		1-; 10~		F/T -; ▶	
GREEN; ▶	GREEN; SET		GREEN; ⏏	⊕+; ⊕+	GREEN; PH. OFF		2-		F/T +; UP SOUND	
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW; ⏏; ⏏	⊖-	YELLOW; ⏏		3-; SCAN		⊖-; COLOUR -	
BLUE; ▶	BLUE; TIMER ON		BLUE; ⏏; ⏏	⊕+	BLUE; ⏏		4-; MSG		⊕+; COLOUR +	
⏏	CH DISP; DISPLAY		DIS		◀→		RECALL; DISPLAY		⏏	
↻	Q.V.		C; □				⏏; Q. VIEW; ⏏		UPDATE	
VOL -	VOL ▼	FUNCTION -; -	◀		◀; ◀; ◀	⏏-	VOLUME ▼; ◀		◀; VOLUME -	
VOL +	VOL ▲	FUNCTION +; +	▶		▶; ▶; ▶	⏏+	VOLUME ▲; ▶		▶; VOLUME +	
CH V; ◀	CH ▼	CHANNEL ▼	P-	⏏; #	⏏-		CHANNEL ▼; P-		⏏-; PROGRAM -	
CH A; ▶	CH ▲	CHANNEL ▲	P+	⏏; ⏏	⏏+		CHANNEL ▲; P+		⏏+; PROGRAM +	
+; SAT	1-		+		10; *; MR		+		11	
CLEAR; X	2-	CANCEL/TIME	C	⏏; X	20		RESET; CANCEL; X		12	
◀; ●	TIME ADJ		⏏		⏏				13	
▶; i	INDEX; i; ⏏		⏏; i; 0 * #		⏏				14	
▶▶; ?	REVEAL; REVL		?		⏏				15	
■; ⏏	HOLD		⏏; ⏏; ⏏	⏏	⏏				16	
⏏; ⏏	SIZE		⏏; ⏏; ⏏		⏏					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	