

Краткое приложение IRC 100 F (версия 22.12.18 21:48)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 100 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 100 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 100 F

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 100 F

Кнопки пульта IRC 100 F	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	LANGUAGE	
AUDIO ; NICAM	R/L	
VIDEO ; SYS	P/N	
⏏ ; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV	5.1/2CH	
⏏ ; ↻	P-SCAN	
⏏ ; LOCK	ANGLE	
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE	
⏏	POWER	
AV		
⏏	MUTE	
MENU	KARAOKE	
EXIT		
▲	▲	
◀	◀	
OK	ENTER	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE	
⏏	PBC	
GUIDE	PROG	
⏏	TIME	
⏏	SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT	
GREEN ; ▶	A-B	
YELLOW ; ◀	3D	
BLUE ; ▶	SLOW	
⏏	OSD	
⏏	RESUME	
VOL -	VOL -	TONE -
VOL +	VOL +	TONE +
CH V ; ◀◀	◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶	
+ ; SAT	10+	
CLEAR ; X	EQ	
◀◀ ; ●	◀◀	
▶ ; i	PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶	
■ ; ⏏	STOP	
; ⏏	PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	