

Краткое приложение IRC 101 F (версия 23.02.26 02:30)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 101 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 101 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 113
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301 - 304
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 101 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
19LE5206D	TV	111
7SZ196	TV	105
BP6	TV	102
DVD-01	AUX, CD, DVD	303
FX35-10	TV	107
HH-339	AUX, CD, DVD	302
KM-318	AUX, CD, DVD	301
KR-50	TV	112
KR-50-W	TV	112
RC-10	TV	101
RC1153012	TV	106
RC1153503	TV	107
RC-2040	TV	104
RC-4	TV	101
RC-401	TV	101
RC-44	TV	101
RC4500	TV	102
RC-4C	TV	101
RC-5	TV	102
RC-500	TV	102
RC550	TV	102
RC5-6	TV	102
RC-5C	TV	102
RC5-CE11	TV	102
RC-5F	TV	102
RC5-FS29	TV	108
RC-5TXT	TV	102
RC-6	TV	104
RC-600	TV	102
RC6-2	TV	102
RC6-3	TV	102
RC6-5 (TV)	TV	102
RC6-5 (VCR)	VCR	201
RC6500	TV	102
RC6-7	TV	102
RC6-7-2	TV	104
RC6-7-5	TV	105
RC6-8B	TV	102
RC6-8W	TV	102
RC6-9	TV	102
RC7-7	TV	102
RC7-9	TV	102
RC-D3-03	TV	113
RC-DVD (DVD)	AUX, CD, DVD	304
RC-DVD (TV)	TV	108

Модель	Устр-во	Код
RC-L-03	TV	109
TV-01	TV	103
ПДУ 46B373.488	TV	110
ПДУ2	TV	101
ПДУ2-1M	TV	101

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 101 F

Кнопки пульта		Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TUNING +	DBB	HUE +	B.E; WOOFER; DVB	J ; MODE ; LANG		
AUDIO ; NICAM		HI ; ☰ ; STEREO		S.EFFECT	☐		
VIDEO ; SYS	VCR	PAL/SECAM ; NIC.		GAME	PIP ; ☐		
☒ ; ZOOM		☒		SRS; SIZE; ESS/EPS	☒/WIDE	☒	16:9
▼ ; TV	TUNING -	TV ; ☐	HUE -	SCAN	☒ ; ☐		
☒ ; ☰	M	►; AST; SEAR.; Q.V.		LOCK/CAPS; CAPS	PP	STILL	P100 ; i
☒ ; LOCK	☒	→; ←; P.P.; OK		FAVORITE	SIZE ; ZOOM		PP
▲ ; FAV		MEMO		○ ; STANDBY	○		
○	○	○ ; OFF; STAND BY		TV/AV	☒ ; ☒ ; SOURCE	AV/TV ; AV	
AV	AV	AV; ☰ ; VIDEO	☒ ; CLEAR	MUTE	☒		☒
☒	☒	☒ ; MUTE ; ☰		MENU	MENU ; ☒ ; SL ; M	MENU ; SL	
MENU	SERV			EXIT	EXIT		
EXIT		Arret			▲		
▲	☒ + ; ▲	☒ + ; ▲			PR ▲ ; P +		
◀	☒ -	FINE- ; FT ; TUNE◀	☒ -		VOL ▲ ; -		
OK		MENU ; F; PIC; SEL		OK ; EXIT	OK	OK	OK
▶	☒ +	FINE+; FT+ ; TUNE▶	☒ +		▶ ; +		VOL ▶ ; +
▼	☒ -	☒ - ; ▼	☒ -		▼		PR ▼ ; P -
* ; SETUP	PAL	SMART CONT. PICT		PICTURE	☒ ; INFO	☒ ; SMART CON. ; ☒	
J ; TITLE		SMART CO. SOUND		SOUND ; S.SYS.	I-II	# SMART CON. ; #	
☒	B	☒ ; TTR ; TTX	☒ ; MIX ; TMM	TXT	☒	TEXT	TV/TXT ; TXT ; ☐
GUIDE		SYS ; 13-24		NOTEBOOK	S		
○		TIMER ; SLEEP ; ☰		SLEEP	☒ ; ☰	TIMER	
☒		☒ ; MM ; SPAT; ☰		CALENDAR	☒	MIX ; ☐	
RED ; ●		RED ; J; Pon	☒ -	RED ; DISPL.; INDEX	RED ; SND. ; ☀	RED	
GREEN ; ■■		GREEN ; ☒ ; Pst	☒ +	GREEN ; ZOOM/INS.	GREEN ; PIC. ; ☀	GREEN	
YELLOW ; ■■	☒ -	YELLOW ; ☒ ; Psz	☒	YELLOW ; FAVORITE	YELLOW ; FEATURE	YELLOW ; TIMER	
BLUE ; ▶▶	☒ +	BLUE ; ☒ ; ↵	▶	CYAN ; RECALL	BLUE ; INSTALL	BLUE ; PP	
☒		DISPLAY;STAT; ☰		DISPLAY ; INDEX	INFO ; ☒ ; i	i ; WHITE ; F	
☒		P◀P ; Q.VIEW ; ☐		CYAN ; RECALL	☒ ; SWAP	SWAP ; SWP ; ☒	
VOL -	☒	VOL - ; ☒ ; -	☒ ; ☐ < ; L☒	VOL ▲	VOL - ; V -	VOL ▲ ; -	
VOL +	☒	VOL + ; ☒ ; +	☒ ; ☐ > ; R☒	VOL ▶	VOL + ; V +	VOL ▶ ; +	
CH V ; ■■	P -	P - ; CH - ; PROG -	☒ -	PRO. ▼	P ▼ ; P -	PR ▼ ; P -	
CH A ; ■■	P +	P+ ; CH + ; PROG +	☒ +	PRO. ▲	P ▲ ; P +	PR ▲ ; P +	
± ; SAT	-/-	-/- ; PAGE + ; ☒		EXPAND ; -/-	-/- ; ± ; EXIT	-/-	
CLEAR ; X		P/C;TPD;PAGE -; ☐	☒ ; SYS ; PIP ; ☐	☒ ; X ; ☐		UPDATE ; X	
◀ ; ☒	-10	☒ ; TSC;SUB.PAGE		SUBPAGE	☒ ; ☒	SUB ; ☒	
▶ ; i		☒ ; X ; T INDEX; ☐		MIX	☒ ; i ; GUIDE	P100 ; i	
▶ ; ?	+10	☒ ; REV		REVEAL ; CLOCK	☒ ; ?	REV ; REVEAL ; ?	
☒ ; ☒		☒ ; TPH;STORE		AT ; HOLD	☒ ; ☒ ; ☒	STOP ; HOLD ; ☒	
☒ ; ☒		☒ ; TST		UPDATE	☒ ; ☒ ; ☒/WIDE	DOUB ; DOUBLE ; ☒	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 101 F

Кнопки пульта		Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							
AUDIO ; NICAM	S.SYS; SOUND SYS	S.SYS.				I/II	
VIDEO ; SYS	COLOR SYS.	COLOR SYS.			FREEZE		
☒ ; ZOOM					ZOOM/SIZE	SCALER	
▼ ; TV				TV/DVD			
☒ ; ☰		GAME			PIP/POP		
☒ ; LOCK					PP/CANCEL		
▲ ; FAV	FAVORITE ; SURF	FAV.			MP/SP ; SVM		
○	STANDBY ; ☐	○ ; STANDBY		POWER ; ○	POWER	○ ; POWER	
AV	TV/AV	TV/AV		AV ; PC	AV	TV/AV	
☒	MUTE	MUTE		MUTE	MUTE	☒ ; MUTE	
MENU	MENU ; MENU/INS	MENU		MENU	MENU ; MENU/LIST	MENU	
EXIT					EXIT		
▲	P + ▲ ; PRO. ▲	P + ; ▲			P +	▲	
◀	V - ; ☐ ; VOL. ▲	V - ; ☐			V -	◀	
OK	OK	OK			OK	OK ; SELECT	
▶	V + ▶ ; VOL. ▶	V + ; ▶			V +	▶	
▼	P - ; ☐ ; PRO. ▼	P - ; ☐			P -	▼	
* ; SETUP	PIC;DEL.;PIC/DEL.	PIC. ; DEL.			T.BRI	P.MODE	
J ; TITLE		S.EFFECT		I-II ; STATUS	I/II	S.MODE	
☒	CALENDAR	TXT ; MIX		TV/TXT ; ☐	TV/TXT	TEXT	
GUIDE	CAPS	NOTE			T.MODE		
○	SLEEP	SLEEP		SLEEP ; CS	SLEEP	SLEEP	
NOTE ; NOTEBOOK	CAPS	CAPS		MIX ; ☐	MIX	MIX	
RED ; ●	AT	RED ; COLOR SYS.		RED ; R ; OK	RED ; SWAP	RED	
GREEN ; ■■	S.EFFECT	GREEN ; DISPLAY		GREEN ; G ; P.P	BLUE ; GAME	GREEN	
YELLOW ; ■■	B.E	YELLOW ; CALEND.		YELLOW ; Y ; ANA.	GREEN ; SLEEP	YELLOW	
BLUE ; ▶▶	SURROUND	BLUE ; FAV.		BLUE ; B ; P.S.	YELLOW ; STATUS	BLUE	
☒	DISPLAY	DISPLAY		STATUS;RECAL;I-II	P.S	CALL	
☒	RECALL ; A/CH	RECALL		RECALL;CLS; ☐		RECALL	
VOL -	V - ; ☐ ; VOL. ▲	V - ; ☐		VOL - ; VOLUME ▼	V -	VOL -	
VOL +	V + ▶ ; VOL. ▶	V + ; ▶		VOL + ; VOLUME ▲	V +	VOL +	
CH V ; ■■	P - ; ☐ ; PRO. ▼	P - ; ☐		P - ; CHANNEL ▼	P -	CH -	
CH A ; ■■	P + ; ☐ ; PRO. ▲	P + ; ☐		P + ; CHANNEL ▲	P +	CH +	
± ; SAT				±/-	±/- ; SUBPAGE	±/-	
CLEAR ; X				CANCEL ; ☐	PP/CANCEL	CANCEL	
◀ ; ☒				SUBCODE ; ☐	SUBPAGE	SUBPAGE	
▶ ; i	GAME			INDEX ; ☐	INDEX	INDEX	
▶ ; ?		REVEAL		REVEAL ; ☐	REVEAL	REVEAL	
☒ ; ☒		HOLD		STOP ; ☐	HOLD	HOLD	
☒ ; ☒		SIZE		SIZE ; ☐	ZOOM/SIZE	SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	