

Краткое приложение IRC 103 F (версия 21.12.16 04:37)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 103 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 103 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 403
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 103 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
DD-8000	SAT, STB, DVB	402
JJ-828	SAT, STB, DVB	403
PACE415	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 103 F

Кнопки пульта IRC 103 F	Код 401		Код 402		Код 403	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲		DVD/DVB		PAGE +	
AUDIO ; NICAM	Audio		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	Режим		P/N		P/N	
▣ ; ZOOM	Формат ; Format		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	▼		PREV		PAGE -	
◀ ; ⇨			PROG		SEARCH	
🔒 ; LOCK	🔒 ; Audio		PS/VGA ; SCAN			
▲ ; FAV	♥ ; Info		▲		FAV	
⊖	⊖		⊖		⊖ ; POWER	
AV	Режим ; -[E]		SOURCE			
🔇	🔇		🔇		🔇 ; MUTE	
MENU	Меню ; Menu		MENU ; GREEN		MENU	
EXIT	Выход ; Quit		EXIT ; BLUE		EXIT	
▲	▲		▲		UP	
◀	◀		◀		LEFT	
OK	OK		OK		OK	
▶	▶		▶		RIGHT	
▼	▼		▼		DOWN	
* ; SETUP			SETUP ; RED	A-B	MP	
♪ ; TITLE	Радио ; TV/Radio		TITLE ; FAV	3D	BROADCAST	
☰	Список		ANGLE ; TV/RAD		LIST	
GUIDE	Информ ; Guide		LANG ; SAT		CALENDAR	
⊖			RETURN ; YELLOW			
☰			SUB-T ; INFO			
RED ; ●	RED		RED	● ; SLOW	RED ; SEARCH	
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN		GREEN ; PAUSE	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; OSD	
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE		BLUE ; SAT	
☰	Информ ; Guide		DISP		INFO	
↶	Возврат ; Ret		↶		RETUNE	
VOL -	Громкость - ; Vol -		VOL -		VOLUME -	
VOL +	Громкость + ; Vol +		VOL +		VOLUME +	
CH V ; ◀◀	▼		▼	◀◀ ; PAGE-	DOWN	
CH A ; ▶▶	▲		▲	▶▶ ; PAGE+	UP	
+ ; SAT	+ ; Aux		10+		SAT	
CLEAR ; X			GOTO ; MP			
◀◀ ; ●			◀◀ ; REV			
▶ ; i			▶ ; PLAY		OSD	
▶▶ ; ?			▶▶ ; FWD			
■ ; ㊄			■ ; STOP			
; ⏸	Стоп ; Freeze		; PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	