

Краткое приложение IRC 105 F (версия 22.12.18 21:54)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 105 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 105 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 307
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 105 F

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD M 320	TV/AUX	303
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
FYT-9943A	AUX, CD, DVD	305
JX-2006A	AUX, CD, DVD	306
KF-6000A	AUX, CD, DVD	302
KT-2001	AUX, CD, DVD	307
TV-01	TV	101
TV-02	TV	103
TV-03	TV	102
WS-258	AUX, CD, DVD	304

Функции кнопок пульта IRC 105 F

Кнопки пульта IRC 105 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD									#	
AUDIO ; NICAM	SOUND SYS		AUDIO				AUDIO		L/R	
VIDEO ; SYS	COLOR SYS		SYS; C-SYS; Сист-а				P/N		N/P	
☐ ; ZOOM	☐		ZOOM		P.SIZE ; ☐		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			-		☐ ; TV/VIDEO				b	
☐ ; ↻	AUTO		-		☐ ; STORE				LANGUAGE	
☐ ; LOCK	☐		PP; ↻; P.MODE		☐ ; L/F				3D	
▲ ; FAV	IT								▲	
⊙	⊙ ; POWER		POWER ; ⊙		⊙ ; POWER				POWER	
AV	VIDEO ; AV/TV/VGA		TV/AV ; TB/AB		☐ ; TV/VIDEO		ANGLE		ANGLE	
⏪	⏪ ; MUTE		MUTE ; ⏪		⏪ ; MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU ; PRESET		MENU ; ☐		MENU		PBC.VIEW	
EXIT					SKIP		RETURN		RETURN	
▲	CH ▲		CH +; P+; CH ▲; ▲		P+; ▲		▲		↑	
◀	◀ ; VOL -		V-; VOL -; ◀		◀ ; ◀		◀		←	
OK	MENU		MENU ; PRESET		MENU ; ☐		ENTER		ENTER	
▶	▶ ; VOL +		V+; VOL +; ▶		▶ ; ▶		▶		→	
▼	CH ▼		CH -; P-; CH ▼; ▼		P-; ▼		▼		↓	
* ; SETUP	MODE		PICTURE ; PIC		P.MODE ; -☐-		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	C/E/R/P/G ; LANG		AUDIO ; SOUND		S.MODE ; -♪-		TITLE		TITLE.PBC	
☐	CALE		GAME		☐ ; TTX		PROG		PROG	
GUIDE			WOOF		M/S		PROG		RAN	
⊙	TIMER		SLEEP ; ZOOM		⊙ ; SLEEP				TIME	
☐			CLOCK;OPTION; ⊙		☐ ; MIX		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●					RED		REPEAT		REPEAT	A-B
GREEN ; ▬					GREEN		STEP		STEP	
YELLOW ; ◀					YELLOW				SLOW ◀	
BLUE ; ▶					BLUE				SLOW ▶	
☐	CALL		OSD;DISPLAY;CALL		☐ ; DISPLAY		DISPLAY		OSD	
↻	↻		REP;RECALL;ALT.		PRE		GOTO		RESUME	
VOL -	◀ ; VOL -		V-; VOL -; ◀		◀ ; ◀		VOL -		VOL -	
VOL +	▶ ; VOL +		V+; VOL +; ▶		▶ ; ▶		VOL +		VOL +	
CH V ; ⏪	CH ▼		CH -; P-; CH ▼; ▼		P-; ▼		⏪		⏪	
CH A ; ⏩	CH ▲		CH +; P+; CH ▲; ▲		P+; ▲		⏩		⏩	
+ ; SAT	-/-		-/- ; -/-/-		-/-		10+		10+	
CLEAR ; X					☐ ; CANCEL		CLEAR		CLEAR/EQ	
⏪ ; ●					☐ ; SUB PAGE		⏪		⏪	
▶ ; i					☐ ; INDEX		▶		PLAY/P	
▶▶ ; ?					☐ ; REVEAL		▶▶		▶▶	
■ ; 5					☐ ; HOLD		■		STOP	
; ⏪					☐ ; SIZE		▶		PLAY/P	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 105 F

Кнопки пульта IRC 105 F	Код 303		Код 304		Код 305		Код 306		Код 307	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	MIC +		LANGUAGE		V-MODE ; MODE		KARAOKE		#	
AUDIO ; NICAM	L/R	LANGUAGE	R/L		LANGUAGE		AUDIO	L/R	L/R	
VIDEO ; SYS	N/P		N/P		P/N		VIDEO MODE	N/P	NP	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	MIC -				CHANNEL				b	
☐ ; ↻	PREVIEW		SCAN		SEARCH		MIC		3D	
☐ ; LOCK	ANGLE		ANGLE		RESET	RESET	ECHO		ANGLE	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲		▲ ; EJECT		OPEN/CLOSE		▲ ; EJECT	
⊙	⊙ ; POWER		POWER		STANDBY ; POWER		STANDBY		■ ; STOP	
AV	TV-MODE		MIC		ANGLE		ANGLE		STREAM	
⏪	⏪ ; MUTE				MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU	MARK	MENU		PBC	
EXIT	RETURN		RETURN				RETURN		RETURN	
▲	▲		▲		↑		↑		↑	
◀	◀		◀ ; ECHO -		◀		◀		←	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶ ; ECHO +		→		→		→	
▼	▼		▼		↓		↓		↓	
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE	EQ	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	
☐	PBC		PBC		PBC		PBC		VIEW	
GUIDE	PROG		PROG		PROG		PROGRAM		PROG	
⊙	TIME		TIME		SHUFFLE ; 3D		TIME		TIME	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		☐ ; REPEAT ; RET.		REPEAT		REPT	
GREEN ; ▬	STEP		A-B		STEP		A-B		STEP	
YELLOW ; ◀	A-B		DIGEST		↔ ; A-B		MARK		A-B	
BLUE ; ▶	SLOW		SLOW		▶ ; SLOW		SLOW		SLOW	
☐	OSD		OSD		DISPLAY		DISPLAY		OSD	
↻	SHUFFLE				RETURN		RANDOM		RESUME	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +	
CH V ; ⏪	⏪ ; PREV		⏪		⏪ ; PREV		⏪		⏪ ; PREV	
CH A ; ⏩	⏩ ; NEXT		⏩		⏩ ; NEXT		⏩		⏩ ; NEXT	
+ ; SAT	10+		10+		10+		10+		10+	
CLEAR ; X	CLEAR				CLEAR		CLEAR			
⏪ ; ●	⏪ ; REV		⏪		⏪ ; F.REV		⏪		⏪ ; REV	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶		▶ ; PLAY/PAUSE		▶		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD		▶▶		▶▶ ; F.FWD		▶▶		▶▶ ; FWD	
■ ; 5	■ ; STOP		■		■ ; STOP		■		■ ; STOP	
; ⏪	; PAUSE				▶ ; PLAY/PAUSE		▶		▶ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	