

# Краткое приложение IRC 106 F (версия 23.02.05 21:35)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 106 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 106 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 117
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 309
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 106 F**

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
DVD-02	AUX, CD, DVD	307
DVD-03	AUX, CD, DVD	308
DVD-04	AUX, CD, DVD	306
JV-LATV-6122-32	TV	101
JX-2001C	TV/AUX	108
JX-2001E	TV/AUX	111
JX-2001E-1	TV/AUX	111
JX-3033A	AUX, CD, DVD	303
JXD-069	TV/AUX	117
KR-04	TV	103
KR-04A	TV	103
KR-05	TV	104
KR-08	TV	109
KR-09	TV/AUX	114
KR-13	TV/AUX	114
KR-16A	TV/AUX	112
KTC-777	TV	103
PC AV TV	TV	109
RC	TV	109
RMC-021G-03	AUX, CD, DVD	309
SR-001	TV/AUX	116
SR-003	TV/AUX	117
T0-002B	TV	104
TCD-811	AUX, CD, DVD	302
TD-110	AUX, CD, DVD	305
TFT LCD	TV	115
THD-9080	TV/AUX	105
TV-01	TV	101
TV-02	TV	106
TV-03	TV	107
TV-04	TV	102
TV-05	TV	101
TV-06	TV	101
TV-07	TV	110
TV-08	TV	109
TV-DVD-01	TV/AUX	113
YP-0001	AUX, CD, DVD	304

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 106 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
IRC 106 F	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					►►	
AUDIO ; NICAM	SOUND SYS			AUDIO ; CALENDAR	AUDIO	R/L
VIDEO ; SYS	COLOR SYS	SYS ; SIF, SYS		SYS.; MODE; GAME	N/P	
■ ; ZOOM	■		AUTO ; WIDE ; ■	ZOOM; PIC; ■; MAR.	ZOOM	
▼ ; TV		MUSIC TV			►►	
□ ; ▷	AUTO	SCAN	M	P.P; AUTO; P.MODE		
■ ; LOCK	■	CH. LOCK		GAME;AUDIO;LOCK	ANGLE	
▲ ; FAV	■					
○	○ ; POWER	POWER ; ○	POWER ; ○	○ ; POWER	POWER	
AV	VIDEO ; AV/TV/VGA	TV/AV	INPUT ; TV/AV ; T/A	VIDEO ; TV/AV ; AV	MODE	
■	■ ; MUTE	MUTE ; ■	MUTE ; ■	■ ; MUTE	MUTE	
MENU	MENU	MENU	MENU	MENU ; M	MENU	
EXIT						
▲	CH ▲	CH ▲ ; POS +	CH +	CH + ; P+ ; ▲	CH + ; ▲	
◀	◀ ; VOL -	◀ ; VOL -	VOL - ; V-	VOL - ; ▲ ; V- ; ▲	◀	
OK	MENU	MENU	MENU	MENU ; M	ENTER	
▶	▶ ; VOL +	▶ ; VOL +	VOL + ; V+	VOL + ; ▲ ; V+ ; ▶	▶	
▼	CH ▼	CH ▼ ; POS -	CH -	CH - ; P- ; ▼	CH - ; ▼	
* ; SETUP	MODE	P.P ; P.MODE		■ L/R; GAME; PICT.	SETUP	
J ; TITLE	C/E/R/P/G ; LANG			J U/D; SOUND; S.M	TITLE	
CALE		CALENDAR		GAME	PBC	
GUIDE		GAME		LANG; SCAN; OPTIO.	PROG	
TIMER		SLEEP		SLEEP ; ○	SUBTITLE	
RED ; ●					REPEAT	
GREEN ; ►►					A-B	
YELLOW ; ■■						
BLUE ; ►►					SLOW, F	
■	CALL	CALL; DISPLAY; OSD		CALL; DISPLAY; OSD	OSD	
CD	CD	CD; CH.REV; RECA.	■	■ ; RECALL ; QV	RETURN	
VOL -	◀ ; VOL -	◀ ; VOL -	VOL - ; V-	VOL - ; ▲ ; V- ; ▲	VOL -	
VOL +	▶ ; VOL +	▶ ; VOL +	VOL + ; V+	VOL + ; ▲ ; V+ ; ▶	VOL +	
CH V ; ►►	CH ▼	CH ▼ ; POS -	CH -	CH - ; P- ; ▼	CH - ; ▼	►►
CH A ; ►►	CH ▲	CH ▲ ; POS +	CH +	CH + ; P+ ; ▲	CH + ; ▲	►►
- ; SAT	-/-	-/-	-/-	-/-	10+	
CLEAR ; X					GOTO	
◀ ; ○					◀	
▶ ; ▲					▶	
► ; ?					►	
■ ; ■					■	
II ; II					II	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
IRC 106 F	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			TV DVD	DVD		
AUDIO ; NICAM			AUDIO	AV		
VIDEO ; SYS	VIDEO	■■ ; ■■	TV SYSTEM	S-VIDEO		
■ ; ZOOM			ZOOM	VGA		
▼ ; TV			TV DVD	TV		
□ ; ▷	PRE	AUTO		AUTO	AUTO	
■ ; LOCK	SYS	■		DVI		
▲ ; FAV		■				
○	○ ; POWER	POWER ; ST-BY		○ ; POWER	○	
AV	MODE	VIDEO ; TV/AV	ANGLE	INPUT ; AV/TV	INPUT	
■	■ ; MUTE	■ ; MUTE	MUTE	■ ; MUTE	■	
MENU	MENU	MENU	PIC	MENU	MENU	
EXIT				ESC	EXIT	
▲	CH ▲	CH + ; ▲	▲	▲ ; CH + ; PRO ▲	▲ ; CH ▲	
◀	VOL - ; ▲	VOL - ; ▲	◀	◀ ; VOL - ; VOL ▲	◀ ; VOL ▲	
OK	MENU	MENU	ENTER	ENTER ; MENU	MENU	
▶	VOL + ; ▶	VOL + ; ▶	▶	▶ ; VOL + ; VOL ▶	▶ ; VOL ▶	
▼	CH ▼	CH - ; ▼	▼	▼ ; CH - ; PRO ▼	▼ ; CH ▼	
* ; SETUP	MODE ; PICT	SETUP				
J ; TITLE	LANG					
CALE	CALE ; CAL		PBC			
GUIDE		GAME				
TIMER	■■ ; ■■		SUB			
RED ; ●			REPEAT			
GREEN ; ►►			A-B			
YELLOW ; ■■						
BLUE ; ►►			SLOW			
■	CALL	CALL	OSD	DISPLAY ; DIS	DISP	
CD	CD	CD	RETURN	RETURN ; ■	CD	
VOL -	VOL - ; ▲	VOL - ; ▲	VOL -	◀ ; VOL - ; VOL ▲	◀ ; VOL ▲	
VOL +	VOL + ; ▶	VOL + ; ▶	VOL +	▶ ; VOL + ; VOL ▶	▶ ; VOL ▶	
CH V ; ►►	CH ▼	CH - ; ▼	CH -	▼ ; CH - ; PRO ▼	▼ ; CH ▼	
CH A ; ►►	CH ▲	CH + ; ▲	CH +	▲ ; CH + ; PRO ▲	▲ ; CH ▲	
- ; SAT	-/-	-/-	10+ ; -/-/-	-/- ; 10+	-/-	
CLEAR ; X			GOTO			
◀ ; ○			◀			
▶ ; ▲			▶			
► ; ?			►			
■ ; ■			■			
II ; II			► II			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	