

Краткое приложение IRC 108 F (версия 22.12.18 21:57)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 108 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 108 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 302
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 108 F

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
JX-8602B	AUX, CD, DVD	302
KM-208	AUX, CD, DVD	301
RC	TV	102
RI-JMD01	TV	101
TV-01	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 108 F

Кнопки пульта IRC 108 F	Код 101		Код 102		Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			COLOUR + ; ● +		LANGUAGE		PDVD	
AUDIO ; NICAM					L/R		R/L	
VIDEO ; SYS			MODE ; P/S		N/P		N/P	
▣ ; ZOOM	SWAP		SIZE		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			COLOUR - ; ● -		TV MODE		LANGUAGE	
▣ ; ↻	SCAN		PIP		SURR		3D ∞	
▣ ; LOCK	PP	CH.LOCK	STILL		ANGLE		ANGLE	
▲ ; FAV	SORT		FC		▲		▲	
⊖	⊖		POWER ; ⊖		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER	
AV	AV		TV/VIDEO ; TV/AV		KARAOKE			
⏸	⏸		MUTE ; ⏸		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		FUNCT ; MENU		MENU		ROOT/VIEW	
EXIT	SKIP						↶ ; RETURN	
▲	PROG +		FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM		▲		▲	
◀	VOL -		⊗ - ; ⊖ -		◀		◀	
OK	MENU		PIC SEL ; FUNCT		OK		ENTER	
▶	VOL +		⊗ + ; ⊖ +		▶		▶	
▼	PROG -		FUN- ; - ; ▼ ; -P-		▼		▼	
⌘ ; SETUP			PIC ; SET ON TIME		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	BAND		X ON TIME		TITLE		TITLE	
▣			MIN ; MINUTE		PBC		PBC	
GUIDE			HOURL ; HR CLOCK		PROG		PROG	
⊖	TIMER		SLEEP;OFF TIME;⊖		TIME		TIME	
▣					SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●			1- ; 10-		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▣			2-		STEP		STEP	
YELLOW ; ◀			3- ; SCAN		A-B		A-B	
BLUE ; ▶			4- ; MSG		SLOW		SLOW	
▣			RECALL ; DISPLAY		DISPLAY		OSD	
↶	RECALL		⏮ ; Q. VIEW ; ⏮		PROG		RESUME	RAN
VOL -	VOL -		VOLUME ▼ ; ◀-		VOL -		VOL -	ECHO -
VOL +	VOL +		VOLUME ▲ ; ▶+		VOL +		VOL +	ECHO +
CH V ; ⏮	PROG -		CHANNEL ▼ ; P-		⏮		⏮ ; PREV	
CH A ; ⏭	PROG +		CHANNEL ▲ ; P+		⏭		⏭ ; NEXT	
+ ; SAT	-/-		+/-		10+		10+	
CLEAR ; X			RESET ;CANCEL ;X		EQ		EQ/CLEAR	
⏮ ; ●					⏮		⏮ ; REV	
▶ ; i					▶ ; PLAY ; ▶		▶ ; PLAY	
⏭ ; ?					⏭		⏭ ; FWD	
■ ; ⏹			⏹		STOP ; ■		■ ; STOP	
⏸ ; ⏸			ZOOM		PAUSE ; ⏸		⏸ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0/10	