

Краткое приложение IRC 10 F (версия 23.02.07 11:05)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 10 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 10 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 111
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 10 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
9600S	SAT, STB, DVB	401
A29-1A	TV	104
C1	TV	106
C11/1	TV	106
C2	TV	106
C3	TV	106
C4	TV	106
CM1	TV	106
D1	TV	106
D2	TV	106
E1	TV	106
E2	TV	106
EM1	TV	104
EM2	TV	104
ES1KD	TV	104
ES3B	TV	104
FSD	TV	106
FSDf	TV	106
IL1S	TV	106
IL1SK	TV	106
IRC1	TV	106
IRC2	TV	106
IRC3	TV	106
IRM1	TV	106
MN6014W	TV	108
PRC54	TV	106
PRC57	TV	106
RC 2061	TV	104
RC 2261	TV	104
RC 4818	TV	106
RC 571	TV	111
RC 700A	TV	102
RC 710	TV	103
RC 803	TV	104
RC0862	TV	104
RCN 600	TV	101
RCN 602	TV	101
RCN 610	TV	101
RCN 613	TV	101
RCN 620	TV	101
RCN 620A	TV	110
RCN 622	TV	101
RCN 624	TV	101
RCN 626	TV	101
RCN 641	TV	101

Модель	Устр-во	Код
RCN 701	TV	109
S03	TV	103
SM1	TV	104
SM2	TV	104
SOME MODELS	TV	107
ST1	TV	104
US0383	TV	102
VS7	TV	108

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 10 F

Кнопки пульта IRC 10 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TV/SAT		☐*				MAC		MAC	
AUDIO ; NICAM	AUDIO						AUDIO ; SOUND		AUDIO ; SOUND	
VIDEO ; SYS	SOUND						VIDEO ; PICTURE		VIDEO ; PICTURE	
☐ ; ZOOM	ZOOM ; M						S ; R ; ZOOM ; SAT		S ; R ; ZOOM ; SAT	
▼ ; TV	TV		☐-		TV ; C ▶ ; ☐		TV		TV	
☐ ; ↻	PIP				MEMORY		MULTI ; ☐ ; >>	M ; STORE	MULTI ; ☐ ; >>	M ; STORE
☐ ; LOCK	IDEAL		→←		→←		→← ; IDEAL		→← ; IDEAL	
▲ ; FAV	IDEAL						AUTO		AUTO	
○	○		○		○		○		○	
AV	TV/VCR				AV		AV ; ☐ ; ☐		AV ; ☐ ; ☐	
☐	☐		☐		☐		☐ ; MUTE		☐ ; MUTE	
MENU	MENU ; PRG				MENU		MENU		MENU	
EXIT					P/C					
▲	▲		☐+		☐+		▲ (MENU) ; ☐ ; ☐	▲ (TEXT)	▲ (MENU) ; ☐ ; ☐	▲ (TEXT)
◀	◀		○-		○-	☐☐-	◀ (MENU)	◀ (TEXT)	◀ (MENU)	◀ (TEXT)
OK	OK									
▶	▶		○+		○+	PICTURE ; ☐☐+	▶ (MENU)	▶ (TEXT)	▶ (MENU)	▶ (TEXT)
▼	▼		☐-		☐-		▼ (MENU)	▼ (TEXT)	▼ (MENU)	▼ (TEXT)
☐ ; SETUP	VISION				PICTURE		☐ ; ☐		☐ ; ☐	
♪ ; TITLE	RADIO				LIST		I-II ; SAT		I-II ; SAT	
☐	TEXT		☐☐		☐☐		☐ ; TEXT	▼ (AUDIO)	☐ ; TEXT	▼ (AUDIO)
GUIDE	WAKE				CLOCK ; S. PAGE		PROG	▲ (AUDIO)	PROG	▲ (AUDIO)
☐	SLEEP		☐ ; ☐		TIMER ; ☐		☐	◀ (AUDIO)	☐	◀ (AUDIO)
☐	☐				☐		☐	▶ (AUDIO)	☐	▶ (AUDIO)
RED ; ●	RED ; ZOOM ; M	REC	RED ; 13		R		RED ; ☐ ; P - ☐	▼ (VIDEO)	RED ; ☐ ; P - ☐	▼ (VIDEO)
GREEN ; ▶	GREEN ; SOUND		GREEN ; 14		G		GREEN ; ☐ ; P + ☐	▲ (VIDEO)	GREEN ; ☐ ; P + ☐	▲ (VIDEO)
YELLOW ; ◀	YELLOW ; VISION		YELLOW ; 15/av		Y		YELLOW ; ☐☐ ; ☐	◀ (VIDEO)	YELLOW ; ☐☐ ; ☐	◀ (VIDEO)
BLUE ; ▶	BLUE ; PIP		BLUE ; 16/av		B		BLUE ; ☐ ; ☐	▶ (VIDEO)	BLUE ; ☐ ; ☐	▶ (VIDEO)
☐	INFO		i		RECALL ; S		☐	○+	☐	○+
☐	☐		P≡P		P≡P ; ALT		☐	○-	☐	○-
VOL -	↘		↘		↘	☐-	VOLUME - ; ↘	☐-	VOLUME - ; ↘	☐-
VOL +	↗		↗		↗	☐+	VOLUME + ; ↗	☐+	VOLUME + ; ↗	☐+
CH V ; ◀	▼		P - ; ☐☐-		P -		- ; P - ; SAT ◀	☐-	- ; P - ; SAT ◀	☐-
CH A ; ▶	▲		P + ; ☐☐+		P +		+ ; P + ; SAT ▶	☐+	+ ; P + ; SAT ▶	☐+
+/ ; SAT	UPD		-/- ; UPDATE		-/-		+/		+/	
CLEAR ; X			17-28		CANCEL		UPD ; X		UPD ; X	
◀ ; ☐	☐				☐		☐	◀	☐	◀
▶ ; i	i		P/C ; ☐		☐ ; INDEX		☐ ; i	▲	☐ ; i	▲
▶▶ ; ?	☐				☐ ; REVEAL		☐ ; ?	▶	☐ ; ?	▶
☐ ; ☐	STOP				☐ ; STOP		☐ ; ☐	▼	☐ ; ☐	▼
☐ ; ☐	SIZE				☐ ; SIZE		☐ ; S-AV ; ☐ ; ☐		☐ ; S-AV ; ☐ ; ☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 10 F

Кнопки пульта IRC 10 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			SCART RGB	☐+	N					
AUDIO ; NICAM			MONO		AUD ; AUDIO		SOUND		AUDIO	
VIDEO ; SYS			SCART VIDEO		100 ; SYSTEM		VIZION		VIDEO	
☐ ; ZOOM			☐				ZOOM			
▼ ; TV	TV		☐	☐-	S		TV		TV	
☐ ; ↻			☐				PIP		☐	
☐ ; LOCK	NORM ; ●		☐							
▲ ; FAV			☐							
○	○		○		POWER		○		○	
AV	AV		AV	AV 1-2 CHECK	AV ; TV/AV		VCR		☐	
☐	☐		☐		MUTE		☐		☐	
MENU	M		M				MENU		i	
EXIT	C									
▲	T+ ; ☐+		PK +		PICT +		▲		P ▲	
◀	☐☐ ; ☐-		◀				◀		↘	
OK	OK						OK		OK	
▶	↗ ; ☐+		▶				▶		↗	
▼	T- ; ☐-		PK -		PICT -		▼		P ▼	
☐ ; SETUP	☐-		☐		PICTURE ; VIDEO		-		AUTO	
♪ ; TITLE	☐+		☐				+		TXT	
☐	☐		☐				TEXT		PROG	
GUIDE			CAN		ADIC BORR.					
☐	☐ ; ☐>				☐ ; SLEEP		☐			
☐	☐		☐ ; AB ; MIX		CLK					
RED ; ●	RED	☐-	☐-	☐-			RED ; ZOOM		RED ; ☐	
GREEN ; ▶	GREEN	☐+	☐+	☐+			GREEN ; SOUND		GREEN ; ☐ ; AUDIO	
YELLOW ; ◀	YELLOW	☐-	☐-	☐-			YELLOW ; VIZION		YELLOW ; ☐ ; VIDEO	
BLUE ; ▶	BLUE	☐+	☐+	☐+			BLUE ; PIP		BLUE ; ☐ ; EXTR.	
☐			CAN +		RECALL ; ☐		NEXTVIEW		i	
☐	P/C		P/C ; S+ VHS		RETURN ; S-VIDEO					
VOL -	↘		↘	☐-	VOL -		◀		↘	
VOL +	↗		↗	☐+	VOL +		▶		↗	
CH V ; ◀	P -		P -	PAG -	PROG -		▼		P ▼	
CH A ; ▶	P +		P +	PAG +	PROG +		▲		P ▲	
+/ ; SAT	-/-		-/-		1- ; -		SAT		-	
CLEAR ; X	☐		WHITE		2-				☐	
◀ ; ☐	☐		☐		3- ; WOOFER		REC			
▶ ; i	☐		☐ ; 100 ; R				i			
▶▶ ; ?	☐		☐ ; ☐ ; ?				?			
☐ ; ☐	☐		☐				STOP		☐	
☐ ; ☐	☐		☐				SIZE		☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	