

# Краткое приложение IRC 110 F (версия 22.12.18 22:02)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 110 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 110 F**

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 (101-199)                       | TV                    | 101 - 103             |
| 2 (201-299)                       | -                     | Нет                   |
| 3 (301-399)                       | AUX                   | 301 - 302             |
| 4 (401-499)                       | -                     | Нет                   |
| 5 (501-599)                       | TV                    | 501 - 599             |
| 6 (601-699)                       | TV                    | 601 - 699             |
| 7 (701-799)                       | TV                    | 701 - 799             |
| 8 (801-899)                       | SAT                   | 801 - 899             |
| 9 (901-999)                       | SAT                   | 901 - 999             |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 110 F**

### Коды к TV, AUX устройствам

| Модель    | Устр-во      | Код |
|-----------|--------------|-----|
| CE-0528AW | TV           | 101 |
| FHS083    | TV           | 103 |
| HOF3E21D3 | AUX, CD, DVD | 302 |
| JX-8005B  | AUX, CD, DVD | 301 |
| LC7461M   | TV           | 101 |
| S2900PF   | TV           | 102 |

\* По каталогу «IRC»

**Функции кнопок пульта IRC 110 F**

| Кнопки пульта<br>IRC 110 F | Код 101            |              | Код 102           |              | Код 103        |              | Код 301        |              | Код 302        |              |
|----------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция            | Доп. функция | Функция           | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                    |                    |              | - /-              |              | ▽/□            |              | AUDIO          |              | AUDIO          | L/R          |
| AUDIO ; NICAM              | AUDIO              |              |                   |              |                |              | PAL/NTSC       |              | SYSTEM         |              |
| VIDEO ; SYS                | SYS; C-SYS; Сист-а |              | СИСТЕМА;SYSTEM    |              |                |              | ZOOM           |              | ZOOM           |              |
| ■ ; ZOOM                   | ZOOM               |              | ШЭКРАН;WIDE SC.   |              |                |              |                |              |                |              |
| ▼ ; TV                     | -                  |              | AB/TB ; TV/AV     |              |                |              |                |              |                |              |
| □ ; →                      | -                  |              | СКАН. ; SCAN      |              |                |              | MIC ON         |              | PROGRAM        |              |
| ■ ; LOCK                   | PP; →←; P.MODE     |              |                   |              | C.LOCK         |              |                |              | RANDOM         |              |
| ▲ ; FAV                    |                    |              | ФАВ ; FAW         |              |                |              | ▲              |              | ▲              |              |
| ○                          | POWER ; ○          |              | ○                 |              | ○              |              | POWER          |              | POWER          |              |
| AV                         | TV/AV ; TB/AB      |              | AB/TB ; AV/TV     |              | A.V.           |              | ANGLE          |              | ANGLE          |              |
| 🔇                          | MUTE ; ⚡           |              | 🔇                 |              | 🔇              |              | MUTE           |              | MUTE           |              |
| MENU                       | MENU ; PRESET      |              | МЕНЮ ; MENU       |              | MENU           |              | MENU           |              | FUNCTION       |              |
| EXIT                       |                    |              | ОТМЕНА ; RECALL   |              |                |              |                |              | RESUME         |              |
| ▲                          | CH +; P +; CH ▲; ▲ |              | ИЗОБ. +; PROG+; ↑ |              | PROG. +        |              | ▲              |              | ▲              |              |
| ◀                          | V -; VOL -; ◀      |              | ГРОМК.; VOL-; ←   |              | VOL. -         |              | ◀              |              | ◀              |              |
| OK                         | MENU ; PRESET      |              | МЕНЮ ; MENU       |              |                |              | ENTER          |              | ENTER          |              |
| ▶                          | V +; VOL +; ▶      |              | ГРОМК.; VOL.+; →  |              | VOL. +         |              | ▶              |              | ▶              |              |
| ▼                          | CH -; P -; CH ▼; ▼ |              | ИЗОБ. -; PROG-; ↓ |              | PROG. -        |              | ▼              |              | ▼              |              |
| * ; SETUP                  | PICTURE ; PIC      |              |                   |              | P.M.           |              | SETUP          |              | SETUP          |              |
| ♪ ; TITLE                  | AUDIO ; SOUND      |              | ♪                 |              | S.M.           |              | TITLE          |              | TITLE          |              |
| ■                          | GAME               |              | КАЛЕНД.;CALEND.   |              | ON/OFF         |              | PROG           |              | PBC            |              |
| GUIDE                      | WOOF               |              | ИГРА ; GAME       |              | GAME           |              | LANGUAGE       |              | DIGEST         |              |
| ⚡                          | SLEEP ; ZOOM       |              | Θ                 |              | Θ              |              | TIME           |              |                |              |
| ☰                          | CLOCK;OPTION; ⚡    |              | ФАВСК.;FAW/SCAN   |              | CLOCK ; MIX    |              | SUBTITLE       |              | SUBTITLE       |              |
| RED ; ●                    |                    |              |                   |              | WOOFER         |              | REPEAT         |              | REPEAT         |              |
| GREEN ; ■                  |                    |              |                   |              | Θ              |              | STEP           |              | STEP           |              |
| YELLOW ; □                 |                    |              |                   |              | REPEAT         |              | A-B            |              | REP A-B        |              |
| BLUE ; ▶                   |                    |              |                   |              | STEP           |              | SLOW           |              | SLOW           |              |
| ☰                          | OSD;DISPLAY;CALL   |              | □                 |              | DISPLAY        |              | OSD            |              |                |              |
| ☰                          | REP; RECALL; ALT.  |              | ОТМЕНА ; RECALL   |              | Q.VIEW         |              | ⌚ ; RETURN     |              | ⌚ ; RETURN     |              |
| VOL -                      | V -; VOL -; ◀      |              | ГРОМК.; VOL-; ←   |              | VOL. -         |              | VOL -          |              | ▼ ; -          |              |
| VOL +                      | V +; VOL +; ▶      |              | ГРОМК.; VOL.+; →  |              | VOL. +         |              | VOL +          |              | ▲ ; +          |              |
| CH V ; ►◄                  | CH -; P -; CH ▼; ▼ |              | ИЗОБ. -; PROG-; ↓ |              | PROG. -        |              | SKIP ►◄        |              | ►◄ PREV        |              |
| CH A ; ►►                  | CH +; P +; CH ▲; ▲ |              | ИЗОБ. +; PROG+; ↑ |              | PROG. +        |              | SKIP ►►        |              | ►► NEXT        |              |
| - ; SAT                    | -/-; -/-/-/-       |              | -/-/-/-           |              | -/-            |              | 10+            |              | +10            | GO TO        |
| CLEAR ; X                  |                    |              | P.VIEW ; CANCEL   |              |                |              | CLEAR          |              | CLEAR          |              |
| ►◄ ; ◉                     |                    |              | C.LOCK;SUB.PAGE   |              |                |              | FAST ►◄        |              | ►◄ FR          |              |
| ► ; !                      |                    |              | T.SET ; INDEX     |              |                |              | FAST ►►        |              | ►► FF          |              |
| ►► ; ?                     |                    |              | REVEAL            |              |                |              | HOLD           |              | ■ ; STOP       |              |
| ■ ; ✎                      |                    |              |                   |              |                |              | LARGE          |              | ■ ; PAUSE      |              |
| ►► ; ❁                     |                    |              |                   |              |                |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0     |              | 1, 2, ... 9, 0    |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |                |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |