

Краткое приложение IRC 112 F (версия 23.10.30 01:41)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 112 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 112 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 134
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 310
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 112 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
2200-ED00POLA	TV	132
37CTV3069	TV	120
39LTV3003	TV	130
48LTV3101	TV	113
48LTV6101	TV	114
81LTV6004	TV	124
81LTV6004-2	TV	123
81LTV6004-2A	TV	122
81LTV7101	TV	118
8897	TV	128
9341	TV	115
DV-1015	AUX, CD, DVD	302
DV-3030	AUX, CD, DVD	304
DVD-REM-01	AUX, CD, DVD	305
DVD-REMOTE-01	AUX, CD, DVD	305
DY-5188B	TV	121
HX-P12	TV	120
HYPPFD-0142	AUX, CD, DVD	303
JX-9001-1-B	AUX, CD, DVD	306
JX-9003	AUX, CD, DVD	309
K10N-C5	TV	106
KK-Y261Q	TV	127
KK-Y267B	TV	110
KK-Y271N	TV	119
KZG-104	AUX, CD, DVD	310
NT11106-109	TV	115
P50L22T2SCSM	TV	133
R303	TV	109
RC-0201	TV	105
RC-0401	TV	107
RC0701	TV	107
RC1153012	TV	102
RC-2101MC	TV	101
RC-2201	TV	101
RC-28	TV	103
RC35	TV	108
RC52L-01	TV	125
RC-600	TV	103
RC-6EG1-4BC	TV	111
RC-A07	TV	131
RC-W001TV	TV	102
RM-2909NT	TV	101
SC3010S	TV	107
SF0701	TV	107
SF-072	TV	104

Модель	Устр-во	Код
SF091	AUX, CD, DVD	301
SJ-0051C	AUX, CD, DVD	307
TV-04	TV	126
TV-08	TV	129
TVD57	TV	134
WS-178	TV	112
WS-178A	TV	116
XS-155	SAT, STB, DVB	401
XS-155A	TV	108
YC-53	TV	117
YX10350A	AUX, CD, DVD	308

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 112 F

Кнопки пульта IRC 112 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					DBB	HUE +	DVD		● ; SURROUND	
AUDIO ; NICAM	SOUND ; PIC		S.SYS ; SOUND SYS		■ ; ■ ; STEREO		AUDIO		■ ; S.MODE ; ■	
VIDEO ; SYS	SYS. ; BOOKMARK		COLOR SYS.		PAL/SECAM ; NIC		PP		■ ; STORE ; ADD	
■ ; ZOOM					□				ZOOM ; P.SIZE ; ■	
▼ ; TV					TV ; □	HUE -			□ ; TV	
■ ; ■					■ ; AST;SEAR.; Q.V.				PIP ON ; PIP ; ■	CH.SCAN ; ▲
■ ; LOCK	ANA ; PIC.;NORMAL				→ ; ← ; P.P. ; OK		■		STILL ; ■	■ ; K.LOCK
▲ ; FAV			FAVORITE ; SURF		MEMO				SWAP ; ■	■
○	○ ; STANDBY		STANDBY ; ○		○ ; OFF ; STANDBY		○		POWER ; ○	
AV	TV/AV ; ■		TV/AV		AV ; ■ ; VIDEO	■ ; CLEAR	AV/TV		VIDEO ; ■ ; AV ; ■	
■	■ ; MUTE		MUTE		■ ; MUTE ; ■		■		MUTE ; ■	
MENU	MENU ; M		MENU ; MENU/INS		MENU		MENU	DISC MENU	MENU ; ■ ; F.MENU	
EXIT					Arret					
▲	↑		P + ▲ ; PRO. ▲		○ + ; ▲	■ +	CH ▲		P + ; P ▲ ; ■	
←	←		V - ▲ ; VOL. ▲		FINE - ; FT ; TUNE ▲	○ -	VOL ▲		▲ ; VOL ▲	
OK			OK		MENU ; F ; PIC ; SEL		OK			
▶	→		V + ▶ ; VOL. ▶		FINE+ ; FT+ ; TUNE▶	○ +	VOL ▶		▶ ; VOL ▶	
▼	↓		P - ▼ ; PRO. ▼		○ - ; ▼	■ -	CH ▼		P - ; P ▼ ; ■	
■ ; SETUP	PIC ; PICTURE		PIC.;DEL.;PIC./DEL.		SMART CONT. PICT				■ ; P.STD ; ■	
■ ; TITLE	SOUND MODE				SMART CO. SOUND				■ ; S.STD ; ■	
■	WOOFER ; CALEND.		CALENDAR		■ ; TTR ; TTX	■ ; MIX ; TMM	TEXT	MIX	TTX/MIX ; ■ ; TEXT	■ ; MIX
GUIDE			CAPS		SYS ; 13-24		REP		HELP ; ?	
○	SLEEP ; ○ ; INTRO		SLEEP		TIMER ; SLEEP ; ■		●	TIME ; ○	○ ; SLEEP ; ■	
■	CALL		NOTE ; NOTEBOOK		■ ; SPAT ; ■		SUB		ANGUAG. ; HELP ; ?	■ ; LIST
RED ; ●	S.EFFECT		AT		RED ; ■ ; Pon	■ -	RED ; ■		RED	LOCAT.;ROTAT. ; ■
GREEN ; ■	BBE		S.EFFECT		GREEN ; ■ ; Pst	■ +	GREEN ; ■		GREEN	FACTORY ; H1
YELLOW ; ■			B.E		YELLOW ; ■ ; Psz	■ -	YELLOW ; ■		YELLOW	3-SPEED ; H2
BLUE ; ■			SURROUND		BLUE ; ■ ; ■	■	BLUE ; ■		BLUE	
■	■ ; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY;STAT. ; ■		■		DISPLAY ; ■ ; ■	
■	RECALL ; DISPLAY		RECALL ; A/CH		P ▲ P ; Q.VIEW ; ■		■		PP CH ; PRE CH ; ■	P/C
VOL -	VOLUME - ; ■		V - ▲ ; VOL. ▲		VOL - ; ■ ; ■	■ < ; LL	VOL ▲		▲ ; VOL ▲	
VOL +	VOLUME + ; ■		V + ▶ ; VOL. ▶		VOL + ; ■ ; ■	■ > ; RR	VOL ▼		▼ ; VOL ▼	
CH V ; ■	PROGRAM - ; ■		P - ▼ ; PRO. ▼		P - ; CH - ; PROG -	■ -	CH ▼		P - ; P ▼ ; ■	
CH A ; ■	PROGRAM + ; ▲		P + ▲ ; PRO. ▲		P + ; CH + ; PROG +	■ +	CH ▲		P + ; P ▲ ; ■	
■ ; SAT	■				■ ; PAGE + ; ■				■ ; +100 ; ■	
CLEAR ; X	SKIP				PIC;TPD;PAGE - ; ■	■ ; SYS ; PIP ; ■			■ ; CANCEL;ERASE	
■ ; ■					■ ; TSC;SUB.PAGE		■		■ ; SUBPAGE	
■ ; ■			GAME		■ ; X ; T INDEX ; ■		■		■ ; INDEX	
■ ; ■					■ ; REV		■		■ ; REVEAL	
■ ; ■					■ ; TPH;STORE		■		■ ; HOLD	
■ ; ■					■ ; TST		■		■ ; SIZE ; F/T/B	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 F

Кнопки пульта IRC 112 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					ARC	ARC				
AUDIO ; NICAM			SOUND ; ■		SSM ; SPM	III			III	
VIDEO ; SYS	VIDEO		VIDEO ; PP		PSM ; PPM ; PP				EQU	
■ ; ZOOM	SORT				POSITION				DOUBLE HEIGHT	
▼ ; TV			TV		TV/PC					
■ ; ■	SCAN		■		PIP		AUTO/LIST			
■ ; LOCK	AUTO		PP		EYE				S.S	
▲ ; FAV					FAV.PR ; ■					
○	○		○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER ; CЕТЬ		○ ; POWER	
AV	VIDEO		AV ; AV/TV		TV/AV ; AV ; AV/TV	INPUT	TV/AV ; TB/AB		TV/AV	
■	MUTE		■		■ ; MUTE ; ■		■ ; MUTE		■ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU ; OK		MENU		BВOD ; MENU		MENU	
EXIT	PREVIOUS				SWAP					
▲			▲		PR ▲		PR ▲ ; CH ▲		PROG. ▲	
←			←		VOL ▲		3В ▲ ; VOL ▼		VOL ▲	
OK			OK		OK		BВOD ; MENU		MENU	
▶			▶		VOL ▶		3В ▶ ; VOL ▲		VOL ▶	
▼			▼		PR ▼		PR ▼ ; CH ▼		PROG. ▼	
■ ; SETUP	P.MODE				SUPER PICTURE ; Г	DRP	FUZZY ; РЕЖИМ		PICTURE	
■ ; TITLE	S.MODE		III		SUPER SOUND ; ■				SOUND	
■	TEXT		■ ; TXT ; TEXT		■ ; TEXT/MIX;TXT		TV/TXT ; TB/ТЕКСТ		TEX ON	
GUIDE	CAL				MODE		■ ; EXPAND		TEX OFF	
○	SLEEP		● ; SLEEP		SLEEP ; ●	MODE ; ● ; SLEEP	ВРЕМЯ ; TIME		TIMER	
■	MIX		■ ; MIX		MIX ; ■		ТВ+ТТ ; MIX		MIX	
RED ; ●	RED		RED		RED ; PIP. PR -		RED		RED	
GREEN ; ■	GREEN		GREEN		GREEN ; PIP. PR +		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ■	YELLOW		YELLOW		ELLOW;PIP. SWAP		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ■	BLUE		BLUE		BLUE ; PIP. INPUT		BLUE		CYAN	
■	DISPLAY		■		■ ; LIST		ДИСПЛ ; DISP		Q.VIEW	
■	RECALL		PP ; ■		FAV.PR ; ■		Q.VIEW ; ■		PREVIOUS PAGE	
VOL -	VOL -		▲ ; VOL ▲ ; ▲		VOL ▲		3В ▲ ; VOL ▼		VOL ▲	
VOL +	VOL +		▶ ; VOL ▶ ; ▶		VOL ▶		3В ▶ ; VOL ▲		VOL ▶	
CH V ; ■	CH -		P - ▼ ; CH ▼ ; ▼		PR ▼	PR ▼	PR ▼ ; CH ▼		PROG. ▼	
CH A ; ■	CH +		P + ▲ ; CH ▲ ; ▲		PR ▲	PR ▲	PR ▲ ; CH ▲		PROG. ▲	
■ ; SAT	■				■					
CLEAR ; X	CANCEL		X ; ■ ; ■		■ ; UPDATE; POSIT.		СБРОС ; CANCEL		CANCEL	
■ ; ■	SUBCODE		○ ; TIME		■ ; TIME ; ○		ЛИСТАТЬ ; BROWS.		SUB.PAGE	
■ ; ■	INDEX		■ ; ■ ; WHITE ; ■		■ ; LIST ; SCAN ; i		ИНДЕКС ; INDEX		INDEX	
■ ; ■	REVEAL		■ ; ■		■ ; REVEAL ; ?		■ ; REVEAL		REVEAL	
■ ; ■	HOLD		■ ; HOLD ; ■ ; ■		■ ; HOLD ; STILL		СТОП ; HOLD		HOLD	
■ ; ■	SIZE		■ ; ■ ; ■		■ ; ■ ; Q.VIEW				SWAP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	