

# Краткое приложение IRC 115 F (версия 22.12.18 22:08)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 115 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 115 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 106
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 312
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 115 F

### Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
AF2007K	AUX, CD, DVD	303
DF-65	TV	102
DVD-01	AUX, CD, DVD	306
DVD-02	AUX, CD, DVD	311
DVD-03	AUX, CD, DVD	312
HR14	TV	105
HS-2	AUX, CD, DVD	305
JX-2002A	AUX, CD, DVD	302
JX-3009B	AUX, CD, DVD	304
K18F-C18	TV	101
KEX1D-C55	TV	104
KM-198	AUX, CD, DVD	309
KM-198A	AUX, CD, DVD	310
OST 1000	TV	106
RC-600	TV	103
RC-FX41	TV	106
RM-3112	AUX, CD, DVD	308
SF091	AUX, CD, DVD	301
SX-366	AUX, CD, DVD	307
TVD3	TV	101

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 115 F

Кнопки пульта IRC 115 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CH + ; SCAN									
AUDIO ; NICAM	ACOUSTICS						SOUND			
VIDEO ; SYS	AUTO ; DPF ; HDMI						PICTURE		FUZZY	
☐ ; ZOOM	ZOOM	☐ ; CH-	ZOOM ; ☐				ZOOM			
▼ ; TV	CH - ; ☐									
☐ ; ↻	☐ ; ☐	SCAN	SCAN		AUTO/LIST		AUTO			
☐ ; LOCK	STILL	LOCK	☐ ; LOCK				HELP			
▲ ; FAV	FAV	☐ ; FAVS ; CH+								
⏻	POWER ; ⏻		POWER ; ⏻ ; ST-BY		⏻ ; POWER ; СЕТЬ		⏻		⏻	
AV	AV ; TV/AV		TV/AV ; TB/AB ; AV		TV/AV ; TB/AB		TV/AV		TV/AV ; TV/AV/HOLD	
⏪	MUTE ; ⏪		MUTE ; ⏪		⏪ ; MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU	F.MENU	MENU ; МЕНЮ		ВВОД ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT									
▲	CH + ; P + ; ⬆		CH + ; PR ▲ ; ↑ ; P +		PR ▲ ; CH ▲		CH +		CH ▲	
◀	VOL - ; V - ; ⬅		V - ; 3B ▼ ; ← ; ↵		3B ◀ ; VOL ▼		VOL -		VOL ◀	
OK	ENTER ; OK		MENU ; МЕНЮ		ВВОД ; MENU		MENU		OK	
▶	VOL + ; V + ; ➡		V + ; 3B ▲ ; → ; ↵		3B ▶ ; VOL ▲		VOL +		VOL ▶	
▼	CH - ; P - ; ⬇		CH - ; PR ▼ ; ↓ ; P -		PR ▼ ; CH ▼		CH -		CH ▼	
⌘ ; SETUP	P.MODE		⌘ ; P.M. ; PICT.		FUZZY ; РЕЖИМ		P.MODE		PICTURE ; REVEAL	
♪ ; TITLE	S.MODE		⌘ ; S.MODE				S.MODE		TIMER ; T./CANCEL	
☐	☐		TEXT ; GAME		TV/TXT ; ТВ/ТЕКСТ		TEXT		TV/TTX	
GUIDE	☐ ; E/W				☐ ; EXPAND		BIORHYTHM			
⏻	SLEEP		ТАЙМЕР ; SLEEP		ВРЕМЯ ; TIME		TIMER		SLEEP/SLEEP/SIZE	
☐	CAL ; BIORHYTHM		MIX ; CALENDAR		TB+TT ; MIX		MIX		MIX	
RED ; ●	RED ; PICTURE;INFO	☐ ; E/W ; CC	RED;PICT.;ИЗОБР.		RED		RED ; PICTURE		RED ; R	
GREEN ; ►	GREEN ; SOUND	☐ ; PROG	GREEN; ⏻ ; CLOCK		GREEN		GREEN;SWAP;SND.		GREEN ; G	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; TIMER	☐ ; ☐	YEL.;TIME.;ТАЙМЕР		YELLOW		YELLOW ; TIMER		YELLOW ; Y	
BLUE ; ▶	BLUE ; SETUP		BLUE;SOUND;ЗВУК		BLUE		BLUE ; SETUP		C	
☐	DISPLAY ; DSP		? ; CALL ; ☐ ; DISP		ДИСПЛ ; DISP		DISPLAY		DISPLAY ; MIX	
↻	RECALL		QV ; ☐ ; A/CH ; ALT		Q.VIEW ; ☐		RECALL		Q.VIEW ; SUB	
VOL -	VOL - ; V - ; ⬅		V - ; 3B ▼ ; ← ; ↵		3B ◀ ; VOL ▼		VOL -		VOL ◀	
VOL +	VOL + ; V + ; ➡		V + ; 3B ▲ ; → ; ↵		3B ▶ ; VOL ▲		VOL +		VOL ▶	
CH V ; ⏪	CH - ; P - ; ⬇	☐ ; CH-	CH - ; PR ▼ ; ↓ ; P -		PR ▼ ; CH ▼		CH -		CH ▼	
CH A ; ▶	CH + ; P + ; ⬆	☐ ; FAVS ; CH+	CH + ; PR ▲ ; ↑ ; P +		PR ▲ ; CH ▲		CH +		CH ▲	
⊕ ; SAT	DIGIT ; -		-/-		-/-		DIGIT			
CLEAR ; X	DEMO ; TUNE ; ☐		CANCEL		СБРОС ; CANCEL		CANCEL		CANCEL	
◀ ; ●	☐ ; GAME		SUBCODE		ЛИСТАТЬ ; BROWS.		SUBCODE		Q.VIEW ; SUB	
▶ ; i	☐ ; HELP ; CDI/II				ИНДЕКС ; INDEX		TUNE ; INDEX		INDEX	
▶▶ ; ?	☐ ; LOCK		REVEAL		☐ ; REVEAL		REVEAL		REVEAL	
■ ; ⌘	☐		HOLD ; GAME		СТОП ; HOLD		HOLD		HOLD	
; ⬇	☐				EAST/WEST		EAST/WEST		SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 F

Кнопки пульта IRC 115 F	Код 106		Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							#			
AUDIO ; NICAM			AUDIO		LANGUAGE	L/R	LANGUAGE		AUDIO	
VIDEO ; SYS	РЕЖИМ ; ПУ		MODE		N/P		P/N		NTSC/PAL	
☐ ; ZOOM	☐		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	TB				TV MODE		b			
☐ ; ↻	TB+TT		SEARCH MODE				MEMORY		SEARCH	
☐ ; LOCK	СБРОС		TEST TONE				ANGLE		RESET	
▲ ; FAV	ПЕРЕМЕЩ		OPEN/CLOSE ; ▲		▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
⏻	⏻ ; СЕТЬ		⏻ ; OPER.;STANDBY		⏻ ; POWER		POWER		⏻ ; STANDBY	
AV	TB/AB1/AB2 ; AB		ANGLE		ANGLE				V.MODE	
⏪	⏪		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	☐		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	АВТОЛИСТ ; ☐				RESUME ; EQ					
▲	PR ▲		▲		▲		▲		▲	
◀	3B ◀		◀		◀ ; KEY -		◀		◀	
OK	ВВОД		SELECT ; OK		ENTER		PLAY		ENTER	
▶	3B ▶		▶		▶ ; KEY +		▶		▶	
▼	PR ▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	ВЫБОР		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	ЗВУК		TITLE		TITLE	OSD ; SURROUND	TITLE-PBC		TITLE/PBC	
☐	ТВ/ТЕКСТ ; TT		PROGRAM		PBC		PROGRAM		PROG	
GUIDE	ЛИСТАТЬ		SHUFFLE		PROGRAM		INTRO			
⏻	ВРЕМЯ		TIME ; DISPLAY		TIME		A-TIME			
☐			SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ►	GREEN		A→B ; A-B		STEP ; OSD		STEP		▶	
YELLOW ; ◀	YELLOW		SPEAKER VOL		A-B		A-B		A-B RPT	
BLUE ; ▶	BLUE		SOUND EFFECT		SLOW		SLOW		▶ ; SLOW	
☐	ДИСПЛ		DISPL.;SETUP;REP.		DISPLAY		OSD		OSD	
↻	☐		RETURN		RETURN ; TV MODE		CHANNEL		ANGLE	
VOL -	3B ◀		VOLUME -		VOL -		VOL -		VOLUME -	
VOL +	3B ▶		VOLUME +		VOL +		VOL +		VOLUME +	
CH V ; ⏪	PR ▼		⏪ SKIP/FRAME		⏪		⏪		⏪	
CH A ; ▶	PR ▲		▶▶ SKIP/FRAME		▶▶		▶▶		▶▶	
⊕ ; SAT	-/-		+10		10+		10+		10+	
CLEAR ; X	К/К		C ; WATCH TV/C		CLEAR		CLEAR			
◀ ; ●	ПЕРЕМ. ; ТАЙМЕР		◀◀ SLOW/SEARCH		◀◀		◀◀		◀◀	
▶ ; i	ИНДЕКС		▶▶ PLAY/PAUSE		▶▶		▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	ПАУЗА		▶▶ SLOW/SEARCH		▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; ⌘	СТОП		■ ; STOP		STOP		STOP		STOP	
; ⬇	ПАУЗА		▶▶ PLAY/PAUSE		PAUSE		PAUSE		/▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	