

Приложение IRC 116 F (версия 19.02.25 11:42)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 116 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 116 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 105
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 315
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 116 F

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DS VNM 1091 SI	AUX, CD, DVD	309
DV VKA 1048 SI	AUX, CD, DVD	302
DV VKA 2040 SI	AUX, CD, DVD	308
DV VKA 2243 SI	AUX, CD, DVD	307
DV VKA 5448 SI	AUX, CD, DVD	304
DV VKM 1440 SI-1	AUX, CD, DVD	311
DV VKM 1643 SI	AUX, CD, DVD	305
DV VKM 1643 SI-1	AUX, CD, DVD	310
DV VNM 1345 SI	AUX, CD, DVD	303
EN-21507D	TV	103
ER-21504E	TV	102
HT APN 1025 SI	AUX, CD, DVD	301
HVP01	TV	105
HYDFSR-0077BK	TV	101
HYDFSR-0077BKU	TV	102
KEX2B-C9	TV	104
KTC-666	AUX, CD, DVD	315
RC46	AUX, CD, DVD	312
SS AAR 1150 SI	AUX, CD, DVD	313
SS AAR 2030 SI	AUX, CD, DVD	306
SS AAR 2550 SI	AUX, CD, DVD	314

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 116 F

Кнопки пульта IRC 116 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										MOVE (PIP)
AUDIO ; NICAM	LANG						SOUND			
VIDEO ; SYS	PICTURE				SYS		PICTURE			SWAP (PIP)
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM ; ☐				ZOOM			V.SIZE
▼ ; TV										SOURCE (PIP)
☐ ; ↻			SCAN				AUTO			MODE ON/OFF (PIP)
☐ ; LOCK			☐ ; LOCK				HELP			STILL
▲ ; FAV										FAVORITE
○	○		POWER; ○; ST-BY		○ ; POWER		○		○	○
AV	TV/AV		TV/AV ; TB/AB ; AV		TV/AV		TV/AV		☐ ; INPUT;TV/VIDEO	
⊞	⊞		MUTE ; ⊞		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU ; МЕНЮ		MENU		MENU		MENU/SET	
EXIT									↵ ; EXIT	
▲	↑		CH + ; PR ▲ ; ↑; P +		▲ ; ↑		CH +		▲ SUB PAGE	
◀	←		V - ; 3B ▼ ; ←; ↵		▼ ; ←		VOL -		◀ SUB PAGE	
OK	MENU		MENU ; МЕНЮ				MENU		↵ ; MENU/SET	
▶	→		V + ; 3B ▲ ; →; ↵		▲ ; →		VOL +		▶ SUB PAGE	
▼	↓		CH - ; PR ▼ ; ↓; P -		▼ ; ↓		CH -		▼ SUB PAGE	
⊞ ; SETUP	P.MODE		⊞ ; P.M. ; PICT.		P.MODE		P.MODE		PICTURE	
⌂ ; TITLE	S.MODE		⌂ ; S.MODE		GAME ; S.MODE		S.MODE		? ; SOUND	
☐			TEXT ; GAME				TEXT		TEXT	
GUIDE							BIORHYTHM		DIGEST	
○	○		ТАЙМЕР ; SLEEP		SLEEP		TIMER		⌘ ; SLEEP	
☐			MIX ; CALENDAR		SUP-R		MIX		MTS	
RED ; ●			RED;PICT.;ИЗОБ.				RED ; PICTURE		RED ; ERASE	
GREEN ; ▬			GREEN; ○; CLOCK				GREEN;SWAP;SND.		GREEN ; SKIP	
YELLOW ; ◀			YEL.;TIME;ТАЙМЕР				YELLOW ; TIMER		YELLOW ; INSERT	
BLUE ; ▶			BLUE;SOUND;ЗВУК				BLUE ; SETUP		BLUE ; REPLACE	
☐	DISPLAY		? ; CALL ; ☐ ; DISP		CALL ; DISPLAY		DISPLAY		INFO	
☐	A/CH		QV ; ☐ ; A/CH ; ALT		ALT		RECALL		PRE.PG	
VOL -	VOL -		V - ; 3B ▼ ; ←; ↵		V - ; VOL -		VOL -		VOL ▼	
VOL +	VOL +		V + ; 3B ▲ ; →; ↵		V + ; VOL +		VOL +		VOL ▲	
CH V ; ⏮	CH -		CH - ; PR ▼ ; ↓; P -		P - ; CH -		CH -		PG -	
CH A ; ⏭	CH +		CH + ; PR ▲ ; ↑; P +		P + ; CH +		CH +		PG +	
⊞ ; SAT	⊞		⊞		⊞		DIGIT			
CLEAR ; X			CANCEL				CANCEL			
◀ ; ○			SUBCODE				SUBCODE			
▶ ; i							TUNE ; INDEX		i ; TIME	
▶▶ ; ?			REVEAL				REVEAL		? ; SOUND	
■ ; ⌘			HOLD ; GAME				HOLD		⌘	
⏮ ; ⏭							EAST/WEST		⏮ ; DIGEST	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 116 F

Кнопки пульта IRC 116 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SHUFFLE		KEY ▲	ECHO ▲	EQ		3D		CAPTURE	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	SURROUND	AUDIO		◀ ; AUDIO		L/R ; AUDIO		☐ ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	PAL/NTSC/MULTI		PAL→MULTI→NTSC		PAL/NTSC		N/P		VIDEO	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	PROLOGIC		KEY ▼	ECHO ▼	3D		PS		P/N	
☐ ; ↻	SEARCH		SEARCH		SEARCH		SEARCH		KEYBOARD	
☐ ; LOCK	DEFAULT		ROOT		MARK		ANGLE		☐ ; ANGLE	
▲ ; FAV	▲		▲		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○		○		STANDBY				SLEEP	
AV	INPUT		ANGLE		☐ ; ANGLE				USB SWITCH	
⊞	MUTE		MUTE		MUTE		⊞		MUTE	
MENU	PBC/MENU		DVD MENU		MENU		PBC ; MENU		PBC	
EXIT	GO TO		FORWARD				↵ ; RETURN		BRAIN	
▲	▲		▲	MIC 1 ▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀	MIC 2 ▼	◀		◀		◀	
OK	ENTER/PLAY		ENTER		OK		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶	MIC 2 ▲	▶		▶		▶	
▼	▼		▼	MIC 1 ▼	▼		▼		▼	
⊞ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
⌂ ; TITLE	TITLE	ST/MONO	BOOKMARK		TITLE		TITLE		TITLE	
☐	PROGRAM		PBC		PROGRAM		SPECTRUM		PROGRAM/FERRET	
GUIDE	DIGEST		PROGRAM		DIGEST		PROG		PIC BROWSE	
○	SLEEP		DIGEST						TIME	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		☐ ; SUB-T	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▬	STEP		/STEP		A-B		A-B		STEP	
YELLOW ; ◀	A-B		A-B						A-B	
BLUE ; ▶	SLOW		SLOW ; BACKWARD		SLOW		SLOW		SLOW	
☐	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		OSD		OSD	
☐	RESUME		RETURN				RECALL		ONE-KEY	
VOL -	VOL ▼		VOL ▼		VOL -		◀-		VOL -	
VOL +	VOL ▲		VOL ▲		VOL +		▶+		VOL +	
CH V ; ⏮	PREVIOUS		PREVIOUS		⏮ ; SKIP -		⏮		⏮ ; PREV	
CH A ; ⏭	NEXT		NEXT		⏭ ; SKIP +		⏭		⏭ ; NEXT	
⊞ ; SAT	+10		+10		+10		+10		+10	
CLEAR ; X	EQ GRAPH		CANCEL		CLR		CLEAR		CLEAR	
◀ ; ○	◀		◀		◀ ; F.RWD		◀		<< ; F.B	
▶ ; i	ENTER/PLAY		PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶ ; F.FWD		▶▶		>> ; F.F	
■ ; ⌘	■		■		■ ; STOP		■ ; STOP		■ / ☐ ; STOP/RET.	
⏮ ; ⏭	MEMORY/PAUSE		/STEP		; PAUSE/STEP		; PAUSE		▶ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	