

# Краткое приложение IRC 117 F (версия 22.12.23 16:54)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 117 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 117 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301 - 333
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 117 F**

### Коды к TV, VCR, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
20080010	AUX, CD, DVD	327
AUX-01	AUX, CD, DVD	307
AUX-02	AUX, CD, DVD	332
BH-3009A	AUX, CD, DVD	323
BH-3009A1	AUX, CD, DVD	323
CD-01	AUX, CD, DVD	305,306
CD-02	AUX, CD, DVD	304
DVD-01	AUX, CD, DVD	303
DVD-02	AUX, CD, DVD	320
DVD-03	AUX, CD, DVD	310
DVD-04	TV/AUX	326
DVD-05	AUX, CD, DVD	327
DVD-06	AUX, CD, DVD	308
DVD-07	AUX, CD, DVD	325
DVD-08	AUX, CD, DVD	321
DVD-09	AUX, CD, DVD	303
DVD-10	AUX, CD, DVD	321
DVD-11	AUX, CD, DVD	322
DVD-12	AUX, CD, DVD	331
GF-005	AUX, CD, DVD	318
GF-005D	AUX, CD, DVD	318
GHK-01	AUX, CD, DVD	309
HD-1050	AUX, CD, DVD	319
HD-3347	AUX, CD, DVD	315
JX-8006D	AUX, CD, DVD	329
KF-6123	AUX, CD, DVD	317
KF-8777	AUX, CD, DVD	324
KP-8022D	AUX, CD, DVD	314
KT-6222	AUX, CD, DVD	317
KT-6666	AUX, CD, DVD	313
KT6666-004	AUX, CD, DVD	328
N666YK	AUX, CD, DVD	302
PK-2006B	AUX, CD, DVD	312
R09	AUX, CD, DVD	330
RCT200DV	AUX, CD, DVD	301
RH-K294HB	AUX, CD, DVD	311
T2310	AUX, CD, DVD	316
T-353	AUX, CD, DVD	303
TFT-01	TV	101
TW711	TV	102
VT-1751BK	HOME APPLIANCES	201
VT-4021	AUX, CD, DVD	307

\* По каталогу «IRC»

**Функции кнопок пульта IRC 117 F**

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 201	Код 301	Код 302
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		AUDIO		DVD	FM/AM
AUDIO ; NICAM		SYSTEM ; SYS		TV ; AUDIO	AUDIO
VIDEO ; SYS	SYS			TONE	P/N
■ ; ZOOM				DISC ; ☐	ZOOM
▼ ; TV					P/SCAN
□ ; ☠	MIRROR	RESET ; PRE			MEMORY
☒ ; LOCK		PP ; ➔↔			RESET
▲ ; FAV				▲ ; OPEN / CLOSE	▲ ; OPEN/CLOSE
∅	∅ ; POWER	POWER	POWER	∅	∅ ; POWER
AV	TV/AV	TV/AV		VCR	ANGLE
🔇	🔇 ; MUTE	MUTE		🔇 ; MUTE	MUTE
MENU	MENU		MODE	MENU ; SYSTEM	MENU
EXIT				EXIT	RETURN
▲	CHANNEL +	▲		▲	PRESET ▲
◀	VOLUME -	◀		◀	SCH ▲
OK				OK	FUNCTION
▶	VOLUME +	▶		▶	SCH ▶
▼	CHANNEL -	▼		▼	PRESET ▼
* ; SETUP		PICTURE ; PIC		MODE	SETUP
♪ ; TITLE				TITLE	AUTO.SCH;TIT.PBC
GUIDE		PROG		TUNER ; ☐	☐ PL II
∅	∅	WOO		RDS SE.;INDEX; ☐	PROGRAM
⌚		SLEEP	SET TIME	SLEEP	A-TIME
RED ; ●		CLOCK ; TIME		CDR ; ☐	SUBTITLE
GREEN ; ▶					REPEAT
YELLOW ; ◀				◀ ; ◀	A-B
BLUE ; ▶				▶ ; ▶	SLOW
▢	VIEW MODE	CALL ; DISP	OSC.	DISPLAY	DISPLAY
⟳	⟳	⟳ ; REP ; REVIEW		RDS DI.;REPEAT; ☐	ST/MO ; INTRO
VOL -	VOLUME -	VOL ▼ ; ▲	TEMP ▼	VOL -	◀-
VOL +	VOLUME +	VOL ▲ ; ▷	TEMP ▲	VOL +	▶+
CH V ; ◀	CHANNEL -	CH ▼ ; ▾	TEMP ▼	◀	◀
CH A ; ▶	CHANNEL +	CH ▲ ; ▷	TEMP ▲	▶	▶
- ; SAT	-/-	-/-			CHANNEL
CLEAR ; X					CLEAR
◀ ; ☀				◀	◀
▶ ; i				▶ ; OK	PLAY ; SAVE
▶ ; ?				▶	▶
■ ; ✎				■ ; FM MODE	■ ; STOP
■ ; ♪				■	■ ; PAUSE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

**Функции кнопок пульта IRC 117 F**

Кнопки пульта	Код 303	Код 304	Код 305	Код 306	Код 307
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	RANDOM				TREBLE +
AUDIO ; NICAM	AUDIO MODE	EQ			3D
VIDEO ; SYS	3D				
■ ; ZOOM	ZOOM				
▼ ; TV	BOOKMARK				TREBLE -
□ ; ☠	SEARCH				
☒ ; LOCK	KEY LOCK				
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE ; ▲				
∅	STANDBY ON/OFF	∅ ; ST-BY; POWER		ON/OFF	STANDBY
AV	ANGLE				AUX 2.1 ; AUX1
🔇	MUTE	🔇 ; MUTE		MUTE	MUTE
MENU	DVD MENU	AUDIO MENU	FUNCTION	PROG	
EXIT					
▲	▲	PRESET +; MEM UP			FRONT +
◀	◀				CEN -
OK	ENTER				
▶	▶				CEN +
▼	▼	PRESET -; M. DOWN			FRONT -
* ; SETUP	SETUP	BAND			AUX 5.1 ; AUX2
♪ ; TITLE	TITLE MENU	FIND/ESP;MONO/ST	EQ		5.1 CH
▢	PBC				
GUIDE	PROGRAM	PROG.; MEM.; CLK.			
∅	DIGEST	SLEEP			
▢	SUBTITLE MENU	TIMER			
RED ; ●	REPEAT	REPEAT			SURR -
GREEN ; ▶	A-B				SURR +
YELLOW ; ◀	SLOW/R ; STEP				SUB -
BLUE ; ▶	SLOW/F				SUB +
▢	DISPLAY	INTRO			
⟳	RETURN	RANDOM	REPEAT		
VOL -		VOL - ; VOLUME ▼		VOLUME -	MASTER VOL -
VOL +		VOL + ; VOLUME ▲		VOLUME +	MASTER VOL +
CH V ; ◀	◀	◀ ; TUN ▾	◀		BASS -
CH A ; ▶	▶	▶ ; TUN ▲	▶		BASS +
- ; SAT			10+		
CLEAR ; X	CLEAR				
◀ ; ☀	◀ ; REV	TUNING ◀	◀		
▶ ; i	▶ ; PLAY	▶ II	PLAY		
▶ ; ?	▶ ; FWD	TUNING ▶	▶		
■ ; ✎	■ ; STOP	■	STOP		
■ ; ♪	■ ; PAUSE/STEP	▶ II	PAUSE		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		