

Приложение IRC 118 F (версия 19.02.12 23:49)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 118 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 118 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 111
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 304
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 118 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
ABL-30	TV	107
D40S06	TV	111
DVD-H477	AUX, CD, DVD	304
DX-415	AUX, CD, DVD	302
EN-21633C	TV	110
ER-10705K	TV	109
FYT-9943	AUX, CD, DVD	301
JX-2008B	AUX, CD, DVD	303
RC01-35	TV	102
RC01-36	TV	101
RC01-51	TV	105
RC03-36	TV	101
RC-7M	TV	106
TV-01	TV	103
TV-02	TV	104
TV-03	TV	108

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 118 F

Кнопки пульта	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					CH + ; SCAN					
AUDIO : NICAM					ACOUSTICS					AUDIO : CALENDAR
VIDEO : SYS					AUTO ; DPF ; HDMI					SYS.; MODE; GAME
■ ; ZOOM	ZOOM; ■; SIZE		ZOOM; ■		ZOOM	■ ; CH-	EAST/WEST			ZOOM; PIC; ■; MAR.
▼ ; TV					CH - ; ■					
■ ; □	SCAN; REVEAL; RES		SCAN		SCAN	AUTO				P.P; AUTO; P.MODE
■ ; LOCK	■ ; LOCK; SUBTIT.		■ ; LOCK		STILL	LOCK	BIO			GAME; AUDIO; LOCK
▲ ; FAV					FAV	■ ; FAVS ; CH+				
○ ○	POWER; ○; ST-BY		POWER; ○		POWER					○ ; POWER
AV	TV/AV		TV/AV; TB/AB ; AV		AV	TV/AV				VIDEO ; TV/AV ; AV
※	※ ; MUTE		MUTE ; ※		MUTE					※ ; MUTE
MENU	MENU		MENU ; МЕНЮ		MENU	F.MENU	MENU			MENU ; M
EXIT					EXIT					
▲	▲		CH + ; ПР ▲ ; ↑ ; Р +		CH + ; Р + ; ↑		▲ ; CH +			CH + ; Р+ ; ▲
◀	◀		V - ; ЗВ ▶← ; ▷		VOL - ; V - ; ◀		◀ ; VOL -			VOL - ; ▶← ; V - ; ▷
OK	MENU		MENU ; МЕНЮ		ENTER ; OK		MENU			MENU ; M
▶	▶		V + ; ЗВ ▲ ; ▶ ; ▷		VOL + ; V + ; ▷		▶ ; VOL +			VOL + ; ▷ ; V + ; ▷
▼	▼		CH - ; ПР ▼ ; ↓ ; Р -		CH - ; Р - ; ◀		▼ ; CH -			CH - ; Р - ; ▼
* ; SETUP	-P- ; P.P; P.MODE		-P- ; P.M ; PICT.		P.MODE		P.MODE			■ L/R; GAME; PICT.
J ; TITLE	-S- ; SOUND		-S- ; S.MODE		S.MODE					■ U/D; SOUND; S.M
■	TEXT		TEXT ; GAME		■		TEXT			GAME
GUIDE	GAME ; HOLD				■ ; E/W		HELP			LANG; SCAN; OPTIO.
○	○ ; SLEEP		ТАЙМЕР ; SLEEP		SLEEP					SLEEP ; ○
□	CALENDAR ; MIX		MIX ; CALENDAR		CAL ; BIORHYTHM		MIX			
RED ; ●	RED ; PICTURE ; ■		RED; PICT.; ИЗОБР.		RED; PICTURE; INFO	■ ; E/W ; CC	RED			
GREEN ; ■	GREEN ; ○		GREEN; ○; CLOCK		GREEN ; SOUND	■ ; PROG	GREEN			
YELLOW ; □	YELLOW ; TIMER		YEL.; TIME; ТАЙМЕР		YELLOW ; TIMER	■ ; ○	YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE; SOUND; SUR.		BLUE; SOUND; ЗВУК		BLUE ; SETUP		BLUE			
■	CALL ; ? ; DISP ; □		? ; CALL ; □ ; DISP		DISPLAY ; DSP		DISP			CALL; DISPLAY; OSD
□	□ ; QV ; ALT		□ ; QV ; A/CH ; ALT		RECALL		RECALL			□ ; RECALL ; QV
VOL -	V - ; ▷ ; VOL - ; ▲		V - ; ЗВ ▷← ; ▷		VOL - ; V - ; ◀		◀ ; VOL -			VOL - ; ▶← ; V - ; ▷
VOL +	V + ; ▷ ; VOL + ; ▶		V + ; ЗВ ▲ ; ▶ ; ▷		VOL + ; V + ; ▷		▶ ; VOL +			VOL + ; ▷ ; V + ; ▶
CH V ; ▲	P - ; PR - ; CH - ; ▼		CH - ; ПР ▼ ; ↓ ; Р -		CH - ; Р - ; ◀	■ ; CH -	▼ ; CH -			CH - ; Р - ; ▼
CH A ; ▶	P + ; PR + ; CH+ ; ▲		CH + ; ПР ▲ ; ↑ ; Р +		CH + ; Р + ; ↑	■ ; FAVS ; CH+	▲ ; CH +			CH + ; Р+ ; ▲
+ ; SAT	+		+/--		DIGIT ; --		DIGIT			--
CLEAR ; X	CANCEL		CANCEL		DEMO ; TUNE ; ■		CANCEL			
◀ ; ●	SUBCODE		SUBCODE		■ ; GAME		SUBCODE			
▶ ; i					■ ; HELP ; ○/I/II		INDEX			
▶ ; ?	REVEAL		REVEAL		■ ; LOCK		REVEAL			
■ ; ■	HOLD		HOLD ; GAME		■		HOLD			
■ ; ♦	SIZE		■		■		SIZE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 118 F

Кнопки пульта	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE +									
AUDIO ; NICAM	I/II				I-II		I/II			YCbCr ; DVI ; MIX
VIDEO ; SYS	VIDEO ; PP				ZOOM		ZOOM			VIDEO ; INDEX
■ ; ZOOM			TV/DVD		TV		TV			ZOOM ; SUB.CODE
▼ ; TV	PAGE -				PIP		MIX			YPbPr ; CANCEL
□ ; □	□				PP					STILL
■ ; LOCK	VIDEO ; PP									MAIN CH.
▲ ; FAV										POWER
○ ○	○ ; POWER		POWER ; ○		○		○			S-VIDEO ; HOLD
AV	AV		AV ; PC		AV		AV			MUTE
※	※ ; MUTE		MUTE		※		※			MENU
MENU	MENU ; PICTURE		MENU		MENU		MENU			
EXIT										
▲	▲				▲		CH +			CH +
◀	◀				◀		VOL -			VOL -
OK	TV OK ; TV MODE				OK		MENU			MENU
▶	▶				▶		VOL +			VOL +
▼	▼				▼		CH -			CH -
* ; SETUP							P.MODE			P.MODE
J ; TITLE			I-II ; STATUS				S.MODE			S.MODE
■ ; TELETEXT M.	■ ; TELETEXT M.		TV/TXT ; ■		TEXT		TXT			TEXT
GUIDE	LIST ; FASTEXT									PC ; SIZE
○ ○	○ ; SLEEP		SLEEP ; CS		?/TIME		SLEEP			TIME
□ □	□ ; MIX		MIX ; □		LIST					MIX
RED ; ●	RED		RED ; R ; OK		RED ; AV					RED ; PIP
GREEN ; ■	GREEN		GREEN ; G ; P.P		GREEN ; LIST					GREEN ; SUB.CH.
YELLOW ; □	YELLOW		YELLOW ; Y ; ANA.		YELLOW ; ZOOM					YELLOW ; SWAP
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; B ; P.S.		BLUE ; PIP					BLUE ; MAIN CH.
■	□ ; RECALL		STATUS;RECAL;I-II				DISPLAY			DISPLAY
□	PP		RECALL;CLS;■		P<P		RECALL			RECALL
VOL -	V - ; VOL - ; -		VOL - ; VOLUME ▼		V -		VOL -			VOL -
VOL +	V+ ; VOL + ; +		VOL + ; VOLUME ▲		V +		VOL +			VOL +
CH V ; ▲	P - ; PROG -		P - ; CHANNEL ▼		P -		CH -			CH -
CH A ; ▶	P + ; PROG +		P + ; CHANNEL ▲		P +		CH +			CH +
+ ; SAT	/-		+							
CLEAR ; X	X ; CANCEL ; ■		CANCEL ; ■							CANCEL
◀ ; ●	○ ; SUBCODE ; ■		SUBCODE ; ■							SUB.CODE
▶ ; i	□ ; INDEX		INDEX ; □							INDEX
▶ ; ?	? ; REVEAL		REVEAL ; □							REVEAL
■ ; ■	■ ; HOLD ; ■		STOP ; ■		?/TIME ; ■		HOLD			HOLD
■ ; ♦	♦ ; SIZE ; ■		SIZE ; ■		1, 2, ... 9, 0					SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0