

Краткое приложение IRC 11 F (версия 22.06.28 15:39)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 11 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 11 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 133
2 (201-299)	VCR	201 - 207
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 11 F

Коды к TV, VCR, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
076100D030	VCR	201
076100G010	TV	102
076100Q001	TV	111
076100Q006	TV	111
076100T001	TV	111
0761088001	TV/VCR	105
0761089001	TV/VCR	105
076200W011	VCR	201
0762057001	TV/VCR	105
0762057080	TV/VCR	105
0762057110	TV/VCR	120
0762061030	VCR	202
0762061040	VCR	202
0762090001	TV/VCR	105
0766064010	TV/VCR	124
0766072030	VCR	201
0766072050	VCR	201
0766072100	VCR	201
0766093040	TV/VCR	104
0766094010	TV/VCR	124
0766099010	VCR	201
07660BQ060	TV	119
07660BU130	AUX, CD, DVD	301
07660BV020	VCR	201
07660CF050	VCR	201
076B060140	VCR	202
076BDON001	VCR	201
076G008140	VCR	201
076G000040	VCR	201
076G020010	TV/VCR	120
076G020140	TV/VCR	120
076G020170	TV/VCR	120
076G0292006	TV/VCR	105
076G031010	TV/VCR	120
076G031011	TV/VCR	120
076G031040	TV/VCR	120
076G033050	TV	106
076G033060	TV	106
076G037011	TV	111
076G03701A	TV	111
076G043060	TV	106
076G045020	VCR	201
076G045050	VCR	201
076G045080	VCR	201
076G045130	VCR	201

Модель	Устр-во	Код
076G046020	TV	101
076G046040	TV	101
076G046070	TV	101
076G047080	TV	101
076G047140	TV	101
076G047170	TV	101
076G047180	TV	101
076G066001	TV/VCR	105
076G090010	TV	111
076G092006	TV/VCR	105
076G0AA050	VCR	201
076G0AA130	VCR	201
076L049020	TV/VCR	105
076L052030	TV	101
076L052040	TV	101
076L052050	TV	101
076L052070	TV	101
076L052080	TV	101
076L067050	TV	101
076L067070	TV	101
076L067090	TV	101
076L067110	TV	101
076L078030	TV	103
076L078070	TV	103
076L078080	TV	103
076L078090	TV	103
076R077100	TV	103
076ROAF010	TV	119
076ROAF060	TV	119
076ROBR010	TV	119
076ROBR020	TV	119
14K	TV	113
2008001	AUX, CD, DVD	302
7028/6325	TV	108
A76100Q005	TV	111
A76G090020	TV/VCR	105
A76M027002	TV	111
A76M028030	TV	111
A76M028040	TV	111
COMBI2690	TV/VCR	120
COMBI3690	TV/VCR	120
COMBI3695	TV/VCR	120
COMBI5000	TV/VCR	120
COMBI5005	TV/VCR	120
COMBI5190	TV/VCR	120

Модель	Устр-во	Код
COMBI6000	TV/VCR	120
COMPUTER 04	TV	109
CT-142R	TV	110
CT-149TX	TV	102
CT-208	TV	102
DVD-01	AUX, CD, DVD	303
EURS3733	TV	110
GIOIELLO390	TV	101
HCS-4	TV	111
HRS0232011100	TV/VCR	105
INFRA-03	TV	109
INFRA-04	TV	109
INFRA-09I	TV	107
INFRA-09II	TV	109
IR5016	TV	101
IR8325	TV	108
IR6540	TV	108
MD11	TV/VCR	120
MG940	VCR	201
N700E	VCR	201
OLT-30100	TV	133
OLT-32102	TV	131
R56	TV	111
RC-07	VCR	201
RC-08	VCR	201
RC-1030	TV	123
RC-13	TV	106
RC-25	TV	112
RC-30A	TV	126
RC-31	TV/VCR	120
RC-33	TV	102
RC-37	TV	111
RC-37-01	TV	111
RC-37-04	TV	101
RC-38	TV	111
RC-40	TV	110
RC-401	TV	116
RC-43	TV	106
RC-44	VCR	201
RC-46	TV	101
RC-47	TV	101
RC-49	TV/VCR	105
RC-52	TV	101
RC-53	TV	111
RC-56	TV	111

Модель	Устр-во	Код
RC-5691	TV	117
RC-57	TV/VCR	105
RC-57	VCR	205
RC-58	VCR	206
RC-60	VCR	202
RC-66	TV/VCR	105
RC-67	TV	101
RC-78	TV	103
RC-81	VCR	207
RC-88	TV/VCR	105
RC-89	TV/VCR	105
RC-90	TV/VCR	105
RC-92	TV/VCR	105
RC-98	TV	110
RCD	VCR	201
RCE	VCR	201
RCG	TV	102
RCQ	TV	111
RC-R16-0A	TV	125
RCW	VCR	201
RGNTM601	VCR	201
SOME MODELS	TV/VCR	204
SOME MODELS	VCR	203
TELECOMPUTER 4300	TV	107
TELECOMPUTER 4800	TV	114
TELECOMPUTER 4900	TV	107
TELECOMPUTER 6900	TV	107
TM101	TV	102
TRC011	TV	118
TRC021	TV	118
TV-01	TV/AUX	127
TV-02	TV	121
TV-03	TV	128
TV-04	TV	122
TV-05	TV	129
TV-06	TV	130
TV-07	TV	132
WS-178	TV	115

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 11 F

Кнопки пульта IRC 11 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	RANDOM									
AUDIO ; NICAM	MONO/AUTO						CH.1/2			
VIDEO ; SYS	PAL/SECAM		■ ; VIDEO		PAL/SECAM		SPEED		PAL/SECAM	
☐ ; ZOOM	ROTATE						AUTO TRACKING			
▼ ; TV	SEARCH		TV		SEARCH				VCP ON ; TV	
☐ ; ↻	PRESET		☐ ; A/B		PRESET		MEMORY COUNTER			
☐ ; LOCK	NORMAL		NORM ; RESET		AUTO MEMORY		RESET COUNTER			
▲ ; FAV	STORE						RESET			
⊙	POWER		⊙		POWER		POWER		POWER ; TV ON	
AV	TV/AV				TV/AV		TV MONI.		VCR	
⊞	MUTE		⊞		MUTE ; NORMAL		MUTE		MUTE	
MENU	BAR SELECT				BAR SELECT		MENU			
EXIT										
▲	TUNING ▲ (0000)		⊕ +		TUNING ▲		SET ▲			
◀			⊖ -				TRACKING ▼			
OK	BAND SELECT				BAND SELECT		ENTER			
▶			⊕ +				TRACKING ▲			
▼	TUNING ▼ (RESET)		⊖ -		TUNING ▼		SET ▼			
* ; SETUP	AFT				AFT					
♪ ; TITLE	tone 1/2				TEXT/MX/TV		TV/CAP/TEXT			
☐	INITIAL		TEXT		BROWSE		PROG.CFM			
☐	SLEEP		TIME ; TEXT CL		SLEEP		SLEEP	TIMER REC	SLEEP	
☐	LIST		MIX		STATUS					
RED ; ●	TIME SELECT		-		TIME SELECT			REC/OTR		
GREEN ; ▶	TIME SET				TIME SET					
YELLOW ; ◀	⊙ ; TIMER		L ⏮ ; TP OFF							
BLUE ; ▶			R ⏭ ; TP ON							
☐	QUICK VIEW		☐		QUICK VIEW		QUICK VIEW			
↻	CH CALL				CH CALL		CALL		REPEAT	
VOL -	VOLUME ▼		↵		VOL ▼ (M)		VOLUME ▼		VOLUME -	
VOL +	VOLUME ▲		↵		VOL ▲ (H)		VOLUME ▲		VOLUME +	
CH V ; ⏮	PAGE +/- ; CH ▼		PROGR - ; HOLD		CH ▼		CH ▼		P -	
CH A ; ⏭	PAGE +/- ; CH ▲		PROGR + ; REVEAL		CH ▲		CH ▲		P +	
+ ; SAT			10						1*	
CLEAR ; X	☐		20		DISPLAY CANCEL		CANCEL		2*	
◀ ; ●	☐						◀ ; REW		◀ ; REW	
▶ ; i							▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	☐				REVEAL		▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; FF	
■ ; ⏸	HOLD ; ⊙				HOLD		■ ; STOP		■ ; STOP	
; ⊞	☐				F/T/B		; PAUSE/STILL		; STILL	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 F

Кнопки пульта IRC 11 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	FINE TUNING ▲		⊙		SCART RGB	⊕ +	☐			
AUDIO ; NICAM	AUDIO 1/2		A/B ; I-II ; DUAL		MONO					
VIDEO ; SYS	PAL/SECAM		A±B ; ☐ ; I-II		SCART VIDEO		VCR			
☐ ; ZOOM	SEARCH		16:9 ; ☐		☐		AV O			
▼ ; TV	FINE TUNING ▼		☐		☐	⊖ -	☐			
☐ ; ↻	PRESET		PIP	S ; ☐ ; >>	☐		◊ ; ☐ ; M±			
☐ ; LOCK	NORMAL		→← ; NORM ; PP	M ; MEMO	⏮		→←			
▲ ; FAV	STORE		L/F		☐		AV *			
⊙	⊙		⊙ ; ST-BY		⊙		⊙		POWER	
AV	TV/AV		AV		AV	AV 1-2 CHECK	AV ; U/V SAV	F AFC ; AV	MUTE	
⊞	MUTE		⊞ ; MUTE		⊞		⊞			
MENU			MENU		M					
EXIT			☐							
▲	☐ ▲		☐ +		PK +		☐ +			
◀	⊙ ▼	⊕ ▼ ; RESET	⊙ -	⊖ -	◀		⊙ -	⊕ -		
OK	BAR ON/OFF		OK		▶		⊙ +	⊕ +		
▶	⊙ ▲	⊕ ▲ ; 0000	⊙ +	⊕ +	▶		☐ +			
▼	☐ ▼		☐ -		PK -		☐ -			
* ; SETUP			SWAP ; ☐ ; ☐		☐		☐			
♪ ; TITLE	tone 1/2		☐ ; SPATIAL ; MENU	☐ ; APP	☐		☐			
☐	PERITEL 1/2		TEXT ; ☐		☐		☐			
☐	SLEEP		PK		CAN		☐			
☐	⊙		☐ ; SLEEP		☐ ; AB ; MIX		☐			
RED ; ●	☐ ▼ ; LIST		STILL ; ☐ ; ☐		☐ -	☐ -	CH ; ☐			
GREEN ; ▶	☐ ▲ ; RANDOM		RED		☐ +	☐ +	RED			
YELLOW ; ◀	L☐ ; STORE		GREEN		☐ -	☐ -	GREEN			
BLUE ; ▶	↵R ; ROTATE		YELLOW		⊕ +	⊕ +	YELLOW			
☐	CH CALL		BLUE		⊕ +	⊕ +	BLUE			
↻			DISPLAY ; ☐ ; OSD	i TOP	CAN +		☐			
VOL -	VOL ▼	☐ ▼ ; ☐	P/F ; P/C	☐	P/C ; S+ VHS		P/C		VOLUME -	
VOL +	VOL ▲	☐ ▲ ; INITIAL	↵ ; ◀	P/MHz ◀	☐ -		☐		VOLUME +	
CH V ; ⏮	PROGRAM ▼		↵ ; ▶	P/MHz ▶	☐ +		☐			
CH A ; ⏭	PROGRAM ▲		CH - ; PR - ; ▼ ; LIST	PAG -	P -	PAG -	P -	-1		
+ ; SAT	-/- ; CS		CH + ; PR + ; ▲	PAG +	P +	PAG +	P +	+1		
CLEAR ; X	☐ ; BAR ON/OFF				-/-		1-		1-	
◀ ; ●			X		WHITE		2-		2-	
▶ ; i			☐		☐ ; 100 ; R		☐			
▶▶ ; ?	☐		☐ ; X		☐ ; ☐ ; ?		☐			
■ ; ⏸	HOLD ; ⊙		☐		☐ ; ☐ ; ?		☐ ; ☐	>>		
; ⊞	☐		☐		☐		☐			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		☐ ; NICAM		☐		☐			
			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	