

# Краткое приложение IRC 120 F (версия 23.11.24 17:30)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 120 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 120 F**

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 (101-199)                       | TV                    | 101 - 159             |
| 2 (201-299)                       | -                     | Нет                   |
| 3 (301-399)                       | AUX                   | 301 - 352             |
| 4 (401-499)                       | SAT                   | 401                   |
| 5 (501-599)                       | TV                    | 501 - 599             |
| 6 (601-699)                       | TV                    | 601 - 699             |
| 7 (701-799)                       | TV                    | 701 - 702             |
| 8 (801-899)                       | SAT                   | 801 - 899             |
| 9 (901-999)                       | SAT                   | 901 - 999             |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 120 F**

### Коды к устройствам

| Модель      | Устр-во      | Код |
|-------------|--------------|-----|
| 5Z51-902    | TV           | 141 |
| 8897        | TV           | 142 |
| 9381-2      | TV           | 125 |
| AT025       | TV           | 154 |
| AUX-02      | AUX, CD, DVD | 326 |
| AUX-03      | AUX, CD, DVD | 327 |
| AUX-04      | AUX, CD, DVD | 327 |
| AUX-05      | AUX, CD, DVD | 333 |
| AUX-06      | AUX, CD, DVD | 332 |
| AUX-07      | AUX, CD, DVD | 335 |
| AUX-08      | AUX, CD, DVD | 327 |
| AUX-09      | AUX, CD, DVD | 334 |
| AUX-10      | AUX, CD, DVD | 336 |
| AUX-11      | AUX, CD, DVD | 323 |
| BC-1202     | TV           | 102 |
| BC-1202A    | TV           | 102 |
| BH-6011B    | AUX, CD, DVD | 325 |
| BT-0305A    | TV           | 108 |
| BT-0360A    | TV           | 108 |
| BT-0433A    | TV           | 114 |
| BT-0481C    | TV           | 124 |
| DVD-01      | AUX, CD, DVD | 309 |
| DVD-02      | AUX, CD, DVD | 310 |
| DVD-04      | AUX, CD, DVD | 312 |
| DVD-05      | AUX, CD, DVD | 313 |
| DVD-06      | AUX, CD, DVD | 318 |
| DVD-07      | AUX, CD, DVD | 324 |
| DVD-08      | AUX, CD, DVD | 328 |
| DVD-11      | AUX, CD, DVD | 330 |
| DVD-12      | AUX, CD, DVD | 339 |
| ER2         | TV           | 128 |
| GHB-568     | AUX, CD, DVD | 319 |
| HB-255      | AUX, CD, DVD | 313 |
| H-CCR2701G  | AUX, CD, DVD | 342 |
| H-CCR2702M  | AUX, CD, DVD | 349 |
| H-CCR8088   | AUX, CD, DVD | 348 |
| H-CMD2000   | AUX, CD, DVD | 341 |
| H-CMD2009G  | AUX, CD, DVD | 329 |
| H-CMD4006   | AUX, CD, DVD | 329 |
| H-CMD4006-1 | AUX, CD, DVD | 338 |
| H-CMD4008   | AUX, CD, DVD | 337 |
| H-CMD4027   | AUX, CD, DVD | 329 |
| HCY-44B     | TV/AUX       | 131 |
| HD-3629     | AUX, CD, DVD | 308 |
| H-DVD120    | AUX, CD, DVD | 347 |

| Модель          | Устр-во       | Код |
|-----------------|---------------|-----|
| HH-339          | AUX, CD, DVD  | 301 |
| H-HAS6000       | AUX, CD, DVD  | 311 |
| H-HAS6001       | AUX, CD, DVD  | 311 |
| H-HAS6007       | AUX, CD, DVD  | 345 |
| H-HAS6007-V2    | AUX, CD, DVD  | 346 |
| H-LCD1501       | TV            | 101 |
| H-LCD1510       | TV            | 145 |
| H-LCD2002       | TV            | 101 |
| H-LCD3210       | TV            | 146 |
| H-LCD701        | TV            | 109 |
| H-LCDVD3200     | TV/AUX        | 135 |
| H-LCDVD3200S    | TV/AUX        | 135 |
| H-LED32V5       | TV            | 137 |
| H-LED32V9       | TV            | 147 |
| H-LED40F502BS2S | TV            | 149 |
| HMB-L110        | AUX, CD, DVD  | 344 |
| HMB-R3050S      | AUX, CD, DVD  | 343 |
| HOF0883         | TV            | 119 |
| HOF12G285       | TV            | 137 |
| HOF19A900GPD10  | TV            | 159 |
| HX50324B        | AUX, CD, DVD  | 314 |
| HXW-5Y29        | TV            | 103 |
| JH-11490        | TV            | 158 |
| JKT-107W        | TV            | 150 |
| JKT-91B-1       | TV            | 157 |
| JX-2006A        | AUX, CD, DVD  | 303 |
| JX-2008B        | AUX, CD, DVD  | 315 |
| JX-3055B        | AUX, CD, DVD  | 321 |
| JX-5011B        | TV/AUX        | 123 |
| JX-C005         | TV            | 155 |
| JX-C005-V3      | TV            | 155 |
| KF-8000X        | AUX, CD, DVD  | 306 |
| KF-8999A        | AUX, CD, DVD  | 304 |
| KM-1118         | AUX, CD, DVD  | 322 |
| KM-1118-1       | AUX, CD, DVD  | 322 |
| KM-968B-2       | AUX, CD, DVD  | 317 |
| KR-50           | TV            | 153 |
| KR-50-W         | TV            | 153 |
| KT6957          | TV/AUX        | 127 |
| L17T            | TV            | 156 |
| NS-181-P2       | TV            | 139 |
| OST-1000        | TV            | 104 |
| OF-6222         | SAT, STB, DVB | 401 |
| RC-1            | AUX, CD, DVD  | 323 |
| RC-102          | TV            | 152 |

\* По каталогу «IRC»

**ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 120 F**

| Кнопки пульта  | Код 101        | Код 102          | Код 103         | Код 104             | Код 105          |                     |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                | Функция        | Доп. функция     | Функция         | Доп. функция        | Функция          | Доп. функция        |
| IRC 120 F      |                |                  |                 |                     |                  |                     |
| ▲ ; DVD        | TV/CATV        |                  | AUDIO           | ARC                 | ARC              |                     |
| AUDIO ; NICAM  | SV             | SYS ; Ⓜ          | SYS ; SIF       | SSM ; SPM           | I/II             | S.SYS; SOUND SYS    |
| VIDEO ; SYS    | VGA            |                  |                 | PSM ; PPM ; PP      |                  | COLOR SYS.          |
| ■ ; ZOOM       | ■              |                  |                 | POSITION            |                  |                     |
| ▼ ; TV         | TV             |                  |                 | TV/PC               |                  |                     |
| □ ; Ⓜ          | □ ; ON/OFF     |                  | SCAN            | PIP                 |                  |                     |
| ■ ; LOCK       | AUTO SCAN      | P.P.             | LOCK ; LING.    | →← ; PP ; P.P       | EYE              |                     |
| ▲ ; FAV        |                | ∅                | ∅               | FAV.PR ; Ⓜ          | FAVORITE ; SURF  |                     |
| ∅              | ∅              | ∅                | ∅               | ∅ ; POWER           | STANDBY ; ∅      |                     |
| AV             | AV             | A.V. ; AV/TV     | TV/AV           | TV/AV ; AV ; AV/TV  | INPUT            | TV/AV               |
| ※              | MUTE           | ※                | ※ ; MUTE        | ※ ; MUTE ; Ⓜ        | MUTE             |                     |
| MENU           | ENTER ; MENU   | MENU ; PRESET    | MENU ; PIC      | MENU                | MENU ; MENU/INS  |                     |
| EXIT           | EXIT/STEREO    | OFF              |                 | SWAP                |                  |                     |
| ▲              | CH + ; ▲       |                  | CH ▲ ; CH +     | PR ▲                | P + ▲ ; PRO. ▲   |                     |
| ◀              | VOL - ; ▲      |                  | VOL ▼ ; V -     | VOL ▲               | V - ▲ ; VOL. ▲   |                     |
| OK             | ENTER ; MENU   |                  |                 | OK                  | OK               |                     |
| ▶              | VOL + ; ▶      |                  | VOL ▲ ; V +     | VOL ▶               | V + ▶ ; VOL. ▶   |                     |
| ▼              | CH - ; ▼       |                  | CH ▼ ; CH -     | PR ▼                | P - ▼ ; PRO. ▼   |                     |
| * ; SETUP      |                | P.MODE           | PICTURE         | SUPER PICTURE ; Γ   | DRP              | PIC.;DEL.;PIC./DEL. |
| J ; TITLE      | EXIT/STEREO    | S.MODE           | WOOF            | SUPER SOUND ; Ⓜ     |                  |                     |
| ■              | MEMORY         | ON/MIX           | CHANNEL ; EDIT  | ■ ; TEXT/MIX;TXT    |                  | CALENDAR            |
| GUIDE          | MEMORY RECALL  | CLOCK ; S.MODE   | RECEIVE ; CLOCK | MODE                |                  | CAPS                |
| ∅              | SLEEP          | ∅                | SLEEP           | SLEEP ; Ⓜ           | MODE ; ■ ; SLEEP | SLEEP               |
| Q.VIEW         |                |                  |                 | MIX ; Ⓜ             |                  | NOTE ; NOTEBOOK     |
| RED ; ●        | RED            |                  |                 | RED ; PIP. PR -     |                  | AT                  |
| GREEN ; ■      | GREEN          |                  |                 | GREEN ; PIP. PR +   |                  | S.EFFECT            |
| YELLOW ; ▲     | YELLOW         |                  |                 | YELLOW;PIP. SWAP    |                  | B.E                 |
| BLUE ; ▶       | BLUE           |                  |                 | BLUE ; PIP. INPUT   |                  | SURROUND            |
| □              | INFO           | □                | CALL ; DISPLAY  | □ ; LIST            |                  | DISPLAY             |
| CHR TN         |                |                  | RETURN; □;CH/EN | FAV.PR ; Ⓜ          |                  | RECALL ; A/CH       |
| VOL -          | VOL - ; ▲      | VOL -            | VOL ▼ ; V -     | VOL ▲               | V - ▲ ; VOL. ▲   |                     |
| VOL +          | VOL + ; ▶      | VOL +            | VOL ▲ ; V +     | VOL ▶               | V + ▶ ; VOL. ▶   |                     |
| CH V ; ▲       | CH - ; ▼       | PROG -           | CH ▼ ; CH -     | PR ▼                | P - ▼ ; PRO. ▼   |                     |
| CH A ; ▶       | CH + ; ▲       | PROG +           | CH ▲ ; CH +     | PR ▲                | P + ▲ ; PRO. ▲   |                     |
| + ; SAT        |                | -/-              | -/-             | *                   | *                |                     |
| CLEAR ; X      |                |                  |                 | □ ; UPDATE; POSIT.  |                  |                     |
| ◀ ; ●          |                | SUB.PAGE         |                 | □ ; TIME ; ∅        |                  |                     |
| ▶ ; i          |                | INDEX            |                 | □ ; LIST ; SCAN ; i |                  | GAME                |
| ► ; ?          |                | REVEAL ; PICTURE |                 | □ ; REVEAL ; ?      |                  |                     |
| ■ ; ■          |                | STOP ; SOUND     |                 | □ ; HOLD ; STILL    |                  |                     |
| II ; ♫         |                | SIZE ; P.MODE    |                 | SIZE ; Ⓜ; Q.VIEW    |                  |                     |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0   | 1, 2, ... 9, 0  | 1, 2, ... 9, 0      | 1, 2, ... 9, 0   | 1, 2, ... 9, 0      |

**ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 120 F**

| Кнопки пульта  | Код 106           | Код 107           | Код 108               | Код 109           | Код 110           |                |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                | Функция           | Доп. функция      | Функция               | Доп. функция      | Функция           | Доп. функция   |
| IRC 120 F      |                   |                   |                       |                   |                   |                |
| ▲ ; DVD        | ○ +               |                   |                       |                   |                   |                |
| AUDIO ; NICAM  | Ω                 |                   |                       |                   |                   |                |
| VIDEO ; SYS    | SYSTEM            |                   |                       |                   |                   |                |
| ■ ; ZOOM       | ZOOM              |                   | ZOOM; ■ ; SIZE        | ■ ; ■             | ZOOM              | □ ; CH-        |
| ▼ ; TV         | TV/AV             | ○ -               |                       |                   |                   |                |
| □ ; Ⓜ          | PP                | AUTO              | SCAN;REVEAL;RES.      | AUTO              |                   |                |
| ■ ; LOCK       | LOCK              |                   | ■ ; LOCK; SUBTIT.     | ■                 | STILL             | LOCK           |
| ▲ ; FAV        | POWER             | ○ ; POWER         | ○                     | ○ ; POWER ; ST-BY | POWER ; ○         |                |
| ∅              | AV                | □ ; SOURCE        | TV/AV                 | VIDEO ; TV/AV     | AV ; TV/AV        |                |
| ※              | MUTE              | ※ ; MUTE          | ※ ; MUTE              | ※ ; MUTE          | MUTE ; ※          |                |
| MENU           | MENU              | ■ ; MENU          | MENU                  | MENU              | MENU              | F.MENU         |
| EXIT           |                   |                   |                       |                   | EXIT              |                |
| ▲              | PROG. ▲           | CH ▲              | ▲                     | CH + ; ▲          | CH + ; P + ; ▲    |                |
| ◀              | VOL ▲             | VOL ▼             | ◀                     | VOL - ; ▲         | VOL - ; V - ; ▲   |                |
| OK             | MENU              | □/OK              | MENU                  | MENU              | ENTER ; OK        |                |
| ▶              | VOL ▶             | VOL ▲             | ▶                     | VOL + ; ▶         | VOL + ; V + ; ▶   |                |
| ▼              | PROG. ▼           | CH ▼              | ▼                     | CH - ; ▼          | CH - ; P - ; ▼    |                |
| * ; SETUP      | PICTURE           | P.P               | -P- ; P.P; P.MODE     | MODE ; PICT       | P.MODE            |                |
| J ; TITLE      |                   | S.P               | -S- ; SOUND           | LANG              | S.MODE            |                |
| ■              | OPTION            | ■ ; TELETEXT      | TEXT                  | CALE ; CAL        | ■                 |                |
| GUIDE          |                   | POS               | GAME ; HOLD           | GAME              | ■ ; E/W           |                |
| ∅              | SLEEP             | TIMER             | ○ ; SLEEP             | TIMER             | SLEEP             |                |
| □              |                   | ■ ; MIX           | CALENDAR ; MIX        | ■ ; ■             | CAL ; BIORHYTHM   |                |
| RED ; ●        | RED; ○ ; STEREO   | RED ; PICTURE ; ■ |                       |                   | RED; PICTURE;INFO | □ ; E/W ; CC   |
| GREEN ; ■      | GREEN ; ○ ; TIMER | GREEN ; ○         |                       |                   | GREEN ; SOUND     | □ ; PROG       |
| YELLOW ; ▲     | YELLOW ; ■ ; DSP  | YELLOW ; TIMER    |                       |                   | YELLOW ; TIMER    | □ ; □          |
| BLUE ; ▶       | BLUE ; AUTO       | BLUE;SOUND;SUR.   |                       |                   | BLUE ; SETUP      |                |
| □              | DISPLAY           | □ ; DSP           | CALL ; ? ; DISP; □    | CALL              | DISPLAY ; DSP     |                |
| ⇨              | RECALL            | §                 | ⇨ ; QV ; ALT          | ⇨                 | RECALL            |                |
| VOL -          | VOL ▲             | VOL ▼             | V- ; ▲- ; VOL - ; ▲   | VOL - ; ▲         | VOL - ; V - ; ▲   |                |
| VOL +          | VOL ▶             | VOL ▲             | V+ ; ▲+ ; VOL + ; ▶   | VOL + ; ▶         | VOL + ; V + ; ▶   |                |
| CH V ; ▲       | PROG. ▼           | CH ▼              | P - ; PR - ; CH - ; ▼ | CH - ; ▼          | CH - ; P - ; ▼    | □ ; CH-        |
| CH A ; ▶       | PROG. ▲           | CH ▲              | P + ; PR + ; CH + ; ▲ | CH + ; ▲          | CH + ; P + ; ▲    | □ ; FAVS ; CH+ |
| + ; SAT        | -/-               | -/-               | -/-                   | -/-               | DIGIT ; -         |                |
| CLEAR ; X      |                   | ○ ; CLOCK         | CANCEL                |                   | DEMO ; TUNE ; □   |                |
| ◀ ; ●          |                   | □ ; INDEX         | SUBCODE               |                   | □ ; GAME          |                |
| ▶ ; ?          |                   | □ ; REVEAL        | REVEAL                |                   | □ ; HELP ; ○ I/II |                |
| ■ ; ■          |                   | □ ; HOLD          | HOLD                  |                   | □ ; LOCK          |                |
| II ; ♫         |                   | □                 | SIZE                  |                   | □                 |                |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0    | 1, 2, ... 9, 0    | 1, 2, ... 9, 0        | 1, 2, ... 9, 0    | 1, 2, ... 9, 0    | 1, 2, ... 9, 0 |