Краткое приложение IRC 124 F (версия 26.06.28 12:07)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе **"Коды пульта IRC 124 F"**. В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце **"Доп. функция"**). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 124 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 110
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 124 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
FB3M	TV	109
P-42RM01-B	TV	110
P-42RM07-H (S 1)	TV	101
P-42RM07-H (S 2)	TV	102
P-42RM07-H (S 3)	TV	103
P-42RM07-H (S 4)	TV	104
P-42RM07-W (S 1)	TV	101
P-42RM07-W (S 2)	TV	102
P-42RM07-W (S 3)	TV	103
P-42RM07-W (S 4)	TV	104
P-RMS101-S	TV	108
P-RMS102-S	TV	108
P-RMS301-S	TV	108
P-RMS302-S	TV	108
RC5010-11	TV	106
RM-L1703	TV	105
RP55-27ME	TV	107

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 124 F

Кнопки пульта	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
IRC 124 F	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD									COMPONENT	
AUDIO ; NICAM									SOUND	
VIDEO ; SYS	VIDEO	VIDEO (S.1)	VIDEO	VIDEO (S.2)	VIDEO	VIDEO (S.3)	VIDEO	VIDEO (S.4)	VIDEO/S-V	
; ZOOM	WIDE	WIDE (S.1)	WIDE	WIDE (S.2)	WIDE	WIDE (S.3)	WIDE	WIDE (S.4)	SIZE	
▼ ; TV									TV	
;									PIP ON/OFF	
; LOCK									RESET	
▲ ; FAV									POSITION	
	POWER ON	POWER ON (S.1)	POWER ON	POWER ON (S.2)	POWER ON	POWER ON (S.3)	POWER ON	POWER ON (S.4)	POWER	
AV									SCART	
	POWER OFF	POWER OFF (S.1)	POWER OFF	POWER OFF (S.2)	POWER OFF	POWER OFF (S.3)	POWER OFF	POWER OFF (S.4)	MUTE	
MENU	MENU	MENU (S.1)	MENU	MENU (S.2)	MENU	MENU (S.3)	MENU	MENU (S.4)	MENU ;	
EXIT									EXIT	
▲	▲	▲ (S.1)	▲	▲ (S.2)	▲	▲ (S.3)	▲	▲ (S.4)	P + ; UP	PIP SOURCE ▲
◄	◄	◄ (S.1)	◄	◄ (S.2)	◄	◄ (S.3)	◄	◄ (S.4)	VOL -	
OK	ENTER	ENTER (S.1)	ENTER	ENTER (S.2)	ENTER	ENTER (S.3)	ENTER	ENTER (S.4)	MENU ;	
►	►	► (S.1)	►	► (S.2)	►	► (S.3)	►	► (S.4)	VOL +	
▼	▼	▼ (S.1)	▼	▼ (S.2)	▼	▼ (S.3)	▼	▼ (S.4)	P - ; DOWN	PIP SOURCE ▼
; SETUP	RGB	RGB (S.1)	RGB	RGB (S.2)	RGB	RGB (S.3)	RGB	RGB (S.4)	APC	
♪ ; TITLE									ARC	
									TELETEXT	
GUIDE										
									SLEEP	
									PC	
RED ; ●									RED	
GREEN ;									GREEN	
YELLOW ;									YELLOW	
BLUE ;									BLUE	
									DISPLAY	
									RTN	
VOL -	VOL -	VOL - (S.1)	VOL -	VOL - (S.2)	VOL -	VOL - (S.3)	VOL -	VOL - (S.4)	VOL -	
VOL +	VOL +	VOL + (S.1)	VOL +	VOL + (S.2)	VOL +	VOL + (S.3)	VOL +	VOL + (S.4)	VOL +	
CH ⋁ ;	▼	▼ (S.1)	▼	▼ (S.2)	▼	▼ (S.3)	▼	▼ (S.4)	P - ; DOWN	
CH ⋀ ;	▲	▲ (S.1)	▲	▲ (S.2)	▲	▲ (S.3)	▲	▲ (S.4)	P + ; UP	
; SAT									+100	
CLEAR ; X										
; ●										
; i										
; ?										
;										
;										
1, 2, ... 9, 0									1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 124 F

Кнопки пульта	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
IRC 124 F	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	; ▲				RGB		PC			
AUDIO ; NICAM	LANG		MAIN ◄		DUAL/STEREO		M/S ; SOUND			
VIDEO ; SYS	SCREEN ;		; SWAP		VIDEO		VIDEO			
; ZOOM	; ; WIDE		ASPECT		WIDE		FORMAT ; F			
▼ ; TV	; PC ; ▼	TV ; ; TV/DTV			TV		TV			
;	;;PIP;INFO	SEARCH M. ; ★/Q	PIP ◄		STORE	PICTURE MEMORY	PIP			
; LOCK	; ; Q.MENU		; FREEZE		RGB1 (?)		FREEZE ; HOLD			
▲ ; FAV	FAV		; PIP SOURCE		RGB2 (?)		AUTO ; PAGE			
			; POWER				; POWER		POWER	
AV	AV ; SOURCE ;		SOURCE		MODE		SOURCE		MODE	
	; MUTE		; MUTE		MUTE					
MENU	; M ; MENU		MENU		MENU		MENU ; OK		MENU	
EXIT	C ; EXIT				i(?)		F3			
▲	▲		▲ ; P ⋀		▲		▲ ; P ▲		VOLUME +	
◄	◄		◄ ;		◄		◄ ; VOL -		ADJUST ◄	
OK	OK ; SELECT		MENU		ENTER		MENU ; OK		SET	
►	►		► ;		►		► ; VOL +		ADJUST ►	
▼	▼		▼ ; P ⋁		▼		▼ ; P ▼		VOLUME -	
; SETUP	; HDMI CONTR.	; ; ANGLE	PICTURE		PICTURE MODE		F1			
♪ ; TITLE	I-II		AUDIO		SOUND MODE		F2			
	TXT ; ; TEXT		/		TELETEXT		TEXT			
GUIDE	EPG ;		POSITION		VIDEO 1 (?)		P-SIZE			
	SLEEP		; SLEEP		OFF-TIMER		; MIX			
	SUBTITLE ;		SIZE		VIDEO 2 (?)		P-POS			
RED ; ●	RED;SOUND;;Z-M	●	RED ; R		RED	VIDEO 3 (?)	RED ; M	●		
GREEN ;	GREEN;PIC.;;REP.		GREEN ; G		GREEN	VIDEO 4 (?)	GREEN			
YELLOW ;	YELLOW;FEAT.;R-T	MY BUTTON 1 ★	YELLOW ; Y		YELLOW	VIDEO 5 (?)	YELLOW			
BLUE ;	BLUE; INST.; TITLE	MY BUTTON 2 ★	BLUE ; B		BLUE	VIDEO 6 (?)	BLUE			
	; INFO/? ; i	DISPLAY ; ★/	i		DISPLAY		i		WIDE	
	SWAP; ; ;	; PP ; PRESETS	R		CH RETURN		F4		SET	
VOL -	V - ; – ; V ▼		◄ ;		VOL -		◄ ; VOL -		VOLUME -	
VOL +	V + ; + ; V ▲		► ;		VOL +		► ; VOL +		VOLUME +	
CH ⋁ ;	P - ; P/CH - ; CH ▼		▼ ; P ⋁		CH ▼		▼ ; P ▼		ADJUST ◄	
CH ⋀ ;	P + ; P/CH + ; CH ▲		▲ ; P ⋀		CH ▲		▲ ; P ▲		ADJUST ►	
; SAT	- - ; ; RETURN				RGB3/VIDEO 4 (?)		-/-- ; ZAP			
CLEAR ; X	; ; GUIDE				CANCEL		L/P ; L/? ; LIST			
; ●		; SLEEP			SUBPAGE					
; i					INDEX					
; ?					REVEAL					
;		; ; WIDE			HOLD					
;		;			SIZE					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			