

Краткое приложение IRC 124 F (версия 21.09.14 17:27)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 124 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 124 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 109
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 124 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
FB3M	TV	109
P-42RM07-H (S 1)	TV	101
P-42RM07-H (S 2)	TV	102
P-42RM07-H (S 3)	TV	103
P-42RM07-H (S 4)	TV	104
P-42RM07-W (S 1)	TV	101
P-42RM07-W (S 2)	TV	102
P-42RM07-W (S 3)	TV	103
P-42RM07-W (S 4)	TV	104
P-RMS102-S	TV	108
RC5010-11	TV	106
RM-L1703	TV	105
RP55-27ME	TV	107

Функции кнопок пульта IRC 124 F

Кнопки пульта IRC 124 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция						
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM									COMPONENT SOUND	
VIDEO ; SYS	VIDEO	VIDEO (S.1)	VIDEO	VIDEO (S.2)	VIDEO	VIDEO (S.3)	VIDEO	VIDEO (S.4)	VIDEO/S-V	
ZOOM	WIDE	WIDE (S.1)	WIDE	WIDE (S.2)	WIDE	WIDE (S.3)	WIDE	WIDE (S.4)	SIZE	
▼ ; TV									TV	
□ ; ⇨									PIP ON/OFF	
☒ ; LOCK									RESET	
▲ ; FAV									POSITION	
⊙	POWER ON	POWER ON (S.1)	POWER ON	POWER ON (S.2)	POWER ON	POWER ON (S.3)	POWER ON	POWER ON (S.4)	POWER	
AV	POWER OFF	POWER OFF (S.1)	POWER OFF	POWER OFF (S.2)	POWER OFF	POWER OFF (S.3)	POWER OFF	POWER OFF (S.4)	SCART	
⏏	MENU	MENU (S.1)	MENU	MENU (S.2)	MENU	MENU (S.3)	MENU	MENU (S.4)	MUTE	
EXIT									MENU ; ⏏	
▲	▲	▲ (S.1)	▲	▲ (S.2)	▲	▲ (S.3)	▲	▲ (S.4)	EXIT	
◀	◀	◀ (S.1)	◀	◀ (S.2)	◀	◀ (S.3)	◀	◀ (S.4)	P + ; UP	PIP SOURCE ▲
OK	ENTER	ENTER (S.1)	ENTER	ENTER (S.2)	ENTER	ENTER (S.3)	ENTER	ENTER (S.4)	VOL -	
▶	▶	▶ (S.1)	▶	▶ (S.2)	▶	▶ (S.3)	▶	▶ (S.4)	MENU ; ⏏	
▼	▼	▼ (S.1)	▼	▼ (S.2)	▼	▼ (S.3)	▼	▼ (S.4)	VOL +	
⚙ ; SETUP	RGB	RGB (S.1)	RGB	RGB (S.2)	RGB	RGB (S.3)	RGB	RGB (S.4)	P - ; DOWN	PIP SOURCE ▼
📄 ; TITLE									ARC	
☐									TELETEXT	
GUIDE										
⊙									SLEEP	
☐									PC	
RED ; ●									RED	
GREEN ; ⏏									GREEN	
YELLOW ; ◀									YELLOW	
BLUE ; ▶									BLUE	
☐									DISPLAY	
↺									RTN	
VOL -	VOL -	VOL - (S.1)	VOL -	VOL - (S.2)	VOL -	VOL - (S.3)	VOL -	VOL - (S.4)	VOL -	
VOL +	VOL +	VOL + (S.1)	VOL +	VOL + (S.2)	VOL +	VOL + (S.3)	VOL +	VOL + (S.4)	VOL +	
CH V ; ⏏	▼	▼ (S.1)	▼	▼ (S.2)	▼	▼ (S.3)	▼	▼ (S.4)	P - ; DOWN	
CH A ; ⏏	▲	▲ (S.1)	▲	▲ (S.2)	▲	▲ (S.3)	▲	▲ (S.4)	P + ; UP	
+ ; SAT									+100	
CLEAR ; X									☐	
⏏ ; ●									☐	
▶ ; i									☐	
▶▶ ; ?									☐	
■ ; 5									☐	
⏏ ; ⏏									☐	
1, 2, ... 9, 0									1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 124 F

Кнопки пульта IRC 124 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	☐ ; ▲		☐		RGB		PC	
AUDIO ; NICAM	LANG		MAIN ◀		DUAL/STEREO		M/S ; SOUND	
VIDEO ; SYS	SCREEN : ⏏⏏		☐ ; SWAP		VIDEO		VIDEO	
ZOOM	☐ ; WIDE		ASPECT		WIDE		FORMAT ; F ☐	
▼ ; TV	☐ ; PC ; ▼	TV ; ☐ ; TV/DTV	☐		TV		TV	
□ ; ⇨	☐ ; PIP ; INFO	SEARCH M. ; ★ / Q	PIP ◀		STORE		PIP	
☒ ; LOCK	☐ ; Q.MENU		☐ ; FREEZE				FREEZE ; HOLD	
▲ ; FAV	FAV		☐ ; PIP SOURCE				AUTO ; PAGE	
⊙			⊙ ; POWER				⊙ ; POWER	
AV	AV ; SOURCE ; ☐		SOURCE		MODE		SOURCE	
⏏	⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE		MUTE		⏏	
MENU	☐ ; M ; MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	C ; EXIT						F3	
▲	▲		▲ ; P ▲		▲		▲ ; P ▲	
◀	◀		◀ ; ⏏		◀		◀ ; VOL -	
OK	OK ; SELECT		MENU		ENTER		MENU ; OK	
▶	▶		▶ ; ▲ / +		▶		▶ ; VOL +	
▼	▼		▼ ; P ▼		▼		▼ ; P ▼	
⚙ ; SETUP	☐ ; HDMI CONTR.	☐ ; ANGLE	PICTURE		PICTURE MODE		F1	
📄 ; TITLE	I-II		AUDIO		PICTURE MEMORY		F2	
☐	TXT ; ☐ ; TEXT		☐		TELETEXT		TEXT	
GUIDE	EPG ; ☐		POSITION				P-SIZE	
⊙	SLEEP		☐ ; SLEEP		OFF-TIMER		☐ ; MIX	
☐	SUBTITLE ; ☐		SIZE				P-POS	
RED ; ●	RED ; SOUND ; ▲ ; Z-M	●	RED ; R		RED		RED ; M	
GREEN ; ⏏	GREEN ; PIC. ; ▼ ; REP.		GREEN ; G		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; FEAT. ; R-T	MY BUTTON 1 ★	YELLOW ; Y		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; INST. ; TITLE	MY BUTTON 2 ★	BLUE ; B		BLUE		BLUE	
☐	☐ ; INFO? ; i	DISPLAY ; ★ / ☐	i		DISPLAY		i	
↺	SWAP ; ⏏ ; ☐ ; ☐	⏏ ; PP ; PRESETS	R		CH RETURN		F4	
VOL -	V - ; ⏏ ; V ▼		◀ ; ⏏		VOL -		◀ ; VOL -	
VOL +	V + ; ⏏ ; V ▲		▶ ; ▲ / +		VOL +		▶ ; VOL +	
CH V ; ⏏	P - ; P/CH - ; CH ▼	⏏	▼ ; P ▼		CH ▼		▼ ; P ▼	
CH A ; ⏏	P + ; P/CH + ; CH ▲	⏏	▲ ; P ▲		CH ▲		▲ ; P ▲	
+ ; SAT	-- ; ☐ ; RETURN						+ ; ZAP	
CLEAR ; X	☐ ; GUIDE		☐		CANCEL		L/P ; L/? ; LIST	
⏏ ; ●	⏏	☐ ; SLEEP	☐		SUBPAGE		⏏	
▶ ; i	▶	☐	☐		INDEX		▶	
▶▶ ; ?	▶▶	☐	☐		REVEAL		▶▶	
■ ; 5	■	☐ ; WIDE	☐		HOLD		■	
⏏ ; ⏏	⏏	☐ ; ☐	☐		SIZE		⏏	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	