

Приложение IRC 126 F (версия 18.12.27 02:34)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 126 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 126 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 404
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 126 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
ADB066	SAT, STB, DVB	401
DM-329	SAT, STB, DVB	401
GI-S790	SAT, STB, DVB	401
GI-T-S84CI	SAT, STB, DVB	403
HOF09C483D9	SAT, STB, DVB	404
KOR-4619C	SAT, STB, DVB	401
R803	SAT, STB, DVB	402
SAT-01	SAT, STB, DVB	401
WJ-350	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 126 F

Кнопки пульта IRC 126 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲ ; +100 ; +10		PG UP				F1	
AUDIO ; NICAM	AUDIO ; A/V		MOTOR		AUDIO		⏮	
VIDEO ; SYS	UHF		COLOR		P/N		V.FORMAT	
⏏ ; ZOOM	F1 ; ZOOM		UHF		ZOOM		Q / FIND	
▼ ; TV	▼ ; -100 ; -10		PG DN				F2	
⏏ ; ↻	F3 ; ⏏ ; PIP		FINE TUNE	SAVE			RED ; ⏏ ; PIP	
⏏ ; LOCK	A-Z		PAUSE				⏏ ; ⏏ ; PLAY MODE	
▲ ; FAV	FAV ; ♡		FAV		FAV		FAV	
⏏	⏏		⏏		POWER		⏏	
AV	TV/SAT(SET)		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT	⏏
⏏	⏏		⏏ ; MUTE		MUTE		⏏	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲	
◀	VOL ◀ ; PG UP		VOL ◀ ; PG UP		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK	
▶	VOL ▶ ; PG DN		VOL ▶ ; PG DN		▶		▶	
▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼	
* ; SETUP	F4 ; ⏏		HD		POS		⏏	UHF
♪ ; TITLE	⏏ ; ♪		TV/RADIO		TV/RADIO		⏏ ; ♪	
⏏	⏏		OPT +		TTX		GREEN ; ⏏ ; ⏏	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG	
⏏	F2 ; SLEEP		SLEEP		T/S		⏏	
⏏	⏏		AV +		SUB.T		⏏ ; ⏏	
RED ; ●	RED;FTA/CA.;GAME		RED	●	RED ; TTX	REC	RED ; ⏏ ; PIP	●/REC
GREEN ; ▬	GREEN; SAT; ⏏		GREEN ; ⏏		GREEN ; SUB.T		GREEN ; ⏏ ; ⏏	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; ⏏		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; ⏏ ; ⏏	⏏ ; ⏏ ; SLOW MO.
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; A/V		BLUE		BLUE ; MP		BLUE ; ⏏ ; ⏏	⏏ ; ⏏ ; SLOW MO.
⏏	INFO		INFO		INFO		i	
⏏	BACK		RECALL		RECALL		⏏/RECALL	
VOL -	- ; VOL ▼		VOL ◀ ; PG UP		VOL ◀		◀	
VOL +	+ ; VOL ▲		VOL ▶ ; PG DN		VOL ▶		▶	
CH V ; ⏏	CH ▼		CH ▼		CH & PAGE ◀		▼	⏏
CH A ; ⏏	CH ▲		CH ▲		CH & PAGE ▶		▲	⏏
⏏ ; SAT	SAT; ⏏		SAT		SAT		SAT	
CLEAR; X			X +				⏏	
⏏ ; ●			⏏				⏏ ; P -	
▶ ; i			▶				▶	
▶▶ ; ?			▶▶				▶▶ ; P +	
⏏ ; ⏏			⏏				⏏	
⏏ ; ⏏			⏏		PAUSE		⏏	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / ⏏	