

Краткое приложение IRC 129 F (версия 23.03.02 01:30)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 129 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 129 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 312
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 129 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
AP-210B	AUX, CD, DVD	304
AP-222B	AUX, CD, DVD	305
AP-230	AUX, CD, DVD	306
AP-250	AUX, CD, DVD	309
AP-502	AUX, CD, DVD	312
AP-540	AUX, CD, DVD	307
J-201B	AUX, CD, DVD	301
J-T104BH	AUX, CD, DVD	311
OSCAR AO-55	AUX, CD, DVD	308
W-3500-5	AUX, CD, DVD	310
YF-C033	AUX, CD, DVD	302
YF-C033A	AUX, CD, DVD	303
YF-S002	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 129 F

Кнопки пульта IRC 129 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			DVD / 5.1		DVD / 5.1					
AUDIO ; NICAM	STEREO		STEREO		STEREO					
VIDEO ; SYS			3D							
▣ ; ZOOM										
▼ ; TV										
□ ; ↗	5.1 CH. IN									
▣ ; LOCK	RESET		RESET		RESET				RESET	
▲ ; FAV									USB	
○	○		○ ; STANDBY		○ STANDBY		○ ; STANDBY		○ ; MUTE	
AV	INPUT				OPTICAL		↔ ; AUX IN		AUX	
⏪	⏪		MUTE		MUTE		⏪ ; MUTE		○ ; MUTE	
MENU	5.1 CH. IN								SAVE	
EXIT									SAVE	
▲	SUB +		CEN +		SW +		+ ; TRE +		TUNE +	
◀	SUR - ; TRE. -		SW -		BALANCE L		BASS -		TRE -	
OK							RESET			
▶	SUR + ; TRE. +		SW +		BALANCE R		BASS +		TRE +	
▼	SUB -		CEN -		SW -		- ; TRE -		TUNE -	
* ; SETUP	2.1 CH		2.1 CH		NIGHT		⌘		BLU	
♪ ; TITLE	5.1 CH		5.1 CH				♫		FM	
▣					TEST				SD	
GUIDE					LISTEN					
○										
○										
RED ; ●	BALANCE L		SUR -		SUR.L -		RED ; ⏪		EQ - ; SW -	
GREEN ; ►	BALANCE R		SUR +		SUR.L +		GREEN ; □		EQ + ; SW +	
YELLOW ; ◀	BALANCE L		TRE -		SUR.R -		YELLOW ; ▣		SLEEP -	
BLUE ; ►	BALANCE R		TRE +		SUR.R +		BLUE ; ♪		SLEEP +	
▣					STATUS				AUTO	
↻							↻ ; REPEAT		REPEAT	
VOL -	M.VOL -		MASTER VOL -		MASTER VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	M.VOL +		MASTER VOL +		MASTER VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ⏪	CEN - ; BASS -		FRONT -		CEN -		⏪		⏪ ; CH -	
CH A ; ⏩	CEN + ; BASS +		FRONT +		CEN +		⏩		⏩ ; CH +	
+ ; SAT										
CLEAR ; X										
⏪ ; ●			BASS -				⏪		⏪ ; CH -	
▶ ; i							⏩		⏩ ; AUTO	
▶▶ ; ?			BASS +				▶▶		▶▶ ; CH +	
■ ; ⌘							■			
⏪ ; ⏩							⏪		⏪ ; AUTO	
1, 2, ..., 9, 0	2.1 CH, 5.1 CH		AUX1, AUX2		COAX1, COAX2		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 129 F

Кнопки пульта IRC 129 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TUNE + ; ↻		F. VOL +		FL +				EQ. +	
AUDIO ; NICAM			C. VOL +		FC +				EQ.	
VIDEO ; SYS			R. VOL +		FR +					
▣ ; ZOOM										
▼ ; TV	TUNE - ; EQ		F. VOL -		FL -				EQ. -	
□ ; ↗	PRESET ; FM		C. VOL -		FC -					
▣ ; LOCK	MEMORY ; SD		R. VOL -		FR -					
▲ ; FAV	TONE ; USB						U/SD			
○	○		○		STANDBY		○		POWER	
AV	SOURCE ; AUX		AUX		AUX INPUT		AUX		INPUT	
⏪	⏪		⏪		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	TONE		M		AUX INPUT		MODE		MODE	
EXIT			PRO		5.1CH INPUT					
▲	VOL +		VOL +		BASS +		VOL +		EQ. +	
◀	⏪		BASS -		TREBLE -		⏪		SPK. -	
OK	▶▶		RESET		RESET		▶▶		SPK.	
▶	▶▶		BASS +		TREBLE +		▶▶		SPK. +	
▼	VOL -		VOL -		BASS -		VOL -		EQ. -	
* ; SETUP	EQ		⌘		5.1		FOL ; SCAN		EQ.	
♪ ; TITLE	PRESET ; FM		♫		2.1		EQ		S.BASS ; KARAOKE	
▣			F. VOL -							
GUIDE			F. VOL +							
○			R. VOL -							
○			R. VOL +							
RED ; ●			RED ; ⏪		SL -					
GREEN ; ►			GREEN ; □		SL +					
YELLOW ; ◀	TUNE - ; EQ		YELLOW ; ▣		SR -					
BLUE ; ►	TUNE + ; ↻		BLUE ; ♪		SR +					
▣			5.1		SW +				SPK. +	
↻	↻		↻		SW -		REP ; ↻		SPK. -	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ⏪	⏪		⏪		DSP		⏪		VOL -	
CH A ; ⏩	⏩		⏩		DSP +		⏩		VOL +	
+ ; SAT			C. VOL -		SL -					
CLEAR ; X			C. VOL +		SR -					
⏪ ; ●	⏪						⏪			
▶ ; i	▶▶						▶▶			
▶▶ ; ?	▶▶						▶▶			
■ ; ⌘										
⏪ ; ⏩	⏪						⏪			
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		FL,FC,FR,SL,SW,SF		1, 2, ..., 9, 0			