

Краткое приложение IRC 130 F (версия 22.12.18 22:17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 130 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 130 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 130 F**

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
KF-8000A	AUX, CD, DVD	301
KF-8000D	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 130 F

Кнопки пульта	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	AUDIO ; ▲	
AUDIO ; NICAM	VIDEO.OUT	
VIDEO ; SYS	ZOOM	
■ ; ZOOM		
▼ ; TV		
□ ; →	SEARCH	
■ ; LOCK	ANGLE ; ↗	
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE ; ▲	
○	STANDBY;DISPLAY	
AV	MODE	
🔇	MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	RETURN	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE	
■	PRG	
GUIDE	MARK	
⊕		
□	SUBTITLE	
RED ; ●		
GREEN ; ▶	A-B	
YELLOW ; ◀	SLOWR	
BLUE ; ▶	SLOWF	
■	DISPLAY	
□	RETURN	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀	◀ ; SKIP -	
CH A ; ▶	▶ ; SKIP +	
- ; SAT		
CLEAR ; X	CLR	
◀ ; ○	◀ ; F.RWD	
▶ ; !	▶ ; PLAY	
▶ ; ?	▶ ; F.FWD	
■ ; ✎	■ ; STOP	
■ ; ♦	■ ; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	